

Consulta Reincidência Serviços - MV0603

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Consulta Reincidência Serviços - MV0603

Visão Geral do Programa

Possibilita a consulta do total de reincidências de serviços realizados em equipamentos, bem como comparar o período entre as falhas.

Para exibir as reincidências de serviços realizados nos equipamentos, há os seguintes conceitos:

- Intervenção: É uma ocorrência de serviço realizada em um determinado local do equipamento. **Exemplo:** Um evento de "regular" no subsistema "motor" pode ser considerado uma intervenção.
- Reincidência: É a repetição do serviço realizado no equipamento. É possível parametrizar a função de reincidência de duas formas:
 - Mesmo evento (tarefa) executado no mesmo subsistema no mesmo equipamento;
 - Qualquer evento (tarefa) executado no mesmo subsistema no mesmo equipamento.

Exemplo:

Empresa	Equipamento	Subsistema	Evento	Data	Tempo Reparo	Vida Equipamento
01	1050	100	200	01/01/2003	2h	1.000 km
01	1050	100	200	15/02/2003	3h	5.000 km
01	1050	100	300	10/02/2003	4h	4.000 km
01	1050	100	300	02/04/2003	3h	6.000 km
01	1050	200	200	01/01/2003	2h	1.000 km
01	1050	200	300	20/04/2003	3h	7.000 km
01	1050	200	400	31/07/2003	3h	10.000 km

Se considerada uma reincidência igual à "Mesmo Evento em Mesmo Subsistema", é obtido o resultado abaixo:

Empresa	Equipamento	Subsistema	Evento	Quant. Reincidências	Tempo Médio Reparo	Percurso Acumulado
01	1050	100	200	3	4,00h	1.667 km
01	1050	100	200	2	2,67h	4.500 km

Se considerada uma reincidência igual à "Qualquer Evento em Mesmo Subsistema", é obtido o resultado abaixo:

Empresa	Equipamento	Subsistema	Evento	Quant. Reincidências	Tempo Reparo	Percurso Acumulado
01	1050	100		3	4,00h	1.667 km
01	1050	200		2	2,67h	4.500 km

Reincidência Serviços - MV0603

Objetivo da tela:	Consultar as reincidências de serviços realizados em equipamentos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Quantidade de Intervenções	Quando acionado, permite informar uma faixa de quantidade de intervenções para selecionar os serviços que serão exibidos.

Parâmetros	Quando acionado, exibe a tela Seleção - MV0603C . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros - MV0603A que permite filtrar as reincidências de serviços por faixas de informações.
Classifica	Quando acionado, apresenta a tela Classificações - MV0603B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Gráfico	Quando acionado, exibe a tela Gráfico . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Impressão	Quando acionado, permite a impressão de um relatório das informações consultadas. Veja mais informações em: Pasta Impressão .
Exportar para Excel	Quando acionado, os dados são exportados para o Excel abrindo-o automaticamente.  Nota: Somente são gerados para o Excel os dados apresentados na tela Reincidência Serviços - MV0603.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado.  Nota: Somente são gerados para o arquivo de texto os dados apresentados na tela Reincidência Serviços - MV0603.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Intervenções	Exibe o total de intervenções realizadas na classificação selecionada.
Reincidências	Exibe o total de reincidências realizadas na classificação selecionada.
Tempo Reparo	Exibe o tempo médio de reparo para o serviço selecionado. O tempo é calculado por meio dos reportes realizados para as atividades.
Período Entre Interv	Exibe o período médio no qual ocorrem as intervenções nos equipamentos.
UN	Exibe a unidade de medida na qual o equipamento é controlado. Pode ser "KM" para caminhões e carros, "Horas" para máquinas e empilhadeiras, entre outras.

Classificações - MV0603B

Objetivo da tela:	Classificar as informações a serem analisadas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem de apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem de apresentação das informações.

Seleção - MV0603C

Objetivo da tela:	Definir as informações a serem exibidas na consulta.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Quando assinalados os campos desta área, é definido que devem ser exibidas as reincidências em equipamentos motorizados, não motorizados, ativos, inativos, próprios e de terceiros. Assinale as opções desejadas.
Considera Reincidência	Selecionar o conceito desejado para a reincidência. As opções disponíveis são: - Mesmo evento repetido em mesmo subsistema: Quando é selecionada esta opção, será considerada uma reincidência se ocorrer o mesmo evento no mesmo local do mesmo equipamento mais de uma vez, dentro do período solicitado. - Qualquer evento realizado em mesmo subsistema: Quando é selecionada esta opção, será considerada uma reincidência qualquer evento realizado em um mesmo subsistema e equipamento, dentro do período solicitado.
Tipo Evento	Assinalar os tipos de eventos a serem analisados. As opções disponíveis são: - Manut. Compartimento: Quando é selecionada esta opção, são analisadas as tarefas cujo evento pertença a um grupo de eventos do tipo "Manutenção Compartimento"; - Manut. Filtros: Quando é selecionada esta opção, são analisadas as tarefas cujo evento pertença a um grupo de eventos do tipo "Manutenção Filtro"; - Manut. Mecânicas: quando selecionada esta opção, são analisadas tarefas cujo evento pertença a um grupo de evento do tipo "Manutenção Mecânica"; - Outros: Quando é selecionada esta opção, são analisadas as tarefas cujo evento pertença a um grupo de eventos do tipo "Outros".

Gráfico

Objetivo da tela:	Configurar o gráfico a ser apresentado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Gráfico	Selecionar o tipo de gráfico a ser exibido. As opções disponíveis são: - Quantidade Intervenções: Exibe como colunas as quantidades de intervenções na classificação selecionada; - Quantidade Reincidências: Exibe como colunas as quantidades de reincidências da classificação selecionada; - Tempo Médio Reparo: Exibe como colunas os tempos médios de reparo da classificação selecionada; - Período entre Intervenções: Exibe como colunas os períodos entre intervenções da classificação selecionada.

Conteúdos Relacionados:

- Encerramento Ordem Manutenção (MV0304)
- Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701)

 Macro desconhecida:'rate'