

Consiste/Atualiza Movimentos Pneus - PN0404

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Consiste/Atualiza Movimentos Pneus - PN0404

Visão Geral do Programa

Permite consistir os movimentos de pneus, atualizando a localização atual destes conforme os apontamentos. Por intermédio dos apontamentos de movimentos de pneus, os dados são consistidos e, quando não são encontradas inconsistências, o documento é dado como correto gerando o histórico de movimentação e durabilidade dos pneus.

Este programa busca os apontamentos realizados no período selecionado, ordenando-os por pneu, data e hora.

Para cada movimento, é analisado se a localização origem corresponde à localização destino do movimento anterior, verificando se há apontamentos inexistentes. Consiste também se há a tentativa de aplicar o pneu no veículo quando este ainda está em reforma.

Caso sejam encontradas inconsistências em algum documento, todos os movimentos posteriores permanecerão com status de erro, até que os problemas sejam corrigidos.

São exemplos de erros e possíveis causas:

Erro:	Causa:
Ficha Não Consistida	O documento não foi consistido pelo sistema, pois provavelmente está definido no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) o código 25, para não consistir os apontamentos on-line. Além disso, os documentos podem não ter sido atualizados conforme o programa Consiste/Atualiza Movimentos Pneus (PN0404) .
Equipamento Origem Errado	Este erro é geralmente causado quando o equipamento origem do movimento atual não coincide com o equipamento destino do movimento anterior. Algum apontamento pode estar pendente, definindo corretamente a localização destino anterior ao apontamento corrente, ou há erro no apontamento atual.
Posição Origem Errada	Este erro é geralmente causado quando a posição origem do movimento atual não coincide com a posição destino do movimento anterior. Algum apontamento pode estar pendente, que defina corretamente a localização destino anterior ao apontamento corrente, ou há erro no apontamento atual.
Estabelecimento Origem Errado	Este erro ocorre quando o pneu foi transferido entre estabelecimentos e o movimento não foi informado ao sistema, ou há realmente um erro de apontamento do estabelecimento.
Durabilidade Estimada Não Cadastrada	Este erro ocorre quando o pneu é reformado e não é encontrado registro de durabilidade estimada para o desenho, medida e vida nova do pneu.
Ficha Anterior não Consistida	Este erro ocorre quando o apontamento anterior ainda não foi consistido, invalidando, portanto, o movimento atual.
Pneu Desativado	Este erro ocorre quando a ficha anterior ao movimento que está sendo consistido desativou o pneu. Uma vez informada uma situação que desativa o pneu, não será mais permitida a atualização de documentos posteriores a data de desativação.
Pneu em reforma	Este erro ocorre quando há um apontamento de reforma com "Data Entrega" não informada. Assim, o pneu se encontra em reforma e o movimento atual tenta utilizar este pneu.

Geração de requisições de materiais para o estoque (após o apontamento se tornar correto):

- Caso o apontamento seja correto, é verificado se no cadastro de parâmetros ([PN0101](#)), está selecionado para gerar requisição de estoque para pneus novos ou reformados.
- Caso o apontamento seja correto, é verificado se o código do item de estoque foi informado na pasta "Requisição", do programa [Apontamento Movimento Pneu \(PN0301\)](#).
- Caso o código do item tenha sido informado, será chamada uma API do módulo Controle de Estoque, solicitando a requisição do item (pneu) e aplicando o material diretamente na conta informada no apontamento.

Consiste/Atualiza Movimentos Pneus - PN0404 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Filtrar, por faixas, as informações a serem consistidas. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão considerados.
	 Nota: Os campos "Estoque" e "Em Equipamentos" quando assinalados indicam, respectivamente, que devem ser considerados pneus alocados em estoque e pneus alocados em equipamentos.  Nota: Quando for necessário executar o programa somente para a atualização dos pneus de um determinado equipamento, recomenda-se que a opção "Estoque" seja desmarcada e que seja mantida apenas a opção "Em Equipamentos" marcada. Isto porque quando é executado o programa somente para um determinado equipamento e com a opção "Estoque" marcada, todos

os pneus do equipamento e aqueles que estão em estoque são lidos e, caso haja uma quantidade grande de pneus em estoque, a execução do programa será lenta.

Consiste/Atualiza Movimentos Pneus - PN0404 - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Definir os parâmetros da atualização dos movimentos de pneus.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pneus	Assinalar a opção que determina o tipo de pneu a ser considerado. As opções disponíveis são: • Ativos: Lista os pneus ativos cadastrados no sistema. • Inativos: Lista os pneus inativos cadastrados no sistema. • Radial: Lista os pneus radiais cadastrados no sistema. • Diagonal: Lista os pneus diagonais cadastrados no sistema. • Maciço: Lista os pneus maciços cadastrados no sistema.
Consistir Apontamentos	Selecionar uma das opções disponíveis: Se devem ser consistidos somente os apontamentos com inconsistências ou todos os apontamentos. Importante: É recomendado que sejam consistidos somente os apontamentos com inconsistências (que são os não consistidos e os que realmente apresentam erro), para uma atualização rápida.
Consistir fichas com problemas anteriores a data escolhida	Quando assinalado, indica que o programa deve localizar apontamentos que ainda apresentam inconsistências, com datas anteriores à inicial informada . Importante: É recomendado sempre manter este campo assinalado, para evitar erros em apontamentos futuros causados por problemas em fichas antigas.
Serviço	Inserir o código do serviço para selecionar os documentos que serão consistidos. Importante: É recomendado manter este atributo em branco para que sejam consistidos todos os apontamentos. Quando informado, filtrará os documentos e exibirá os possíveis erros quando o período informado for longo.

Consiste/Atualiza Movimentos Pneus - PN0404 - Pasta Impressão

Objetivo da tela: Estabelecer o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#)

[Apontamento Movimento Pneu \(PN0301\)](#)

[Consiste/Atualiza Movimentos Pneus \(PN0404\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Pasta Impressão](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[consiste_atualiza_movimentos_pneus](#) [pn0404](#) [versao_12](#)

