

Simulação Alocação Especialidade - PO0202

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Simulação Alocação Especialidade - PO0202

Visão Geral do Programa

A simulação pode ser efetuada em função de uma seleção de equipe e planejador, bem como pela parametrização de datas que servem como base para considerar e alocar as ordens.

É efetuada em ordens de manutenção, e pode ser parametrizada para considerar também ordens planejadas.

Permite apresentar as alocações de mão-de-obra das tarefas das ordens.

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:

- [Manutenção Industrial \(MI0307\)](#)
- [Planejamento da Manutenção Industrial \(PO0200\)](#)

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Simulação Alocação Especialidade - Pasta Seleção, é possível selecionar as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Planejador	Inserir faixa do código do planejador para simulação de alocação da especialidade das ordens.
Equipe	Inserir faixa do código de equipe de manutenção para a simulação de alocação da especialidade das ordens.

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Simulação Alocação Especialidade - Pasta Parâmetro, é possível selecionar as informações referente ao parâmetro a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data para Realocação	A partir dessa data são geradas/simuladas as alocações de especialidades das ordens de manutenção envolvidas na simulação.
Considera Ordens de	São consideradas as ordens de manutenção que tiverem sua data de início mais cedo dentro da faixa informada, possibilitando a redução no tempo de processamento.
Alocação até	Inserir a data de corte que é efetuada a simulação na tentativa de alocar especialidades das tarefas das ordens conforme a capacidade disponível.  Nota: Após essa data, as ordens que não conseguirem ser alocadas, são consideradas como pendentes ou não realocadas, e não têm alocação gerada.
Considera Ordens Confirmadas	Quando assinalado, determina que as ordens confirmadas sejam consideradas e carregadas na simulação.
Considera Ordens Planejadas	Quando assinalado, determina que as ordens planejadas são consideradas e carregadas na simulação.  Importante: Ordens de Manutenção de Apoio, para planos de Preditiva, não serão consideradas na alocação, pois serão geradas apenas na confirmação das ordens planejadas.
Bloqueia Oms Liberadas	Quando assinalado define que todas as ordens de manutenção consideradas na simulação e estiverem com estado "Liberada", passam na simulação para "Não Iniciadas" na sua carga. Quando não assinalada essas ordens de manutenção têm seu estado inalterado na simulação.
Calcula por Prioridade	Quando assinalado esse campo, o programa efetua a simulação do cálculo de alocação das especialidades por prioridade.  Nota: Quando parametrizado para calcular por prioridade, dentro das fases de cálculo o critério de entrada e de seqüência da ordem, é a seguinte:

	• Prioridade. • Estado (do estado de Iniciada para Não Iniciada). • Data de início mais cedo da ordem. • Número da ordem. Quando não for parametrizado para calcular por prioridade, então dentro das fases de cálculo o critério de entrada e de seqüência da ordem, é a seguinte: • Estado (do estado de Iniciada para Não Iniciada). • Prioridade. • Data de início mais cedo da ordem. • Número da ordem.
Aloca OMs sem Capacidade	Quando assinalado, a alocação das ordens é calculada sem considerar a capacidade do dia para a especialidade. E Nesse caso, podem ocorrer dias com sobrecarga para as especialidades. Quando não assinalado, deve ser selecionada uma das opções a seguir: • Especialidade. • Estoque. • Especialidade e Estoque.
Parada, Normal, Ambas	Selecionar uma das opções: • Parada: Considera somente as ordens de parada programada, e nesse caso pode ser informada na pasta Digitação quais as paradas desejadas. • Normal: Considera somente as ordens normais, isso é, aquelas que não são de parada programada. • Ambas: Considera para efeito da simulação as ordens de Paradas e Normais.
Recalcula Prioridade	Quando assinalado o programa recalcula a prioridade no momento do cálculo de alocação das especialidades. ⚠ Nota: Esse recálculo considera o período compreendido entre a data de início mais cedo e a data de início mais tarde da ordem. Nesse caso é recalculada a prioridade com o decorrer dos dias, diminuindo o valor numérico da prioridade, e aumentando sua urgência e criticidade.

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Simulação Alocação Especialidade - Pasta Digitação, é possível digitar as informações complementares a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir uma fase.
Alterar	Permite alterar a fase selecionada.
Retirar	Permite retirar a fase selecionada.
Salvar	Permite salvar em arquivo as fases inseridas.
Recuperar	Permite recuperar as fases anteriormente salvas em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fase	A fase define a sequência em que as ordens são consideradas de acordo com a prioridade, significa que para efetuar a simulação não é obrigatório considerar todas as ordens, mas somente as definidas na fase. ⚠ Nota: É importante definir a fase que ajuda no critério de entrada das ordens na simulação. Exemplo: Possibilita definir que as ordens com maior prioridade entram primeiro no cálculo.
Início	Inserir o valor inicial da fase.
Término	Inserir o valor final da fase.

Exemplo:

As fases definidas têm por objetivo definir a seqüência do cálculo, por exemplo:

Fase	Início	Término
1	0	100
2	201	300
3	101	200

Na tabela acima encontram-se informadas três faixas, dessa forma a sequência da simulação é essa, bem como não são consideradas na simulação Ordens de Manutenção com prioridade superior a 300.

Verificamos nessa tabela que a fase 2 possui prioridades menores que a fase 3, isso ocorre em virtude de liberar as ordens de manutenção da fase 2 antes das ordens de manutenção que estão na fase 3.

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Dig. Parada

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Simulação Alocação Especialidade - Pasta Dig. Parada, é possível inserir as informações referente a parada a serem apresentadas no relatório.  Nota: Essa pasta somente é habilitada quando selecionado "Paradas" na pasta Parâmetros. São selecionados os períodos de parada pré-definidos. São consideradas na simulação somente as ordens associadas aos períodos informados.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir uma parada.
Alterar	Permite alterar a parada selecionada.
Retirar	Permite retirar a parada selecionada.
Salvar	Permite salvar em arquivo as paradas inseridas.
Recuperar	Permite recuperar as paradas anteriormente salvas em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parada	Inserir o código da parada.
Descrição	Exibe a descrição da parada.
Data Início	Inserir a data de início da parada.
Seqüência	Inserir a sequência da parada.

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Depósitos

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Simulação Alocação Especialidade - Pasta Depósitos, é possível inserir as informações correspondentes aos depósitos a serem apresentadas no relatório.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Permite marcar o depósito selecionado.
Desmarcar	Permite desmarcar o depósito selecionado.
Todos	Permite marcar todos os depósitos.
Salvar	Permite salvar em arquivo a situação atual.
Recuperar	Permite recuperar o arquivo com a seleção dos depósitos anteriormente salva em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Marca	Quando assinalado indica que o depósito é considerado na simulação da alocação de especialidades.
Dep	Exibe o código do depósito.  Nota: Os depósitos selecionados somente são considerados na simulação quando na pasta "Parâmetro" estiver selecionado para considerar "Capacidade de Estoque" ou "Capacidade de Especialidade e Estoque".
Descrição	Exibe a descrição do depósito.

Simulação Alocação Especialidade – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.
-------------------	---

Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

Procedimentos

[Simulação do Cálculo de Alocação Especialidade](#)



Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [programacao_de_mao_de_obra](#)

[manufatura](#) [mpo](#) [p12](#) [versao_12](#)

[processo_calculo_de_alocacao_de_especialidades_mpo](#)

[simulacao_alocacao_especialidade](#) [po0202](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso