

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Split -

Funcionalidade do split no módulo Chão de Fábrica

 **time.png** Tempo aproximado para leitura: **00:01:55 min**

Dúvida

Qual a funcionalidade do *Split* no módulo **Chão de Fábrica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

O módulo **Chão de Fábrica** tem foco principal nas máquinas e **CT's - Centros de Trabalho**, onde são realizadas operações passíveis de apontamento. O **centro de trabalho** pode ter um ou mais *splits*, basta que seja dividido o *split* principal, e somente no *split* é possível realizar apontamentos. Assim sendo, uma operação pode ser executada em um ou mais centros de trabalho, e por um ou mais operadores conforme a divisão dos *splits*, podendo ser simultaneamente ou não, sendo necessário ter no mínimo um *split* para cada centro de trabalho.

O *split* pode receber apontamentos de apenas um centro de trabalho e um operador, entretanto, uma vez que este recebeu apontamento, não é mais possível alterá-lo, ou seja, não será mais possível dividi-lo para permitir o reporte de mais de um operador e mais de um centro de trabalho.

Quando há a necessidade de realizar o apontamento da produção em outro **centro de trabalho paralelo**, utiliza-se do recurso de dividir o *split* no programa **CP0301 - Manutenção Ordem produção** ou **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**, criando-se assim um novo *split* sem relação com centro de trabalho algum, ficando disponível para que seja informado o novo centro de trabalho. Isto é necessário, para que não seja perdido o histórico dos apontamentos.

Importante

O **GM - Grupo de Máquina** que possuir mais de um **Centro de Trabalho**, torna possível que a operação possa ser apontada em mais de um **CT** e por mais de um operador. A mesma operação pode ter apontamento de mais de um operador quando o *split* é dividido.