

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Função rec-reserv-ord

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:20 min**

Dúvida

Qual o objetivo da função **rec-reserv-ord**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

Solução

Com a função **desativada**, ao manter a quantidade da ordem de produção no programa **CP0301 - Manutenção de Ordem de Produção** é aberto o programa **CP0301P - Reajuste de Ordem**, o qual emite a pergunta **se deseja que as reservas e os tempos da ordem de produção sejam reajustados**, com a opção de escolha: **recria pela engenharia** ou **proporcionalmente**.

Com a função **ativada** a mensagem de reajuste **não** é apresentada e o reajuste é feito proporcional a quantidade da ordem.

Para ativar a função, acesse o programa **CD7070 - Função Liberação especial** e no campo **chave**, informe: **rec-reserv-ord** e selecione para **ativar** ou **desativar**.