

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - O que é Skip-Lote e como funciona

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:42 min**

## Dúvida

O que é **Skip-Lote** e como funciona?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

## Solução

O **Skip-Lote** é uma **funcionalidade** no qual **permite** o **controle da gestão de qualidade** a partir das entradas dos produtos comprados. O objetivo principal do **Skip-Lote** é **determinar uma frequência de inspeção** para as entradas, que seria o **intervalo de inspeções a cada entrada** do lote do item.

Neste processo, que é utilizado somente para inspeções **Preferenciais**, nem todos os lotes recebidos são inspecionados, ou seja, os lotes **serão** ou **não** inspecionados de acordo com o que o usuário definir nos parâmetros do módulo de **Qualidade**.

O Sistema vai verificar o tipo de inspeção do **Skip-Lote** no programa **CQ0104 - Item Fornecedor**, com base nas informações definidas no **CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade**, que será aplicado nos recebimentos das mercadorias.

A partir da parametrização do **Skip Lote**, no módulo do **Recebimento**, programa **RE1001 - Manutenção de documentos**, é possível acompanhar a sugestão do depósito de **CQ - Controle de Qualidade** e a geração dos roteiros, pasta **Estoque** do item recebido.

Dessa forma, a parametrização para utilizar a funcionalidade **Skip Lote** inicia por meio do programa **CQ0104 - Item Fornecedor** selecionando o **Tipo de Inspeção: Pref Bom, Pref Ótimo ou Pref Excelente**.

06.9.5630 - CQ0104 - 2.00.00.012 - Item Fornecedor (Modo Clássico)

Arquivo Ajuda

Item: .compras .Compras - Projeto 87 pc

Fornecedor: 26 TOTVS

Tipo Inspecao Skip Lote

☐ Severa ☐ Normal ☐ Atenuada ☐ Pref Bom ☐ Pref Ótimo ☐ Pref Excelente

Situação Lote

|                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1: Não Avaliado | 7: Não Avaliado  | 13: Não Avaliado | 19: Não Avaliado | 25: Não Avaliado |
| 2: Não Avaliado | 8: Não Avaliado  | 14: Não Avaliado | 20: Não Avaliado | 26: Não Avaliado |
| 3: Não Avaliado | 9: Não Avaliado  | 15: Não Avaliado | 21: Não Avaliado | 27: Não Avaliado |
| 4: Não Avaliado | 10: Não Avaliado | 16: Não Avaliado | 22: Não Avaliado | 28: Não Avaliado |
| 5: Não Avaliado | 11: Não Avaliado | 17: Não Avaliado | 23: Não Avaliado | 29: Não Avaliado |
| 6: Não Avaliado | 12: Não Avaliado | 18: Não Avaliado | 24: Não Avaliado | 30: Não Avaliado |

Indica o Tipo de Inspeção do Lote

Se existir o relacionamento no **CQ0218 - Item Fornecedor Estabelecimento**, será **ignorado** o cadastro do **CQ0104** e será utilizado do **CQ0218**.

O segundo passo, é **definir as regras** no qual será considerado para as entradas **gerando os intervalos**. As regras são definidas no programa **CQ0101**, pasta **Preferencial**.

06.9.5630 - CQ0101 - 2.00.00.009 - Parâmetros Controle Qualidade (Modo Clás

Tipo CQ Tipo Inspeção Preferencial

Recebimento

Skip Lote ☐ Percentual ☒ Número de Lotes

| Criticidade | Bom | Ótimo | Excelente |
|-------------|-----|-------|-----------|
| X           | 3   | 1     | 1         |
| Y           | 1   | 4     | 9         |
| Z           | 1   | 9     | 19        |

Manufatura

Skip Lote ☐ Percentual ☒ Número de Lotes

| Criticidade | Bom |
|-------------|-----|
| X           | 0   |
| Y           | 0   |
| Z           | 0   |

OK Cancelar Imprimir Implantar Lote Avançado Ajuda

Tipo Skip Lote de Produção

O **Skip-Lote** pode ser:

- **Percentual:** O percentual informado no programa **CQ0101**, referem-se ao número de lotes que possivelmente serão inspecionados. Desta forma, se for parametrizado que um item possui **controle da qualidade** no programa **CQ0113 - Manutenção Itens Controle Qualidade**, sua criticidade é **X** com nível de inspeção preferencial **Bom** e nos **parâmetros** do controle de qualidade **Bom** equivale a 80%, e significa que cada **Recebimento** tem 80% de chance de ser direcionado para o depósito de controle de qualidade.
- **Número de Lotes:** Quando o **Skip-Lote** for por número de lotes, a tabela de probabilidade vai indicar, dentro de uma sequência de recebimentos, qual deles será inspecionado. Se for parametrizado que um item possui **controle da qualidade** no programa **CQ0113**, sua criticidade é **X** com nível de inspeção preferencial **Bom** e nos **parâmetros** do controle da qualidade **Bom** equivale a 5 lotes. Isto quer dizer que o Sistema contará os recebimentos do item. Nos 5 primeiros não será sugerido o depósito de controle da qualidade, mas no 6º recebimento o Sistema irá sugerir o depósito e gerar o roteiro de inspeção. Essa regra vale também se o mesmo item for recebido mais de uma vez no mesmo documento.

Para os exames, também é possível definir um tipo de inspeção no qual seguirá para a apresentação do exame ao roteiro. A seleção do tipo de inspeção ocorre por meio do programa **CQ0103 - Manutenção Exames Item** na inclusão do exame, onde é possível selecionar o tipo de inspeção: **Pref Bom**, **Pref Ótimo** e **Pref Excelente**.

06.9.5630 - CQ0103A - 2.00.00.009 - Inclusão/Modificação Exames Item

Exame: 23 Chapa fina a quente

Frequência: 1

NQA: 0,250

Nível: 1

Situacao

☒ Ativo ☐ Inativo

Responsável: super Superusuário

☐ Severa ☐ Pref Bom

☐ Normal ☒ Pref Ótimo

☐ Atenuada ☐ Pref Excelente

Narrativa

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

O Sistema utilizará a funcionalidade **Skip-Lote** somente para o **Recebimento**, ou seja, para mercadorias compradas.