

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Tipos de inspeção do módulo de controle de qualidade

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:34 min**

Dúvida

Quais são os tipos de inspeção do módulo de **CQ - Controle de Qualidade**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

O módulo de **Controle de Qualidade** abrange dois processos no que tange aos tipos de inspeção:

- **Sistema de Comutação:** é um conjunto de normas que visam determinar o tipo de inspeção a ser realizado para um item qualquer de um determinado fornecedor. No **CQ0104 - Item Fornecedor** deve estar parametrizado como **Severa, Normal e Atenuada**.
- **Skip Lote:** Nesse processo, que é utilizado somente para Inspeções Preferenciais, nem todos os lotes recebidos são inspecionados, ou seja, os lotes serão ou não inspecionados, de acordo com o que o usuário definir nos parâmetros do módulo de **Controle de Qualidade**.

Assim, caso não desejem utilizar o **Skip Lote**, será necessário alterar o tipo de inspeção para cada item para: **Severa, Normal** ou **Atenuada**. Isso pode ser feito pelo próprio **CQ0104** ou **CQ0215 - Atualiza Inspeção Item Fornecedor** e então todos os itens serão inspecionados.

Saiba Mais

Para mais informações sobre a funcionalidade **Sistema de Comutação**, acesse o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - O que é Sistema de Comutação e como funciona

Para mais informações sobre a funcionalidade **Skip Lote**, acesse o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - O que é Skip-Lote e como funciona