

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Parametrização de Chão de Fábrica e Planejamento da Capacidade

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00** mim

Dúvida

Como parametrizar os módulos de **SFC - Chão de Fábrica** e **CRP - Planejamento da Capacidade** no programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

Os campos do programa **EN0507**, pasta **CRP-SFC**, estão documentados nos manuais de referência dos módulos de **Engenharia, Planejamento da Capacidade, APS - Planejamento Avançado** e **Chão de Fábrica**. Segue informações abaixo:

- **Relação Operec/Item:** Define a relação entre as unidades de medida da operação em relação ao item para o reporte da operação.
Exemplo: Se em uma determinada operação a unidade processada é **1 minuto**, sendo que resultam em **0,001 gramas itens**, então pode digitar a relação **100**.
- **UM - Operação:** Inserir a unidade de medida da operação. Este campo tem caráter documental.
- **Tempo Posprocesso:** Inserir um valor que identifique um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação. Esta informação é utilizada pelo módulo do **Chão de Fábrica**.
Exemplo: Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura, para ter sequência na sua fabricação.
- **Capac Utilizada:** Inserir o valor da capacidade utilizada da máquina para a respectiva operação. Esta informação é útil para as estatísticas do **Chão de Fábrica** no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.
- **Tam Médio Lote:** Apresenta o tamanho médio do lote. Este valor é calculado da seguinte forma:
Multiplica-se o **número de unidades** que são executadas na operação pela **Carga por Batelada** e divide-se o resultado pela capacidade utilizada do recurso.
Importante: este campo somente é calculado quando o **Tempo da Operação** for considerado do tipo **Por Lote**.

- **Un Cap:** Apresenta a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação. Esta unidade é definida no programa **SF0103 - Manutenção Grupo de Máquina SFC**.
- **Carga Por Batelada:** Apresenta o valor da carga por batelada definida no programa **SF0103**.