

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção do tipo Conserto

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:20 min**

Dúvida

Qual é o comportamento da ordem de produção do tipo **Conserto** no módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A ordem de produção do tipo **Conserto**, é utilizada quando o item possui alguma avaria e necessita de um conserto, podendo ser interno, realizado dentro da empresa ou conserto externo realizado por terceiros. Considerações para este tipo de ordem:

- Utiliza **Linha de Produção** do tipo **Ordem de Serviço**. O tipo de linha é definido no programa **CD0709 - Atualização Manutenção Linhas de Produção** e vinculada ao item no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimento**.
- Ao criar a ordem no **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**, apenas a **reserva** do próprio item pai da ordem será criada. Quando houver necessidade de utilizar mais itens no conserto, deve-se incluir manualmente na pasta **Reservas** do próprio **CP0301**.
- O processo de fabricação também não é gerado para a ordem, havendo a necessidade de informar manualmente na aba **Operações**, as operações que serão realizadas no conserto.

Conserto Interno

Para concluir o conserto, é necessário realizar as requisições do próprio item da ordem e também os componentes utilizados e por fim o reporte do acabado, que é o item consertado.

Se o tipo de requisição dos itens pai e componentes for do tipo **Normal** no **CD1112**, a requisição ocorre no programa **CP0309 - Manutenção Requisição Materiais** antes de realizar o reporte do acabado. Se o tipo de requisição dos itens for igual a **Transferência**, então, a requisição ocorre no momento do reporte do acabado.

O reporte é realizado no programa **CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem**, onde deve-se informar a quantidade que será reportada conforme necessidade. Neste momento, na aba **Reservas**, é possível realizar a requisição dos itens pai e componentes quando estes tiverem o tipo de requisição igual a **Transferência** no **CD1112**.

Conserto Externo

O conserto externo, é realizado pelo fornecedor fora da empresa. Para isso, é necessário ter a ordem de produção criada, em seguida, no módulo de **Faturamento**, emitir uma nota de remessa para que seja gerado o saldo em poder de terceiros do item da ordem e dos

componentes caso estes também sejam enviados para serem utilizados no reparo.

No **Recebimento**, lançar a entrada da nota de retorno utilizando uma natureza contrária à saída. Nesta nota deve ser informado o número da **Ordem de Conserto** em cada sequência de item para que as requisições do próprio item da ordem e dos componentes, caso haja, sejam realizadas na ordem de produção automaticamente.

Em seguida, deve-se dar entrada na nota de cobrança de serviço. Esta nota deve utilizar uma natureza de operação com o **Tipo Compra** igual a **Material Agregado**, caso seja optado por gerar o **Acabado** pelo **Recebimento**, ou seja, reportar o item pelo **Recebimento**. Para este caso, também deve ser informado o número da **Ordem de Conserto**. Será habilitada a aba **Acabado** e poderá ser gerado o **Acabado** pelo botão **Geração** do programa **RE1001 - Manutenção de Documentos**. Assim, ao atualizar a nota o reporte do item será realizado automaticamente e também a requisição do valor do serviço realizado.

Se por ventura, for utilizada uma natureza com o **Tipo Compra Normal**, então a aba **Acabado** não será habilitada. No entanto, deve ser informado o número da **Ordem de Conserto** para que seja realizada a requisição do valor do serviço contra a ordem, e o reporte poderá ser realizado pelo programa **CP0311**.

MOB - Mão-de-obra e GGF - Gastos Gerais de Fabricação

Os apontamentos de **MOB** e **GGF** podem ser realizados na pasta **MOB/GGF** do próprio **CP0311**. O botão **Incluir** desta pasta ficará habilitado quando o tipo de reporte de **MOB/GGF** estiver como **Real** no programa **CS0302 - Ordens Produção**.

Outra forma de reportar **MOB/GGF** é utilizando os programas de apontamento manual **CS0301 - Reporte Mão-de-Obra** e **CS0306 - Reporte G.G.F.**.

Saiba mais

Informações sobre a valorização de ordens de conserto no seguinte artigo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Looping de estrutura em ordens de conserto

Informações adicionais sobre o processo de conserto externo estão documentados nos artigos:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo Básico do processo de beneficiamento externo na Produção

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Faturamento para utilizar o processo de Beneficiamento/Industrialização

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Saldo Terceiros - Processo de Beneficiamento com Geração de Acabado