

Manufatura - Linha Datasul - MPN - Fluxo básico do módulo de Pneus

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Dúvida

Qual o fluxo básico do módulo de **Pneus**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Pneus (MPN) - Versão 12

Solução

O módulo de **Pneus** visa o controle das vidas/reformas e durabilidade dos pneus e controle das movimentações entre eixos e equipamentos dos pneus.

Os principais programas para execução do módulo pode ser visualizado pela sequência dos programas abaixo:

PN0301 - Apontamento Movimento Pneu

PN0303 - Movimento Pneu por Equipamento

PN0404 - Atualização Movimentos Pneus

PN0401 - Atualiza Durabilidade Pneus

Um fluxo básico para a execução do módulo de pneus é o seguinte:

1. No programa **PN0301** são efetuadas as movimentações dos pneus - colocação, retirada, reforma, calibragem, medição de sulcos, histórico de vida, movimentação entre eixos e transferência de pneus em estoque com base nos serviços. Este processo mantém o histórico das movimentações do pneu e o controle do percurso rodados pelo pneu em cada equipamento.
2. O programa **PN0303** realiza as movimentações com base em uma estrutura gráfica do equipamento e eixos.
3. A consistência do apontamento, programa **PN0404**, atualiza a localização atual dos pneus conforme os apontamentos de movimentos gerando histórico e durabilidade dos pneus.
4. Com base nas movimentações dos pneus nos equipamentos e percurso rodado de cada equipamento, é calculada a durabilidade do pneus conforme rotina **PN0401**.

Pré-requisitos

O módulo **Pneus** é um módulo do aplicativo de **Frotas**. O gerenciamento do equipamento ocorre no módulo de **Abastecimento e Lubrificação**.

Saiba mais

O *help* dos programas do módulo estão no seguinte *link*: MPN - Pneus
Acesse também as documentações do módulo Pneus (MPN)