

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Disponibilidade da carga máquina no programa SF0314C

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:30 min**

Dúvida

Como é calculada a coluna **Disponibilidade** no programa **SF0314C - Carga Máquina**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

A coluna **Disponibilidade** apresentada no programa **SF0314C**, que é aberto pelo programa **SF0314 - Alocação de Atividades**, menu **Consultas > Estatística > Carga Máquina**, considera o turno informado no grupo de máquina, conforme programa **CD0412 - Relacionamento Grp x Turno** ou **SF0104 - Manutenção Centro de Trabalho**, e a faixa de datas informadas nos parâmetros do programa **SF0314**, multiplicando a quantidade de dias pelas horas do turno, e diminuindo as paradas cadastradas no programa **SF0301 - Parada Centro de Trabalho**. O resultado é o total de horas disponíveis, para o grupo de máquina.