

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Cálculo da eficiência no relatório de performance do centro de trabalho

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como é calculada a eficiência no relatório **SF0411 - Performance Centro de Trabalho**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

A coluna **Eficiência** tem seu valor iniciado sempre com 100% e é modificado conforme parâmetros abaixo, nesta ordem:

- Caso o parâmetro **Considera desvio tempo padrão/real** esteja ativo:

Quando assinalado, indica que deve ser considerado a diferença do **tempo real** para execução da operação para o **tempo padrão** definido para essa mesma operação.

Eficiência = eficiência * (tempo padrão / tempo utilizado)

- Caso o parâmetro **Considera paradas que alteram eficiência** esteja ativo:

Quando assinalado, indica que o **tempo de parada** reportado com esse motivo não fará parte do cálculo da eficiência.

Eficiência = eficiência * (1 - (tempo parada / (tempo disponível + tempo extra - tempo das paradas que não alteram eficiência)))

- Caso o parâmetro **Considera fator refugo** esteja ativo:

Quantidade refugada/quantidade produzida ou **Quantidade de carga utilizada**.

Eficiência = eficiência * ((1 - fator refugo / 100) * (1 - fator retrabalho / 100))