# 實驗七 計時/計數器

### 1. 學習重點

- 了解計時/計數器的性質
- 了解 8051 中與計時/計數器相關的暫存器
- 了解 8051 的計時/計數器中斷

### 2.材料清單

器材名稱 數量
AT89S51 1

12MHz 石英震盪器 1

LED 二極體 8
按壓開關 2

1kΩ 9

10 kΩ

20pF

**10μF** 

1

2


1

表 7-1、材料清單

## 3.元件原理

### 計時/計數器 Timer/Counter

電容



計時/計數器是一種常見的中斷裝置,其主要運作方式為持續累加一或多個暫存器,直到溢位時便觸發中斷,而計時與計數器的差別主要在於累加暫存器的時機:計時器依靠的是處理器的時脈計時,每個時脈都會累加計時的暫存器;而計數器則是依靠接腳來接收外部的脈衝,利用脈衝的次數來計數。8051 提供的兩組的計時/計數器,而 8052 則提供了三組,以下與計時/計數器相關暫存器的說明以 8051 為主。

8051 中控制計時/計數器的暫存器主要有四個: TCON、TMOD、TH、TL,而與中斷相關的 IE、IP 則在前面的實驗已有介紹,此處不再贅述。因此若我們希望啟用計時/計數器中斷,我們需要設定至少 6 個暫存器,以下便依序來介紹這些暫存器。

### 計時/計數器控制暫存器 (TCON 暫存器)

表 7-2、TCON 暫存器

|      | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IEO | IT0 |

TCON 暫存器為一個 8bits 的定址暫存器,僅後 4 bits 與計時/計數器相關,前 4 bits 為啟動其他中斷的設定使用。

- TFx 為 Timer flag,當 Timer x 的中斷觸發時,TFx 會被設為 1,當中斷結束後便會被設回 0。
- TRx 為啟用 Timer 的位元·當 TRx 為 1 時代表啟用 Timer x · 反之則代表關閉 Timer x ·

#### 計時/計數器模式控制暫存器(TMOD 暫存器)

表 7-3、TMOD 暫存器

|      | 7       | 6               | 5  | 4  | 3       | 2               | 1  | 0  |
|------|---------|-----------------|----|----|---------|-----------------|----|----|
| TMOD | GATE    | C/ <del>T</del> | M1 | M0 | GATE    | C/ <del>T</del> | M1 | M0 |
|      | Timer 1 |                 |    |    | Timer 0 |                 |    |    |

TMOD 暫存器為一個 8bits 的定址暫存器,兩組計時/計數器分別使用前四個與後四個位元。

- GATE 位元為控制計時/計數器是否為外部啟動,當 GATE 值為 1 時代表該計時/計數器的啟動並不只需要 TCON 暫存器的 TRx 位元設定為 1 · 還需要接腳 INTx 的電位為 HIGH 才可啟動;反之若 GATE 值為 0 時,僅需設定好 TRx 便可啟動計時/計數器。
- C/T 為計時器與計數器的選擇位元。當 C/T =0 時,Timer 為計時器,時脈來源為 crystal;當 C/T =1 時,Timer 則是計數器,時脈來源為 8051 的外部輸入  $\mathbb{R}$   $\mathbb{R}$
- M1、M0 為決定計時/計數器模式的兩個位元,共四種模式,當 M1 為 0、M0 為 0 時則是 Mode 0、M1 為 1、M0 為 0 時則是 Mode 1,以此類推。

Mode 0:該計時/計數器為 13-bits 的計時/計數器。

Mode 1:該計時/計數器為 16-bits 的計時/計數器。

Mode 2:該計時/計數器為具有自動載入功能 8-bits 的計時/計數器。

Mode 3:該計時/計數器同時為一 8-bits 的計時器與一 8-bits 的計數器。

#### 計時/計數器次數計算用暫存器(TH、TL 暫存器)

這兩個暫存器會依據計時計數器的 Mode 決定其功能及使用方法,在 Mode 0 和 Mode 1 中使用方法較為類似,皆是每個脈衝都會使 TL 的值加一,當 TL 溢位時則使 TH 加一,當 TH 溢位時則觸發中斷,差別在於 Mode 0 時 TL 僅使用了後 5 位元,Mode 1 時則使用了全部的 8 位元,因此 Mode 0 時可以將 TL 與 TH 視為一個 13-bits 的暫存器,當溢位時便觸發中斷,Mode 1 則是 16-bits 的暫存器。

在具有自動載入功能的 Mode 2 · 僅使用 TL 進行計時/計數 · TH 的功能則變為當中斷觸發後 · TL 需被設定的預設值 · 因在 Mode 1 和 0 時 · 當 TH 溢位觸發中斷後 · TH 和 TL 都會變為 0x00 · 然而很多時候我們並不希望計時或計數的次數是從 0x00 開始計算直到溢位 · 因此在中斷結束後必須重新將 TH 和 TL 的值設定到我們希望的預設值;而 Mode 2 的自動載入功能便是省去重新設定 TH 和 TL 初始值的動作。

在 Mode 3 中·TL 是負責計時器的次數計算·TH 則是負責計數器的次數計算·TH 或 TL 暫存器溢位都會觸發中斷·差別只在於兩者的次數計算方式不一樣而已。

很多時候,為了追求較精準的計時,我們會希望在一個較好計算的脈衝次數後才進行中斷,再藉由中斷觸發的次數來精準計時,例如今天希望使用 Mode 1 的計時器計時一秒鐘,我們必須先計算出我們使用的設備時脈產生頻率為多少,本次實驗使用的石英震盪器頻率為 12MHz,而 8051 的時脈頻率為外部信號頻率除以 12,也就是說我們時脈產生的頻率為 1MHz,或是說每 10 萬分之一秒便會產生一次脈衝,若是我們使計時器每 5 萬次脈衝便中斷一次,20 次中斷後才執行我們希望計時一秒鐘後執行的程式碼,便能較精準的進行計時。為了達成 5 萬次脈衝中斷一次,我們需要將 TH 和 TL 設定為加上 5 萬後會恰好溢位的值,也就是

 $2^{16} - 50000 = 15536_{10} = 0011110010110000_2$ 

將這串二進制的目標值前 8 位元放入 TL,後 8 位元放入 TH,便能使計時器在 5 萬的脈衝後觸發中斷。

### 4. 實驗內容

連接於 P2.0 的 LED 使用 delay function 作為閃爍的時間間隔;連接於 P2.1 的 LED 使用 Timer 0 的 interrupt 作為閃爍的時間間隔,調整參數,使兩個 LED 的 閃爍時間間隔接近一致。

#### 8051 程式-C 語言

本次實驗開始使用 C 語言,開啟一個新專案時,請加入 STARTUP.A51,如圖 7-2。




圖 7-2、Startup code

一般 8051 晶片都可以使用 header file reg51.h 或 reg52.h 來定義 8051 以及 8052 的暫存器,使用時在 C 語言程式中加入#include <reg51.h>或#include <reg52.h>。如圖 7-3,在 Keil C51 中以右鍵點選 Open document <reg51.h>,可以 看到 header file reg51.h 的內容 (如圖 7-4)。




圖 7-3、header file - reg51.h




圖 7-4、header file - reg51.h

在 C 語言中, 觸發中斷時會自動呼叫中斷函式, 該函式有指定的宣告格式:

```
void 中斷函式名稱 (void) interrupt 中斷型號
{
函式內容...
}
```

中斷型號可參考表 7-4,亦可在 header file reg51h 中找到 8051 的中段型號 (如圖 7-5)。例如,欲啟用外部中斷 0,且中斷函式名稱命名為 ex0\_interrupt,因此宣告函式 void ex0\_interrupt(void) interrupt 0。

```
、 F:\微介\Experiment7\Experiment7.uvproj - μVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
 🖂 🔝 🥐 | @ + | o O 🔗 🐽 + | 🛅 + | %
  ② 🖺 🕮 🧼 - 🖳 │ 🚝 │ Target 1
                                                     🔽 🔊 🚹 🗟 💠 🥎 💩
                                      Project # 💌
Project: Experiment7
       ⊜ 🍅 Source Group 1
            STARTUP.A51
                                       181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
                                              Interrupt Vectors:
Interrupt Address = (Number * 8) + 3
           Experiment7.C
                                              #define IEO_VECTOR 0 /* 0x03 External Interrupt 0 */
#define IFO_VECTOR 1 /* 0x0B Timer 0 */
#define IEI_VECTOR 2 /* 0x13 External Interrupt 1 */
#define IEI_VECTOR 3 /* 0x1B Timer 1 */
#define SIO_VECTOR 4 /* 0x23 Serial port */
                                               #endif
                                       193
194
                                              SUB
Build Output
                                                                                                                                                                                             T 🗵
Program Size: data=11.0 xdata=0 code=102 creating hex file from ".\Objects\Experiment7"...
".\Objects\Experiment7" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:06
                                                                                                                                                                       L:1 C:1
                                                                                                                 Simulation
```

圖 7-5、reg51.h – Interrupt Vector

| X 1 3331 1 311 311 |      |      |  |  |  |
|--------------------|------|------|--|--|--|
| 中斷源                | 中斷向量 | 中斷型號 |  |  |  |
| 外部中斷 0             | 0x03 | 0    |  |  |  |
| 計時/計數器 0           | 0x08 | 1    |  |  |  |
| 外部中斷 1             | 0x13 | 2    |  |  |  |
| 計時/計數器 1           | 0x1B | 3    |  |  |  |
| 串列埠                | 0x23 | 4    |  |  |  |

表 7-4、8051 中斷型號

### 5.實驗電路圖




圖 7-2、實驗七基礎題參考電路圖

### 6. 軟體流程圖




圖 7-3、實驗七基礎題參考軟體流程圖

### 7. 範例程式碼

```
1 #include <regx51.h> // include header file for 8051
 2
 3 #define THO_init 0x06 //TH0 = 256 - 250
 4 #define TLO_init 0x06 //TL0 = 256 - 250
 5 #define TimerO_int_exe_time 2000 //the parameter can be changed
 6
 7 void delay(int t);
 8 int counter;
 9 void main()
10 {
      TMOD = 0x02; //set timer0 to mode 2(8-bits and auto-reload)
11
                       //timer0 interrupt has high priority
12
      IP = 0x02;
13
      IE = 0x82;
                       //enable timer0 interrupt
14
      P2 = 0xff;
15
      TLO = TLO init; THO = THO init; //set THO & TLO
                      //enable timer0
16
      TCON = 0x10;
17
      while (1)
18
         delay(10000); // adjust this parameter to match timer
19
20
         P2_0 = ~P2_0; //inverse P2.0
21
22
   }
23
24 void timer0 interrupt(void) interrupt 1 // 'interrupt 1' is int vector of INTO
```

```
25 {
26
      counter++;
     if (counter == Timer0_int_exe_time) //250clock cycle * 2000 = 0.5 second
27
28
        P2_1 = ~P2_1; //inverse P2.0
29
30
        counter = 0;
31
32 }
33 //delay function
34 void delay(int t)
35 {
36 for (; t>0; t--);
37 }
```

# 8.整理的題目,選擇/是非題