實驗八 UART 傳輸

1. 實驗目的




圖 8-1、Block Diagram of the 8051 Core

8051 透過 URAT 並使用輪詢和中斷兩種方式接收來自 PC 的資料,8051 再自動回傳字元資料和數值資料至 PC 終端機顯示結果並比較差別。

2. 材料清單

表 8-1、材料清單

器材	數量	
AT89	1	
12MHz 石	1	
LED _	8	
CP2102 U	1	
電阻	1kΩ	8
	10 kΩ	1
電容	20pF	2
	10μF	1

3. 元件原理

通訊介面

串列埠中斷




圖 8-2、TXD、RXD 腳位

CPU 透過 RXD 接腳(Pin10,與 P3.0 GPOI 共用接腳)來接收串列資料,及 TXD 接腳(Pin11,與 P3.1 GPIO 共用接腳)來傳送串列資料。8051 使用這兩個接腳來接收(RI)中斷需求或者傳送(TI)中斷需求。

RS232

8051 有提供一組全雙工的串列傳輸介面 UART·由 TXD(腳位 11)來傳送串列資料而由 RXD(腳位 10)來接收資料,其邏輯位準為 TTL 準位(+2V~+5V,0V~0.8V)·當傳輸距離較長時,為了避免訊號的衰減造成資料判讀出錯,則可藉由經過 RS232 信號,邏輯準位為(-15V~-3V,+3V~+12V)來傳輸。而要轉換 TTL 到 RS232 的準位,目前通常使用準位轉換 IC HIN23 或MAX232,只要使用轉換 IC·即可完成介面準位的轉換,在將轉換後的串列訊號連上 DB-9PIN 的 RS232 連接埠即可和 PC 連線建立 RS232 的通訊界面,故可以說 RS232 定義的是傳輸的實體層。




圖 8-3、RS232

因為現在的電腦許多都沒有 RS232 的連接埠·所以目前實驗用 UART 轉 USB 的 CP2102 來取代 RS232 電路。

CP2102 擁有 USB2.0 功能控制器、晶體振盪器、USB 接收發送器、EEPROM 及非同步串列資料匯流排 UART,支援全雙工訊號傳輸。CP2102 透過驅動程式模擬虛擬 COM 連接埠來達成轉換的目的。CP2102 的系統方塊圖可參考: CP2102 datasheet p.1 Figure 1. Example System Diagram。



圖 8-4、CP2102 USB to UART

UART

Character 'A' (ASCII = 65)




圖 8-5、UART Packet

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), 萬用非同步串列埠在傳送資料時,不需要額外使用傳輸線來同步訊號,但必須在資料前後加上同步訊號,並將同步訊息和資料一起由同一傳輸線送出。序列通訊在使用前須做些許設定,最常見的標準設定為:

- 速率 (Baud): 鮑 (Baud)是指單位時間內傳輸多少位元 (bit per second)· 也稱位元傳輸率。
- Start bit: 1 個位元,通常為低電位。
- Data byte:資料位元,為 8 個 bit 所組成,是傳送的資料存放的位置。
- Stop Bit: 1、1.5 或 2 位元,由使用傳送與接收兩方決定,但兩者的選擇必 須一致,通常為高電位。

• 同位檢查 (Parity Check):可驗證資料的正確性,可選擇奇同位或偶同位, 通常沒在使用。

奇同位:傳送的所有 bits (包含字元和檢查位元)中「1」的個數為奇數。 偶同位:傳送的所有 bits (包含字元和檢查位元)中「1」的個數為偶數。

同位檢查可以看出傳送中是否發生錯誤,若某一個位元組中同位檢查位元 發生錯誤,則位元組在傳輸中有發生錯誤。若同位檢查正確,則可能無發生錯 誤或是發生偶數個錯誤。

電源控制暫存器(PCON 暫存器)

PCON 暫存器中只有 SMOD 位元與串列埠傳輸速度有關,其他位元則是用於省電模式的設定。在 SMOD 的設定上要注意,PCON 暫存器不可位元定址,故可使用 $ORL\ PCON\ \#80H$ 來設定 SMOD 為 $1\cdot$ 用 $ANL\ PCON\ \#7FH$ 清除 SMOD 為 $0\cdot$

串列埠控制暫存器(SCON 暫存器)

SCON 暫存器為一個 8 位元的可位元定址暫存器,其中各位元如下表格所示:

	表 8-3、SCON 暫存器									
	7	6	5	4	3	2	1	0		
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI		

• SM0 和 SM1

這兩個位元用來設定串列埠的模式,如下表所示:

表 8-4、設定 SMO、SM1 之串列埠模式

SM0	SM1	MODE	功能	鮑 (Baud)
0	0	0	位移暫存器	OSC/12
0	1	1	8 位元 UART	可變
1	0	2	9 位元 UART	OSC/32 或 OSC/64
1	1	3	9 位元 UART	可變

• SM2

在模式 0 時, SM2 必須清除為零。

在模式 1 時·若 SM2=1·則必須接收到有效的停止位元·硬體才會設定接收中斷旗標 RI=1。

在模式 2 或模式 3 時,若 SM2=1,則必須接收到的第 9 個位元 RB8=1,硬體才會設定 RI=1。此功能大多使用在多工處理器通訊功能上。

• REN

若為 0,則 RXD 接腳不接收資料。

若為1,則RXD接腳可接收資料。

TB8

在模式2和模式3時,此位元為第九個傳送位元,即為同位位元。

• RB8

在模式 0 時,此位元無作用。

在模式 1 時,若 SM2=0,此位元為停止位元。

在模式 2 和模式 3 時,此位元為第九個接收位元。

TI

傳送中斷旗標,當中斷結束時 TI 位元不會自動清為 0,需自行清除。

在模式 1、模式 2 和模式 3 時,若停止位元完成傳送,此位元會設為 1 並提出 TI 中斷。

模式 0 時,當第 8 個位元傳送完成,TI 被設為 1 並提出 RI 中斷。

注意:當提出中斷時並不代表進入中斷,得確認 IE 暫存器是否有開啟 UART中斷。

• RI

接收中斷旗標,當中斷結束時 RI 位元不會自動清為 0,需自行清除。


在模式 1、模式 2 和模式 3 時,若接收到正確停止位元後, RI 被設為 1 並提出 RI 中斷。模式 0 時,當第 8 個位元接收完成,RI 被設為 1 並提出 RI 中斷。

串列埠的4種模式與鮑率設定

Mode 0

Mode 0 下的鮑率,固定為 OSC/12,不用設定。故此模式用固定的鮑率

(OSC/12)來傳輸資料,不管是接收資料還是傳出資料,處理器的 RxD 接腳都連接串列資料線,TxD 接腳連接位移脈波線。在資料傳送時依據 TxD 傳出的位移脈波,並使用 RxD 負責送出串列資料。而接收資料時,也由 TxD 傳出位移脈波,RxD 接腳負責接收串列資料,因用到同步脈波並只有用一條線來傳輸或接收資料,故為一種半雙工模式。



Mode 1

在 Mode 1 或 Mode 3 下,鮑率可由 Timer 1 的溢位脈波所影響,Timer 1 通常使用有自動載入功能的 Mode 2 模式。

鮑率的計算為:

Baud Rate =
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \times \frac{\text{OSC}}{12 \times (256 - \text{TH1})}$$

例如:若 Baud rate 想設定為 1200 而 OSC 為 12MH,

$$1200 = \frac{2^0}{32} \times \frac{12000000}{12 \times (256 - \text{TH1})}$$

256-TH1=26.04, 故取整數 TH1 大概約為 230(10) = 0xe6。

這邊發現最後算出的 TH1 並非整除,這個狀況其實會造成鮑率誤差,如果太嚴重的話還會造成 UART 讀取傳輸資料的錯誤。由於 11.0592M 為 baud rate 9600、19200 的倍數,故使用 11.0592MH 的石英震盪晶體,以獲得整除無鮑率誤差的 TH1,且 11.0592MHz 最接近 8051 最高支持的 12MH 石英震盪器,故使用 11.0592MH 的石英震盪晶體可以在 8051 損失最少效能的情況下保持最高的傳輸速和準確性。

Mode1 用可變的 Baud 來傳輸資料,而接腳的部分,8051 的 RxD 接通訊對象的 TxD 接腳,而 8051 的 TxD 接腳則接通訊對象的 RxD 接腳。在 Mode1 下,一筆資料會由 10 個 bit 組成,一開始為 start bit (低準位) 接著為 8 個位元的資料,最後為 stop bit (高準位) 所組成。




圖 8-7、Serial Port Mode 1

Mode 2

Mode 2 下, 鮑率可以是 OSC/32 或 OSC/64, 若將 SMOD (PCON 的第 7 個 bit) 設為 0,採用 OSC/64;將 SMOD 設為 1,則採用 OSC/32。

此模式下接線方式和 Mode1 一樣·但傳輸的資料變為 11bit 除了一樣的 star bit 和 stop bit 外,在 8 位元資料後面多了一個同位位元。而在傳送資料時,同位位元的來源為 TB8,TB8 的值可由 PSW 暫存器中的 P 位元取得,達成同位位元的目的。接收時,直接將第 9 位元移入 RB8。

Mode 3

鮑率的設定和 Mode1 的設定相同,除了用可變的 Baud 值來進行串列埠的傳輸外,傳輸資料的部分和 Mode 2 幾乎相同,傳輸的資料變為 11bit。

串列資料緩衝器 SBUF (Serial Data Buffer)

SBUF 是由兩個不同的 8bit 暫存器所組成:傳送緩衝和接收緩衝暫存器。當把資料傳送到 SBUF 時,資料會被放到傳送緩衝暫存器等待傳送,事實上對使用者來說,當把資料丟到 SBUF 上時,傳送就開始了。當從 SBUF 讀取資料時,會讀取來自接收暫存器的資料。由於傳送與接收實際上是操作兩個不同的暫存器,所以 8051 可以允許傳送與接收同時進行,雖然這是兩個不同的暫存器,但在8051 中他們使用的是一樣的位址來表示(SBUF 在 SFR 的位址=99H)。

4. 實驗內容

利用終端機軟體輸入資料給 8051 並透過 UART 傳送給 8051,8051 接過判斷是否為正確字串後,傳送判斷結果給 PUTTY 終端機呈現結果,資料需嘗試以字元和數值方式傳送。

PuTTY 終端機使用說明

請至 PuTTY 官方網頁下載: https://www.putty.org/,並依照以下步驟設定。

• 下載後開啟 putty.exe




圖 8-8、putty.exe




圖 8-9 \ PuTTY Configuration

• [Session] → 選擇[Serial]




圖 8-10、PuTTY 設定

• 修改 COM port 以及鮑率 (如何確認 COM port: 先將圖 8-4 的 CP2102 USB to UART 模組插入電腦的 USB 孔,再以右鍵點擊[開始] → [裝置管理員] → [連接埠])。




圖 8-11、PuTTY 設定




圖 8-12、裝置管理員 - COM Port

• [Terminal] → [Local echo] → 選擇[Force on], 並點選[Open]開啟 PuTTY 終端機。




圖 8-13、PuTTY 設定



圖 8-14、PuTTY 終端機

• 在終端機上方按右鍵,點選[Reset Terminal]則可以清除內容。




圖 8-15、PuTTY 終端機 - Reset Terminal

5. 實驗電路圖




圖 8-16、實驗八基礎題參考電路圖

6. 軟體流程圖

中斷法





圖 8-17、UART 傳輸中斷法

輪詢法



7. 範例程式碼一

中斷法

```
1 #include <regx51.h>
 2
 3 void init_uart();
                             //declare UART function
                              //receive data
 4 char recivevalue;
 5
 6 void main()
 7 {
      init_uart();
 8
 9
      while (1);
   }
10
11
12 void init_uart()
13 {
14
      SCON = 0x50;
                             //Mode1
                              //Timer1 Mode2
      TMOD = 0x20;
15
      TH1 = 0xe6;
                             //set Baud=1200
16
17
      TR1 = 1;
                              //enable TCON Timer1
      IE = 0x90;
                              //enable UART
18
19 }
20
21 void UART_Isr(void) interrupt 4 //UART
22 {
23
      while (RI == 0);
                              //wait recieve flag == 1
24
      RI = 0;
                              //clear flag
25
      recivevalue = SBUF;
                              //LED display data
26
      P2 = recivevalue;
27
28
      if (recivevalue == 'q')
29
30
         SBUF = recivevalue;
                             //load data
31
         while (TI == 0);
                              //wait transmit flag == 1
32
                              //clear flag
         TI=0;
33
      }
34 }
```

輪詢法

```
1 #include <regx51.h>
 2
 3 void init uart();
                                //declare UART function
 4 char recivevalue;
                                //receive data
 5
 6 void main()
 7 {
 8
      init_uart();
 9
      while (1)
10
         while (RI == 0);
                                //wait recieve flag == 1
11
12
         RI = 0;
                                //clear flag
13
         recivevalue = SBUF;
14
         P2 = recivevalue;
                                //LED display data
15
         if (recivevalue == 'q')
16
17
18
           SBUF = recivevalue; //load data
19
           while (TI == 0);
                                //wait transmit flag
20
           TI=0;
                                //clear flag
21
         }
      }
22
23 }
24
25 void init_uart()
26 {
27
      SCON=0x50;
                                //Mode1
28
      TMOD=0x20;
                                //Timer1 Mode2
29
      TH1=0xe6;
                                //set BAUD=1200
                                //enable TCON Timer1
30
      TR1=1;
31 }
```

8. 整理的題目,選擇/是非題