## Modulación AM en Matlab

## 1. Declaración de variables necesarias para realizar el cálculo.

```
t=0:.000001:.01;

Am1=10;

fm1=250;

Ac=10;

fc=2500;
```


## 2. Implementación de las ecuaciones.

```
Ecuación del mensaje.
mt=Am1*sin(2*pi*fm1.*t);
ecuación de la portadora.
ct=Ac*sin(2*pi*fc.*t);
ecuación para la modulación.
st=(Ac+mt).*sin(2*pi*fc.*t);
```

una vez declaradas las variables necesarias e implementadas las ecuaciones para la realización del cálculo. Procedemos a realizar las gráficas.


#### 1. Grafica del mensaje.

```
subplot(3,1,1)
plot(t,mt)
xlabel('Tiempo'); ylabel('mensaje');
```




# 2. Grafica de la portadora.

```
subplot(3,1,2)
plot(t,ct)
xlabel('Tiempo'); ylabel('portadora');
```




#### 3. Grafica de la modulación.

```
subplot(3,1,3)
plot(t,st)
xlabel('Tiempo'); ylabel('Modulacion');
```



# Código completo y ejecución.

```
t=0:.000001:.01;
Am1=10;
fm1=250;
Ac=10;
fc=2500;
mt=Am1*sin(2*pi*fm1.*t);
ct=Ac*sin(2*pi*fc.*t);
st=(Ac+mt).*sin(2*pi*fc.*t);
figure('Name','modulacion con coeficiente m =1');
title('modulacion AM');
subplot(3,1,1)
plot(t, mt)
xlabel('Tiempo'); ylabel('mensaje');
subplot(3,1,2)
plot(t,ct)
xlabel('Tiempo'); ylabel('portadora');
subplot(3,1,3)
plot(t,st)
xlabel('Tiempo'); ylabel('Modulacion');
```



# bibliografía

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/subplot.html
http://iscjamesrechy.blogspot.com/2008/05/codigo-en-matlab-que-grafica-una-onda.html