```
Instalar la herramienta esptoll para cragar el firmware.
sudo pip install esptool
Borramos la flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
Cargammos el firmware
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0
esp8266-20190529-v1.11.bin -verify
Instalamos ampy para interactur con la placa
sudo pip install adafruit-ampy
ampy //Dara la ayuda
Ejemplos:
                                                                 Speed (baud)
ampy --port /dev/ttyUSB0 -b 115200 put main.py
ampy --port /dev/ttyUSB0 -b 115200 ls
ampy --port /dev/ttyUSB0 -b 115200 rm main.py
ampy --port /dev/ttyUSB0 -b 115200 get main.py
main.py es el fichero que se ejecuta al principio
Conectar al esp usando putty con esta configuracion
Ejemplo de codigo:
import machine
import time
pin_out = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)
pin_in = machine.Pin(0, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
for i in range(10):
      pin_out.on()
      time.sleep(0.5)
      pin_out.off()
      time.sleep(0.5)
      if (pin_in.value() == 0):
            print("Pulsador pulsado")
      else:
            print("Pulsador no pulsado")
      print ("Se ejecuta ",i," veces")
print ("Finalizo")
WebREPL (web browser interactive prompt)
Nos conectamos con putty
>>>import webrepl_setup
Would you like to (E)nable or (D)isable it running on boot?
(Empty line to quit)
>
Nos preguntara si queremos activarlo. Le desimos que si (E)
Nos pide una contraseña y despues nos pide que reiniciemos le desimos que si
(y). Nos conectamos a la wifi que ponga MicroPython-x y ponemos la clave
Descargamos el fichero de https://github.com/micropython/webrepl descomprimimos
y ejecutamos webrepl.html
```