如何增加血液透析的效能

適當的透析是維護腎友身體長久健康的重要方法·也是每個腎友與醫 護團隊所需一起努力達成的。

- 1. 貧血的改善 Hct > 33-36%
- 2. 正常的鉀離子 K < 5.0meq/L
- 3. 正常的血磷值 P < 5.5mg/dL
- 4. 正常的鈣離子 Ca 8.4 10.2mg/dL
- 5. 白蛋白 > 4.0g/dL
- 6. 副甲狀腺維持正常值得 2-4倍
- 7. 無心臟肥厚
- 8. 適當的乾體重 (無姿勢性低血壓、無呼吸困難、無呼吸囉音、無 耳鳴、無肌肉筋攣、無肺水腫、無水腫)
- 9. 心臟與胸廓比值 < 0.5
- 10. Kt/V > 1.2 1.3 URR >= 65 70%
- 11. 減少使用高血壓藥物的比例
- 12. 正常的食慾與營養狀態
- 13. 低透析中併發症

在臨床上評估對尿毒素的清除率有兩個常用指標·即是尿素氮移除率 (urea removal rate, URR)·及 Kt/V·K 即是透析器(人工腎臟)的 尿素氮清除係數包括人工腎臟的材質·膜面積要多大·血流速要多快如何增加血液透析的效能 (還要考慮血管的功能),透析液流速,都會影響 K 值; t 即是每週透析的時間; V 即是尿素氮所分佈的體積。

近年來衛生署委託腎臟醫學會,對全國洗腎室評鑑均要求 Kt/V 須大於 1.2, URR 須大於 65 - 70%, 才能達高品質的基本要求。

- 1. 每週透析時間需充足(最少 12 小時/週),最好是每周三次,每 次至少四小時。
- 2. 每次血液透析避免遲到早退,影響透析時間。
- 3. 血液透析中血壓的下降、肌肉抽筋、暫停透析或降低血液流速都 會影響實際的透析時間,所以透析間之體重增加不要超過乾體重 的5%(二天)、6%(三天)。
- 4. 穿刺瘻管時·兩針間距勿小於 5 公分與注意針頭的方向是否正確, 避免血液再循環的發生。
- 5. 瘻管血液流速需增大(儘量維持 300mL/min),而瘻管之照 護如下:
 - (1)血管細及血流不佳者可作握球運動·用手掌的力量將球壓扁· 停 5 秒再放開·每天 500 次。
 - (2)動靜脈瘻管之手·禁止作一切治療·如打針、量血壓、抽血。 也不能當枕頭,以免血流不暢通而造成栓塞現象。避免穿太 緊的袖子,以免壓迫血管,而使血流不暢通。
 - (3)每天要注意?管是否通暢·可用手觸摸有電流感或聽到沙沙聲音·如無表狀態不好或凝固·請儘快回院檢查。
 - (4)上針時注意是否有瘻管的肢端有水腫、電流感變弱、不易上針有血塊出現、透析中靜脈壓比平常高很多 > 160mmHg,血液流速不足 < 250mL/min,收針後不易止血等都是瘻管血流不通暢的前兆,須請告知護理人員或醫師評估處理。
- 6. 改用高效率透析的人工腎臟及選用適合體型大小的透析膜表面

- 7. 增加透析液的流速,一般流速可選擇 500mL / min 或 800mL / min。
- 8. 避免人工腎臟透析器凝固。抗凝劑足夠,則透析治療效果好。部份凝固影響透析治療效果。
- 9. 使用單次透析的人工腎臟,不要重覆使用。重複使用人工腎臟會 使得總纖維束體積(TBV)減少,容易使透析器有效透析面積減 少。