

## <mark>과제 설명</mark>

- 초음파 센서 4개를 아두이노에 연결 후 리눅스로 출력하기
  - 초음파센서 4개를 지원하는 ROS 패키지 제작하기



- 아두이노 보드에 연결하기(아두이노 코드로 실행 확인 후 리눅스 실행)
- 각 센서의 Vcc, Trig, Echo, Gnd 를 각 핀에 연결



아래 코드 실행 결과

\$ roslaunch ultrasonic ultra4.launch

## 1. ultra4\_pub.py

```
#!/usr/bin/env python
import serial, time, rospy, re
from std_msgs.msg import Int32MultiArray
#아두이노 연결 포트 지정
ser_front = serial.Serial(
   port='/dev/ttyUSB0',
   baudrate=9600,
def read_sensor():
  # 시리얼 포트로 들어온 데이터 받아오기
   serial_data = ser_front.readline()
   ser_front.flushInput()
   ser_front.flushOutput()
   # 입력 받은 한줄을 공백 기준으로 나누기
   ultra4=serial_data.split(" ")
   data=[] # 4개의 거리 값을 담을 데이터 리스트
   #4개로 분리된 값에서 mm을 제거한 나머지 숫자만 int로 변환 후 data리스트에 담기
   for i in range(4):
       ultrasonic_data = int(filter(str.isdigit, ultra4[i]))
       data.append(ultrasonic_data)
```

```
#발행할 최종 값
    msg.data=data
if __name__ == '__main__':
    rospy.init_node('ultra4_pub', anonymous=False) # initialize node
    pub = rospy.Publisher('ultra4', Int32MultiArray, queue_size=1)
    msg = Int32MultiArray() # message type
    while not rospy.is_shutdown():
        read_sensor() #센서가 보내준 문자열 읽고 거리정보 추출
        pub.publish(msg) # 토픽에 담아서 발행
        time.sleep(0.2)
    ser_front.close() #끝나면 시리얼 포트 닫기
    2. ultra4_sub.py
#!/usr/bin/env python
import rospy
from std_msgs.msg import Int32MultiArray
#구독할 때 마다 메시지 출력
def callback(msg):
    print(msg.data)
rospy.init_node('ultra4_sub')
sub = rospy.Subscriber('ultra4', Int32MultiArray, callback)
rospy.spin()
```

## 3. ultra4.launch

```
int trig[4]={2,4,6,8};
int echo[4]={3,5,7,9};
long distance[4]; //4개 거리의 정보 담는 배열

void setup() {
Serial.begin(9600); // 통신속도 9600bps로 시리얼 통신 시작
//4개의 트리거 및 에코 핀을 출력과 입력으로 선언
for(int i=0; i<4; i++){
    pinMode(trig[i], OUTPUT);
    pinMode(echo[i], INPUT);
}
```

```
//4개의 초음파센서에 대해 신호 내보내기
void connect_pin(){
  long duration;
  for(int i=0; i<4; i++){
    digitalWrite(trig[i], LOW); // Trig 핀 Low
    delayMicroseconds(2); // 2us 딜레이
    digitalWrite(trig[i], HIGH); // Trig 핀 High
    delayMicroseconds(10); // 10us 딜레이
    digitalWrite(trig[i], LOW); // Trig 핀 Low
  //거리 계산
   duration = pulseIn(echo[i], HIGH);
   distance[i] = duration * 170 / 1000; // 왕복시간이므로 340m를 2로 나누어 170 곱하기
     }
 }
void loop() {
  //한번씩 회전 할 때마다 업데이트 된 거리 값 가져오기
  connect_pin();
  // 거리를 시리얼 모니터에 출력
  Serial.print(distance[0]);
  Serial.print("mm ");
  Serial.print(distance[1]);
  Serial.print("mm ");
  Serial.print(distance[2]);
  Serial.print("mm ");
  Serial.print(distance[3]); // 거리를 시리얼 모니터에 출력
```

```
Serial.println("mm ");
delay(100);
}
```