Note 2. Concept of Diversity

Sangjoon Park

azssa@yonsei.ac.kr

Table of Contents

Concept of Diversity

- Large vs. Small Scale Fading
- Impact of Deep Fading
- Concepts of Diversity
- Receive Diversity
- <u>Diversity Combining Schemes</u>
- Transmit Diversity
- Receive vs. Transmit Diversity
- TDD/FDD
- Simulator




Large vs. Small scale fading

Large Scale Fading

- □ 수신 전력에 있어서 수십~ 수백 dB의 변동
- → 무선 통신 환경에서 Large Scale Fading에 의한 전력 감쇄 는 반드시 보상되어야 함

Small Scale Fading

- □ Large Scale Fading에 비해 상대적으로 작은 변동
- □ 평균(Average) 1을 기준으로 순시 (Instantaneous) 수신전 력의 변동을 유발
 - Large Scale만을 고려하여 감 쇄된 전력이 Small Scale시의 평균 수신 전력



Small Scale Fading에 의한 순시 수신 전력

Small-Scale Fading의 평균 수신 전력 (Large-Scale Fading에 의해 결정)






Impact of Deep Fading

- 예제) 각 데이터블록들은 평균 전력 이상을 보장하는 채널 환경 에서 수신에 성공하는 상황
 - □ 평균 전력 Large Scale Fading 만이 고려된 상황

Received Power




- □ Block 1, 2, 6, 7 Small Scale Fading이 평균 이상 → 데이터 수신 성공
- □ Block 3, 4, 5 Deep Fading effect로 인해 데이터 수신 실패
- Typical Error events in AWGN channel
 - □ 큰 Noise 발생으로 인해 Error Event 발생
- Typical Error events in Fading channel
 - □ Channel이 Deep Fading 상태에 빠짐에 따라 Error Event 발생



Concepts of Diversity (1/7)


- Diversity
 - □ 사전적 의미: 다양성
 - ☐ For communication systems under fading channels,
 - 순시적으로 볼 때 특정 송신 데이터는 채널의 변화로 인해 Deep Fading에 빠질 수 있음
 - 하지만, Fading Channel에서 각 채널 값의 평균 치는 1
 - → 특정 송신 신호가 여러 Fading Channel을 겪게 함으로 Deep Fading에 빠질 확률을 감소시키는 방법



- □ 특정 신호가 많은 <u>"독립적인"</u>채널을 겪을 수록 Deep Fading 확률 감소 ② YONSEI ■ 많은 독립적인 채널을 겪을수록 평균 값에 근접해짐 → AWGN에 근접

Concepts of Diversity (2/7)

How to achieve the diversity?



- □ 여러 "독립적인" 채널을 겪을수록 Diversity 효과 증대
 - i.i.d.한 random variables $x_1, x_2, ..., x_N$
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_N \approx N \cdot E[x]$
 - $x_1 + x_1 + x_1 + \cdots + x_1 = N \cdot x_1 \neq N \cdot E[x]$
- → Correlated fading channel에서는 Diversity 효과 감소




- Diversity 효과 vs. SNR 증대 효과
 - □ Diversity 효과. Fading Channel의 Averaging 효과
 - □ SNR 증대 효과: 신호의 증폭 효과
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_N \approx N \cdot E[x]$ → E[x] 를 N번 더한 것과 같음
 - $x_1 + x_1 + x_1 + \dots + x_1 = N \cdot x_1$ $\rightarrow x_1$ 을N번 더한 것과 같음
- Correlation 채널이 어떤 자원의 변화에 대해 유사한 정도
 - □ Correlated channel → 채널을 예측하기 쉬어지나, Diversity를 확보하기 어려워짐
 - time 1, time 2의 채널이 유사하다면, time 1의 채널 정보로 time 2의 채널을 예측
 - □ No time/freq./spatial correlation → Diversity를 확보하기 쉬어지나, 채널을 예측하기 어려워짐
 - Time Correlation: 인접 시간대의 채널들 간 유사 정도
 - Freq. Correlation: 인접 대역대의 채널들 간 유사 정도
 - Spatial Correlation: 인접 안테나들의 채널들 간 유사 정도



Concepts of Diversity (4/7)

- Time diversity (in Time Varying Channels)
 - ☐ Repetition of the TX signal after time delays
 - After time delays, the channel should be varied to achieve the diversity gain
 - Usually achieved by coding and interleaving




- Frequency diversity (in Freq. Selective Channel)
 - ☐ Similar ways to time diversity (e.g., OFDM system)
 - ☐ OFDM: Repetition of the TX signal for separated subcarriers
 - The subcarriers should have the different channel to achieve the diversity gain
 - Usually achieved by coding and interleaving
- Normally, to achieve the additional diversity gain, the resource expansion is required.
- YONSEI



Concepts of Diversity (5/7)

- Suppose that the TX wants to send x through the fading channel
- Repetition coding: Simplest coding
 - ☐ Simplest Error Correction Coding
 - ☐ Basic way to achieve time diversity in fading channels



 \Box As L increases, a more diversity gain is achievable in general




Concepts of Diversity (6/7)

Let p_e be the probability that falls into the deep fading, e.g.,

$$p_{e} = P\left(\frac{\|\mathbf{h}\|^{2} |x|^{2}}{\sigma^{2}} < 1\right) = P\left(\|\mathbf{h}\|^{2} < \frac{\sigma^{2}}{|x|^{2}}\right) = P(\|\mathbf{h}\|^{2} < (AWGN-SISO SNR)^{-1}), \mathbf{h} = [h_{1}, \dots, h_{L}]^{T}$$


 \square Relationship of P_e and the diversity (uncorrelated channels)








- Interleaving Achieving Time/Freq Diversity in additional to the ECC coding (i.e., Repetition Coding)
 - □ When the correlation between consecutive transmission slots is high, then the repetition coding is not enough to achieve the diversity.







- SIMO (Single-Input Multiple-Output)
 - □ 단일 입력에 대해 여러 개의 출력을 가지는 시스템
 - 단일 송신 안테나 → 다중 수신 안테나



- □ 복수의 수신 안테나로 인해 독립적으로 형성된 채널들을 통해 Diversity 효과 달성
- □ Time / Frequency Diversity와 본질적으로 동일한 특성을 지님
 - Receiver Antenna (channel) Correlation 존재 시 Diversity 이득 감소
 - Can be accomplished without "Resource Expansion"



Diversity Combining Schemes (1/2)

- What should be done at the receiver to achieve the diversity?
 - ☐ Maximal-Ratio Combining (MRC)

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 x + n_1 \\ h_2 x + n_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} h_1^H y_1 \\ h_2^H y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1^H h_1 x + h_1^H n_1 \\ h_2^H h_2 x + h_2^H n_2 \end{bmatrix} \Rightarrow h_1^H y_1 + h_2^H y_2$$

- 수신 신호의 결합 이후 SNR 값이 최대가 될 수 있도록 Combining
- The resulting SNR: $\sum_{k=1}^{N} SNR_k$
- □ Equal Gain Combining (EGC)

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 x + n_1 \\ h_2 x + n_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} h_1^H y_1 / |h_1^H| \\ h_2^H y_2 / |h_2^H| \end{bmatrix} \Rightarrow h_1^H y_1 / |h_1^H| + h_2^H y_2 / |h_2^H|$$

- Combining시 Phase 보상만 거친 후 동일한 크기의 Gain을 사용
- ☐ Selection Combining (SC, SRC)

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 x + n_1 \\ h_2 x + n_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} h_1 \mid > \mid h_2 \mid ? \Rightarrow h_1 x + n_1 \\ \mid h_1 \mid < \mid h_2 \mid ? \Rightarrow h_2 x + n_2 \end{vmatrix}$$

■ 여러 수신 신호 중 가장 좋은 채널을 겪은 신호를 선택

Diversity Combining Schemes (2/2)

- MRC, EGC, SC는 Receive Diversity뿐 아니라 Time Diversity, Frequency Diversity 등 하나의 송신 신호가 여러 개의 수신 신호로 들어오는 모든 경우에 사용 가능
- Complexity: (Largest) MRC> EGC > SC (Smallest)
- Performance for the **not-fully correlated channels**, i.e., $h_1 \neq h_2$
 - \square (Best) MRC > EGC > SC (Worst)
 - MRC, EGC, SC가 달성하는 Diversity 이득은 동일하나, SNR 이득에서 차이가 발생
- Performance for the **fully correlated channels**, i.e., $h_1 = h_2$
 - \square (Best) MRC = EGC > SC (Worst)
 - Diversity 이득 없음. SNR에서 이득이 발생.
- SNR (Signal-to-Noise Ratio) when $E[|x|^2] = 1 \& n_i \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$


$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 x + n_1 \\ h_2 x + n_2 \end{bmatrix} \Rightarrow RX SNR_1 : \frac{|h_1|^2}{\sigma^2} \Rightarrow Combined SNR(MRC): \frac{|h_1|^2 + |h_2|^2}{\sigma^2}$$

$$RX SNR_2 : \frac{|h_2|^2}{\sigma^2}$$



Transmit Diversity (1/3)

- MISO (Multiple-Input Single-Output)
 - □ 여러 개의 입력에 단일 출력을 가지는 시스템
 - □ 다중 송신 안테나 → 단일 수신 안테나




- □ SIMO의 경우와 달리, 다중 송신안테나에서 하나의 신호를 동시에 전 송해도 Diversity 효과가 달성되지 않음
 - SIMO MRC시 수신 신호 : $h_1^H h_1 x + h_2^H h_2 x + noise \rightarrow h_1, h_2$ 간 상쇄 효과 없음
 - MISO 단순 반복 전송시 수신 신호: $(h_1 + h_2)x + noise \rightarrow h_1, h_2$ 간 상쇄 가능



Transmit Diversity (2/3)


- Maximal-Ratio Transmission (MRT)
 - □ MISO 시스템에서 Transmit Diversity를 달성하기 위한 송신 방법 중 하나
 - □ SIMO의 MRC와 동일한 원리
 - □ 송신 Power를 더 쓰지 않도록 각 송신 안테나 신호에 대한 Power Normalization이 필요



Transmit Power:
$$\left| \frac{h_1^H x}{a} \right|^2 + \left| \frac{h_2^H x}{a} \right|^2 = \frac{|h_1|^2 |x|^2}{|h_1|^2 + |h_2|^2} + \frac{|h_2|^2 |x|^2}{|h_1|^2 + |h_2|^2} = |x|^2$$

Transmit Diversity (3/3)

- Transmit Antenna Selection
 - □ MISO 시스템에서 Transmit Diversity를 달성하기 위한 송신 방법 중 하나
 - □ SIMO의 SC와 동일한 원리
 - □ SISO 환경과 동일한 신호 파워로 전송



Transmit Power: $|x|^2$

т.

Receive vs. Transmit Diversity

Receive Diversity

- ☐ Also called as "Receive Beamforming"
- □ TX: 송수신 채널에 대한 정보를 알고 있을 필요가 없음
- □ RX: 송수신 채널에 대한 정보를 알고 있어야 함.
- □ 하나의 데이터에 대해 하나의 송신 안테나 사용으로 Diversity 이득 획득 가능


Transmit Diversity

- ☐ Also called as "Transmit Beamforming"
- □ TX: 송수신 채널에 대한 정보를 알고 있어야 함.
 - MRT: Full Knowledge
 - Antenna Selection: (최소) 어떤 송신 안테나가 가장 좋은 채널을 가지는지
- □ RX: 송수신 채널에 대한 정보를 알고 있어야 함.
 - TX단에서 송수신 채널에 대한 정보는 보통 RX단에서 TX단으로 전송하는 별도의 피 드백을 통해 획득
 - □ TDD 시스템에서는 피드백 없이 알 수도 있음. (Channel Reciprocity)
- □ 하나의 데이터에 대해 여러 개의 송신 안테나 사용으로 Diversity 이득 획득 가능



TDD / FDD

■ TDD (Time-division duplexing) vs. FDD (Frequency Division duplexing)



- FDD DL / UL 대역이 어느 정도 떨어져 있음 → 채널의 유사도 낮음
- TDD DL / UL 시간이 바로 인접하여 발생 가능 → 채널의 유사도 높은
 - □ Channel Reciprocity 수신단은 수신 신호를 이용해 채널 추정 가능 → 자신이 전송하는 다음 시간에 이전에 추정된 채널 정보 이용





Simulator – SNR setting

- Symbol Power / Noise Variance 설정 방법
 - □ "Energy = Power" for unit time (Power: Energy for unit time)
 - □ Ex) SNR k dB의 환경 설정 시
 - 1) Symbol Power를 특정 값으로 (ex: 1)로 고정하고 설정

$$k[dB] = 10\log_{10}\frac{E_s}{\sigma^2} = 10\log_{10}\frac{1}{\sigma^2} = -10\log_{10}\sigma^2$$

$$\sigma^2 = 10^{\left(\frac{-k}{10}\right)}$$

■ 2) Noise Variance를 특정 값으로 (ex:1)로 고정하고 설정

$$k[dB] = 10 \log_{10} \frac{E_s}{\sigma^2} = 10 \log_{10} E_s$$

 $E_s = 10^{\left(\frac{k}{10}\right)}$

실험상으로는 전자가 비교적 편한 경우가 많으나, 실제 환경과는 후 자가 잘 들어맞음



100

Simulator – SNR, E_s/N_o , E_b/N_o

- SNR (E_s/N_o) vs. E_b/N_o
 - \square E_s/N_o =SNR·(W/Symbol Rate): 논문 등에서 흔히 편의상 SNR로 표시
 - ex: SNR = $E[|x|^2]/\sigma^2 = E_s/N_o$ when W (Bandwidth) = Symbol Rate
 - \square 한 심볼당 q bit를 가지는 Modulation을 고려하자.
 - $= q=1 \rightarrow BPSK$
 - $= q=2 \rightarrow QPSK$
 - $= q=4 \rightarrow 16\text{-QAM}$
 - **...**
 - \square E_b/N_o : Known as SNR per bit
 - □ SNR (E_s/N_o) : k [linear scale] $\rightarrow E_b/N_o$: k/q
 - SNR (E_s/N_o) 은 심볼 Energy 당 Noise Power Spectral Density 의 비
 - 한 심볼당 q개의 bit가 들어 있으므로, 심볼당 Energy가 E_s 일 때, 비트당 Energy는 E_s/q
 - \square SNR (E_s/N_o) : k [dB] $\rightarrow E_b/N_o$: $k-10\log_{10}q$






Simulator – BPSK / QPSK

- BPSK (Binary-Phase-Shift keying)
 - □ Simulation 상으로, 비트 생성 이후 다음과 같은 Mapping을 고려 $(E_s=1$ 로 가정)
 - Bit가 1이면 → 송신 Symbol은 (1+0·j)
 - Bit가 0이면 → 송신 Symbol은 (-1+0·j)
 - □ 바꿔서 사용해도 성능상 문제 없음
- QPSK (Quadrature-Phase-Shift keying)
 - □ Simulation 상으로, 비트 생성 이후 다음과 같은 Mapping을 고려 $(E_s=1$ 로 가정. Gray-coding 기반)
 - 두 Bit가 (0,0)이면 → 송신 Symbol은 (1+1·j) / root(2)
 - 두 Bit가 (0,1)이면 → 송신 Symbol은 (-1+1·j) / root(2)
 - 두 Bit가 (1,0)이면 → 송신 Symbol은 (1-1 · j) / root(2)
 - 두 Bit가 (1,1)이면 → 송신 Symbol은 (-1-1·j) / root(2)
 - Gray Coding에 의거한 다른 Mapping도 가능.




Simulator – BER / SER (1/4)



- 특정 SNR에서 실험 [ex: k dB]
 - □ 1) Bit Generation → 한 번의 전송에 필요한 수의 Bit를 Random하게 생성
 - ex) QPSK, SISO → 한 전송 시간에 한 심볼이 전송되고, 이를 위해 두 개의 비트가 필요 → b₁, b₂를 임의로 생성
 - □ 2) Modulation → 생성된 비트를 송신 심볼로 변조
 - ex) QPSK, SISO $\rightarrow b_1, b_2$ 에 해당하는 x를 생성
 - □ 3) Channel → 생성된 송신 심볼에 Channel Gain을 곱함
 - ex) AWGN Channel → Complex 값 x에 Real 채널값 1을 곱함
 - ex) Rayleigh Fading Channel → Complex 값 x에 Complex 채널값 h를 곱함.
 - □ h: zero mean, variance 1인 complex Gaussian distribution (각 real/image 값이 zero mean, variance 0.5인 Gaussian distributions)




Simulator – BER / SER (2/4)



- 특정 SNR에서 실험 [ex: k dB]
 - □ 4) Add Noise → 현재 dB 및 Es에 따라 노이즈를 생성하여 더해줌
 - ex) E_s 가 1일 때: $hx \rightarrow hx + n$, n은 zero mean, variance σ^2 인 complex Gaussian distribution (각 real/image 값이 zero mean, variance $0.5\sigma^2$ 인 i.i.d. Gaussian distribution)
 - □ 5) Detection
 - a) 채널 보상
 - \Box 수신 신호가 y=hx+n 일때, h^H 을 y에 곱해줌
 - QAM 계열에서는 $h^H/(h^Hh)$ 를 곱해주어야 함.
 - QAM 계열은 신호의 Angle / Amplitude를 모두 활용한 검출을 수행



Simulator – BER / SER (3/4)




- 특정 SNR에서 실험 [ex: k dB]
 - □ 5) Detection
 - b) 송신 심볼/비트 검출 (QPSK Example)

 - \Box h^H y라는 신호의 허수부 값이 0보다 크면 \rightarrow 두 번째 비트는 1, 아니면 0 (\tilde{b}_2)
 - \square 추정된 비트들을 이용, 송신 심볼을 Modulation 규칙을 이용해 추정 ($_{\chi}$)
 - □ 6) Error Calculation
 - If $x \neq x$ \rightarrow Symbol error ++;
 - If $b_1 \neq b_1 \rightarrow \text{Bit error} ++;$
 - If $b_2 \neq b_2 \Rightarrow$ Bit error ++;



Simulator – BER / SER (4/4)



- 주의 사항 (자주 실수하는 부분)
 - □ 1) SNR이 바뀔 때마다, Symbol/Bit Error Count를 0으로 초기화하고, SNR별로 Error Count들을 별도로 측정해야 함
 - □ 2) BER /SER 계산을 위해서 현재까지 총 전송된 (또는 해당 dB 안에서 전송될 총) 비트수 / 심볼수를 Count하여야 함.
 - □ 3) 상황에 따라 다르긴 하나, 일반적으로 이러한 Uncoded BER을 관찰할 때 해당 dB에서 대략 1000개 이상의 Bit Error Event가 관찰되어야 비교적 정확한 추정치를 얻을 수 있음
 - 간단하게 볼 때는 50개~100개 정도로 보기도 함.





To do list

- 1x1, 1x2 (SIMO), 2x1 (MISO) QPSK BER Simulation
 - \square NxM: TX Antennas N, RX Antennas M
- SNR = $1 / \sigma^2 (E_s/N_o)$
- 5 dB step (From 0dB ~20dB)
- MRC, EGC, SC for SIMO, MRT for MISO
- Independent Rayleigh Fading Channels for MISO/SIMO environment
 - □ 모든 안테나간/시간 당 채널이 독립적인 i.i.d. complex Gaussian R.V.,
- 1x1, 1x2 MRC, 1x2 EGC, 1x2 SC, 2x1 MRT 등 총 5개 기법에 대한 BER 도출

Thank You!

