

### 따라하면서 배우는 **아두이노**


## 디지털 출력

아두이노 메가2560으로 마이크로컨트롤러 시작하기

### **LED**


### 🛚 다이오드

- 양극에서 음극으로 순방향으로만 전류가 흐름




### ■ LED : Light Emitting Diode, 발광 다이오드

- 순방향 연결에서 빛을 냄
- 화학물질에 따라 다양한 색상의 빛을 냄
- 리모컨의 적외선 LED, 살균 소독용 자외선 LED 등도 존재
- 데이터 핀에 연결하여 비트 단위 데이터 확인





### 13번 핀에 연결된 내장 LED



### 블링크 스케치의 함수

#### void pinMode(uint8\_t pin, uint8\_t mode)

- 매개변수

• pin : 설정하고자 하는 핀 번호

• mode : INPUT, OUTPUT, INPUT\_PULLUP 중 하나

• **반환값** : 없음

#### void digitalWrite(uint8\_t pin, uint8\_t value)

- 매개변수

• pin : 핀 번호

• value : HIGH(1) 또는 LOW(0)

**■ 반환값** : 없음

#### void delay(unsigned long ms)

- 매개변수


• ms : 밀리초 단위의 지연 시간

■ 반환값 : 없음


### 스케치 5-1: 블링크

```
// 디지털 13번 핀에 LED 연결
int led = 13;
void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);
                                     // 디지털 13번 핀을 출력 모드로 설정
void loop() {
                                     // 디지털 13번 핀으로 HIGH(1 또는 ON) 출력
   digitalWrite(led, HIGH);
   delay(1000);
                                     // 1초(1000ms) 대기
  digitalWrite(led, LOW);
                                     // 디지털 13번 핀으로 LOW(0 또는 OFF) 출력
   delay(1000);
                                     // 1초(1000ms) 대기
```

### 아두이노와 LED 연결








<브레드보드의 사용법>

### 디지털 4~7번 핀 LED 연결



### 스케치 5-2: 4개의 LED 제어

```
void setup()
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode (7, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(4, HIGH);
 digitalWrite(5, HIGH);
 digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
 delay (1000);
  digitalWrite(4, LOW);
 digitalWrite(5, LOW);
 digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay (1000);
```

### 실습: 시리얼 통신을 이용한 LED 제어

- 시리얼 모니터 입력으로 LED를 제어하는 프로그램 작성
  - ✓ 시리얼 통신으로 1을 보내면 첫번째 LED가 켜짐
  - ✓ 숫자 1~4를 보내서 LED 4개를 제어
  - ✓ 숫자 5를 보내면 4개 다 켜지게 함.

# Thank you!!

