Архитектура вычислительных систем

1. Основные понятия и определения архитектуры ЭВМ. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера.

Архитектура ЭВМ — это совокупность принципов организации вычислительной системы, определяющая взаимосвязь и функционирование её основных логических узлов.

Основные понятия архитектуры:


- Структура системы состав компонентов и связи
- Организация функциональные характеристики блоков
- Реализация технические решения

Принципы фон Неймана:

- Принцип хранимой программы программы и данные хранятся в одной памяти
- Принцип двоичного кодирования вся информация представлена в двоичной системе
- Принцип адресности память состоит из пронумерованных ячеек
- Принцип программного управления команды выполняются последовательно
- Принцип однородности памяти программы могут обрабатываться как данные

Классическая архитектура компьютера включает:

- **Процессор**: АЛУ (выполняет вычисления) и устройство управления (координирует работу)
- Память: оперативная (RAM) и постоянная (ROM)
- Устройства ввода-вывода: обеспечивают взаимодействие с внешним миром
- Системная шина: объединяет все компоненты (шины данных, адреса, управления)



2. Уровень архитектуры команд ЭВМ. Структура и форматы машинных команд. Язык низкого уровня ассемблер.

Уровень архитектуры команд (ISA) определяет:

- Набор допустимых команд все операции, которые может выполнять процессор
- Способы адресации памяти:
 - ∘ Прямая (MOV AX, [100])
 - ∘ Косвенная (MOV AX, [BX])
 - Регистровая (MOV AX, BX)
 - Индексная (MOV AX, [BX+SI])
 - Относительная (JMP +10)
- Набор регистров специальные ячейки памяти внутри процессора
- Форматы данных типы данных, с которыми работает процессор

Структура машинной команды включает:

- Код операции (опкод) указывает, какую операцию нужно выполнить
- Адресную часть содержит информацию об операндах и режимах адресации

Форматы машинных команд бывают:

- Одноадресные один операнд, второй в аккумуляторе (INC A)
- Двухадресные два операнда: источник и приемник (MOV A, B)
- Трехадресные два источника и приемник (ADD R1, R2, R3)
- **Безадресные** не требуют операндов (RET)

Ассемблер — это язык программирования низкого уровня:

- Каждая инструкция соответствует одной машинной команде
- Используются мнемоники вместо двоичных кодов (MOV, ADD, JMP)
- Позволяет напрямую работать с регистрами и памятью
- Включает директивы для ассемблера (DB, SEGMENT, PROC)

Пример простой программы на ассемблере:

```
section .data
message db 'Hello, World!', 0

section .text
global _start
_start:
mov eax, 4 ; системный вызов для записи
mov ebx, 1 ; стандартный вывод
mov ecx, message; адрес строки
mov edx, 13 ; длина строки
int 0x80 ; вызов ядра
```

3. Назначение и структура центрального процессора. Командный цикл процессора. Этапы исполнения команд процессором.

Центральный процессор (ЦП) — это основной вычислительный компонент компьютера:

- Выполняет арифметические и логические операции
- Управляет потоком команд и данных
- Координирует работу всех устройств компьютера
- Обрабатывает прерывания

Структура ЦП включает:

- АЛУ (арифметико-логическое устройство) выполняет вычислительные операции
- Устройство управления координирует работу всех узлов процессора
- Регистры сверхбыстрая память внутри процессора:
 - Регистры общего назначения
 - Счетчик команд (РС) адрес следующей инструкции
 - Регистр команд (IR) текущая выполняемая инструкция
 - Указатель стека (SP) адрес вершины стека
 - Регистр состояния (флаги) результаты операций (Z, C, V, S)
- **Кэш-память** быстрая память для временного хранения данных (L1, L2, L3)
- Шины для передачи данных между компонентами

Командный цикл процессора (цикл фон Неймана) включает:

- 1. Выборка команды загрузка инструкции из памяти в регистр команд
- 2. Декодирование определение типа операции и операндов
- 3. Выборка операндов получение данных из регистров или памяти
- 4. Исполнение выполнение операции в АЛУ или других блоках
- 5. Запись результата сохранение результата в регистре или памяти
- 6. Переход к следующей команде обновление счетчика команд



4. Производительность центрального процессора. Характеристики микропроцессора. Способы повышения производительности.

Основные характеристики процессора:

- Тактовая частота (ГГц) число циклов в секунду (2-5 ГГц)
- Разрядность (32/64 бит) размер обрабатываемых данных
- Кэш-память быстрая память на кристалле:
 - L1: 32-64 КБ, самая быстрая
 - L2: 256-512 КБ на ядро
 - L3: 4-32 МБ общий для ядер
- **Количество ядер** независимые вычислительные блоки (2-64 в массовых CPU)
- IPC (Instructions Per Cycle) инструкций за такт (1-4 в среднем)

- Набор инструкций (х86-64, ARM) поддерживаемые команды
- Техпроцесс (нм) размер элементов на кристалле (4-7 нм современные)
- ТDР (Вт) тепловыделение процессора (15-125 Вт)

Способы повышения производительности:

- 1. **Конвейеризация** одновременная обработка нескольких инструкций на разных стадиях:
 - Современные процессоры имеют 14-20 стадий конвейера
 - Увеличивает пропускную способность процессора
- 2. **Суперскалярная архитектура** параллельное выполнение нескольких инструкций:
 - Несколько функциональных блоков работают одновременно
 - Динамическое планирование инструкций
- 3. Многоядерность объединение нескольких процессорных ядер:
 - Каждое ядро выполняет свой поток инструкций
 - Эффективность зависит от распараллеливания задачи
- 4. Оптимизация кэш-памяти:
 - Увеличение размера кэша
 - Предвыборка данных (prefetching)
 - Оптимизация алгоритмов замещения
- 5. Предсказание ветвлений прогнозирование условных переходов:
 - Статическое (на основе направления перехода)
 - Динамическое (на основе истории)
 - Снижает простои при ветвлениях
- 6. SIMD-инструкции векторные операции над множеством элементов:
 - MMX, SSE, AVX, AVX-512 (x86-64)
 - NEON (ARM)
 - Одна инструкция обрабатывает несколько элементов данных
- 7. **Гиперпоточность** (SMT, Hyper-Threading) выполнение двух потоков на одном ядре:
 - Использование простаивающих ресурсов ядра
 - Повышает загрузку исполнительных блоков
- 8. Специализированные блоки:
 - Векторные блоки
 - Криптографические ускорители
 - Блоки для искусственного интеллекта

5. Устройства хранения информации. Классификация устройств хранения информации. Иерархическая


структура памяти компьютера. Динамическая и статическая память.

Классификация устройств хранения:

- По принципу хранения: электронные, магнитные, оптические
- По доступу: произвольный (RAM, HDD, SSD), последовательный (ленты)
- По энергозависимости: энергозависимые (RAM), энергонезависимые (ROM, HDD, SSD)
- По назначению: оперативные, постоянные, долговременные

Иерархия памяти компьютера (от быстрой к медленной):

- 1. Регистры процессора сверхбыстрая память внутри ЦП (пикосекунды)
- 2. **Кэш L1** очень быстрая память на кристалле (наносекунды)
- 3. **Кэш L2** быстрая память второго уровня (десятки наносекунд)
- 4. **Кэш L3** общая для всех ядер кэш-память (сотни наносекунд)
- 5. Оперативная память (RAM) основная рабочая память (сотни наносекунд)
- 6. **SSD-накопители** твердотельные накопители (микросекунды)
- 7. **HDD** жесткие диски (миллисекунды)
- 8. Внешние устройства хранения съемные носители (секунды и больше)



Динамическая память (DRAM):

- Требует постоянного обновления (регенерации) для сохранения данных
- Один транзистор и конденсатор на бит
- Высокая плотность, дешевле SRAM
- Используется в оперативной памяти (RAM)

Статическая память (SRAM):

- Хранит данные без обновления, пока подается питание
- Шесть транзисторов на бит
- Более быстрая, но дороже DRAM
- Используется в кэш-памяти процессора

6. Система ввода-вывода. Шины, их характеристики. Порты. Контролеры.

Система ввода-вывода обеспечивает взаимодействие процессора с внешними устройствами.

Шины — наборы проводников для передачи данных:

- Шина данных передает данные между устройствами (двунаправленная)
- Шина адреса передает адреса памяти или устройств (однонаправленная)
- Шина управления передает управляющие сигналы (двунаправленная)

Характеристики шин:

- Разрядность количество параллельных линий данных
- Пропускная способность объем передаваемых данных в единицу времени
- Частота работы число передач в секунду
- Протокол набор правил взаимодействия устройств

Порты — точки подключения внешних устройств:

- Физические порты: USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, PCI, SATA
- Логические порты: адреса в пространстве ввода-вывода

Контроллеры — электронные схемы для управления устройствами:

- Преобразуют команды процессора в команды устройств
- Буферизуют данные между процессором и периферией
- Генерируют сигналы прерываний при завершении операций
- Выполняют протокольные преобразования

Методы ввода-вывода:

- Программный ввод-вывод процессор ожидает завершения операции
- Ввод-вывод по прерываниям устройство сигнализирует о завершении
- DMA (прямой доступ к памяти) передача данных без участия процессора

