

10 HUAWEI-AAA-MIB

[10.1 功能简介](#)

[10.2 表间关系](#)

[10.3 单节点详细描述](#)

[10.4 MIB Table详细描述](#)

[10.5 告警节点详细描述](#)

[10.6 不支持节点](#)

10.1 功能简介

HUAWEI-AAA-MIB主要用来配置和查询设备的用户接入认证、计费 and 授权功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwAaa(2)

10.2 表间关系

无

10.3 单节点详细描述

无

10.4 MIB Table 详细描述

10.4.1 hwAuthenSchemeTable 详细描述

hwAuthenSchemeTable为认证方案表，用于完成用户对认证方案的所有配置操作，包括：添加、删除、查询、修改。设备存在缺省的认证方案表**default**，缺省方案可以被修改不能被删除。

该表的索引为hwAuthenSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.1	hwAuthenSchemeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-only	认证方案名。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.2	hwAuthenMethod	INTEGER	read-create	认证模式。取值以及含义如下： 说明 local：表示本地认证时用户名不区分大小写；localcase：表示本地认证时用户名区分大小写。 • 1（local）：本地认证（缺省） • 2（noauth）：不认证 • 3（radius）：RADIUS认证 • 4（localRadius）：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端RADIUS认证。 • 5（radiusLocal）：先远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行本地认证。 • 6（radiusNoauth）：先远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则不再进行认证。 • 7（tacacs）：HWTACACS认证 • 8（tacacsLocal）：先HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证。 • 9（localTacacs）：先本地认证，	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				如果用户名不存在则进行 HWTACACS 认证。 • 10 (tacacsNoauth)：先 HWTACACS 认证，如果 HWTACACS 认证服务不可用则不再进行认证。 • 11 (localNoauth)：先本地认证，如果用户名不存在则不再进行认证。 • 12 (radiusTacacs)：先远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则进行 HWTACACS 认证。 • 13 (tacacsRadius)：先 HWTACACS 认证，如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行远端 RADIUS 认证。 • 14 (localRadiusNoauth)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则不再进行认证。 • 15 (localTacacsNo	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				auth)：先本地认证，如果用户名不存在则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则不再进行认证。 • 16 (radiusLocalNoauth)：先远端RADIUS认证，如果认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 17 (radiusTacacsNoauth)：先远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则不再进行认证 • 18 (tacacsLocalNoauth)：先进进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 19 (tacacsRadiusNoauth)：先进进行HWTACACS认证，如果认证服务不可用则进行远端RADIUS认	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				证，如果远端 RADIUS 认证不可用则不再进行认证。 • 20 (localRadiusTa cacs)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则进行 HWTACACS 认证。 • 21 (radiusLocalTa cacs)：先远端 RADIUS 认证，如果认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则进行 HWTACACS 认证。 • 22 (localTacacsRa dius)：先本地认证，如果用户名不存在则进行 HWTACACS 认证，如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行远端 RADIUS 认证。 • 23 (radiusTacacsL ocal)：先远端 RADIUS 认证，如果认证服务不可用则进行 HWTACACS 认证，如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行本地认证。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				• 24 (tacacsLocalRadius) : 先 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行本地认证, 如果本地认证时用户名不存在则进行远端 RADIUS 认证。 • 25 (tacacsRadiusLocal) : 先 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行远端 RADIUS 认证, 如果 RADIUS 认证服务不可用则进行本地认证。 • 26 (localRadiusTacacsNoauth) : 先本地认证, 如有用户名不存在则进行远端 RADIUS 认证, 如果 RADIUS 认证服务不可用则进行 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则不再进行认证。 • 27 (localTacacsRadiusNoauth) : 先本地认证, 如有用户名不存在则进行 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则进	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则不再进行认证。 • 28 (radiusLocalTacacsNoauth) : 先远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则不再进行认证。 • 29 (radiusTacacsLocalNoauth) : 先远端RADIUS认证，如果认证服务不可用则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 30 (tacacsLocalRadiusNoauth) : 先HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地用户名不存在则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则不再进行认证。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				• 31 (tacacsRadiusLocalNoauth)：先HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 33 (localcaseRadius)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端RADIUS认证。 • 34 (localcaseTacacs)：先本地认证，如果用户名不存在则进行HWTACACS认证。 • 35 (localcaseNoauth)：先本地认证，如果用户名不存在则不再进行认证。 • 36 (radiuslocalcase)：先远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行本地认证。 • 37 (tacacslocalcase)：先远端HWTACACS认证，如果	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证。 • 38 (localcaseRadiusNoauth)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则不再进行认证。 • 39 (localcaseTacacsNoauth)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则不再进行认证。 • 40 (localcaseRadiusTacacs)：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行HWTACACS认证。 • 41 (localcaseTacacsRadius)：先本地认证，如果用户名不存在则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行远端RADIUS认证。 • 42 (radiuslocalcas	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				eNoauth)：先远端RADIUS认证，如果认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 43 (radiuslocalcaseTacacs)：先远端RADIUS认证，如果认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则进行HWTACACS认证。 • 44 (radiusTacacslocalcase)：先远端RADIUS认证，如果认证服务不可用则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证。 • 45 (tacacslocalcaseNoauth)：先进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 46 (tacacslocalcaseRadius)：先HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则进行远端RADIUS认证。 • 47 (tacacsRadiuslocalcase)：先HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则进行远端RADIUS认证。 • 48 (localcaseTacacsRadiusNoauth)：先本地认证，如有用户名不存在则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则不再进行认证。 • 49 (localcaseRadiusTacacsNoauth)：先本地认证，如有用户名不存在则进行远端RADIUS认证，如果RADIUS认证服务不可用则进行HWTACACS认证，如果HWTACACS认证服务不可用则不再进行认证。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				• 50 (radiuslocalcas eTacacsNoauth)：先远端 RADIUS认证， 如果RADIUS认 证服务不可用则 进行本地认证， 如果本地认证时 用户名不存在则 进行HWTACACS 认证，如果 HWTACACS认证 服务不可用则不 再进行认证。 • 51 (radiusTacacsl ocalcaseNoauth)：先远端 RADIUS认证， 如果认证服务不 可用则进行 HWTACACS认 证，如果 HWTACACS认证 服务不可用则进 行本地认证，如 果本地认证时用 户名不存在则不 再进行认证。 • 52 (tacacslocalcas eRadiusNoauth)：先 HWTACACS认 证，如果 HWTACACS认证 服务不可用则进 行本地认证，如 果本地用户名不 存在则进行远端 RADIUS认证， 如果RADIUS认 证服务不可用则 不再进行认证。 • 53 (tacacsRadiu sl ocalcaseNoauth	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				)：先 HWTACACS 认证，如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则进行本地认证，如果本地认证时用户名不存在则不再进行认证。 • 54 (localcase)：本地认证。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.3	hwAuthenRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.6	hwAuthenMethodNew	DisplayString (SIZE (1..16))	read-write	认证模式。 取值为固定长度为16个字节的字符串，支持字符包括阿拉伯数字和英文字母。其中，字符串的第一位表示第一顺序认证模式、第二位表示第二顺序认证模式、其他依次类推。各个认证模式的取值： • 0：表示未配置。 • 1（noauth）：表示不认证。 • 2（local）：表示用户名不区分大小写的本地认证。 • 3（localcase）：表示用户名区分大小写的本地认证。 • 4（radius）：表示RADIUS认证。 • 5（tacacs）：表示HWTACACS认证。 例如：认证模式为RADIUS+HWTACACS+Local时，对应的节点取值为4520000000000000。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.7	hwAuthenTypeAdminChap	Unsigned32 (0..4294967295)	read-write	在RADIUS认证时使用CHAP认证方式替换PAP认证的管理用户的接入类型，取值包括：Telnet、Terminal、SSH、FTP、HTTP。 • 1: Telnet • 2: Terminal • 3: Telnet+Terminal • 4: SSH • 5: Telnet+SSH • 6: Terminal+SSH • 7: Telnet+Terminal+SSH • 8: FTP • 9: Telnet+FTP • 10: Terminal+FTP • 11: Telnet+Terminal+FTP • 12: SSH+FTP • 13: Telnet+Terminal+FTP • 14: Terminal+SSH+FTP • 15: Telnet+Terminal+SSH+FTP • 512: HTTP 指定的多个数值代表数值所指定的方式都支持。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.8	hwServerNoRespAcct	INTEGER {true(1), false(2)}	read-write	在配置了服务器计费的情况下，服务器认证无响应转入本地认证后，是否继续发送计费报文，取值包括： 1：继续发送计费报文。 2：不发送计费报文。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.9	hwServerNoRespAuthor	INTEGER {true(1), false(2)}	read-write	在配置了服务器+本地认证和授权的情况下，服务器认证无响应转入本地认证且认证成功后，是否继续向服务器请求授权，取值包括： 1：继续向服务器请求授权 2：不向服务器发送请求，设备直接请求本地授权	current

创建约束

无

修改约束

节点hwAuthenMethod和hwAuthenMethodNew不能交叉使用。即，如果配置时使用节点hwAuthenMethodNew，修改和读取时也必须使用节点hwAuthenMethodNew。

删除约束

当有域正在使用此认证方案时，不允许删除该方案；
如果要删除方案，必须先解除绑定。

读取约束

节点hwAuthenMethod和hwAuthenMethodNew不能交叉使用。即，如果配置时使用节点hwAuthenMethodNew，修改和读取时也必须使用节点hwAuthenMethodNew。

10.4.2 hwAcctSchemeTable 详细描述

hwAcctSchemeTable为计费方案表，用于完成用户对计费方案的基本配置操作。设备存在缺省的计费方案表**default**。缺省方案可以被修改不能被删除。

该表的索引为hwAcctSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.1	hwAcctSchemeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-only	计费方案名。	current
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.2	hwAcctMethod	INTEGER{noacct(2),radius(3),hwtacacs(5),haca(6)}	read-create	计费方法。取值以及含义如下： 2 (noacct) : 不计费。 3 (radius) : 远端radius计费。 5 (hwtacacs) : 远端tacacs计费。 6 (haca) : 远端haca计费。	current
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.3	hwAcctStartFail	INTEGER{none(1),offline(2)}	read-create	用户上线后开始计费失败的处理方法。取值以及含义如下： 1 (none) : 不做任何处理，用户仍然在线。 2 (offline) : 使用户下线。	current
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.4	hwAcctOnlineFail	INTEGER{none(1),offline(2)}	read-create	用户上线后发生其它异常后的处理办法。取值以及含义如下： 1 (none) : 不做任何处理，用户仍然在线。 2 (offline) : 使用户下线。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.5	hwAccRealTimeInt er	Integer32	read- create	实时计费的时间间隔。取值范围是0~65535，单位可以为分钟。缺省值为0，表示不进行实时计费。	curren t
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.2.1.6	hwAcctR owStatus	INTEGER{act ive(1),notInS ervice(2),not Ready(3),cre ateAndGo(4 ,createAnd Wait(5),dest roy(6)}	read- create	行状态。目前支持添加和删除。	curren t

创建约束

无

修改约束

hwAcctRowStatus节点只能创建和删除，不能修改。

删除约束

当有域正在使用此计费方案时，不允许删除该方案；
如果要删除方案，必须先解除绑定。

读取约束

无

10.4.3 hwAcctSchemeExtTable 详细描述

hwAcctSchemeExtTable为计费方案扩展表，用于完成用户对计费方案的扩展属性的配置操作。
该表的索引为hwAcctSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.19.1.1	hwIfRealtimeAcct	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否需要实时计费。取值以及含义如下： 1：进行实时计费。 2：不进行实时计费。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.19.1.2	hwRealtimeFailMaxnum	Integer(32)	read-write	实时计费失败最大允许的失败次数。取值范围1~255。缺省为3次。	current

创建约束

无

修改约束

如果通过节点hwIfRealtimeAcct设置不进行实时计费，则hwAcctSchemeTable中hwAcctRealTimeInter的值将不起作用。

删除约束

当有域正在使用此计费方案时，不允许删除该方案；
如果要删除方案，必须首先解除绑定。

读取约束

无

10.4.4 hwAAAOOfflineRecordTable 详细描述

hwAAAOOfflineRecordTable为AAA用户下线记录表，可以获取下线用户的相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.52.1.1	hwAAAOOfflineIndex	Integer32	read-only	下线用户的下线顺序编号。	current

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 2	hwOfflineRecordUserName	DisplayString (SIZE(1..253))	read-only	下线用户名。字符串形式，长度范围为1~253。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 3	hwOfflineRecordDomainName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	域名。字符串形式，长度范围为1~64。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 4	hwOfflineRecordUserMAC	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	下线的用户的MAC地址信息。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 5	hwOfflineRecordAccessType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	下线的接入类型。字符串形式，长度范围为1~64。	current

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 6	hwOfflineRecordInterface	DisplayString (SIZE(1..63))	read-only	下线用户的接口信息。字符串形式，长度范围为1~63。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 7	hwOfflineRecordAccessPeVlan	Integer32	read-only	下线用户的外层vlan信息。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 8	hwOfflineRecordAccessCeVlan	Integer32	read-only	下线用户的内层vlan信息。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 9	hwOfflineRecordIPAddress	IpAddress	read-only	下线用户的IP地址信息。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 10	hwOfflineRecordUserID	Integer32	read-only	下线用户的用户ID。	current
1.3.6. 1.4.1. 2011 .5.2.1 .52.1. 11	hwOfflineRecordUserLoginTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	下线用户的上线时间。	current

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.52.1.12	hwOfflineRecordUserLogoutTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	用户的下线时间。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.52.1.13	hwOfflineRecordOfflineReason	DisplayString (SIZE(1..80))	read-only	用户的下线原因。	current

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无。

10.4.5 hwAAASetting 详细描述

hwAAASetting为全局配置表，可以设置域名分隔符、域名和安全码分隔符、域名解析方向及域名位置等。

 说明

该表不支持多节点组合设置。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.7	hwDomainNameParseDirection	INTEGER{left(0),right(1)}	read-write	指定域名解析方向。支持从左到右和从右到左两种方向。 0: 表示从左到右。 1: 表示从右到左。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.8	hwDomainNameLocation	INTEGER{before(0),after(1)}	read-write	指定域名位置。支持域名在域名分隔符后或在域名分隔符前两种方式。 0: 表示在域名分隔符前。 1: 表示在域名分隔符后。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.35	hwDomainNameDelimiter	DisplayString (SIZE (1..1))	read-write	指定域名分隔符。只能是 \ / : < > @ ' % 中的某一个字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.36	hwDomainNameSecurityDelimiter	DisplayString (SIZE (1..1))	read-write	指定域名和安全码之间的分隔符。只能是 \ / : < > @ ' % * 中的某一个字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.37	hwGlobalAuthEventAuthFailResponseFail	INTEGER {enable(1), disable(2)}	read-write	指定用户接入认证失败后, 设备是否回应认证失败报文。 1: enable (1), 设备回应认证失败报文。 2: disable (2), 设备回应认证成功报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.38	hwGlobalAuthEventAuthFailVlan	Integer32 (0..4094)	read-write	指定用户在认证失败后被加入到相应VLAN中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 39	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownResponseFail	INTEGER {enable(1), disable(2)}	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备是否回应认证失败报文。 1: enable (1)，设备回应认证失败报文。 2: disable (2)，设备回应认证成功报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 40	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownVlan	Integer32 (0..4094)	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备将用户加入到相应VLAN中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 41	hwGlobalAuthEventClientNoResponseVlan	Integer32 (0..4094)	read-write	指定当客户端无响应时，设备将用户加入相应VLAN内。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 42	hwGlobalAuthEventPreAuthVlan	Integer32 (0..4094)	read-write	指定客户端认证前，设备将用户加入相应VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 43	hwGlobalAuthEventAuthFailUserGroup	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-write	指定用户在认证失败后被加入到相应用户组。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 44	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownUserGroup	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备将用户加入到相应用户组中。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 45	hwGlobalAuthEventClientNoResponseUserGroup	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-write	指定当客户端 说明 仅NAC传统模式支持该节点。 无响应时，设备将用户加入到相应用户组中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 46	hwGlobalAuthEventPreAuthUserGroup	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-write	指定客户端认证前，设备将用户加入到相应用户组。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 47	hwAutho rModify Mode	INTEGER {overlay(0), modify(1)}	read-write	指定授权服务器下发的用户授权信息的生效模式： 1: overlay(0)，覆盖模式，新下发的授权信息覆盖原先所有类别的授权信息。 2: modify(1)，修改模式，新下发的授权信息仅按类别覆盖原有的授权信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 48	hwLocalR etryInter val	Integer32 (5..65535)	read-write	指定本地用户重试时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 49	hwLocalR etryTime	Integer32 (3..65535)	read-write	指定本地用户连续输入错误密码的限制次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 50	hwLocalB lockTime	Integer32 (5..65535)	read-write	指定本地账号的锁定时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.54	hwBlockDisable	INTEGER {localuser(0), remoteuser(1), localremoteuser(2)}	read-write	去使能账号锁定功能： 1: localuser(0)，去使能本地账号锁定功能。 2: remoteuser(1)，去使能远端账号锁定功能。 3: localremoteuser(2)，同时去使能本地和远端账号锁定功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.55	hwTotalAuthReqNumPortal	INTEGER (0..4294967295)	read-write	指定Portal认证用户的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.56	hwTotalAuthReqNumMac	INTEGER (0..4294967295)	read-write	指定MAC认证用户的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.57	hwTotalAuthReqNumDot1x	INTEGER (0..4294967295)	read-write	指定802.1X认证用户的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.58	hwChgPswVerifyFlag	INTEGER {enable(1), disable(2)}	read-write	在本地管理员用户修改自己的密码时，使能校验老密码的功能： 1: enable (1)，使能校验老密码的功能。 2: disable (2)，去使能校验老密码的功能。 缺省情况下，使能校验老密码的功能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 59	hwLamPswComplexityCheckMethod	INTEGER {standard(0) , threeofkinds(1), nocheck(2)}	read-write	使能本地用户密码复杂度检查功能： 0: standard(0), 用户设置的密码至少包含“大写字母、小写字母、数字和特殊字符”中的两种，才能通过密码复杂度检查。 1: threeofkinds(1), 用户设置的密码至少包含“大写字母、小写字母、数字和特殊字符”中的三种，才能通过密码复杂度检查。 2: nocheck(2), 不进行密码复杂度检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 60	hwRemoteAccessRetryInterval	Integer32 (5..65535)	read-write	指定接入用户远端认证失败后用户的重试时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 61	hwRemoteAccessRetryTime	Integer32 (3..65535)	read-write	指定接入用户远端认证时连续认证失败的限制次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 62	hwRemoteAccessBlockTime	Integer32 (5..65535)	read-write	指定接入用户远端账号的锁定时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.2.1.13.1. 63	hwRemoteAdminRetryInterval	Integer32 (5..65535)	read-write	指定管理员用户远端认证失败后用户的重试时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.64	hwRemoteAdminRetryTime	Integer32 (3..65535)	read-write	指定管理员用户远端认证时连续认证失败的限制次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.65	hwRemoteAdminBlockTime	Integer32 (5..65535)	read-write	指定管理员用户远端账号的锁定时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.66	hwPassChangeOfflineEnable	INTEGER {enable(1), disable(0)}	read-write	指定本地管理员用户修改密码时，使能与用户进行交互确认的功能。 0: disable (0)，去使能与用户进行交互确认的功能。 1: enable (1)，使能与用户进行交互确认的功能。 缺省情况下，使能与用户进行交互确认的功能。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwDomainNameDelimiter节点与hwDomainNameSecurityDelimiter节点不能相同。

修改约束

hwDomainNameDelimiter节点与hwDomainNameSecurityDelimiter节点不能相同。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.6 hwAAAShadow 详细描述

该表用于获取设备上的在线用户数。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.32	hwTotalWlsOnlineNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	显示在线的无线用户总数。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.33	hwTotalWrdOnlineNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	显示在线的有线用户总数。	current

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

10.4.7 hwDomainTable 详细描述

hwDomainTable为域信息表，用于完成用户对域的基本属性配置操作。设备的缺省域为**default**和**default_admin**。缺省域可以被修改不能被删除。

该表的索引为hwDomainName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.1	hwDomainName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	域名。字符串形式，取值范围是1~64。不能使用星号“*”、问号“?”、引号“”。不区分大小写。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.2	hwDomainAuthenSchemeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域所引用的认证方案名。字符串形式，取值范围是1~32。缺省情况下，域的认证方案为radius。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.3	hwDomainAccctSchemeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域所引用的计费方案名。字符串形式，取值范围是1~32。缺省情况下，域的计费方案为default。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.4	hwDomainRadiusGroupName	DisplayString (SIZE (0..32))	read-create	域所使用的RADIUS服务器组名称。字符串形式，取值范围是1~32。必须是已经存在的RADIUS服务器组。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.11	hwDomainRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。支持创建和删除。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.13	hwDomainServiceSchemeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域所使用的业务方案名称。字符串形式，取值范围是1~32。必须是已经存在的业务方案。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.16	hwDomainForcePushUrl	DisplayString (SIZE (1..200))	read-create	域内强推的URL。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.17	hwDomainForcePushUrlTemplate	DisplayString (SIZE (1..31))	read-create	域内强推的URL模板名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.18	hwStateBlockFirstTimeRangeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域处于阻塞状态的第一个时间段。 说明 - 配置节点 hwStateBlockFirstTimeRangeName 的值为 “--”，表示删除 hwStateBlockFirstTimeRangeName、hwStateBlockSecondTimeRangeName、hwStateBlockThirdTimeRangeName 和 hwStateBlockForthTimeRangeName 四个节点的配置。 - 如果节点 hwStateBlockFirstTimeRangeName 的值不是 “--”，那么后面三个节点的取值都不能配置为 “--”。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.19	hwStateBlockSecondTimeRangeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域处于阻塞状态的第二个时间段。 说明 如果需要配置此节点，必须先配置节点 hwStateBlockFirstTimeRangeName。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.20	hwStateBlockThirdTimeRangeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域处于阻塞状态的第三个时间段。 说明 如果需要配置此节点，必须先配置节点 hwStateBlockFirstTimeRangeName 和 hwStateBlockSecondTimeRangeName。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.21	hwStateBlockForthTimeRangeName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域处于阻塞状态的第四个小时段。 说明 如果需要配置此节点，必须先配置节点 hwStateBlockFirstTimeRangeName、hwStateBlockSecondTimeRangeName 和 hwStateBlockThirdTimeRangeName。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.23	hwDomainAccountCopyRadiusServerName	DisplayString (SIZE (1..32))	read-create	域下配置的二级计费RADIUS服务器模板的名称。	current

创建约束

无

修改约束

- 配置域下的认证方案时，要求该认证方案必须已经存在，否则配置失败；
- 配置域下的计费方案时，要求该计费方案必须已经存在，否则配置失败；
- 配置域下的用户认证计费时使用的RADIUS组时，要求该RADIUS组必须已经存在，否则配置失败；
- 配置域下的业务方案模板时，要求该业务方案必须已经存在，否则配置失败。

删除约束

在以下情况下不允许删除域：

- 域下有用户
- 系统缺省域

读取约束

无

10.4.8 hwDomainExtTable 详细描述

hwDomainExtTable为域扩展信息表，用于完成用户对域的扩展属性的配置操作，包括：域状态、绑定域下的hwtacacs服务器模板和授权模板。

该表的索引为hwDomainName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.5.1.2	hwIfDomainActive	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设置域状态。取值以及含义如下： • 1：设置域为激活状态（缺省状态）。 • 2：设置域为阻塞状态。 说明 如果某域不希望被继续使用，可以将域设置为阻塞状态，所有该域下的用户将被禁止接入，但仍可保留已经在线的域下用户。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.5.1.26	hwTacGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	域下的TACACS组名。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.5.1.29	hwDomainAuthorSchemeName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	域下绑定的授权模板。	current

创建约束

无

修改约束

- 配置域下的授权方案时，要求该授权方案必须已经存在，否则配置失败；

- 配置域下的TAC组时，要求该TAC组必须已经存在，否则配置失败。

删除约束

在以下情况不允许删除域：

- 域下有用户
- 系统缺省域

读取约束

无

10.4.9 hwAuthorSchemeTable 详细描述

hwAuthorSchemeTable为授权方案表，用于创建用户的授权方案。设备的缺省授权方案为**default**。缺省授权方案可以被修改不能被删除。

该表的索引为hwAuthorSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.8.1.1	hwAuthor SchemeNa me	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	授权方案名称。字符串形式，取值范围是1～32。 方案名不区分大小写，需要符合Windows的命名规范，不能包括斜线“\”、反斜线“/”、冒号“:”、星号“*”、问号“?”、引号“”和尖括号“<”、“>”等字符。	curr ent

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.8.1.2	hwAuthor Method	Integer	read- create	授权方法。整数形式，取值以及含义如下： 说明 local：表示本地认证时用户名不区分大小写； localcase：表示本地认证时用户名区分大小写。 • 1: none(1)：直接授权。 • 2: local(2)：本地授权（缺省）。 • 3: hwtacacs(3)：HWTACACS授权。 • 4: if-authenticated(4)：if-authenticated授权模式，如果用户通过了验证，同时使用的验证方法不是 none，则使用用户授权通过，否则授权不通过。 • 5: hwtacacs-none(5)：先 HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权服务不可用则直接授权。 • 6: hwtacacs-local(6)：先 HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权服务不可用则采用本地授权。 • 7: hwtacacs-ifauthenticated(7)：先HWTACACS授权，如果 HWTACACS方式授权服务不可用则采用 if-authenticated方式授权。 • 8: localnone(8)：先本地授权，如果用户名不存在则直接授权。	curr ent

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				● 9: localhwtacacs(9): 先本地授权, 如果用户名不存在则 HWTACACS 授权。 ● 10: localifauthenticated(10): 先本地授权, 如果用户名不存在则 if-authenticated 方式授权。 ● 11: ifauthenticatednone(11): 先 if-authenticated 方式授权, 如果 if-authenticated 授权方式不可用则直接授权。 ● 12: ifauthenticatedlocal(12): 先 if-authenticated 方式授权, 如果 if-authenticated 授权方式不可用则本地授权。 ● 13: ifauthenticatedhwtacacs(13): 先 if-authenticated 方式授权, 如果 if-authenticated 授权方式不可用则 HWTACACS 授权。 ● 14: localhwtacacsnone(14): 先本地授权, 如果用户名不存在则 HWTACACS 授权, 如果 HWTACACS 授权方式不可用则直接授权。 ● 15: localifauthenticatednone(15): 先本地	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				授权，如果用户名不存在则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 • 16: hwtacacslocalnone(16): 先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权服务不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。 • 17: hwtacacsifauthenticatednone(17): 先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权服务不可用则if-authenticated方式授权，如果授权服务不可用则直接授权。 • 18: ifauthenticatedlocalnone(18): 先if-authenticated方式授权，如果授权服务不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。 • 19: ifauthenticatedhwtacacsnone(19): 先if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则采用HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则直接授权。 • 20: localhwtacacsifauth	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				enticated(20): 先本地授权, 如果用户名不存在则 HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则使用 if-authenticated方式授权。 • 21: localifauthenticated hwtacacs(21): 先本地授权, 如果用户名不存在则if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则 HWTACACS授权。 • 22: hwtacaslocalifauthenticated(22): 先 HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则if-authenticated方式授权。 • 23: hwtacacsifauthenticatedlocal(23): 先 HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权。 • 24: ifauthenticatedlocal hwtacacs(24): 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				如果用户名不存在则HWTACACS授权。 • 25: ifauthenticatedhwtacacslocal(25): 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权。 • 26: localhwtacacsifauthenticatednone(26): 先本地授权, 如果用户名不存在则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 • 27: localifauthenticatedhwtacacsnone(27): 先本地授权, 如果用户名不存在则if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则直接授权。 • 28: hwtacaslocalifauthenticatednone(28): 先HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 29: hwtacacsifauthenticatedlocalnone(29) ：先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。 30: ifauthenticatedlocalhwtacacsnone(30) ：先if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则直接授权。 31: ifauthenticatedhwtacacslocalnone(31) ：先if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				• 32: localcase(32): 本地授权。 • 33: hwtacacsLocalcase(33): 先HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权服务不可用则采用本地授权。 • 34: localcasenone(34): 先本地授权, 如果用户名不存在则直接授权。 • 35: localcasehwtacacs(35): 先本地授权, 如果用户名不存在则HWTACACS授权。 • 36: localcaseifauthenticated(36): 先本地授权, 如果用户名不存在则if-authenticated方式授权。 • 37: ifauthenticatedLocalcase(37): 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated授权方式不可用则本地授权。 • 38: localcasehwtacacsnone(38): 先本地授权, 如果用户名不存在则HWTACACS授权, 如果HWTACACS授权方式不可用则直接授权。 • 39: localcaseifauthenticatednone(39): 先本地授权, 如果用户	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				名不存在则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 ● 40: hwtacacsLocalcasenone(40): 先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权服务不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。 ● 41: ifauthenticatedLocalcasenone(41): 先if-authenticated方式授权，如果授权服务不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。 ● 42: localcasehwtacacsifauthenticated(42): 先本地授权，如果用户名不存在则HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则使用if-authenticated方式授权。 ● 43: localcaseifauthenticatedhwtacacs(43): 先本地授权，如果用户名不存在则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权。 ● 44: hwtacacsLocalcaseifauthenticated(44)	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				: 先HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则if-authenticated方式授权。 ● 45: hwtacacsifauthenticatedLocalcase(45) : 先HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权。 ● 46: ifauthenticatedLocalcasehwtacacs(46) : 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则HWTACACS授权。 ● 47: ifauthenticatedhwtacacsLocalcase(47) : 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权。 ● 48: localcasehwtacacsifauthenticatednone(48): 先本地授权, 如果用户名不存在则	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 ● 49: localcaseifauthenticatedhwtacacsnone(49): 先本地授权，如果用户名不存在则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则直接授权。 ● 50: hwtacacsLocalcaseifauthenticatednone(50): 先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权，采用本地授权时如果用户名不存在则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则直接授权。 ● 51: hwtacacsifauthenticatedLocalcasenone(51): 先HWTACACS授权，如果HWTACACS方式授权不可用则if-authenticated方式授权，如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权，采用本地授权时	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				如果用户名不存在则直接授权。 52: ifauthenticatedLocalcasewtacacsnone(52): 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则直接授权。 53: ifauthenticatedhwtacacsLocalcasenone(53): 先if-authenticated方式授权, 如果if-authenticated方式授权不可用则HWTACACS授权, 如果HWTACACS方式授权不可用则本地授权, 采用本地授权时如果用户名不存在则直接授权。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.8.1.3	hwAuthorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。目前支持添加和删除。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.8.1.4	hwAuthor MethodNew	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- write	授权模式。 取值为固定长度为16个字节的字符串，支持字符包括阿拉伯数字和英文字母。其中，字符串的第一位表示第一顺序授权模式、第二位表示第二顺序授权模式、其他依次类推。各个授权模式的取值： ● 0：表示未配置。 ● 1（noauth）：表示不授权。 ● 2（local）：表示用户名不区分大小写的本地授权。 ● 3（localcase）：表示用户名区分大小写的本地授权。 ● 4（radius）：表示RADIUS授权。 ● 5（tacacs）：表示HWTACACS授权。 例如：授权模式为HWTACACS+Local时，对应的节点取值为520000000000000000。	current

创建约束

无

修改约束

节点hwAuthorMethod和hwAuthorMethodNew不能交叉使用。即，如果配置时使用节点hwAuthorMethodNew，修改和读取时也必须使用节点hwAuthorMethodNew。

删除约束

当节点被正在使用的域所引用时，不能删除。

读取约束

节点hwAuthorMethod和hwAuthorMethodNew不能交叉使用。即，如果配置时使用节点hwAuthorMethodNew，修改和读取时也必须使用节点hwAuthorMethodNew。

10.4.10 hwLocalUserTable 详细描述

hwLocalUserTable用于创建、设置、删除本地用户。

该表的索引是hwLocalUserName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.1	hwLocalU serName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	本地用户名称。字符串 形式，取值范围是1 ~ 64。	curr ent
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.2	hwLocalU serPasswo rd	OCTET STRING	read- create	本地用户密码。	目前 只支 持 Get 操 作， 不支 持 Set 操 作， 且 Get 的返 回 值 为 ***** *。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.3	hwLocalUserAccessType	INTEGER (0..4294967295)	read-create	本地用户允许的接入类型。取值以及含义如下： 0x00000040：表示用户类型为Telnet用户，通常指网络管理员。 0x00000080：表示用户类型为Terminal。 0x00000200：表示用户类型为SSH用户。 0x00000001：表示用户类型为PPP用户。 0x00000002：表示用户类型为WEB。 0x00000100：表示用户类型为FTP用户。 0x00000400：表示用户类型为X25-PAD用户。 0x00000020：表示用户类型为802.1X用户。 0x00000800：表示用户类型为HTTP用户，通常用于WEB网管登录。 0x00002000：表示用户类型为API用户。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.4	hwLocalUserPriority	Integer 32	read-create	用户权限优先级。整数形式，取值范围是0～16。其中0～15表示用户优先级，16表示用户优先级由其他模块决定。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.5	hwftpDirction	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	FTP目录。字符串形式，长度范围是1～64。本节点只对FTP用户有效。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.12	hwLocalUserRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。支持添加，删除	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.15	HwLocalUserAccessLimitNum	Integer32	read-create	接入用户的最大数限制。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.19	hwLocalUserPasswordSetTime	OCTET STRING	read-only	本地用户密码的创建时间。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.20	hwLocalUserPasswordExpireTime	OCTET STRING	read-only	本地用户密码的过期时间。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.21	hwLocalUserPasswordIsExpired	INTEGER	read-only	本地用户密码是否过期： 0：表示本地用户密码未过期。 1：表示本地用户密码已过期。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.22	hwLocalUserPasswordIsOriginal	INTEGER	read-only	本地用户密码是否是初始密码： 0：表示本地用户密码不是初始密码。 1：表示本地用户密码是初始密码。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.10.1.23	hwhttpdirectory	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	HTTP用户可访问的目录。	current

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

10.4.11 hwLocalUserExtTable 详细描述

hwLocalUserExtTable为AAA用户信息的扩展表。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.2	hwLocalUserState	INTEGER	read-write	本地用户的状态。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.7	hwLocalUserUserGroup	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	本地用户所属用户组的信息，字符串形式，长度范围可以为1～64。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.8	hwLocalUserDeviceType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	本地用户的设备类型，字符串形式，长度范围可以为1～256。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.9	hwLocalUserExpireDate	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	本地账号的过期日期。整数形式，取值范围是2000年1月1日～2099年12月31日。格式为YYYY/MM/DD。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.10	hwLocalUserIdleTimeoutSecond	INTEGER (0..4294967295)	read-write	本地账号的闲置切断时间。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.11	hwLocalUserTimeRange	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	本地账号的接入时间段。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.12	hwLocalUserIsExpired	INTEGER	read-only	本地账号已超期。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.11.1.15	hwLocalUserBlockTimestamp	Display String	read-only	本地用户被锁定（由于连续输入错误密码导致本地用户被锁定）的剩余时间。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.12 hwRecordSchemeTable 详细描述

hwRecordSchemeTable为记录策略表，包括记录方案名，TAC模板名，完成所有对记录方案的配置：删除、添加、修改、查询。

该表的索引是hwRecordSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011. 5.2.1.30.1.1	hwRecordSchemeName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	记录方案名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011. 5.2.1.30.1.2	hwRecordTacGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	记录方案所使用的HWTACACS组名称。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.30.1.3	hwRecordRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current

创建约束

无

修改约束

hwRecordSchemeName、hwRecordRowStatus两个节点只能创建和删除，不能修改。

读取约束

无

10.4.13 hwServiceSchemeTable 详细描述

hwServiceSchemeTable为业务方案模板配置表，在业务方案下配置相关用户授权信息。

该表的索引是hwServiceSchemeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.1	hwServiceSchemeName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	业务方案名称。字符串形式，取值范围是1～32。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.13	hwServiceSchemeIdleCutTime	Integer32	read-write	闲置切断时间，即允许闲置用户在线的时间。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.14	hwServiceSchemeIdleCutFlow	INTEGER (0..4294967295)	read-write	闲置切断阈值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.15	hwServiceSchemeDnsFirst	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	业务方案主DNS。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.16	hwServiceSchemeDnsSecond	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	业务方案备DNS。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.17	hwSrvSchemeAdminUserPriority	Integer 32	read-write	管理用户的优先级别，取值范围为-1～15，-1为无效值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.51	hwServiceSchemeRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	业务方案行状态，支持添加删除。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.52	hwServiceSchemeIdleCutType	INTEGER	read-write	闲置切断功能生效的类型： • 1:inbound，闲置切断功能只对用户上行流量生效。 • 2:outbound，闲置切断功能只对用户下行流量生效。 • 3:both，闲置切断功能对用户上下行流量都生效。 • 4:none，闲置切断功能未生效。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.53	hwServiceSchemeIdleCutFlowValue	INTEGER (0..4294967295)	read-write	闲置切断流量阈值，当用户在闲置切断时间内的流量小于该值时，即认为用户处于闲置状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.54	hwLocalAuthorize	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	下发到控制设备的用户授权信息。 说明 仅策略联动方案中的控制设备支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.55	hwRemoteAuthorize	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	下发到接入设备的用户授权信息。 说明 仅策略联动方案中的控制设备支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.56	hwServiceSchemeRedirectACL	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	业务方案下配置的重定向IPv4 ACL。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.57	hwServiceSchemePriority	Integer32	read-write	业务方案下配置的用户优先级。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.58	hwServiceSchemeRedirectIPv6ACL	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	业务方案下配置的重定向IPv6 ACL。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

当有域正在使用此策略方案时，不允许删除该方案；如果要删除方案，必须首先解除绑定。

读取约束

无

10.4.14 hwUserGroupTable 详细描述

hwUserGroupTable为用户组配置表，在用户组中可以配置用户授权相关信息。
该表的索引是hwUserGroupIndex。

说明

该MIB表提供的功能仅适用于NAC传统模式。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.1	hwUserGroupIndex	Integer32	read-only	用户组索引，取值范围为1 ~ 128。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2	hwUserGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	用户组名，取值范围为1～64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.3	hwAclId	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	用户组下配置的ACL号。最多配置8个ACL，ACL间使用空格分隔且每个ACL必须是设备上已经创建的。此配置生效时会删除原用户组下配置的ACL。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.7	hwUserGroupRowStatus	Integer32	read-create	用户组行状态，支持创建、删除。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.8	hwUserVlan	Integer32	read-create	用户组VLAN，取值范围为1～4094。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.9	hw8021pRemark	Integer32	read-create	对以太网二层报文的处理优先级，取值范围是0～7。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6720-EI、S6735-S、S6720S-EI支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.10	hwDscpRemark	Integer32	read-create	对IP报文的处理优先级，取值范围是0～63。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6720-EI、S6735-S、S6720S-EI支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.13	hwUserGroupCarCir	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组的承诺访问速率，取值范围为0或64～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.14	hwUserGroupCarPir	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组的峰值访问速率，取值范围为0或64～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.15	hwUserGroupCarCBS	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组的承诺突发尺寸，取值范围为0或10000～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.16	hwUserGroupCarPBS	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组的峰值突发尺寸，取值范围为0或10000～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.17	hwUserGroupEnable	INTEGER	read-write	是否使用用户组功能。 1: enable (1)，使能用户组功能。 2: disable (2)，去使能用户组功能。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.18	hwUserGroupCarInBoundCIR	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组内入方向的承诺信息速率CIR值，取值范围为0或64～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.19	hwUserGroupCarInBoundPIR	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组内入方向的峰值信息速率PIR值，取值范围为0或64～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持该节点。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.20	hwUserGroupCarlBoundCBS	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组内入方向的承诺突发尺寸CBS值，取值范围为0或10000～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.21	hwUserGroupCarlBoundPBS	INTEGER (0..4294967295)	read-write	用户组内入方向的峰值突发尺寸PBS值，取值范围为0或10000～4294967295，缺省值为0，0表示不配置。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.22	hwUserGroupUserVlanPool	OCTET STRING	read-create	用户组下绑定的VLAN Pool。	current

创建约束

配置VLAN、ACL时，必须先创建相应的VLAN、ACL。

修改约束

用户组如果被绑定，则不能被修改。同时如果使能了用户组亦不能修改该用户组下的配置。

删除约束

不能删除有用户在使用的用户组。

读取约束

无

10.4.15 hwAccessTable 详细描述

hwAccessTable为接入用户表，显示接入用户相关信息。

该表的索引是hwAccessIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.1	hwAccessIndex	Integer32	read-only	CIB索引。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.3	hwAccessUserName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	接入用户用户名，字符串形式，取值范围1～64。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.8	hwAccessSlotNo	Integer32	read-only	接入用户所在的槽位号。对管理用户该节点取值无意义。 说明 对Eth-Trunk接入用户，槽位号为9。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.11	hwAccessVLANID	Integer32	read-only	接入用户所属VLAN，整数形式，取值范围1～4094，0表示不存在VLAN ID。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.13	hwAccess AuthenMe thod	INTEGER	read- only	接入用户认证模式，整数形式，取值以及含义如下： • 1：本地认证。 • 2：不认证。 • 3：RADIUS 认证。 • 4：先本地认证，如果用户名不存在则进行远端 RADIUS 认证。 • 5：先远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则进行本地认证。 • 6：先远端 RADIUS 认证，如果 RADIUS 认证服务不可用则不再进行认证。 • 7：HWTACACS 认证。 • 8：先本地认证，如果用户	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				名不存在则进行 HWTACACS 认证。 • 9: 先 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则进行本地认证。 • 10: 先 HWTACACS 认证, 如果 HWTACACS 认证服务不可用则不再进行认证。	
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.15	hwAccessIPAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	接入用户的 IP 地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.17	hwAccessMACAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	接入用户的 MAC 地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.25	hwAccessStartTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	用户接入时间, 例如时区偏移为 0, 时间 2012 年 12 月 13 日 22:8:39, 显示如下: 2012-12-13, 22:8:39.0,+0:0。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.36	hwAccessUpFlow64	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	用户上行数据流量 (字节数)。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.37	hwAccess DnFlow64	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read- only	用户下行数 据流量（字 节数）。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.38	hwAccess UpPacket6 4	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read- only	用户上行数 据流量（报 文数）。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.39	hwAccess DnPacket6 4	INTEGER (0..184467 44073709 551615)	read- only	用户下行数 据流量（报 文数）。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.45	hwAccessC ARUpCIR	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户上行的 承诺信息速 率CIR值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.46	hwAccessC ARUpPIR	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户上行的 峰值信息速 率PIR值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.47	hwAccessC ARUpCBS	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户上行的 承诺突发尺 寸CBS值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.48	hwAccessC ARUpPBS	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户上行的 峰值突发尺 寸PBS值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.49	hwAccessC ARDnCIR	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户下行的 承诺信息速 率CIR值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.50	hwAccessC ARDnPIR	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户下行的 峰值信息速 率PIR值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.51	hwAccessC ARDnCBS	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户下行的 承诺突发尺 寸CBS值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.52	hwAccessC ARDnPBS	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	用户下行的 峰值突发尺 寸PBS值。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.57	hwAccessI nterface	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	用户所连接 设备的接 口，字符串 形式，取值 范围1 ~ 63。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.74	hwAccess DeviceName	OCTET STRING	read- only	如果是无线用户，显示的是AP的名字，否则显示策略联动场景下接入用户所接入设备的名字。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.75	hwAccess DeviceMACAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read- only	如果是无线用户，显示的是全0的无效MAC地址，否则显示策略联动场景下接入用户所接入设备的MAC地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.76	hwAccess DevicePort Name	OCTET STRING	read- only	策略联动场景下接入用户所接入设备的端口名。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.77	hwAccess APIID	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	如果是无线用户显示AP ID，有线用户显示 0x0FFFF。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.78	hwAccess QinQVLAN ID	Integer32	read- only	接入用户的 QinQ报文的外层VLAN ID，整数形式，取值范围1 ~ 4094，0表示不存在 VLAN ID。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.79	hwAccess Option82C ircuitID	OCTET STRING	read- only	接入用户的 Option82选项的circuit-id。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.80	hwAccessOption82RemoteID	OCTET STRING	read-only	接入用户的Option82选项的remote-id。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.81	hwAccessSessionTimeout	Integer32	read-only	接入用户的会话超时时间。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.82	hwAccessISPVLAN	Integer32	read-only	接入用户的ISP VLAN。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.15.1.83	hwAccessISPInterface	Integer32	read-only	接入用户的ISP接口。	current

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无

10.4.16 hwAccessExtTable 详细描述

hwAccessExtTable为接入用户扩展表，显示接入用户相关信息。

该表的索引是hwAccessIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.14	hwAccessCurrentAuthenPlace	INTEGER	read-only	认证方法： none(0)； local(1)； radius(2)； tacacs(3)。 。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.16	hwAccess Authtype	INTEGER	read-only	认证类型： none(0); ppp(1); dot1x(2); web(3); wlan(6); admin(7)	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.17	hwAccessType	INTEGER	read-only	接入类型:1:telnet(1); 2:terminal(2); 3:ssh(3); 4:ftp(4); 5:x25pad(5); 6:ppp(6); 7:pppoe(7); ; 8:pppoevlan(8); 9:pppoa(9); ; 10:pppoeoa(10); 11:pppols(11); 12:ordinaryvlan(12); ; 13:eap(13); ; 14:pn(14); ; 15:ip(15); ; 16:staticvlan(16); 17:layer2leasedline(17); 18:layer2leasedlineuser(18); 19:layer3leasedline(19); 20:pppoeleasedline(20); 21:nmsleasedline(21); 22:proxyleasedline(22);	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
				23:relayleasedline(23); 24:e1pos(24); 25:lactunnel(25); 26:lnstunnel(26); 27:mip(27); 28:deviceuser(28); 29:pppoeor(29); 30:pppoeovlanor(30); 31:ordinaryvlanor(31); 32:http(32); 33:web(33); 34:wlan(34); 35:mac(35); 36:vm(36)。 。	
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.18	hwAccessOnlineTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	用户在线时长，单位为秒。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.19	hwAccessDomain	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	用户所属域的域，字符串形式，取值范围1～64。	仅支持读取。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.20	hwAccessGateway	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	网关IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.21	hwAccessSSID	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	接入用户的SSID，字符串形式，取值范围1～32。	仅支持读取。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.22	hwAccessAPMAC	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	AP的MAC地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.23	hwAccessCurAccountingPlace	INTEGER	read-only	计费方法： none(1)； radius(2)； tacacs(3)。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.24	hwAccessCurAuthPlace	INTEGER	read-only	授权方法： none(1)； local(2)； ifauthen(3)； tacacs(4)。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.25	hwAccessUserGroup	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	接入用户所属的用户组，字符串形式，取值范围1～64。 说明 仅NAC传统模式支持该节点。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.28	hwAccess Authorizet ype	INTEGER	read-only	接入用户的 授权状态： • 0: 正在授权。 • 1: 预连接。 • 2: 客户端无响应。 • 3: 授权失败。 • 4: Portal 认证服务器 Down。 • 5: AAA 服务器 Down。 • 6: 授权成功。 • 7: Open 认证。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.30	hwAccess DeviceTyp e	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	接入终端类型。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.16.1.30	hwAccess DeviceTyp e	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	接入终端类型。 说明 仅S5731-H、 S5731-H-K、 S5731S-H、 S5732-H、 S5732-H-K、S6730-H-K、 S6730S-H和S6730-H支持该节点。	current

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无

10.4.17 hwCutAccessUserTable 详细描述

hwCutAccessUserTable用于将接入用户下线。
该表的索引是hwAccessIndex。

说明

该表不支持多节点组合设置。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.1	hwCutStartUserID	Integer32	read-write	下线用户索引ID。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.3	hwCutIPAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	下线用户IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.4	hwCutMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-write	下线用户MAC地址。如果用户的MAC地址为XX:XX:XX:XX:XX:XX，那么需要输入的格式为# 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.7	hwCutDomain	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	下线用户所 属于的域， 字符串形 式，取值范 围1~64。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.14	hwCutAccessInterface	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	下线用户的 接入接口， 字符串形 式，取值范 围1~63。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.15	hwCutUserSSID	Octet String	read-write	下线用户的 SSID，字 符串形式， 取值范围1 ~32。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.16	hwCutAccessSlot	Integer32	read-write	下线用户接 入的槽位 号，整数形 式。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.28.17	hwCutUserGroup	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	下线用户所 属的用户 组，字符串 形式，取值 范围1~64 字符。 说明 仅NAC传 统模式支 持该节 点。	current

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

该表不支持多节点组合设置。

10.4.18 hwAuthEventCfgTable 详细描述

hwAuthEventCfgTable为接口下的认证事件配置表，如果全局和接口下都配置了认证事件，则接口下的配置优先生效。

该表的索引是hwAuthEventPortIndex。

说明

仅NAC传统模式支持该MIB表。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.1	hwAuthEventPortIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	指定用户接口索引。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.2	hwAuthEventAuthFailResponseFail	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	指定用户接入认证失败后，设备是否回应认证失败报文。 1: enable (1)，设备回应认证失败报文。 2: disable (2)，设备回应认证成功报文。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.3	hwAuthEventAuthFailVlan	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	指定用户在认证失败后被加入到相应VLAN中。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.4	hwAuthEventAuthenServerDownResponseFail	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备是否回应认证失败报文。 1: enable (1)，设备回应认证失败报文。 2: disable (2)，设备回应认证成功报文。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.5	hwAuthEventAuthenServerDownVlan	Integer32	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备将用户加入到相应VLAN中。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.6	hwAuthEventClientNoResponseVlan	Integer32	read-write	指定当客户端无响应时，设备将用户加入相应VLAN内。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.7	hwAuthEventPreAuthVlan	Integer32	read-write	指定客户端认证前，设备将用户加入相应VLAN。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.8	hwAuthEventAuthFailUserGroup	OCTET STRING	read-write	指定用户在认证失败后被加入到相应用户组。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.9	hwAuthEventAuthenServerDownUserGroup	OCTET STRING	read-write	指定当认证服务器无响应时，设备将用户加入到相应用户组中。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.10	hwAuthEventClientNoResponseUserGroup	OCTET STRING	read-write	指定当客户端无响应时，设备将用户加入到相应用户组中。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.55.1.11	hwAuthEventPreAuthUserGroup	OCTET STRING	read-write	指定客户端认证前，设备将用户加入到相应用户组。	current

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

10.4.19 hwAuthorCmdTable 详细描述

hwAuthorCmdTable为命令行授权信息表，包括配置已使能了命令行授权功能的用户的级别和命令行授权模式。

该表的索引是hwAuthorCmdLevel。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.57.1.1	hwAuthorCmdLevel	Integer 32	read-only	使能命令行授权功能的用户的级别。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.57.1.2	hwAuthorCmdMode	INTEGER	read-create	命令行授权模式： • 1: hwtacacs(0)。 • 2: hwtacacsnone(1)。 • 3: hwtacacslocal(2)。 • 4: hwtacacslocalnone(3)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.57.1.3	hwAuthorCmdRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.20 hwOfflineReasonStatTable 详细描述

hwOfflineReasonStatTable为上线失败原因和下线原因信息表，包括用户下线原因和相关统计信息记录。

该表的索引是hwOfflineReason。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.34.1.1	hwOfflineReason	Integer 32	read-only	用户下线原因。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.34.1.2	hwOfflineReasonStatistic	Integer 32	read-only	下线原因统计数据。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.34.1.3	hwOnlineFailReasonStatistic	Integer 32	read-only	上线失败原因统计数据。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.21 hwLocalUserPwPolicyAdmin 详细描述

hwLocalUserPwPolicyAdmin用于创建、设置、删除本地管理员的密码安全策略。

 说明

该表不支持多节点组合设置。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.59.1.1	hwAdmin Enable	INTEGE R	read- write	密码控制功能是否使 能： 0：密码控制功能未 使能。 1：密码控制功能已 使能。	curr ent
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.59.1.2	hwAdmin Expire	Integer 32	read- write	密码过期时间。	curr ent
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.59.1.3	hwAdmin PwHistory RecordNu m	Integer 32	read- write	设备可以记录的历史密 码最大条数。	curr ent
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.59.1.4	hwAdmin AlertBefor e	Integer 32	read- write	密码过期前的提醒时 间。	curr ent
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.59.1.5	hwAdmin AlertOrgin al	INTEGE R	read- write	初始密码修改提醒功能 是否使能： 0：初始密码修改提 醒功能未使能。 1：初始密码修改提 醒功能已使能。	curr ent

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.22 hwLocalUserPwPolicyAcc 详细描述

hwLocalUserPwPolicyAcc用于创建、设置、删除本地接入用户的密码安全策略。

 说明

该表不支持多节点组合设置。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.60.1.1	hwAccEnable	INTEGER	read-write	密码控制功能是否使能： 0：密码控制功能未使能。 1：密码控制功能已使能。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.60.1.2	hwAccPwHistoryRecordNum	Integer 32	read-write	设备可以记录的历史密码最大条数。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.23 userAuthenProfileTable 详细描述

userAuthenProfileTable为用户认证模板表，用于完成管理员对认证模板的所有操作。
该表的索引是userAuthenProfileName。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011. 5.2.1.62.1.1	userAuthenProfileName	OCTET STRING	read-only	用户认证模板的名称。字符串形式，长度范围是1～31。	current
1.3.6.1.4.1.2011. 5.2.1.62.1.2	userAuthenProfileDot1xAccessProfileName	OCTET STRING	read-create	用户认证模板中绑定的802.1X接入模板的名称。字符串形式，长度范围是1～31。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.3	userAuthenProfileMacAuthenAccessProfileName	OCTET STRING	read-create	用户认证模板中绑定的MAC接入模板的名称。字符串形式，长度范围是1~31。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.4	userAuthenProfilePortalAccessProfileName	OCTET STRING	read-create	用户认证模板中绑定的Portal接入模板的名称。字符串形式，长度范围是1~31。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.5	userAuthenProfileSingleAccess	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	单认证方式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.6	userAuthenProfilePreAuthenServiceSchemeName	OCTET STRING	read-create	为预连接用户授权的业务方案名称。字符串形式，长度范围是1~32。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.8	userAuthenProfilePreAuthenVLAN	Integer 32	read-create	为预认证用户授权的VLAN。整数形式，取值范围是1~4094。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.9	userAuthenProfileAuthenFailAuthoServiceSchemeName	OCTET STRING	read-create	为认证失败用户授权的业务方案名称。字符串形式，长度范围是1~32。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.11	userAuthenProfileAuthenFailAuthoVLAN	Integer 32	read-create	为认证失败用户授权的VLAN。整数形式，取值范围是1~4094。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.12	userAuthenProfileAuthenServerDownServiceSchemeName	OCTET STRING	read-create	当认证服务器Down时，为用户授权的业务方案名称。字符串形式，长度范围是1~32。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.14	userAuthenProfileAuthenServerDownVLAN	Integer 32	read-create	当认证服务器Down时，为用户授权的VLAN。整数形式，取值范围是1~4094。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.15	userAuthenProfileAuthenServerDownResponseSuccess	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	认证服务器Down时，设备向用户回应认证失败报文。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.16	userAuthenProfileAuthenServerUpReauthen	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	当认证服务器由Down变为Up时，对用户进行重认证。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.18	userAuthenProfileMACBypass	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	MAC旁路认证。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.19	userAuthenProfileDot1xForceDomain	OCTET STRING	read-create	802.1X认证强制域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.20	userAuthenProfileMACAuthenForceDomain	OCTET STRING	read-create	MAC认证强制域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.21	userAuthenProfilePortalForceDomain	OCTET STRING	read-create	Portal认证强制域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.22	userAuthenProfileDot1xDefaultDomain	OCTET STRING	read-create	802.1X认证缺省域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.23	userAuthenProfileMACAuthenDefaultDomain	OCTET STRING	read-create	MAC认证缺省域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.24	userAuthenProfilePortalDefaultDomain	OCTET STRING	read-create	Portal认证缺省域。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.25	userAuthenProfileDefaultDomain	OCTET STRING	read-create	用户缺省域，对所有接入认证用户生效。字符串形式，长度范围是1~64。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.26	userAuthenProfileForceDomain	OCTET STRING	read-create	用户强制域，对所有接入认证用户生效。字符串形式，长度范围是1~64。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.27	userAuthenProfileDomainNameDelimiter	OCTET STRING	read-create	域名分隔符。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.28	userAuthenProfileDomainNameLocation	INTEGER	read-create	域名的位置： 0：域名在分隔符前面。 1：域名在分隔符后面。 2：无效值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.29	userAuthenProfileDomainNameParseDirection	INTEGER	read-create	域名解析方向： 0：域名解析方向为从左到右。 1：域名解析方向为从右到左。 2：无效值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.30	userAuthenProfileSecurityNameDelimiter	OCTET STRING	read-create	安全字符串分隔符。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.31	userAuthenProfilePreAuthenReAuthenTimer	Integer32	read-create	预连接用户重认证周期。 整数形式，取值范围是0或30~7200，单位是秒。取值为0时，表示关闭预连接用户的重认证功能。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.32	userAuthenProfileAuthenFailReAuthenTimer	Integer32	read-create	认证失败用户重认证周期。 整数形式，取值范围是0或30~7200，单位是秒。取值为0时，表示关闭认证失败用户的重认证功能。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.33	userAuthenProfilePreAuthenAgingTime	Integer32	read-create	预连接用户表项的老化时间。 整数形式，取值范围是0或60~4294860，单位是秒。0表示表项不老化。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.34	userAuthenProfileAuthenFailAgingTime	Integer32	read-create	认证失败用户表项的老化时间。 整数形式，取值范围是0或60~4294860，单位是秒。0表示表项不老化。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.35	userAuthenProfileFreeRuleName	OCTET STRING	read-create	免认证规则名称。 当前设备仅支持1个免认证规则模板，即系统自带模板default_free_rule。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.43	userAuthenProfileAuthenticationMode	INTEGER	read-create	用户接入模式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.44	userAuthenProfileMaxUser	Integer32	read-create	最大接入用户数。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.45	userAuthenProfileArpDetect	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	设备与预连接用户以及已授权用户之间进行握手。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.46	userAuthenProfileArpDetectTimer	Integer32	read-create	配置设备与预连接用户以及已授权用户之间的握手周期。 整数形式，取值范围是5~7200，单位是秒。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.47	userAuthenProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.48	userAuthenProfilePermitDomain	OCTET STRING	read-create	用户允许域。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.50	userAuthenProfileAuthenFailAuthoResponseSuccess	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	认证失败时，设备向用户回应认证失败报文。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.51	userAuthenProfileIpAddrInAcctStart	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	计费开始报文中携带用户IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.58	userAuthenProfileAccountingOfUpdateIP	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用户IP地址更新时，设备是否立即发送计费报文。取值包括： 1：表示立即发送； 2：表示不立即发送，会等待实时计费定时器超时时发送。 缺省值是1。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.59	userAuthenProfileAccountingOfUpdateInfo	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用户终端信息更新时，设备是否立即发送计费报文。取值包括： 1：表示立即发送； 2：表示不立即发送，会等待实时计费定时器超时时发送。 缺省值是1。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.64	userAuthenProfileMacFirstForce	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	开启802.1X认证前强制进行MAC认证功能： • TRUE • FALSE	current

创建约束

无

修改约束

用户认证模板仅支持添加和删除，不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.24 userAuthenticationFreeRuleTable 详细描述

userAuthenticationFreeRuleTable为用户免认证规则模板表，用于创建、删除免认证规则模板。

该表的索引是userAuthenticationFreeRuleName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.63.1.1	userAuthenticationFreeRuleName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	免认证规则模板的名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.63.1.2	userAuthenticationFreeRuleACLNumber	Integer32	read-create	IPv4免认证规则ID。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.63.1.4	userAuthenticationFreeRuleRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current

创建约束

无

修改约束

免认证规则模板仅支持添加和删除，不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.25 hwDot1xAccessProfileTable 详细描述

hwDot1xAccessProfileTable为802.1X接入模板配置表，用于管理员完成对802.1X接入模板的所有操作。

该表的索引是hwDot1xAccessProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.1	hwDot1xAccessProfileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	802.1X接入模板名称。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.2	hwDot1xAccessProfileGuestAuthorServiceSchemeName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	802.1X客户端无响应时，为用户授权的业务方案名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.3	hwDot1xAccessProfileGuestAuthorUserGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	802.1X客户端无响应时，为用户授权的UCL组名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.4	hwDot1xAccessProfileGuestAuthorVLAN	Integer32	read-create	802.1X客户端无响应时，为用户授权的VLAN。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.8	hwDot1xAccessProfileIfEAPEnd	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	采用EAP终结认证方式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.9	hwDot1xAccessProfileEAPEndMethod	INTEGER	read-create	802.1X认证方式。 1. chap(1) 2. pap(2) 3. eap(3) 缺省值为3。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.10	hwDot1xAccessProfileEAPNotifyPacketEAPCode	Integer32	read-create	向用户回应的EAP报文类型值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.11	hwDot1xAccessProfileEAPNotifyPacketEAPType	Integer32	read-create	向用户回应的EAP报文中的数据区类型。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.12	hwDot1xAccessProfileReAuthenEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	在线802.1X认证用户进行重认证功能是否开启。 ● 1：表示开启。 ● 2：表示关闭。 缺省值为2。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.13	hwDot1xAccessProfileReauthenticationTimeout	Integer 32	read-create	在线802.1X认证用户进行重认证的周期。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.14	hwDot1xAccessProfileClientTimeout	Integer 32	read-create	客户端认证超时定时器。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.15	hwDot1xAccessProfileServerTimeout	Integer 32	read-create	服务器认证超时定时器。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.17	hwDot1xAccessProfileMaxRetryValue	Integer 32	read-create	向用户发送认证请求报文的最大次数。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.18	hwDot1xAccessProfileSpeedLimitAuto	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	动态调整报文处理速率功能是否开启。 1：表示开启。 2：表示关闭。 缺省值为2。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.19	hwDot1xAccessProfileTriggerPktType	INTEGER	read-create	允许触发802.1X认证的报文类型。 0：default 1：arp 2：dhcp 缺省值为0。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.20	hwDot1xAccessProfileUnicastTrigger	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	单播报文触发802.1X认证功能是否开启。 1：表示开启。 2：表示关闭。 缺省值为2。	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.23	hwDot1xAccessProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.24	hwDot1xAccessProfileDot1xNoResponse	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	设备在AAA服务器Down状态时不回应客户端发送的EAPoL-Start报文功能是否开启。 • 1：表示开启。 • 2：表示关闭。 缺省值为2。	current

创建约束

无

修改约束

802.1X接入模板仅支持修改和删除，不支持添加。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.26 hwMACAuthenAccessProfileTable 详细描述

hwMACAuthenAccessProfileTable为MAC接入模板配置表，用于管理员完成对MAC接入模板的所有操作。

该表的索引是hwMACAuthenAccessProfileName。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.1	hwMACAuthenticationAccessProfileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	MAC接入模板名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.2	hwMACAuthenticationAccessProfileReAuthenticationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	使能MAC重认证功能。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.3	hwMACAuthenticationAccessProfileReAuthenticationTimeout	Integer32	read-create	MAC重认证周期。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.5	hwMACAuthenticationAccessProfileUserNameFixedUserName	OCTET STRING	read-create	MAC认证用户固定用户名形式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.6	hwMACAuthenticationAccessProfileFixedPassword	OCTET STRING	read-create	MAC认证用户固定用户名的密码。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.7	hwMACAuthenticationAccessProfileMACAddressFormat	INTEGER	read-create	MAC认证用户MAC地址格式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.8	hwMACAuthenticationAccessProfileMACAddressPassword	OCTET STRING	read-create	MAC认证用户MAC地址密码。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.11	hwMACAuthenAccessProfileTriggerPktType	Integer 32	read-create 说明 当配置了任意报文触发MAC认证时，该节点不支持读取或修改。	允许触发MAC认证的报文类型。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.12	hwMACAuthenAccessProfileTriggerDHCPOptionType	INTEGER	read-create	DHCP报文触发MAC认证时将DHCP选项信息上送到认证服务器。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.13	hwMACAuthenAccessProfileDHCPReleaseOffline	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	设备在接收到MAC用户的DHCP Release报文后清除用户表项。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.14	hwMACAuthenAccessProfileDHCPRenewReAuthen	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	设备在接收到MAC用户的DHCP续租报文后，对用户进行重认证。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.15	hwMACAuthenAccessProfilePermitAuthenMAC	OCTET STRING	read-create	设备允许用户进行MAC认证的MAC地址。 不同MAC地址间以?分隔。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.16	hwMACAuthenAccessProfilePermitAuthenMACMask	OCTET STRING	read-create	设备允许用户进行MAC认证的MAC地址的掩码。 不同掩码间以?分隔。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.17	hwMACAuthenticationAccessProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.18	hwMACAuthenticationAccessProfileAuthMethod	INTEGER	read-create	MAC认证用户的认证方式。	current

创建约束

无

修改约束

MAC接入模板仅支持修改和删除，不支持添加。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.27 hwPortalAccessProfileTable 详细描述

hwPortalAccessProfileTable为Portal接入模板配置表，用于管理员完成对Portal接入模板的所有操作。

该表的索引是hwPortalAccessProfileName。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.1	hwPortalAccessProfileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	Portal接入模板名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.2	hwPortalAccessProfileDetectPeriod	Integer 32	read-create	Portal认证用户的下线探测周期。整数形式，取值范围是0或30 ~ 7200，单位是秒。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.3	hwPortalAccessProfilePortalServerDownServiceSchemeName	OCTET STRING	read-create	Portal服务器Down时，为用户授权的业务方案名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.4	hwPortalAccessProfilePortalServerDownUserGroupName	OCTET STRING	read-create	Portal服务器Down时，为用户授权的UCL组名称。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.5	hwPortalAccessProfilePortalServerUpReAuthen	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	Portal服务器状态由Down转变为Up时，设备将认证失败的用户置为预连接状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.8	hwPortalAccessProfileAuthenNetWork	OCTET STRING	read-create	Portal认证的源认证网段。 存在多个网段时，不同网段使用?分割。形如10.1.2.0?10.1.3.0?10.1.5.0。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.9	hwPortalAccessProfileAuthenNetWorkMask	OCTET STRING	read-create	Portal认证源认证网段的掩码。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.10	hwPortalAccessProfilePortalServerName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Portal服务器模板的名称。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.11	hwPortalAccessProfilePortalAccessDirect	INTEGER	read-create	Portal认证采用认证方式： 0: invalid, 未配置。 2: direct, 二层Portal认证。 3: layer3, 三层Portal认证。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.12	hwPortalAccessProfileLocalServerEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	内置Portal服务器功能： 1: 表示开启。 2: 表示关闭。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.13	hwPortalAccessProfileLocalServerAnonymous	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	内置Portal认证用户的匿名登录功能： 1: enabled 2: disabled	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.14	hwPortalAccessProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.16	hwPortalAccessProfileLocalServerAnonymousUrl	OCTET STRING	read-create	内置Portal认证用户匿名登录成功后的重定向URL。	current

创建约束

无

修改约束

Portal接入模板仅支持修改和删除，不支持添加。

删除约束

无

读取约束

无

10.4.28 userAuthenticationFreeRuleExtTable 详细描述

userAuthenticationFreeRuleExtTable为用户免认证规则扩展表，用于管理员完成对免认证规则的各项设置。

该表的索引是userAuthenticationFreeRuleNumber。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.1	userAuthenticationFreeRuleNumber	Integer 32	read-only	免认证规则ID。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.2	userAuthenticationFreeRuleSourceMode	Integer 32	read-only	免认证规则中源模式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.3	userAuthenticationFreeRuleSourceVlan	Integer 32	read-only	免认证规则中源报文的VLAN。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.4	userAuthenticationFreeRuleSourceInterface	OCTET STRING	read-only	免认证规则中源报文的接口。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.5	userAuthenticationFreeRuleSourceIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	免认证规则的源IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.6	userAuthenticationFreeRuleSourceIPMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	免认证规则的源IP地址掩码。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.7	userAuthenticationFreeRuleSourceMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	免认证规则的源MAC地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.8	userAuthenticationFreeRuleDestinationMode	Integer 32	read-only	免认证规则中目的模式。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.9	userAuthenticationFreeRuleDestinationIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	免认证规则的目的IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.10	userAuthenticationFreeRuleDestinationIPMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	免认证规则的目的IP地址掩码。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.11	userAuthenticationFreeRuleDestinationProtocol	INTEGER	read-only	免认证规则的目的协议类型。 1. tcp(1) 2. udp(2) 3. none(3)	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.12	userAuthenticationFreeRuleDestinationPort	Integer 32	read-only	免认证规则的目的端口号。 说明 返回值为-1时，表示无效值。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.14	userAuthenticationFreeRuleExtRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-only	免认证规则扩展表的状态。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

10.4.29 hwReAuthenUserTable 详细描述

hwReAuthenUserTable用于对指定MAC地址的MAC认证用户或802.1X认证用户进行重认证。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.73.1	hwReAuthenMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-write 说明 当前仅支持 write。	指定进行重认证的MAC认证用户或802.1X认证用户的MAC地址。 如果用户的MAC地址为XX:XX:XX:XX:XX:XX，那么需要输入的格式为# 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX。	current

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

当前仅支持write。

10.4.30 hwAccessUserNumberTable 详细描述

hwAccessUserNumberTable为接入用户数表，显示接入用户数相关信息。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.1	hwAccess UserNumb erDot1x	Integer32	read-only	接入的 802.1X认 证用户数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.2	hwAccess UserNumb erMAC	Integer32	read-only	接入的 MAC认证 用户数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.3	hwAccess UserNumb erPortal	Integer32	read-only	接入的 Portal认证 用户数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.4	hwAccess UserNumb erPPP	Integer32	read-only	接入的PPP 认证用户 数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.5	hwAccess UserNumb erNone	Integer32	read-only	接入的预认 证用户数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.6	hwAccess UserNumb erStatic	Integer32	read-only	接入的静态 用户数。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.1.74.1.7	hwAccess UserNumb erAdmin	Integer32	read-only	接入的管理 类用户数。	current

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无

10.4.31 hwWlanVlanPoolTable 详细描述

该表用于配置VLAN pool。

该表的索引是hwVlanPoolName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.25.1.1	hwVlanPoolName	OCTET STRING(1-31)	not-accessible	VLAN pool 名称。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.25.1.2	hwVlanPoolVlanlist	OCTET STRING(1-640)	read-write	VLAN pool 中的VLAN 列表。多个VLAN之间使用半角问号分隔。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.25.1.3	hwVlanPoolAssignMethod	INTEGER{hash(1),even(2)}	read-write	VLAN pool 中的VLAN 分配算法。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.25.1.4	hwVlanPoolRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwVlanPoolName和节点hwVlanPoolRowStatus，且hwVlanPoolRowStatus节点取值为createAndGo(4)。

修改约束

hwVlanPoolAssignThreshold和hwVlanPoolAssignTime必须同时配置。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

10.5 告警节点详细描述

10.5.1 hwMacMovedQuietMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.53	hwMacMovedQuietMaxUserAlarm	- hwMacMovedQuietUserSpec - hwMacMovedUserPercentage - hwLowerMacMovedUserPercentage - hwUpperMacMovedUserPercentage	MAC迁移静默用户数达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.2 hwMacMovedQuietUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.54	hwMacMovedQuietUserClearAlarm	- hwMacMovedQuietUserSpec - hwMacMovedUserPercentage - hwLowerMacMovedUserPercentage - hwUpperMacMovedUserPercentage	MAC迁移静默用户数降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.3 hwNacUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106	hwNacUserClearAlarm	- hwNACMaxUserSlot - hwNACMaxUserNum - hwNACMaxPercentage	NAC认证用户数降到告警下 限阈值。	实现与 MIB 文件 定义 一致。

10.5.4 hwNacMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107	hwNacMaxUserAlarm	- hwNACMaxUserSlot - hwNACMaxUserNum - hwNACMaxPercentage	NAC认证用户数达到告警上 限阈值。	实现与 MIB 文件 定义 一致。

10.5.5 hwChangePasswordAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.112	hwChangePasswordAlarm	- hwOperatorName - hwAAAUserName	本地用户密码被修改。	实现与 MIB 文件 定义 一致。

10.5.6 hwPPPMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116	hwPPPMaxUserAlarm	- hwPPPMaxUserSlot - hwPPPMaxUserNum - hwPPPMaxPercentage	PPP用户数达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.7 hwPPPMaxUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117	hwPPPMaxUserClearAlarm	- hwPPPMaxUserSlot - hwPPPMaxUserNum - hwPPPMaxPercentage	PPP用户数降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.8 hwMacQuietMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118	hwMacQuietMaxUserAlarm	- hwMacQuietUserSpec - hwMacUserPercentage - hwLowerMacUserPercentage - hwUpperMacUserPercentage	MAC静默用户数达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.9 hwMacQuietUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119	hwMacQuietUserClearAlarm	- hwMacQuietUserSpec - hwMacUserPercentage - hwLowerMacUserPercentage - hwUpperMacUserPercentage	MAC静默用户数降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.10 hwQuietUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120	hwQuietUserClearAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietUserCurrentThreshold - hwQuietUserCurrentNum - hwQuietUserLowerLimitThreshold - hwQuietUserUpperLimitThreshold	802.1X或Portal静默用户数降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.11 hwQuietUserMaxAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121	hwQuietUserMaxAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietUserCurrentThreshold - hwQuietUserCurrentNum - hwQuietUserLowerLimitThreshold - hwQuietUserUpperLimitThreshold	802.1X或Portal静默用户数达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.12 hwQuietPortClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122	hwQuietPortClearAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietPortInterfaceName - hwQuietPortCurrentThreshold - hwQuietPortUserNum - hwQuietPortLowerLimitThreshold - hwQuietPortUpperLimitThreshold	接口静默用户数降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.13 hwQuietPortMaxAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123	hwQuietPortMaxAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietPortIfName - hwQuietPortCurrentThreshold - hwQuietPortUserNum - hwQuietPortLowerLimitThreshold - hwQuietPortUpperLimitThreshold	接口静默用户数达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.14 hwMaxUclGroupIpNumAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.124	hwMaxUclGroupIpNumAlarm	- hwGroupNum - hwMaxUclGroupIpNumAlarmRate	UCL组数目达到告警上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.15 hwMaxUclGroupIpNumClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.125	hwMaxUclGroupIpNumClearAlarm	- hwGroupNum - hwMaxUclGroupIpNumAlarmRate	UCL组数目告警降到告警下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.16 hwIPGroupChannelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.126	hwIPGroupChannelUp	- hwIPGroupServiceIPAddresses - hwIPGroupServicePortName - hwPkiDomain	IP-GROUP通道状态为Up。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.17 hwIPGroupChannelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.127	hwIPGroupChannelDown	- hwIPGroupServiceIPAddresses - hwIPGroupServicePortName - hwPkiDomain	IP-GROUP通道状态为Down。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.18 hwHacaChannelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128	hwHacaChannelUp	- hwHacaStateChangeServerIp - hwHacaStateChangeServerPortNum	HACA服务器通道恢复Up。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.19 hwHacaChannelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129	hwHacaChannelDown	- hwHacaStateChangeServerIp - hwHacaStateChangeServerPortNum	HACA服务器通道Down。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.20 hwAuthorDynAclRuleExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.134	hwAuthorDynAclRuleExceed	- hwUserAuthorMacAddress - hwUserAuthorAclRuleNum - hwMaxUserAuthorAclNum	NAC用户授权动态ACL Rule数目超过上限。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.21 hwAuthorAclRuleExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.135	hwAuthorAclRuleExceed	- hwUserAuthorAclType - hwUserAuthorAclId - hwUserAuthorAclRuleNum - hwMaxUserAuthorAclNum	NAC用户授权ACL的Rule数目超过上限。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.22 hwDymicUclGroupIpNumAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.136	hwDymicUclGroupIpNumAlarm	- hwDymicUclGroupIpNum - hwDymicUclGroupIpNumSpec - hwDymicUclGroupIpNumThreshold	动态策略安全组数目超过告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

10.5.23 hwDymicUclGroupIpNumResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.137	hwDymicUclGroupIpNumResume	- hwDymicUclGroupIpNum - hwDymicUclGroupIpNumSpec - hwDymicUclGroupIpNumThreshold	动态策略安全组数目恢复到告警阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

10.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 10-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.3.7	hwGlobalAuthEventAuthFailResponseFail	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.3.8	hwGlobalAuthEventAuthFailVlan	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.3.9	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownResponseFail	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.0	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownVlan	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.1	hwGlobalAuthEventClientNoResponseVlan	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.2	hwGlobalAuthEventPreAuthVlan	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.3	hwGlobalAuthEventAuthFailUserGroup	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.4	hwGlobalAuthEventAuthenServerDownUserGroup	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.5	hwGlobalAuthEventClientNoResponseUserGroup	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4.6	hwGlobalAuthEventPreAuthUserGroup	hwAAASetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.4	hwAuthenFailPolicy	hwAuthenSchemeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.1.1.5	hwAuthenFailDomain	hwAuthenSchemeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.2.1.8	hwAcctIpSeparate	hwAcctSchemeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.6	hwDomainAccessLimitNum	hwDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.7	hwDomainIfSrcRoute	hwDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.8	hwDomainNextHopIP	hwDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.9	hwDomainIdleCutTime	hwDomainTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.10	hwDomainIdleCutFlow	hwDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.4.1.12	hwDomainType	hwDomainTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.1	hwDomainPPPURL	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.3	hwPriority	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.4	hwWebServerURL	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.5	hwIPPoolOneName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.6	hwIPPoolTwoName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.7	hwIPPoolThreeName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.9	hwTwoLevelAcctRadius GroupName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.10	hwVPDNGroupIndex	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.11	hwUclIndex	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.12	hwIfPPPoEURL	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.13	hwUclGroupName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.15	hwVpdnGroupName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.16	hwDomainVrf	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.17	hwDomainGre	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.18	hwDomainRenewIPTag	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.19	hwPortalURL	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.20	hwPortalServerIP	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.21	hwRedirectTimesLimit	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.22	hwDot1xTemplate	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.23	hwWebServerIP	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.24	hwWebServerMode	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.25	hwPoolWarningThresh old	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.27	hwServicePolicyName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.28	hwCopsGroupSSGType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.30	hwNtvUserProfileName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.31	hwDomainQoSProfile	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.32	hwDomainZone	hwDomainExtTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.33	hwIfL2tpRadiusForce	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.34	hwDownPriority	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.35	hwPPPFForceAuthType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.36	hwDnsIPAddress	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.37	hwAdminUserPriority	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.38	hwShapingTemplate	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.39	hwDomainDPIPolicyName	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.40	hwCopsGroupSIGType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.41	hwCopsGroupCIPNType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.43	hwPCReduceCir	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.44	hwValAcctType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.45	hwValRadiusServer	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.46	hwValCopsServer	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.47	hwPCReducePir	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.48	hwDomainInboundL2tpQoSProfile	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.49	hwDomainOutboundL2tpQoSProfile	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.50	hwIfMulticastForward	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.51	hwMulticastVirtualScheduleRezCir	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.52	hwMulticastVirtualScheduleRezPir	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.53	hwMaxMulticastListNum	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.54	hwMultiProfile	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.5.1.55	hwDomainServiceType	hwDomainExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.1	hwDomainAccessedNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.2	hwDomainOnlineNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.3	hwDomainOnlinePPPUser	hwDomainStatTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.4	hwDomainFlowDnByte	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.5	hwDomainFlowDnPkt	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.6	hwDomainFlowUpByte	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.7	hwDomainFlowUpPkt	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.8	hwDomainIPTotalNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.9	hwDomainIPUsedNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.10	hwDomainIPConflictNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.11	hwDomainIPExcludeNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.12	hwDomainIPIdleNum	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.6.1.13	hwDomainIPUsedPercent	hwDomainStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.6	hwQosProfileName	hwLocalUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.13	hwLocalUserIpAddress	hwLocalUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.14	hwLocalUserVpnInstance	hwLocalUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.16	hwLocalUserPasswordLifetimeMin	hwLocalUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.17	hwLocalUserPasswordLifetimeMax	hwLocalUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.11.1.3	hwLocalUserNoCallBackVerify	hwLocalUserExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.11.1.4	hwLocalUserCallBackDialogStr	hwLocalUserExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.11.1.5	hwLocalUserBlockFailTimes	hwLocalUserExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.11.1.6	hwLocalUserBlockInterval	hwLocalUserExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.11.1.14	hwLocalUserRole	hwLocalUserExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.1	hwRoamChar	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.2	hwGlobalControl	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.3	hwSystemRecord	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.4	hwOutboundRecord	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.5	hwCmdRecord	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.6	hwPPPOfflineStandardize	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.9	hwAccessSpeedNumber	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.10	hwAccessSpeedPeriod	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.11	hwRealmNameChar	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.12	hwRealmParseDirection	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.14	hwIPOXpassword	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.16	hwAccessDelayTransitionStep	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.17	hwAccessDelayTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.18	hwAccessDelayMinTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.19	hwParsePriority	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.20	hwRealmNameLocation	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.21	hwIPOXUsernameOption82	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.22	hwIPOXUsernameIP	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.23	hwIPOXUsernameSysname	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.24	hwIPOXUsernameMAC	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.13.1.25	hwDefaultUserName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.1	hwTotalOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.2	hwTotalPPPoEOnlineNum	hwAAASat

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.3	hwTotalPPPoAOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.4	hwTotalftpOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.5	hwTotalsshOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.6	hwTotaltelnetOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.7	hwTotalVLANOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.8	hwHistoricMaxOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.9	hwResetHistoricMaxOnlineNum	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.10	hwResetOfflineReasonStatistic	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.14.1.11	hwResetOnlineFailReasonStatistic	hwAAASat
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.5	hwAccessPortType	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.6	hwAccessPriority	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.9	hwAccessSubSlotNo	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.10	hwAccessPortNo	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.12	hwAccessPVC	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.14	hwAccessAcctMethod	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.16	hwAccessVRF	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.18	hwAccessIdleCut	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.19	hwAccessIdleCutTime	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.20	hwAccessIdleCutFlow	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.21	hwAccessTimeLimit	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.22	hwAccessTotalFlow64Limit	hwAccessTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.27	hwAccessCARIfUpActive	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.31	hwAccessCARIfDnActive	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.53	hwAccessDownPriority	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.56	hwAccessQosProfile	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.58	hwAccessIPv6IFID	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.59	hwAccessIPv6WanAddress	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.60	hwAccessIPv6WanPrefix	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.61	hwAccessIPv6LanPrefix	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.62	hwAccessIPv6LanPrefixLen	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.63	hwAccessBasicIPType	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.64	hwAccessIPv6WaitDelay	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.65	hwAccessIPv6ManagedAddressFlag	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.66	hwAccessIPv6CPIFIDAvailable	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.67	hwAccessIPv6OtherFlag	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.68	hwAccessIPv6CPAssignIFID	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.69	hwAccessLineID	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.70	hwAccessIPv6UpFlow64	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.71	hwAccessIPv6DnFlow64	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.72	hwAccessIPv6UpPacket64	hwAccessTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.15.1.7 3	hwAccessIPv6DnPacket 64	hwAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.2	hwAccessUCLGroup	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.4	hwAuthenticationState	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.5	hwAuthorizationState	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.6	hwAccountingState	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.7	hwAccessDomainName	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.8	hwIdleTimeLength	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.9	hwAcctSessionID	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.1 0	hwAccessStartAcctTime	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.1 1	hwAccessNormalServer Group	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.1 2	hwAccessDomainAcctC opySeverGroup	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.1 3	hwAccessPVlanAcctCop yServerGroup	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.16.1.1 5	hwAccessActionFlag	hwAccessExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.19.1.4	hwStartFailOnlinelfSen dInterim	hwAcctSchemeExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21	hwBillPoolTable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.1	hwBillsPoolVolume	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.2	hwBillsPoolNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.3	hwBillsPoolAlarmThres hold	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.4	hwBillsPoolBackupMod e	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.5	hwBillsPoolBackupInter val	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.6	hwBillsPoolBackupNow	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.21.7	hwBillsPoolReset	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.22	hwBillTFTPTTable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.22.1	hwBillsTFTPSrvIP	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.22.2	hwBillsTFTPMainFileName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.25	hwUclGrpTable	hwUclGrpTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.25.1.1	hwUclGrpName	hwUclGrpTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.25.1.2	hwUclGrpRowStatus	hwUclGrpTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.27	hwIPAccessTable	hwIPAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.27.1.1	hwIPAccessIPAddress	hwIPAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.27.1.2	hwIPAccessCID	hwIPAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.27.1.3	hwIPAccessVRF	hwIPAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.5	hwCutUserName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.6	hwCutUserAttri	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.8	hwCutIPPoolName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.9	hwCutIfIndex	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.10	hwCutVlanID	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.11	hwCutVPI	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.12	hwCutVCI	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.28.13	hwCutVRF	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29	hwAAACallRate	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1	hwAAAUserPPP	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.1	hwTotalConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.2	hwTotalSuccessNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.3	hwTotalLCPFailNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.4	hwTotalAuthenFailNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.5	hwTotalNCPFailNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.6	hwTotalIPAllocFailNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.1.7	hwTotalOtherPPPFailNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.2	hwAAAUserWebandFast	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.2.1	hwTotalWebConnectNum	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.2.2	hwTotalSuccessWebConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.3	hwAAAUerDot1X	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.3.1	hwTotalDot1XConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.3.2	hwTotalSuccessDot1XConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.4	hwAAAUerBind	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.4.1	hwTotalBindConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.29.4.2	hwTotalSuccessBindConnectNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.31	hwMACAccessTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.31.1.1	hwMACAccessMACAddress	hwMACAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.31.1.2	hwMACAccessCID	hwMACAccessTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.32	hwSlotConnectNumTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.32.1.1	hwSlotConnectNumSlot	hwSlotConnectNumTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.32.1.2	hwSlotConnectNumOnlineNum	hwSlotConnectNumTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35	hwMulticastListTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.1	hwMulticastListIndex	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.2	hwMulticastListName	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.3	hwMulticastListSourceIp	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.4	hwMulticastListSourceIpMask	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.5	hwMulticastListGroupIp	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.6	hwMulticastListGroupIpMask	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.7	hwMulticastListVpnInstance	hwMulticastListTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.35.1.8	hwMulticastListRowStatus	hwMulticastListTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.36	hwMulticastProfileTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.36.1.1	hwMulticastProfileIndex	hwMulticastProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.36.1.2	hwMulticastProfileName	hwMulticastProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.36.1.3	hwMulticastProfileRowStatus	hwMulticastProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.37	hwMulticastProfileExtTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.37.1.1	hwMulticastListBindName	hwMulticastProfileExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.37.1.2	hwMulticastProfileExtRowStatus	hwMulticastProfileExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.1	hwServiceSchemeNextHopIp	hwServiceSchemeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.38.1.2	hwServiceSchemeUserPriority	hwServiceSchemeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.4	hwQoSProfileName	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.5	hwInterIsolateFlag	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.6	hwInnerIsolateFlag	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.1	hwExpRemark	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2	hwLpRemark	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2	hwUserGroupUserVlanPool	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2	hwAcl6Id	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2	hwUserGroupPriority	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.7	userAuthenProfilePreAuthenUserGroupName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.1	userAuthenProfileAuthenFailAuthorUserGroupName	userAuthenProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.13	userAuthenProfileAuthenServerDownUserGroupName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.17	userAuthenProfileMacAuthenFirst	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.36	userAuthenProfileAuthenSchemeName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.37	userAuthenProfileAuthenSchemeName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.38	userAuthenProfileAcctSchemeName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.39	userAuthenProfileServiceSchemeName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.40	userAuthenProfileUserGroupName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.41	userAuthenProfileRadiusServerName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.42	userAuthenProfileHwtacacsServerName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.52	userAuthenProfileAccountingStartAckPermitArp	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.53	userAuthenProfileWebDescription	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.54	userAuthenProfileIpTrigger	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.55	userAuthenProfileForcePushUrlTemplate	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.56	userAuthenProfileForcePushUrl	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.57	userAuthenProfileAccountingOfRoam	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.61	userAuthenProfileLdapServerName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.62	userAuthenProfileAdServerName	userAuthenProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.62.1.65	userAuthenProfileHacsaServerName	userAuthenProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.63.1.3	userAuthenticationFreeRuleIPv6ACLNumber	userAuthenticationFreeRuleTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.5	hwDot1xAccessProfileHandshakeSwitch	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.6	hwDot1xAccessProfileHandShakePktType	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.7	hwDot1xAccessProfileHandshakeInterval	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.16	hwDot1xAccessProfileTxPeriod	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.21	hwDot1xAccessProfileURL	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.64.1.22	hwDot1xAccessProfileEthTrunkHandShakePeriod	hwDot1xAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.4	hwMACAuthenAccessProfileServerTimeout	hwMACAuthenAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.9	hwMACAuthenAccessProfileUserNameDHCPOption	hwMACAuthenAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.65.1.10	hwMACAuthenAccessProfileUserNameDHCPSubOption	hwMACAuthenAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.6	hwPortalAccessProfileAlarmUserLowNum	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.7	hwPortalAccessProfileAlarmUserHighNum	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.19	hwPortalAccessProfileLocalServerAccessCode	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.20	hwPortalAccessProfileLocalServerLoginSuccessRedirectUrl	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.68.1.13	userAuthenticationFreeRuleDestinationUserGroup	userAuthenticationFreeRuleExtTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2	hwAAAMibTrap	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1	hwAAATrapOid	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.1	hwDomainIndex	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.2	hwHdFreeamount	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.3	hwHdWarningThreshol d	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.4	hwUserSlot	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.5	hwUserSlotMaxNumTh reshold	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.6	hwOnlineUserNumThre shold	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.32	hwMacMovedQuietUse rSpec	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.33	hwMacMovedUserPerc entage	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.34	hwLowerMacMovedUs erPercentage	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.35	hwUpperMacMovedUs erPercentage	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2	hwAAATrapsDefine	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0	hwAAATraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.1	hwUserIPAllocAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.2	hwUserSlotMaxNum	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.3	hwOnlineUserNumAlar m	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.4	hwSetUserQosProfileFa il	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3	hwLAMTrapsDefine	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0	hwLAMTraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0.1	hwHarddiskoverflow	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0.2	hwHarddiskReachThres hold	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0.3	hwHarddiskOK	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0.4	hwCachetoFTPFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.3.0.5	hwHDtoFTPFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5	hwAaaConformance	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.1	hwAaaCompliances	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.2	hwAaaObjectGroups	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56	hwWlanInterfaceTable	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1	hwWlanInterfaceEntry	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.1	hwWlanInterfaceIndex	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.2	hwWlanInterfaceName	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.3	hwWlanInterfaceDomainNameDelimiter	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.4	hwWlanInterfaceDomainNameSecurityDelimiter	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.5	hwWlanInterfaceDomainNameParseDirection	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.56.1.6	hwWlanInterfaceDomainNameLocation	hwWlanInterfaceTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.99	hwIpsStaticUserMixedInsertAlarm	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.18	hwRadiusGlobalSettingTable	hwRadiusGlobalSettingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.1.7	hwPortalAccessProfileWebProxyEnable	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.66.1.1.8	hwPortalAccessProfileWebProxyPort	hwPortalAccessProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.51.1.2.4	hwUserGroupPriority	hwUserGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.66	hwNACMaxUserSlot	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.67	hwNACMaxUserNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.68	hwNACMaxPercentage	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79	hwLocalEapServerTable	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1	hwLocalEapServerEntry	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.1	hwEapSvrTemplateName	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.2	hwEapAuthenMethod	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.3	hwEapAuthenPhaseOnFlag	hwLocalEapServerTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.4	hwEapAuthenLocalCertFormat	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.5	hwEapAuthenLocalCertFileName	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.6	hwEapAuthenCaCertFormat	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.7	hwEapAuthenCaCertFileName	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.8	hwEapAuthenPrivateKeyFormat	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.9	hwEapAuthenPrivateKeyFileName	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.10	hwEapAuthenPrivateKeyFilePsw	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.79.1.11	hwLocalEapServerRowStatus	hwLocalEapServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.80	hwLocalEapServerSetting	hwLocalEapServerSetting
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.80.1	hwEapSvrTemplateNameEnabled	hwLocalEapServerSetting