

125 HUAWEI-TWAMP-MIB

125.1 功能简介

125.2 表间关系

125.3 单节点详细描述

125.4 MIB Table详细描述

125.5 告警节点详细描述

125.1 功能简介

TWAMP定义了一种跨网络的标准性能统计方法。轻量级TWAMP，即TWAMP Light，通过创建统计会话并记录测试结果向网管提供设备侧相关的双向时延、抖动、丢包率等性能统计参数。

HUAWEI-TWAMP-MIB为网管设备提供MIB接口，网管设备可以通过HUAWEI-TWAMP-MIB创建或删除统计会话实例。

HUAWEI-TWAMP-MIB的根节点是：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTwamp(333)。

说明

仅如下款型支持TWAMP Light，且仅支持Responder功能：

S5731-H、S5731-H-K、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S

125.2 表间关系

无

125.3 单节点详细描述

125.3.1 hwTwampResponderEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.33.1.2.2	hwTwamp Responder Enable	INTEGER	read-write	是否使能 TWAMP Responder 功能： 1: enable 2: disable	实现与MIB文件定义一致。

125.4 MIB Table 详细描述

125.4.1 hwTwampResponderTable 详细描述

hwTwampResponderTable用来配置反射端，通过网管将配置下发给。

该表的索引是hwTwampResponderId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.333.1.2.1.1.1	hwTwamp Responder Id	Integer32	not-accessible	统计实例索引，取值范围是1~5。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.333.1.2.1.1.2	hwTwamp Responder SourceIpAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	统计实例反射端IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.3	hwTwamp Responder SourceIpAd dress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- creat e	统计 实例 反射 端IP 地 址。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.4	hwTwamp Responder DestIpAdd ressType	INTEGER{unknown(0),ip v4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ip v6 z(4),dns(16)}	read- creat e	统计 实例 发送 端IP 地址 类 型。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.5	hwTwamp Responder DestIpAdd ress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- creat e	统计 实例 发送 端IP 地 址。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.6	hwTwamp Responder SourceUD PPort	Integer32	read- creat e	统计 实例 反射 端 UDP 端 口 号， 取值 范围 是 862、 863、 1025 ~ 6553 5。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.7	hwTwamp Responder DestUDPP ort	Integer32	read- creat e	统计 实例 发送 端 UDP 端口 号， 取值 范围 是 862、 863、 1025 ~ 6553 5。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.10	hwTwamp Responder VrfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- creat e	统计 实例 反射 端 VPN 实例 名称。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.12	hwTwamp Responder Descriptio n	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- creat e	统计 实例 反射 端描 述信 息。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.333.1.2. 1.1.99	hwTwamp Responder RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read- creat e	该统计会话的行状态： • 1 : active • 2 : notInService • 3 : notReady • 4 : createAndGo • 5 : createAndWait • 6 : destroy	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

hwTwampSenderId作为实例的唯一标识，不同实例不能配置相同的hwTwampSenderId。

修改约束

该表不允许修改参数，只能删除实例后重新创建。

删除约束

该表对删除没有限制。

读取约束

该表只支持get，不支持get-next。

125.5 告警节点详细描述

无