

15 HUAWEI-BASE-TRAP-MIB

[15.1 功能简介](#)

[15.2 表间关系](#)

[15.3 单节点详细描述](#)

[15.4 MIB Table详细描述](#)

[15.5 告警节点详细描述](#)

[15.6 不支持节点](#)

15.1 功能简介

HUAWEI-BASE-TRAP-MIB中使用了告警节点，用于记录单板的插拔告警信息、通信告警信息，环境告警信息通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBaseTrapMIB(129)。

15.2 表间关系

无。

15.3 单节点详细描述

15.3.1 hwBaseTrapSeverity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.1	hwBaseTrapSeverity	INTEGER{cleared(1),indeterminate(2),critical(3),major(4),minor(5),warning(6)}	accessible-for-notify	告警级别。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.2 hwBaseTrapProbableCause 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.2	hwBaseTrapProbableCause	INTEGER	accessible-for-notify	告警可能原因。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.3 hwBaseTrapEventType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.3	hwBaseTrapEventType	INTEGER	accessible-for-notify	告警类型。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.4 hwBaseTrapRelativeResource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.4	hwBaseTrapRelativeResource	OCTET STRING	accessible-for-notify	告警所关联的器件名。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.5 hwBaseTrapReasonDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.5	hwBaseTrapReasonDescr	OCTET STRING	accessible-for-notify	告警原因描述。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.6 hwFIBOverloadModule 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.8	hwFIBOverloadModule	INTEGER	accessible-for-notify	FIB路由前缀容量超限模块。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.7 hwBaseTrapCurPortType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.15	hwBaseTrapCurPortType	Integer32	accessible-for-notify	当前端口类型。	实现与MIB文件定义一致。

15.3.8 hwBaseTrapLastPortType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.16	hwBaseTrapLastPortType	Integer 32	accessible-for-notify	上次端口类型。	实现与 MIB 文件定义一致。

15.4 MIB Table 详细描述

15.4.1 hwBaseThresholdTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.1	hwBaseThresholdType	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	not-accessible	门限类型。其中： 1: temperatureSensor(1) 2: humiditySensor(2) 3: voltageSensor(3) 4: currentSensor(4) 5: powerSensor(5) 6: portTraffic(6) 7: portCrcError(7) 8: portBroadcast(8)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.2	hwBaseThresholdIndex	Integer	not-accessible	门限索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.3	hwBaseThresholdValue	Integer	read-only	当前值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.4	hwBaseThreshholdUnit	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	门限单位。其中： 1: percentage(1) 2: centigrade1(2) 3: centigrade2(3) 4: voltage1(4) 5: voltage2(5) 6: current1(6) 7: current2(7) 8: power1(8) 9: power2(9)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.5	hwBaseThreshholdLowCritical	Integer	read-write	越低门限严重告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.6	hwBaseThreshholdLowWarning	Integer	read-write	越低门限轻微告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.7	hwBaseThreshholdHighWarning	Integer	read-write	越高门限轻微告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.8	hwBaseThreshholdHighCritical	Integer	read-write	越高门限严重告警。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

15.4.2 hwBaseUsageTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.7.1.1	hwBaseUsageTable	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	not-accessible	使用率类型。其中： 1: cpuUtilization(1) 2: memoryUtilization(2) 3: diskUtilization(3) 4: flashUtilization(4) 5: cfCardUtilization(5)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.7.1.2	hwBaseUsageIndex	Integer	not-accessible	使用率索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.7.1.3	hwBaseUsageValue	Integer	read-only	当前使用率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.4	hwBaseUsageUnit	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	使用率单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.5	hwBaseUsageThreshold	Integer	read-write	使用率门限。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

15.5 告警节点详细描述

15.5.1 hwFIBOverloadSuspend 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1	hwFIBOverloadSuspend	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - hwFIBOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示接口板的IPv4/IPv6 FIB因为FIB路由前缀容量超限而导致接口板转发表项被清空，接口板物理接口因此变为Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.2 hwFIBOverloadSusResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2	hwFIBOverloadSusResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示用户配置超限挂起恢复命令。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.3 hwFIBOverloadForward 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3	hwFIBOverloadForward	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示接口板的IPv4/IPv6 FIB因为容量超限而导致不再接收下发的FIB路由，保持原有下发的FIB继续进行转发。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.4 hwFIBOverloadFwResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4	hwFIBOverloadFwResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示用户配置IPv4/IPv6 FIB模块超限转发恢复命令。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.5 hwEntityInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.9	hwEntityInvalid	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescriptor	该节点用来表示实体发生故障。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.6 hwEntityResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.10	hwEntityResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示实体故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.7 hwEntityOffline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.13	hwEntityOffline	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示单板处在离线状态。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.8 hwEntityOnline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.14	HwEntityOnline	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示单板由离线状态恢复。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.9 hwProcessExitTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.26	hwProcessExitTrap	hwProcessPid	系统检测到进程退出。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.10 hwTempRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.1	hwTempRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdHighWarning - hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示温度超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.11 hwTempRisingResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011 .5.25.129.2.2.2	hwTempRisingResume	• hwBaseTrapSeverity • hwBaseTrapProbableCause • hwBaseTrapEventType • entPhysicalName • hwBaseThresholdValue • hwBaseThresholdUnit • hwBaseThresholdHighWarning • hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示温度从超过门限状态恢复到正常的水平。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.12 hwTempFallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.3	hwTempFallingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdLowCritical - hwBaseThresholdLowWarning	该节点用来表示温度超过低门限。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.13 hwTempFallingResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.4	hwTempFallingResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdLowCritical - hwBaseThresholdLowWarning	该节点用来表示温度超过低门限后恢复正常水平。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.14 hwCPUUtilizationRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.4.1	hwCPUUtilizationRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示CPU超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.15 hwCPUUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.4.2	hwCPUUtilizationResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示CPU从超过门限状态恢复到正常水平。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.16 hwPortPhysicalEthHalfDuplexAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011 .5.25.129.2.5.11	hwPortPhysicalEthHalfDuplexAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource	该节点用来表示端口处在半双工状态。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.17 hwPortPhysicalEthFullDuplexClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.12	hwPortPhysicalEthFullDuplexClear	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource	该节点用来表示端口处在全双工状态。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.18 hwPortPhysicalPortTypeChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.13	hwPortPhysicalPortTypeChange	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - entPhysicalName - hwBaseTrapLastPortType - hwBaseTrapCurPortType	该节点用来表示端口类型发生改变。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.19 hwEntityDyingGasp 详细描述

说明

仅以下设备形态支持该告警：

- S2730S-S系列
- S5720S-LI系列：除S5720S-28P-LI-AC、S5720SV2-28P-LI-AC、S5720S-28P-PWR-LI-AC、S5720S-28X-LI-AC、S5720S-28X-PWR-LI-AC、S5720S-52P-LI-AC、S5720SV2-52P-LI-AC、S5720S-52P-PWR-LI-AC、S5720S-52X-LI-AC、S5720S-52X-PWR-LI-AC之外
- S5720-LI系列：除S5720-16X-PWH-LI-AC、S5720-28P-LI-AC、S5720-28P-PWR-LI-AC、S5720-52P-LI-AC、S5720-52P-PWR-LI-AC、S5720-28X-PWH-LI-AC之外
- S5735-L系列
- S300系列
- S5735-L1系列
- S5735S-L系列
- S5735S-L1系列
- S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2系列
- S5735S-L-M系列
- S5720I-SI系列
- S5735-S-I系列

该告警的触发条件是输入电源掉电（包括AC和DC）。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.19	hwEntityDyingGasp	• hwBaseTrapRelativeResource • hwBaseTrapProbableCause • hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示设备断电。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.20 hwOpticalPowerAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.17.1	hwOpticalPowerAbnormal	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示光模块功率异常。	实现与MIB文件定义一致。

15.5.21 hwOpticalPowerResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.17.2	hwOpticalPowerResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示光模块功率从异常状态恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

15.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 15-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.9	hwBaseFlowDire ctionType	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.10	hwPowerDirecti on	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.11	hwBaseTrapTraff icDir	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.12	hwEntityRatedP ower	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.13	hwDevAvailable Power	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.1.14	hwDeviceTotalP ower	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.1	hwEntityRemov e	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.2	hwEntityInsert	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.3	hwEntityUnstabl e	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.4	hwEntityUnstabl eResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.5	hwEntityReset	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.6	hwEntityResetD one	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.7	hwEntityComm unicateError	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.8	hwEntityComm unicateResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.11	hwEntityLeaveM aster	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.12	hwEntityBecom eMaster	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.15	hwEntityCheckFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.16	hwEntityCheckResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.17	hwEntityRegFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.18	hwEntityRegSuccess	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.5	hwHumidityRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.6	hwHumidityRisingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.7	hwHumidityFallingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.8	hwHumidityFallingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.9	hwVoltRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.10	hwVoltRisingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.11	hwVoltFallingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.12	hwVoltFallingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.13	hwCurrentRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.14	hwCurrentRisingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.15	hwCurrentFallingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.16	hwCurrentFallingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.17	hwPowerRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.18	hwPowerRisingResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.19	hwPowerFallingAlarm	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.20	hwPowerFalling Resume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.21	hwPowerInsuffic iencyAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.22	hwPowerInsuffic iencyResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.1	hwPowerOff	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.2	hwPowerOn	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.3	hwPowerMixed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.4	hwPowerMixed Resume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.4.1	hwCPUUtilizatio nRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.1	hwPortPhysical Down	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.2	hwPortPhysical Up	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.3	hwPortPhysical NoTrafficAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.4	hwPortPhysical NoTrafficClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.5	hwPortPhysicalT rafficRisingAlar m	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.6	hwPortPhysicalT rafficClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.7	hwPortPhysicalC rcErrorRisingAla rm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.8	hwPortPhysicalC rcErrorClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.9	hwPortPhysicalE thBroadcastRisin gAlarm	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.10	hwPortPhysicalEthBroadcastClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.6.1	hwStorageUtilizationRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.6.2	hwStorageUtilizationResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.10.1	hwPppLoopbackDetect	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.10.2	hwPppLoopbackDetResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.11.1	hwFlowCongestion	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.11.2	hwFlowCongestionResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.12.1	hwDeviceAbnormalRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.13.1	hwResExhaustBfdAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.13.2	hwResExhaustBfdResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.14.1	hwResExhaustOamAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.14.2	hwResExhaustOamResume	告警节点