

177 SNMP-FRAMEWORK-MIB

[177.1 功能简介](#)

[177.2 表间关系](#)

[177.3 单节点详细描述](#)

[177.4 告警节点详细描述](#)

177.1 功能简介

SNMP引擎可以为发送和接收的信息提供鉴别和加密服务，并且可以通过访问控制实现对目标的管理。这里列举了SNMP引擎和SNMP实体间的一一对应关系。

SNMP引擎包括：

- 信息发送者
- 信息处理子系统
- 安全子系统
- 访问控制子系统

具体关于SNMP引擎的描述请参考RFC2261和RFC2271。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpFrameworkMIB(10)。

177.2 表间关系

无

177.3 单节点详细描述

177.3.1 snmpEngineID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.1	snmpEngineID	SnmpEngineID	read-only	SNMP引擎ID，该数据可以通过命令行进行设置。	目前支持的取值范围是5 ~ 32。

177.3.2 snmpEngineBoots 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.2	snmpEngineBoots	INTEGER (1 ~ 2147483647)	read-only	自上一次配置之后 SNMP实体启动或重新初始化的次数。	实现与 MIB文件定义一致。

177.3.3 snmpEngineTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.3	snmpEngineTime	INTEGER (0 ~ 2147483647)	read-only	自上一次 snmpEngineBoots对象的值改变之后的秒数。当改变的值超过了snmpEngineBoots对象的值的最大值时，此节点的值就会归零。 该值记录的是整机重启后的运行时间，主备倒换不会重置该时间。	实现与 MIB文件定义一致。

177.3.4 snmpEngineMaxMessageSize 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.4	snmpEngineMaxMessageSize	INTEGER (484 ~ 2147483647)	read-only	SNMP能够发送或接收的最大尺寸，这个值的下限值是由engine支持的有效值中产生的。这个数据可以通过命令行进行设置，取值范围在484到17940之间，这个值包括了UDP包头的大小，默认值是1500字节。	实现与MIB文件定义一致。

177.4 告警节点详细描述

无