

65 HUAWEI-ISOLATE-MIB

- 65.1 功能简介
- 65.2 表间关系
- 65.3 单节点详细描述
- 65.4 MIB Table详细描述
- 65.5 告警节点详细描述

65.1 功能简介

HUAWEI-ISOLATE-MIB，主要用来实现端口隔离配置。该MIB能够提供以太网接口隔离模式、端口隔离组、端口单向隔离的相关信息查询及设置。

根节点：iso(1).org(3).dod(6).internet(1). private (4). enterprises (1). huawei (2011). huaweiMgmt(5). hwDatacomm(25). hwIsolateMIB (247)

65.2 表间关系

无

65.3 单节点详细描述

65.3.1 hwPortIsolateMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.1	hwPortIsolateMode	INTEGER { layer2(1), all(2)}	read-write	端口隔离的模式。 1: 二层隔离三层互通 2: 二层三层都隔离	实现与MIB文件定义一致。

说明

S1720GW-E、S1720GWR-E、S1730S-S1、S200、S5720-LI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5720S-LI仅支持二层隔离三层互通。

65.4 MIB Table 详细描述

65.4.1 hwPortIsolateTable 详细描述

该表包含了以太网接口的端口隔离组相关信息的读取与配置。
该表的索引是hwPortIsolateGroupId，hwPortIsolateIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.2.1.1	hwPortIsolateGroupId	Integer32	not-accessible	端口隔离组编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.2.1.2	hwPortIsolateIfIndex	Integer32	not-accessible	加入端口隔离组的成员接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.2.1.3	hwPortIsolateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	端口隔离组行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须先指定hwPortIsolateIfIndex，再指定hwPortIsolateGroupId。

修改约束

无

删除约束

本表支持删除，使用destroy(6)。

读取约束

- 用户根据指定索引（端口隔离组编号和成员接口索引）获取端口隔离信息时：
 - 如果系统不存在，则返回no such instance。
 - 如果系统存在，则返回active(1)。
- 用户不指定索引（端口隔离组编号和成员接口索引）获取端口隔离信息时：
 - 如果系统不存在，则无需返回。
 - 如果系统存在，则返回系统上存在的端口隔离组信息。存在多个端口隔离组时，按照同一隔离组内，接口按照接口索引进行升序排序；不同隔离组按照端口隔离组编号进行升序排序。

65.4.2 hwAmlsolateTable 详细描述

该表包含了以太网接口的端口单向隔离相关信息的读取与配置。

该表的索引是hwAmlsolateSrcIfIndex和hwAmlsolateDstIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.3.1.1	hwAmlsolateSrcIfIndex	Integer 32	not-accessible	端口单向隔离源接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.3.1.2	hwAmlsolateDstIfIndex	Integer 32	not-accessible	端口单向隔离目的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.247.1.2.3.1.3	hwAmlsolateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	端口单向隔离行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

□

- 创建该表的表项时必须指定索引hwAmlsolateSrcIfIndex和hwAmlsolateDstIfIndex。
- 对表项使用set操作时，需要完全符合SNMPv2行创建标准，使用createAndGo(4)。

修改约束

无

删除约束

本表支持删除，使用destroy(6)。

读取约束

- 用户根据指定索引（端口单向隔离源接口和目的接口索引）获取端口隔离信息时：
 - 如果系统不存在，则返回no such instance。
 - 如果系统存在，则返回active(1)。
- 用户不指定索引（端口单向隔离源接口和目的接口索引）获取端口隔离信息时：
 - 如果系统不存在，则无需返回。
 - 如果系统存在，则返回系统上存在的端口单向隔离信息。存在多个端口隔离组时，按照同一源接口内，目的接口按照接口索引进行升序排序；不同源接口按照源接口索引进行升序排序。

65.5 告警节点详细描述

无