

78 HUAWEI-MFF-MIB

[78.1 功能简介](#)

[78.2 表间关系](#)

[78.3 单节点详细描述](#)

[78.4 MIB Table详细描述](#)

[78.5 告警节点详细描述](#)

78.1 功能简介

HUAWEI-MFF-MIB用来实现MFF的配置、查询功能。该MIB能够提供MFF特性使能配置、用户网关对应表，能够提供MFF特性表项创建和删除设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMffMib(170)

78.2 表间关系

该MIB无表间关系。

78.3 单节点详细描述

78.3.1 hwMffGlobal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.1	hwMffGlobal	INTEGER	read-write	在使能VLAN的MFF功能前，必须先使能全局MFF 1: enable 2: disable 默认值：2	实现与MIB文件定义一致。

78.4 MIB Table 详细描述

78.4.1 hwMffVlanCfgTable 详细描述

该表列出MFF特性的各种配置参数。包括MFF使能、静态MFF网关IP、探测网关MAC功能使能和行状态。

该表的索引是hwMffVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.2.1.1	hwMffVlanIndex	Integer32	not-accessible	VLAN ID号 取值范围：1～4094 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.2.1.2	hwMffStaticGatewayIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	静态MFF网关IP地址 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.2.1.3	hwMffGatewayDetect	EnabledStatus {enable(1), disable(2)}	read-create	网关MAC地址探测使能开关 1: enable 2: disable 默认值为 2: disable	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.2.1.4	hwMffGatewayDetectInterval	Integer32	read-create	网关MAC地址探测时间间隔 取值范围：30 ~ 17280s 缺省值：30s	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.2.1.100	hwMffVlanCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	MFF配置表行状态 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须提供有效的VLAN才能创建。
- 节点hwMffStaticGatewayIpAddress配置了静态MFF指定网关IP地址，只有Vlan下使能了MFF时才能配置，IP地址不能为全0、全1、组播或者私有IP地址。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

78.4.2 hwMffNetworkPortTable 详细描述

该表是MFF端口配置表，包括配置端口为网络侧端口和行状态。

该表的索引是hwMffPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.3.1.1	hwMffPortIndex	Integer32 (0..65535)	not-accessible	端口索引。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.3.1.100	hwMffNetworkPortRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	MFF网络端口表行状态。 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

78.4.3 hwMffServerCfgTable 详细描述

该表是MFF服务器IP配置表，用于描述Vlan上配置服务器的IP地址。

该表的索引是hwMffServerVlanIndex、hwMffIpIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.4.1.1	hwMffServerVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID号。 取值范围：1～4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.4.1.2	hwMffIpIndex	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	IP索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.4.1.100	hwMffServerIpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	MFF Server配置表行状态。 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表在VLAN上使能MFF后才能允许创建，同时对输入的IP地址的合法性进行判断，全0、全1、组播或者私有IP地址不能配置成功。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

78.4.4 hwMffUserGatewayTable 详细描述

该表是MFF用户与网关列表，用于描述Vlan内用户与网关的查询信息。

该表的索引是hwMffUserGatewayVlanIndex、hwMffUserIpIndex、hwMffGatewayIpIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.5.1.1	hwMffUserGatewayVlanIndex	Integer32	not-accessible	VLAN ID号。 取值范围：1～4094 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.5.1.2	hwMffUserIpIndex	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	IP索引。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.5.1.3	hwMffGatewayIpIndex	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	IP索引。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.5.1.20	hwMffUserMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	用户的MAC地址。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.5.1.21	hwMffGatewayMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	网关的MAC地址。 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

78.4.5 hwMffModUserTable 详细描述

该表列出了MFF修改用户表项所需要的各种参数。

该表的索引是hwMffModUserVlan、hwMffModUserIpAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.1	hwMffModUserVlanIndex	Integer32	not-accessible	VLAN ID	1 ~ 4094
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.2	hwMffModUserIpAddrIndex	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	用户IP地址	不可以是0.0.0.0和255.255.255.255
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.3	hwMffModUserMacAddr	OCTET STRING	read-create	用户MAC地址	格式为# 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00形式，如# 0x00 0x00 0x00 0x31 0x01
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.4	hwMffModUserPort	Integer32	read-create	用户所在接口的接口索引	1 ~ 65535

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.5	hwMffModUserGatewayIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	网关IP地址	不可以是0.0.0.0和255.255.255.255
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.6	hwMffModUserGatewayMacAddr	OCTET STRING	read-create	网关MAC地址	格式为# 0x000x000x000x000x00形式，如# 0x000x000x000x310x01
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.170.1.6.1.100	hwMffModUserRowStatus	Integer32	read-create	操作状态	• createAndGo • active • destroy

创建约束

- 创建该表必须全局使能MFF，指定索引中的VLAN也需使能MFF。
- 创建该表的表项时必须指定索引hwMffModUserVlan、hwMffModUserIpAddr。
- 设备上必须有对应的用户侧接口加入VLAN。
- 对表项使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准。

修改约束

- 修改该表必须全局使能MFF，指定索引中的VLAN也需使能MFF。
- 根据指定索引hwMffModUserVlan、hwMffModUserIpAddr必须能找到对应的节点，否则作为创建的流程增加节点。
- 设备上必须有对应的用户侧接口加入VLAN。
- 修改的网关被其他节点引用，则修改MAC会导致其他用户表项也被修改。

删除约束

- 修改该表必须全局使能MFF，指定索引中的VLAN也需使能MFF。
- 根据指定索引hwMffModUserVlan、hwMffModUserIpAddr必须能找到对应的节点。

读取约束

- 全局使能MFF，读取的VLAN必须使能MFF。

78.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。