

82 HUAWEI-MPLSLDP-MIB

- [82.1 功能简介](#)
- [82.2 表间关系](#)
- [82.3 单节点详细描述](#)
- [82.4 MIB Table详细描述](#)
- [82.5 告警节点详细描述](#)
- [82.6 不支持节点](#)

82.1 功能简介

本文档描述HUAWEI-MPLSLDP-MIB的接口说明，该MIB能够提供对MPLS LDP模块的部分参数进行查询和发送告警。

该MIB的根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMplsLdpMib(143)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

82.2 表间关系

[ifTable](#)和[hwLdpInterfaceTable](#)的表间关系如[图82-1](#)所示。

图 82-1 [ifTable](#) 和 [hwLdpInterfaceTable](#) 的表间关系图



82.3 单节点详细描述

82.3.1 hwMplsLdpProcessName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.1	hwMplsLdpProcessName	OCTET STRING	read-only	交换机上运行的LDP的进程名，缺省是“LDP”。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.2 hwMplsLdpLspFec 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.2	hwMplsLdpLspFec	OCTET STRING (SIZE (0..255))	accessible-for-notify	LSP的目的地址，一般为目的IP地址或IP地址前缀。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.3 hwMplsLdpLspInLabel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.3	hwMplsLdpLspInLabel	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	所有的报文都会被压入标签，直接进行MPLS转发。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.4 hwMplsLdpLspOutLabel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.4	hwMplsLdpLspOutLabel	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	所有的报文都会通过交换标签来进行MPLS转发。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.5 hwMplsLdpLspOutIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.5	hwMplsLdpLspOutIfIndex	INTEGER	accessible-for-notify	指明LSP的出接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.6 hwMplsLdpLspDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.6	hwMplsLdpLspDownReason	INTEGER{routeDelete(1),lspmNotify(2),cannotRecoveryFromGr(3),recvReleaseMsg(4),recvWithdrawMsg(5),upStreamLost(6),downStreamLost(7),otherReason(8)}	accessible-for-notify	指明LSP状态变为Down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.7 hwLdpCapabilityConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.9	hwLdpCapabilityConfig	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置或删除全局LDP能力。使能LDP能力前必须确保全局使能MPLS能力。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.8 hwLdpLsrId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.10	hwLdpLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	用来改变LDP的LSR ID。缺省值是MPLS LSR ID。除非必要，否则不建议修改LDP LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.9 hwLdpPropagateIpPrefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.11	hwLdpPropagateIpPrefix	OctetString	read-write	用来配置或删除LDP的transit策略。有效长度为1~169。长度为0时表示删除LDP的transit策略。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.10 hwLdpGlobalRemotePwe3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.12	hwLdpGlobalRemotePwe3	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置或删除关于LDP Remote会话的策略。如果hwLdpGlobalRemotePwe3节点使能，则不允许发送mapping消息给远端邻居。缺省值为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.11 hwLdpMtuSignaling 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.13	hwLdpMtuSignaling	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置或删除mtu signaling功能。缺省情况下使能mtu signaling功能，并且LDP报文中的mtu tlv类型值为0x900。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.12 hwLdpMtuApplyTlv 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.14	hwLdpMtuApplyTlv	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点和hwLdpMtuSignaling节点冲突。如果hwLdpMtuApplyTlv节点使能，表示LDP报文中的mtu tlv类型值为RFC3988定义的0x601。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.13 hwLdpGrCapabilityConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.15	hwLdpGrCapabilityConfig	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置或删除LDP GR能力。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.14 hwLdpGrNeighborLivenessTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.16	hwLdpGrNeighborLivenessTimer	Integer32	read-write	用来配置GR的neighborliveness定时器的取值。缺省值为600秒。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.15 hwLdpGrReconnectTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.17	hwLdpGrReconnectTimer	Integer32	read-write	用来配置GR的reconnect定时器的取值。缺省值为300秒。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.16 hwLdpGrRecoveryTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.18	hwLdpGrRecoveryTimer	Integer32	read-write	用来配置GR的recovery定时器的取值。缺省值为300秒。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.17 hwLdpLongestMatch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.30	hwLdpLongestMatch	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来使能LDP最长匹配的路由查找方式来建立LSP。缺省情况下，LDP最长匹配的路由查找方式处于关闭状态。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.18 hwLdpRemotePeerAutoDodRequest 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.37	hwLdpRemotePeerAutoDodRequest	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来配置DoD模式下全局下是否使能对远端对等体自动发送标签请求消息。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.19 hwMplsLspTrigger 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.19	hwMplsLspTrigger	INTEGER{all(1),none(2),host(3),ipprefix(4)}	read-write	用来配置LDP的ingress和egress的LSP策略。缺省值为host。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.20 hwMplsLspTriggerIpPrefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.20	hwMplsLspTriggerIpPrefix	OctetString	read-write	配置LDP的ingress和egress的LSP策略时，指定IP前缀。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.21 hwLdpReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.23	hwLdpReset	INTEGER{reset(1),resetall(2),ready(3)}	read-write	用来重启LDP协议。操作包括： - reset(1)：重启LDP协议。 - resetall(2)：重启所有LDP实例。 - ready(3)：可以重启LDP协议。该取值不能被设置。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.22 hwLdpOutBoundSplitHorizonAll 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.24	hwLdpOutBoundSplitHorizonAll	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来设置全局水平分割标志。缺省为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.23 hwLdpDeleteGtsmAll 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.25	hwLdpDeleteGtsmAll	INTEGER{delete(1),ready(2)}	read-write	用来删除所有GTSM的配置。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.24 hwMplsFrrLspTrigger 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.26	hwMplsFrrLspTrigger	INTEGER{all(1), none(2), host(3), ip-prefix(4)}	read-write	用来配置公网实例的LDP Auto FRR的策略。缺省值为host。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.25 hwMplsFrrLspTriggerIpPrefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.27	hwMplsFrrLspTriggerIpPrefix	OctetString	read-write	用来在配置公网实例的LDP Auto FRR的策略时，指定IP前缀。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.26 hwMplsLspTriggerBgpRoute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.21	hwMplsLspTriggerBgpRoute	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	用来配置触发BGP路由建立LDP LSP的策略。缺省值为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.27 hwMplsLspTriggerBgpRouteIpPrefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.22	hwMplsLspTriggerBgpRouteIpPrefix	OctetString	read-write	配置触发BGP路由建立LDP LSP的策略时，用来指定IP前缀。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.28 hwLdpBackOffTimerInit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.28	hwLdpBackOffTimerInit	Integer32 (5 ~ 2147483)	read-write	用来配置指数回退定时器的初始值。缺省值是15。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.29 hwLdpBackOffTimerMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.29	hwLdpBackOffTimerMax	Integer32 (5 ~ 2147483)	read-write	用来配置指数回退定时器的最大值。缺省值是120	实现与MIB文件定义一致。

82.3.30 hwLdpInBoundPolicyPeerAllRange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.63	hwLdpInBoundPolicyPeerAllRange	INTEGER{ all(1), none(2), ipprefix(3), host(4) }	read-write	用来配置全局Inbound策略的路由范围。缺省配置是all。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.31 hwLdpInBoundPolicyPeerAllIpPrefix 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.64	hwLdpInBoundPolicyPeerAllIpPrefix	OCTET STRING	read-write	用来配置全局Inbound策略的路由列表前缀。缺省配置是null。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.32 hwLdpLocalOperationalSessionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.73.1	hwLdpLocalOperationalSessionNumber	Integer 32	read-only	表示处于operational状态的LDP本地会话数量。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.33 hwLdpRemoteOperationalSessionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.73.2	hwLdpRemoteOperationalSessionNumber	Integer 32	read-only	表示处于operational状态的LDP远端会话数量。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.34 hwLdpLocalAndRemoteOperationalSessionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.73.3	hwLdpLocalAndRemoteOperationalSessionNumber	Integer 32	read-only	表示处于operational状态的LDP本远共存会话的数量。	实现与MIB文件定义一致。

82.3.35 hwLdpTotalOperationalSessionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.73.4	hwLdpTotalOperationalSessionNumber	Integer32	read-only	表示处于operational状态的LDP会话总数。	实现与MIB文件定义一致。

82.4 MIB Table 详细描述

82.4.1 hwMplsLdpSessionTable 详细描述

该表列出LDP会话的一些参数，包括会话的接口索引、会话状态变为Down的原因和会话从建立至今持续的时间。

该表的索引是hwMplsLdpSessionPeerLsrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.7.1.1	hwMplsLdpSessionPeerLsrId	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	指明会话对端Peer的LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.7.1.2	hwMplsLdpSessionIfIndex	Integer32	accessible-for-notify	指明会话所在的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.7.1.3	hwMplsLdpSessionDownReason	INTEGER{ sessionUp(0), helloHoldTimerExp(1), ssnHoldTimerExp(2), resetMplsLdp(3), undoMplsLdp(4), undoMpls(5), undoMplsLdpRemotePeer(6), modifyGRConfig(7), modifyGRTimer(8), modifyKeepaliveTimer(9), modifyMD5Config(10), ssnRoleSwitch(11), modifyMTUConfig(12), modifyTransportAddress(13), modifyLDPLsrID(14), rcvNotification(15), transportAddressN	accessible-for-notify	指明会话状态变为Down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问 权限	含义	实现规格
		otMatch(16), protocolG R(17), ifStatusCh anged(18) , tcpDown(19), otherReas on(20) ,sentNotifi cation(21) , canntBuil dSessionR elation(22) , receiveErr orMessag eFromPee r(23), receiveSoc ketError(24), sessionDel ete(25), modifyCa pabilityAn nounceme ntConfig(26) , modifyLoc alLsrID(27) , modifyP2 MP(28) , modifyMp 2mp(29) }			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.7.1.4	hwMplsLdpSessionAge	INTEGER (0..4294967295)	read-only	指明会话从建立至今持续的时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.2 hwMplsLdpSessionStateTable 详细描述

hwMplsLdpSessionStateTable用于显示会话的详细状态参数。

该表的索引是hwMplsLdpSessionPeerId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.1	hwMplsLdpSessionPeerId	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	会话对等体的LSR标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.2	hwMplsLdpSessionLsrId	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本地LSR标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.3	hwMplsLdpSessionTcpConnectionState	OctetString	read-only	会话的TCP链接状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.4	hwMplsLdpSessionState	OctetString	read-only	会话的当前状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.5	hwMplsLdpSessionRole	OctetString	read-only	会话角色。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.6	hwMplsLdpSessionFtFlag	OctetString	read-only	该标识表明会话的FT是否被使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.7	hwMplsLdpSessionMd5Flag	OctetString	read-only	该标识表明针对Peer的MD5是否被使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.8	hwMplsLdpSessionReconnectTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话协商后的GR Reconnection定时器的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.9	hwMplsLdpSessionRecoveryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话协商后的GR Recovery定时器的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.10	hwMplsLdpSessionKeepAliveTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话协商后的KeepAlive定时器的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.11	hwMplsLdpSessionKeepAliveMsgReceived	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该会话获取的KeepAlive消息数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.12	hwMplsLdpSessionKeepAliveMsgSent	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该会话发送的KeepAlive消息数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.13	hwMplsLdpSessionLabelAdvMode	OctetString	read-only	会话的标签分发模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.14	hwMplsLdpSessionLocalLabelResourceStatus	OctetString	read-only	会话的本地标签资源状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.15	hwMplsLdpSessionPeerLabelResourceStatus	OctetString	read-only	会话对等体的标签资源状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.8.1.16	hwMplsLdpSessionAgeStatus	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话已经生存的时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.3 hwLdpRemoteEntityTable 详细描述

该表用来配置或删除LDP远端对等体。

该表的索引是hwLdpRemoteName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.1	hwLdpRemoteName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	not-accessible	用来指定LDP远端对等体的名字，长度范围是1～32。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.11	hwLdpRemoteIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用来配置远端邻居的LDP LSR ID。配置成功后，不支持修改，必须先删除再创建。通过配置0.0.0.0来表示删除配置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.12	hwLdpRemotePwe3	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来配置或删除LDP远端会话的策略。当该标志使能，则不会给远端邻居发送标签映射消息。缺省为disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.13	hwLdpRemoteKeepaliveTimer	Integer32 (30 ~ 65535)	read-create	用来指定LDP的KeepAlive定时器的取值。缺省为45秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.14	hwLdpRemoteHelloTimer	Integer32 (3 ~ 65535)	read-create	用来指定LDP的Hello保持定时器的取值。缺省为45秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.15	hwLdpRemoteKeepaliveSendTimer	Integer32 (0 ~ 65535)	read-create	用来指定LDP的KeepAlive发送定时器的取值。缺省值为0，表示该配置不起作用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.16	hwLdpRemoteHelloSendTimer	Integer32 (0 ~ 65535)	read-create	用来指定LDP的Hello发送定时器的取值。缺省值为0，表示该配置不起作用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.17	hwLdpRemoteLdpSyncTimer	Integer32 (0 ~ 65535)	read-create	用来指定Ldp-Sync定时器的取值。缺省为10秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.18	hwLdpRemoteLdpAutoDoDRrequest	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来配置远端对等体下是否使能自动发送标签请求。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.19	hwLdpRemoteLdpAutoDoDRrequestBlock	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来配置单个远端对等体下自动发送DoD标签请求功能是否被屏蔽。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.20	hwLdpRemoteLabelAdvertisementMode	INTEGER { dod(1), du(2) }	read-create	用来配置标签分配方式： 1：下游按需方式（DoD） 2：下游自主方式（DU） 默认采用下游自主方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.51.1.51	hwLdpRemoteRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwLdpRemoteEntityTable表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，该节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须确保已经全局使能LDP能力。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.4 hwLdpPeerTable 详细描述

该表用来完成LDP关于对等体的配置。
该表的索引是hwLdpPeerLsrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.1	hwLdpPeerLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	用来指定邻居的LDP LSR ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.11	hwLdpPeerMd5Type	INTEGER{cipher(1),plain(2),null(3)}	read-create	用来指定Md5类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.12	hwLdpPeerMd5Password	OctetString	read-create	用来指定Md5密码长度。长度0表示删除。读取时，本节点总会返回一个空字符串。	当用户读取LDP邻居的MD5认证密码时，本节点总会返回一个空字符串。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.13	hwLdpPeerGtsmHops	Integer32	read-create	这个节点用来指定GTSM的跳数。有效范围1~255。0表示删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.14	hwLdpPeerSplitHorizon	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来配置或删除水平分割。缺省为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.15	hwLdpPeerReset	INTEGER{reset(1),ready(2)}	read-create	用来重启该邻居的业务。 操作类型： • reset(1)：邻居的业务将被重启。当该节点准备好之后，取值才会生效。 • ready(2)：已可以重启邻居的业务。该取值不能被设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.18	hwLdpPeerKeychainName	OCTET STRING	read-create	用来指定keychain名称。长度0表示删除Keychain认证。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.23	hwLdpPeerInboundPolicyRange	INTEGER{ all(1), none(2), ipprefix(3), host(4) }	read-create	用来配置指定会话的Inbound策略路由范围。缺省配置是clear。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.24	hwLdpPeerInboundPolicyFeclpPrefix	OCTET STRING	read-create	用来配置指定会话的Inbound策略路由列表前缀。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.52.1.51	hwLdpPeerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作 hwLdpPeerTable 表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo 和 Destroy，当设置为 CreatAndGo 时，如果创建成功，该节点状态变为 active。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

必须确保已经全局使能 LDP 能力。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.5 hwLdpVpnPeerTable 详细描述

该表用来创建和删除 LDP 多实例下的对等体配置。

该表的索引是 hwLdpVpnInstanceId、hwLdpVpnPeerLsrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.1	hwLdpVpnPeerLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	用来指定邻居 LSR ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.11	hwLdpVpnPeerMd5Type	INTEGER{cipher(1),plain(2),null(3)}	read-create	用来指定Md5类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.12	hwLdpVpnPeerMd5Password	OctetString	read-create	当用户读取VPN LDP邻居的MD5认证密码时，本节点总会返回一个空字符串。读取时，本节点总会返回一个空字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.13	hwLdpVpnPeerSplitHorizon	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来配置或删除水平分割。缺省为disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.14	hwLdpVpnPeerReset	INTEGER{reset(1),ready(2)}	read-create	用来重启该邻居的业务。 操作类型： - reset(1)：邻居的业务将被重启。当该节点准备好之后，取值才会生效。 - ready(2)：已可以重启邻居的业务。该取值不能被设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.17	hwLdpVpnPeerKeychainName	OctetString	read-create	用来指定keychain名称。长度0表示删除Keychain认证。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.53.1.51	hwLdpVpnPeerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwLdpVpnPeerTable表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，该节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须确保全局LDP能力已经使能并且指定的VPN已经存在。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.6 hwLdpInterfaceTable 详细描述

该表用来配置或删除接口LDP能力。

该表的索引是hwLdpInterfaceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.143.1.54.1.1	hwLdpInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	用来指定接口索引。可以通过表ifTable的ifIndex来获取正确的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.143.1.54.1.12	hwLdpKeepAliveTimer	Integer32 (30 ~ 65535)	read-create	用来指定KeepAlive定时器的取值。缺省为45秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.143.1.54.1.13	hwLdpIgpSyncTimer	Integer32 (0 ~ 65535)	read-create	用来指定Igp-Sync定时器的取值。缺省为10秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.143.1.54.1.14	hwLdpHelloTimer	Integer32 (3 ~ 65535)	read-create	用来指定Hello保持定时器的取值。缺省为15秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.54.1.15	hwLdpTransportAddressIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	用来配置Transport Address所属的接口。取值范围为0~2147483647。公网接口对应的该节点的缺省值为LDP LSR ID地址所属的接口。如果LDP LSR ID地址不对应任何接口，则该节点的值为0，0值不能用于set。私网接口对应的该节点的缺省值为接口本身。通过表mplsL3VpnIfConfigTable的mplsL3VpnIfConfigRowStatus可以找到属于私网的接口。配置接口必须绑定相同的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.54.1.16	hwLdpKeepAliveSenderTimer	Integer32 (0~65535)	read-create	用来指定LDP的KeepAlive发送定时器的取值。缺省值为0，表示该配置不起作用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.54.1.17	hwLdpHelloSendTimer	Integer32 (0~65535)	read-create	用来指定LDP的Hello发送定时器的取值。缺省值为0，表示该配置不起作用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.54.1.51	hwLdpInterfaceRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	用来操作hwLdpInterfaceTable表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，该节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须确保全局LDP能力已经使能并且该接口MPLS能力已经使能。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.4.7 hwLdpPeerGroupTable 详细描述

该表用来完成LDP关于对等体组的配置。

该表的索引是hwLdpPeerGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.58.1.1	hwLdpPeerGroupName	OCTET STRING	not-accessible	用来指定对等体组的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.58.1.15	hwLdpPeerGroupInboundRange	INTEGER{all(1), none(2), ipprefix(3), host(4) }	read-create	用来配置指定对等体组的Inbound策略路由范围。缺省配置是clear。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.58.1.16	hwLdpPeerGroupInboundPrefix	OCTET STRING	read-create	用来配置指定对等体组的Inbound策略路由列表前缀。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.58.1.51	hwLdpPeerGroupRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用来操作hwLdpPeerGroupTable表的一行，只支持两种值的设置：CreatAndGo和Destroy，当设置为CreatAndGo时，如果创建成功，该节点状态变为active。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须确保已经全局使能LDP能力。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

82.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。

82.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 82-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.67	hwLdpLspDownReason	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.68	hwLdpLspDownMplsLsrId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.69	hwLdpLspDownOutIfIndex	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.70	hwLdpLspDownOutIfMainIp	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.71	hwLdpLspDownOutIfState	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.143.1.72	hwLdpLspDownDownstreamPeerLsrId	单节点