

111 HUAWEI-RUMNG-MIB

[111.1 功能简介](#)

[111.2 表间关系](#)

[111.3 单节点详细描述](#)

[111.4 MIB Table详细描述](#)

[111.5 告警节点详细描述](#)

111.1 功能简介

HUAWEI-RUMNG-MIB中使用了告警节点，用于记录远端模块设备和端口相关的告警信息，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRuMngMIB (667)。

111.2 表间关系

无

111.3 单节点详细描述

无

111.4 MIB Table 详细描述

111.4.1 hwRuMngDevTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.1	hwRuMngDevEsn	OCTET STRING	read-only	远端模块的ESN，是远端模块唯一标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.2	hwRuMngDevStatus	INTEGER	read-only	设备状态。取值如下： 0: Normal: 正常在线。 1: Upgrading: 升级中。 2: Idle: 老化状态。 3: Abnormal: 异常在线，包含链路异常和超规格。 4: Configuring: 配置中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.3	hwRuMngDevMemoryUsage	Integer 32	read-only	内存使用率，范围0~100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.4	hwRuMngDevName	OCTET STRING	read-only	远端模块别名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.5	hwRuMngDevType	OCTET STRING	read-only	远端模块型号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.6	hwRuMngDevOnlineTime	Integer 32	read-only	远端模块上线时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.7	hwRuMngDevConnectInterface	OCTET STRING	read-only	远端模块连接中心设备的接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.8	hwRuMngDevAbnormalReason	OCTET STRING	read-only	远端模块异常原因： • The remote unit connects to different center devices.: 远端模块两个口连接到两台不同设备。 • The interfaces connect to the remote unit are not the same Eth-Trunk.: 远端模块两个口连接到相同设备，单端口没有加入同一Eth-Trunk。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.9	hwRuMngDevSlotIndex	Integer 32	read-only	远端模块的虚拟槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.4.1.10	hwRuMngDevAppVersion	OCTET STRING	read-only	远端模块的版本号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

111.4.2 hwRuMngPortTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.1	hwRuMngPortEsn	OCTET STRING	read-only	远端模块的ESN，是远端模块唯一标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.2	hwRuMngPortIndex	Integer 32	read-only	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.3	hwRuMngPortStatus	INTEGER	read-only	接口运行状态，其中： 1: down。 2: up。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.4	hwRuMngPortInputRate	COUNTER64	read-only	接口入方向速率，单位是bps，最近统计周期内的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.5	hwRuMngPortOutputRate	COUNTER64	read-only	接口出方向速率，单位是bps，最近统计周期内的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.6	hwRuMngPortInputPeakRate	COUNTER64	read-only	接口入方向速率峰值，单位是bps，最近统计周期内的峰值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.7	hwRuMngPortOutputPeakRate	COUNTER64	read-only	接口出方向速率峰值，单位是bps，最近统计周期内的峰值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.8	hwRuMngPortInputTraffic	COUNTER64	read-only	接口入方向流量，采集周期内的（采集周期内增量值），单位是字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.9	hwRuMngPortOutputTraffic	COUNTER64	read-only	接口出方向流量，采集周期内的（采集周期内增量值），单位是字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.10	hwRuMngPortName	OCTET STRING	read-only	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.11	hwRuMngPortMode	INTEGER	read-only	接口模式，其中： 0: copper。 1: fiber。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.12	hwRuMngPortPhyStatus	integer32	read-only	远端模块接口PHY状态。 0: Down。 1: Up。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.13	hwRuMngPortAdminStatus	integer32	read-only	远端模块接口管理状态。 0: Down。 1: Up。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.14	hwRuMngPortAutoNegotiation	integer32	read-only	远端模块接口自协商状态，其中： 0: 非自协商。 1: 自协商。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.15	hwRuMngPortDuplex	integer32	read-only	远端模块接口双工状态，其中： 0: 半双工。 1: 全双工。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.16	hwRuMngPortSpeed	integer32	read-only	远端模块接口速率，单位：Mbps。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.17	hwRuMngPortTrunkName	OCTET STRING	read-only	远端模块接口加入Eth-Trunk的编号，取值固定为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.667.5.1.18	hwRuMngPortConnectInterface	OCTET STRING	read-only	远端模块连接中心设备的物理接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

111.4.3 hwRuMngSfpTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.1	hwRuMn gSfpEsn	OCTET STRING	read-only	远端模块的ESN，是 远端模块唯一标识。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.2	hwRuMn gSfpInde x	Integer 32	read-only	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.3	hwRuMn gSfpNa me	OCTET STRING	read-only	接口名称。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.4	hwRuMn gSfpCertif ied	Integer 32	read-only	光模块是否非认证， 其中： • 0：非认证。 • 1：认证。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.5	hwRuMn gSfpMan uDate	OCTET STRING	read-only	光模块生产日期。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.6	hwRuMn gSfpBan dwidth	Integer 32	read-only	光模块带宽，单位 Mbit/s。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.7	hwRuMn gSfpSeri alNumbe r	OCTET STRING	read-only	光模块序列号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.8	hwRuMn gSfpTran sferDista nce	OCTET STRING	read-only	传输距离描述。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.9	hwRuMn gSfpSup portDdm	Integer 32	read-only	是否支持DDM模块 诊断，其中： 0：不支持。 1：支持且是以外 部校准方式计算 DDM。 2：支持且是以内 部校准方式计算 DDM。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.10	hwRuMn gSfpTem perature	OCTET STRING	read-only	光模块温度，单 位°C。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.11	hwRuMn gSfpTem pHighTh reshold	OCTET STRING	read-only	光模块温度高温门 限，单位°C。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.12	hwRuMn gSfpTem pLowThr eshold	OCTET STRING	read-only	光模块温度低温门 限，单位°C。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.13	hwRuMn gSfpVolt age	OCTET STRING	read-only	光模块电压，单位 V。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.14	hwRuMn gSfpTran sceiverTy pe	OCTET STRING	read-only	光模块类型。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.15	hwRuMn gSfpVen dorNam e	OCTET STRING	read-only	光模块生产或者定制 的厂商。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.667 .6.1.16	hwRuMn gSfpTran sferMod e	Integer 32	read-only	光模块传输模式，取 值范围如下： 0：单模。 1：多模。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

111.5 告警节点详细描述

无

111.5.1 hwRuMngRuLinkAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.1	hwRuMngRuLinkAbnormal	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuName - hwRuMngRuLinkExceptionReason	远端模块链路异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.2 hwRuMngRuLinkNormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.2	hwRuMngRuLinkNormal	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuName - hwRuMngRuLinkExceptionReason	远端模块链路异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.3 hwRuMngRuPortLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.3	hwRuMngRuPortLinkDown	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortAdminStatus - hwRuMngRuPortOperStatus	远端模块的接口变成down。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.4 hwRuMngRuPortLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.4	hwRuMngRuPortLinkUp	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortAdminStatus - hwRuMngRuPortOperStatus	远端模块的接口变成Up。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.5 hwRuPortInputDiscardNotice 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.5	hwRuPortInputDiscardNotice	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortDiscardPkts - hwRuMngRuPortDiscardPktThreshold - hwRuMngRuPortDiscardPktInterval	接口入方向网络拥塞产生的丢包数超过阈值，产生告警，当前阈值为600，周期为1分钟。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.6 hwRuPortOutputDiscardNotice 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.7	hwRuPortOutputDiscardNotice	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortDiscardPkts - hwRuMngRuPortDiscardPktThreshold - hwRuMngRuPortDiscardPktInterval	接口出方向网络拥塞产生的丢包数超过阈值，当前阈值为600，周期为1分钟。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.7 hwRuPortCrcErrorRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.9	hwRuPortCrcErrorRising	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortCrcErrorPkts - hwRuMngRuPortCrcErrorPktThreshold - hwRuMngRuPortCrcErrorPktInterval	CRC错误在设定时间内高于设定告警个数时产生告警，当前阈值为20，周期为1分钟。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.8 hwRuPortCrcErrorResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.10	hwRuPortCrcErrorResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortCrcErrorPkts - hwRuMngRuPortCrcErrorPktThreshold - hwRuMngRuPortCrcErrorPktInterval	CRC错误在设定时间内低于设定告警个数时恢复告警，当前阈值为20，周期为1分钟。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.9 hwRuPortInputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.11	hwRuPortInputRateRising	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortBandwidthUsage - hwRuMngRuPortBandwidthUsageThreshold	远端模块的接口入流量带宽利用率超过告警阈值，当前阈值为80，统计的是1分钟计算周期。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.10 hwRuPortInputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.12	hwRuPortInputRateResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortBandwidthUsage - hwRuMngRuPortBandwidthUsageThreshold	入方向超过带宽告警恢复，当前阈值为80，统计的是1分钟计算周期。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.11 hwRuPortOutputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.13	hwRuPortOutputRateRising	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortBandwidthUsage - hwRuMngRuPortBandwidthUsageThreshold	远端模块的接口出流量带宽利用率超过告警阈值，当前阈值为80，统计的是1分钟计算周期。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.12 hwRuPortOutputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.14	hwRuPortOutputRateResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortBandwidthUsage - hwRuMngRuPortBandwidthUsageThreshold	出方向超过带宽告警恢复，当前阈值为80，统计的是1分钟计算周期。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.13 hwRuPortOpticalPowerAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.15	hwRuPortOpticalPowerAbnormal	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortOpticalAbnormalReason	远端模块的光模块功率异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.14 hwRuPortOpticalPowerResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.16	hwRuPortOpticalPowerResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName - hwRuMngRuPortOpticalAbnormalReason	远端模块的光模块功率异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.15 hwRuMngDevFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.17	hwRuMngDevFull	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuSpec	远端模块上线数超过规格。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.16 hwRuMngFirmwareUpdateFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.19	hwRuMngFirmwareUpdateFail	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuName - hwRuMngFirmware - hwRuMngFailReason	远端模块升级失败。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.17 hwRuMngPortRuFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.21	hwRuMngPortRuFull	- hwRuMngPortRuName - hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuSpec	Eth-Trunk接入的远端模块数目超过规格。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.18 hwRuMngOnline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.23	hwRuMngOnline	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuName	远端模块上线。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.19 hwRuMngOffline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.25	hwRuMngOffline	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPortRuName - hwRuMngOfflineReason	远端模块下线。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.20 hwRuPseV33Abnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.27	hwRuPseV33Abnormal	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngPseV33AbnReason	远端模块PSE芯片V33电源异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.21 hwRuPseV33Resume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.28	hwRuPseV33Resume	hwRuMngRuEsn	远端模块PSE芯片V33电源恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.22 hwRuPsePowerStatAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.29	hwRuPsePowerStatAbnormal	hwRuMngRuEsn	远端模块的PSE芯片供电状态异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.23 hwRuPsePowerStatResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.30	hwRuPsePowerStatResume	hwRuMngRuEsn	远端模块的PSE芯片供电异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.24 hwRuTemperatureAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.31	hwRuTemperatureAbnormal	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngTempValue	远端模块设备温度异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.25 hwRuTemperatureResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.32	hwRuTemperatureResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngTempValue	远端模块设备温度恢复到正常范围内。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.26 hwRuPhyStatAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.33	hwRuPhyStatAbnormal	hwRuMngRuEsn	远端模块PHY芯片异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.27 hwRuPhyStatResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.34	hwRuPhyStatResume	hwRuMngRuEsn	远端模块PHY芯片异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.28 hwRuIICFault 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.35	hwRuIICFault	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngIICId - hwRuMngIICName	远端模块IIC通道故障。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.29 hwRuAuthFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.37	hwRuAuthFail	hwRuMngRuEsn	向远端模块认证失败。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.30 hwRuAuthSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.38	hwRuAuthSuccess	hwRuMngRuEsn	向远端模块认证成功。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.31 hwRuPortCongestAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.39	hwRuPortCongestAlarm	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName	远端模块端口拥塞。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.32 hwRuPortCongestResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.40	hwRuPortCongestResume	- hwRuMngRuEsn - hwRuMngRuPortName	远端模块端口拥塞恢复。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.33 hwRuUartStatAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.43	hwRuUartStatAbnormal	hwRuMngRuEsn	远端模块UART通信异常。	实现与MIB文件定义一致。

111.5.34 hwRuUartStatResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.667.2.44	hwRuUartStatResume	hwRuMngRuEsn	远端模块UART通信异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。