

13 HUAWEI-ALARM-MIB

[13.1 功能简介](#)

[13.2 表间关系](#)

[13.3 单节点详细描述](#)

[13.4 MIB Table详细描述](#)

[13.5 告警节点详细描述](#)

13.1 功能简介

HUAWEI-ALARM-MIB主要用来实现告警可靠性，其实现的具体的功能如下：

- SNMP目标主机管理功能。可以用来配置备用网管列表，以便实现主备网管环境下的告警可靠性保证功能。
- 支持网管通过告警序号来同步丢失的告警以及通过事件流水号来同步丢失的事件的功能。
- 支持同步设备侧的活动告警和事件信息。

根节点OID为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwAlarmMIB(180)

13.2 表间关系

无

13.3 单节点详细描述

13.3.1 hwMinAlarmSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.2	hwMinAlarmSyncIndex	Integer32	read-only	最小告警流水号。	实现与MIB文件定义一致。

13.3.2 hwMaxAlarmSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.3	hwMaxAlarmSyncIndex	Integer32	read-only	最大告警流水号。	实现与MIB文件定义一致。

13.3.3 hwMinEventSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.5	hwMinEventSyncIndex	Unsigned32 (1..2147483647)	read-only	最小事件流水号。	实现与MIB文件定义一致。

13.3.4 hwMaxEventSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.6	hwMaxEventSyncIndex	Unsigned32 (1..2147483647)	read-only	最大事件流水号。	实现与MIB文件定义一致。

13.3.5 hwAlarmDateAndTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.118	hwAlarmDateAndTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	告警产生或结束的时间。	目前支持的最大访问权限是not-accessible。

13.3.6 hwAlarmOrEventFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.119	hwAlarmOrEventFlag	INTEGER { alarm(1), event(2) }	read-only	标识告警的类型。 1: 告警 2: 事件	目前支持的最大访问权限是not-accessible。

13.3.7 hwAlarmReasonInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.20	hwAlarmReasonInfo	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	产生告警的原因。	目前支持的最大访问权限是not-accessible。

13.3.8 hwAlarmSeverity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.25	hwAlarmSeverity	INTEGER {critical(1), major(2), minor(3), warning(4), indeterminate(5), cleared(6)}	read-only	告警级别。	目前支持的最大访问权限是 not-accessible。

13.4 MIB Table 详细描述

13.4.1 hwAlarmSyncTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.1	hwAlarmSyncIndex	Unsigned32(1..2147483647)	Not-Accessible	告警顺序号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.2	hwAlarmSyncId	INTEGER (0..18446744073709551615)	Read-Only	告警OID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.3	hwAlarmSyncPara	OctetString	Read-Only	告警变量绑定列表中携带的信息。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表只能读取IPv4私有网管主机的数据。

13.4.2 hwEventSyncTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.1	hwEventSync Index	Unsigned32(1..2147483647)	Not-Accessible	事件顺序号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.2	hwEventSync Id	INTEGER (0..18446744073709551615)	Read-Only	事件告警OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.3	hwEventSync Para	OctetString	Read-Only	事件告警中变量绑定列表中携带的信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表只能读取IPv4私有网管主机的数据。

13.4.3 hwAlarmActiveTable 详细描述

活动告警管理表。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex和hwActiveAlarmIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.1	hwActiveAlarmIndex	Unsigned32(1..2147483647)	Not-accessible	所有事件和告警的索引。该值是一个严格单调递增的整数。当达到最大值后，将会再从1开始取值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.2	hwActiveAlarmId	INTEGER(0..18446744073709551615)	Read-only	活动告警OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.3	hwActiveAlarmPara	OctetString	Read-only	告警参数信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20115.25.180.1.8.1.4	hwActiveAlarmRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	Read-create	行状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作，删除时输入对应的告警序号即可。

读取约束

该表只能读取Trap主机的数据。

13.4.4 hwEventTable 详细描述

事件信息查询表。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex和hwEventIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20115.25.180.1.9.1.1	hwEventIndex	Unsigned32(1..2147483647)	Not-accessible	所有事件和告警的索引。该值是一个严格单调递增的整数。当达到最大值后，将会再从1开始取值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.2	hwEventId	INTEGER (0..18446744073709551615)	Read-only	事件OID信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.3	hwEventPara	OctetString	Read-only	事件参数信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.4	hwEventRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	Read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作，删除时需要输入对应的事件唯一性序号。

读取约束

该表只能读取Trap主机的数据。

13.4.5 hwSnmpTargetAddrExtTable 详细描述

该表是SNMP扩展主机表，用来配置备份目标主机。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.1	hwSnmpTargetAddrExtIndex	OCTET STRING (SIZE (1..128))	accessible-for-notify	目的IP地址的扩展索引。	实际支持的最大访问权限是not-accessible。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.3	hwSnmpTargetAddrReliability	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	Trap上报时是否需要带上私有VB标记，此私有VB标记包括告警和事件的流水号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

13.4.6 hwSnmpTargetSyncIndexTable 详细描述

该表用来读取各个告警主机对应的告警或者事件的最大最小流水号。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.1	hwMinAlmSyncIndex	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	同步告警的最小流水号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.2	hwMaxAlmSyncIndex	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	同步告警的最大流水号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.3	hwMinEvtSyncIndex	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	同步事件的最小流水号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.4	hwMaxEvtSyncIndex	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	同步事件的最大流水号。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

无

读取约束

该表只能读取Trap主机的数据。

13.4.7 hwAlarmAttrTable 详细描述

该表用来设置告警级别。

该表的索引是hwAlarmName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.5.1.1.1.1	hwAlarmName	OctetString(1..64)	Read-only	告警名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.5.1.1.1.2	hwAlarmAttrSeverity	INTEGER { critical(1), major(2), minor(3), warning(4), indeterminate(5), cleared(6) }	Read-write	告警级别。 • 1: critical • 2: major • 3: minor • 4: warning • 5: indeterminate • 6: cleared	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

13.4.8 hwEventAttrTable 详细描述

该表用来设置事件级别。

该表的索引是hwEventName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.6.1.1.1.1	hwEventName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-only	事件名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.6.1.1.1.2	hwEventAttrSeverity	INTEGER { critical(1), major(2), minor(3), warning(4), indeterminate(5), cleared(6) }	Read-only	事件级别。 • 1: critical • 2: major • 3: minor • 4: warning • 5: indeterminate • 6: cleared	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

13.5 告警节点详细描述

13.5.1 hwAlarmTargetHostDel 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1	hwAlarmTargetHostDel	hwSnmpTargetAddrExtIndex	目标网管主机删除。	实现与MIB文件定义一致。

13.5.2 hwAlarmStorm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2	hwAlarmStorm	无	产生风暴告警。	实现与MIB文件定义一致。