

14 HUAWEI-ALARM-RELIABILITY-MIB

[14.1 功能简介](#)

[14.2 表间关系](#)

[14.3 单节点详细描述](#)

[14.4 MIB Table详细描述](#)

[14.5 告警节点详细描述](#)

14.1 功能简介

HUAWEI-ALARM-RELIABILITY-MIB主要为网管侧提供了对Inform方式发送告警的全局参数进行配置管理的功能。包括对Inform待确认队列的长度、全局配置的重传次数、全局配置的超时时间的管理。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.141

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwARModule(141)

14.2 表间关系

无

14.3 单节点详细描述

14.3.1 hwARInformPendings 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.141.1.1	hwARInformPendings	Integer32 (1..2048) 缺省值是39。	read-write	如果一个等待确认消息的inform报文收到确认报文且该确认报文的request-id和该待确认的inform报文相同，则删除该待确认消息删除。 否则，在超出超时时间之后重发该inform报文，直到超出重发次数或者是收到确认报文。之后删除该待确认的报文。	实现与MIB文件定义一致。

14.3.2 hwARRetryCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.141.1.2	hwARRetryCount	Integer32 (0..10)	read-write	全局重传次数，在没有收到确认报文时最多重传该消息的次数。 注意，这是个全局标量，作用于所有目标主机。	实现与MIB文件定义一致。

14.3.3 hwARTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.141.1.3	hwARTimeout	TimeInterval (100..18000) 缺省值是 1500。 MIB设置的步长为100, 设置的值不足100按照100计算。	read-write	全局超时时间，发送给目标主机的消息如果在该时间内没有收到应答报文，则认为不会再收到该消息的应答报文了。 注意，这个超时时间作用于所有的目标主机。	实现与MIB文件定义一致。

14.4 MIB Table 详细描述

本MIB无Table。

14.5 告警节点详细描述

本MIB无告警节点。