

146 HUAWEI-WLAN-AP-RADIO-MIB

[146.1 功能简介](#)

[146.2 表间关系](#)

[146.3 单节点详细描述](#)

[146.4 MIBTable详细描述](#)

[146.5 告警节点详细描述](#)

[146.6 不支持节点](#)

146.1 功能简介

射频管理主要用于射频信息查询，包括射频信道、功率、收发包统计、终端数、及射频相关告警。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanRadio(16)。

该MIB目前支持的MIB表如下：

- hwWlanRadioInfoTable

146.2 表间关系

无

146.3 单节点详细描述

无

146.4 MIBTable 详细描述

146.4.1 hwWlanRadioInfoTable 详细描述

该表用于查询射频相关信息，包括信道、功率、射频收发包数、射频用户数等信息。

该表的索引是hwWlanRadioInfoApMac和hwWlanRadioID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2.1.1	hwWlanRadioInfoApMac	MacAddress	accessible-for-notify	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2.1.2	hwWlanRadioID	Unsigned32	accessible-for-notify	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2.1.3	hwWlanRadioInfoApName	OCTET STRING(1-63)	read-only	AP的名称。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.4	hwWlanRadioType	Unsigned32	read-only	射频类型。 • bit0: 802.11b • bit1: 802.11a • bit2: 802.11g • bit3: 802.11n • bit4: 802.11ac • bit5: 802.11ax • bit6: 802.11be 此节点为十进制表达，请先换算为二进制再解析对应的射频类型。例如，13换算为二进制是1101，对应于射频类型 802.11bgn。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.5	hwWlanRadioFrequency	INTEGER{frequency2G(1),frequency5G(2),frequency6G(3)}	read-only	射频频段。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.6	hwWlanRadioRunState	INTEGER{up(1),down(2),invalid(255)}	read-only	射频的运行状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.7	hwWlanRadioWorkingChannel	Unsigned32	read-only	射频实际工作的信道。 无显示时此值为255，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.10	hwWlanRadioWorkingChannelBandwidth	INTEGER{ht20(1),ht40Plus(2),ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6),unknown(255)}	read-only	射频实际工作的信道频宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.11	hwWlanRadioWorkMode	INTEGER{normal(1),monitor(2),dualband(4),proxyScan(5)}	read-only	射频工作模式。 • normal(1): 正常模式 • monitor(2): 监控模式 • dualband(4): 跨频段扫描模式 • proxyScan(5): 代理扫描模式 说明 射频1下不支持跨频段扫描功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.15	hwWlanRadioAntennaGain	Integer32	read-only	天线增益。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.16	hwWlanRadioDescription	OCTET STRING	read-only	接口描述。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.17	hwWlanRadioPortType	OCTET STRING	read-only	接口类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.19	hwWlanRadioBandwidth	Integer32	read-only	接口带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.20	hwWlanRadioMac	MacAddress	read-only	接口MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.23	hwWlanRadioPER	Unsigned32	read-only	无线侧误包率。 单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.24	hwWlanRadioNoise	Integer32	read-only	射频上的干扰噪声。 单位：dBm 无显示时此值为0，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.25	hwWlanRadioChannelUtilizationRate	Unsigned32	read-only	信道利用率。在相同时刻，与STA工作信道的利用率hwWlanStaChannelUtilRate相同。 单位：% 无显示时此值为255，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.26	hwWlanRadioChannelFreeRate	Unsigned32	read-only	信道空闲率。 单位：% 无显示时此值为255，属于无效值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.27	hwWlanRadioTxRatio	Unsigned32	read-only	发包利用率。 单位：% 无显示时此值为255，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.28	hwWlanRadioRxRatio	Unsigned32	read-only	收包利用率。 单位：% 无显示时此值为255，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.29	hwWlanRadioChInterferenceRate	Unsigned32	read-only	干扰率。 单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.30	hwWlanRadioRcvFrames	Counter64	read-only	无线侧接收用户报文数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.31	hwWlanRadioRcvBytes	Counter64	read-only	无线侧接收空口数据帧的字节总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.32	hwWlanRadioRecvRate	Unsigned32	read-only	无线侧接收数据报文的速率。 单位：Kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.33	hwWlanRadioPeriodRcvDropFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期)，射频的接收丢弃报文数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.34	hwWlanRadioPeriodRcvErrFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期)，射频的接收错误报文数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.35	hwWlanRadioSendFrames	Counter64	read-only	无线侧发送用户报文数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.36	hwWlanRadioSendBytes	Counter64	read-only	无线侧发送空口数据帧的字节总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.37	hwWlanRadioSendRate	Unsigned32	read-only	无线侧发送数据报文的速率。 单位： Kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.38	hwWlanRadioPeriodRetryFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期)，无线侧重传报文数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.39	hwWlanRadioPeriodSendDropFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期)，射频发送丢弃报文数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.40	hwWlanRadioOnlineStaCnt	Unsigned32	read-only	射频在线用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.41	hwWlanRadioStaAverageSignalStrength	Integer32	read-only	基于射频的连接终端平均信号强度。 单位： dBm 无显示时此值为0，属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.42	hwWlanRadioPerformanceStatisticOperMode	INTEGER{invalid(1),clearstatistic(2)}	read-write	操作模式。	目前仅支持clear-statistic，表示清除统计。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.43	hwWlanRadioPeriodRcvFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 射频接收报文数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.44	hwWlanRadioPeriodSendFrames	Counter64	read-only	统计周期内(echo周期), 射频发送报文数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.45	hwWlanRadioActualEIRP	Unsigned32	read-only	实际生效射频发射功率。 单位: dBm 无显示时此值为255, 属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.46	hwWlanRadioMaximumEIRP	Unsigned32	read-only	最大的射频发送功率。 单位: dBm 无显示时此值为255, 属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.47	hwWlanRadioSpectrumSwitchFlag	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-only	对应射频是否开启频谱分析功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.48	hwWlanRadioInfoApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.49	hwWlanRadioRetryFrames	Counter64	read-only	重传帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.50	hwWlanRadioRcvErrFrames	Counter64	read-only	接收错误包总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.51	hwWlanRadioRcvDropFrames	Counter64	read-only	接收丢包总数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.16.1.2.1.52	hwWlanRadioWorkingSecondChannel	Unsigned32	read-only	射频实际的第二工作信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.16.1.2.1.53	hwWlanRadioChannelSelectMode	INTEGER{ auto(1),manual(2)}	read-only	信道选择模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.16.1.2.1.54	hwWlanRadioTxPowerSelectMode	INTEGER{ auto(1),manual(2)}	read-only	功率选择模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.16.1.2.1.55	hwWlanRadioApGroup	OCTET STRING	read-only	AP所属的组。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.56	hwWlanRadioFlexibleRadioStatus	INTEGER{redundant(1),nonredundant(2),switchmonitor(3),switchoff(4),switch5G(5)}	read-only	冗余射频的状态和切换结果。 • redundant(1)：当前射频为冗余射频。 • nonredundant(2)：当前射频非冗余射频。 • switchmonitor(3)：该冗余射频被切换为monitor模式。 • switchoff(4)：该冗余射频被关闭。 • switch5G(5)：该冗余射频被切换为5G。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.57	hwWlanRadioAutoBandwidthSelectSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-only	自动带宽选择开关状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.58	hwWlanRadioReferenceDataAnalysis	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-only	大数据调优开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.59	hwWlanRadioFlexibleRadioSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-only	射频冗余切换开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.2. 1.60	hwWlanRadioReference3dData	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-only	3D调优功能的开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

146.5 告警节点详细描述

146.5.1 hwRadioChannelChangedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1	hwRadioChannelChangedTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioActualChannel: 获取的实际信道, Unsigned32 - hwWlanRadioSecondActualChannel: 获取的实际第二工作信道, Unsigned32 - hwWlanRadioChannelChangedReason: 射频信道变更原因, INTEGER{unknown(1),DFS(2),WDS(3),config(4),calibrate(5),thirdGPP(6),iotCard(7),mesh(8),dfsl	信道变更告警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		nAc(9),dfsRecover(10),apSync(11)} • hwWlanRadioChannelChangedReasonStr: 射频信道变更原因, OCTET STRING • hwWlanRadioPreActualChannel: 信道变更前的工作信道, Unsigned32 • hwWlanRadioPreSecondActualChannel: 信道变更前的第二工作信道, Unsigned32 • hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32 • hwRadioChannelChangedHasRadarChannel: 变更后的信道中是否有雷达信道, OCTET STRING		

146.5.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2	hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioPER: 无线侧误包率, Unsigned32 - hwWlanRadioConflictRate: 获取射频冲突速率, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanRadioNoise: 底噪, Integer32 - hwWlanRadioEnvDetReason: 底噪产生原因, OCTET STRING - hwWlanRadioBadChannel: 恶化信道, Unsigned32 - hwWlanRadioInterferenceRate: 干扰率, Unsigned32	信号环境恶化告警。	current

146.5.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3	hwRadioSignalEnvResumeTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	信号环境恶化恢复告警。	current

146.5.4 hwApMonitorModeChangedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.4	hwApMonitor ModeChange dTrap	• hwWlanRa dioInfoAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING • hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 • hwWlanAp MonitorMo de: AP当 前的检测模 式, Integer32 • hwWlanAp PreMonitor Mode: AP 之前的检测 模式, Integer32 • hwWlanRa dioInfoApl d: AP ID, Unsigned3 2 • hwWlanAp PreMonitor ModeDesc : AP之前 的工作模式 说明。	AP无线监视工 作模式变更通 告。	current

146.5.5 hwAPCoInterfDetectedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.5	hwAPCoInterf DetectedTrap	- hwWlanRa dioInfoAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 - hwWlanAp Channel: 检测AP的 信道, Integer32 - hwWlanAp InterfBssid : 干扰AP 的BSSID, MacAddres s - hwWlanInt erfRSSI: 干扰AP的 RSSI, Integer32 - hwWlanRa dioInfoApl d: AP ID, Unsigned3 2	同频AP干扰告 警。	current

146.5.6 hwAPCoInterfClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.6	hwAPCoInterf ClearTrap	- hwWlanRa dioInfoAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanRa dioID: 射 频ID, Unsigned3 2 - hwWlanAp Channel: 检测AP的 信道, Integer32 - hwWlanAp InterfBssid : 干扰AP 的BSSID, MacAddres s - hwWlanInt erfRSSI: 干扰AP的 RSSI, Integer32	同频AP干扰告 警清除。	current

146.5.7 hwNerborInterfDetectedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7	hwNerborInterfDetectedTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 - hwWlanApInterfBssid: 干扰AP的BSSID, MacAddresses - hwWlanInterfApChannel: 干扰AP的信道, Integer32 - hwWlanInterfRSSI: 干扰AP的RSSI, Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	邻频AP干扰告警。	current

146.5.8 hwNeiborInterfClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.8	hwNeiborInterfClearTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 - hwWlanApInterfBssid: 干扰AP的BSSID, MacAddresses - hwWlanInterfApChannel: 干扰AP的信道, Integer32 - hwWlanInterfRSSI: 干扰AP的RSSI, Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	邻频AP干扰告警清除。	current

146.5.9 hwStaInterfDetectedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.9	hwStaInterfDetectedTrap	• hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses • hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING • hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 • hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 • hwWlanInterfStaMac: 干扰STA的MAC, OCTET STRING • hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	终端干扰告警。	current

146.5.10 hwStaInterfClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.10	hwStaInterfClearTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 - hwWlanInterfStaMac: 干扰STA的MAC, OCTET STRING - hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	终端干扰告警清除。	current

146.5.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.11	hwOtherDeviceInterfDetecte dTrap	- hwWlanRadiolInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 - hwWlanRadiolInfoApld: AP ID, Unsigned32	其他设备干扰告警。	current

146.5.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.12	hwOtherDeviceInterfClearTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanApChannel: 检测AP的信道, Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	其他设备干扰告警清除。	current

146.5.13 hwRadioDownTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.13	hwRadioDownTrap	• hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses • hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING • hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 • hwWlanRadioDownCause: 射频断开原因, Integer32 • hwWlanRadioDownCauseStr: 射频断开原因, OCTET STRING • hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	无线链路中断告警。	current

146.5.14 hwRadioDownRecovTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.14	hwRadioDownRecovTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioDownCause: 射频断开原因, Integer32 - hwWlanRadioDownCauseStr: 射频断开原因, OCTET STRING - hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	无线链路中断告警清除。	current

146.5.15 hwWIDSDetectRogueTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.15	hwWIDSDetectRogueTrap	- hwWlanWIDSTrapInfoAPMAC: 监测AP MAC地址, MacAddresses - hwWlanWIDSTrapInfoAPName: 监测AP名称, OCTET STRING - hwWlanWIDSTrapInfoRadioid: 监测AP射频ID, Integer32 - hwWlanWIDSTrapInfoRogueMAC: 被监测到的Rogue设备的MAC地址, MacAddresses - hwWlanWIDSTrapInfoRogueSSID: 被监测到的Rogue设备的SSID, OCTET STRING - hwWlanWIDSTrapInfoRogueType: 被监测到的Rogue设备的类型(1表示AP), Integer32 - hwWlanWIDSTrapInfoRogueRSSI	发现可疑设备告警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		：被监测到的Rogue设备的RSSI，Integer32 - hwWlanWIDSTrapInfoRogueChanID：被监测到的Rogue设备的信道，Integer32 - hwWlanWIDSTrapInfoAPId：AP ID，Unsigned32		

146.5.16 hwRadioNotSupportChannelTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.16	hwRadioNotSupportChannelTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioMngChannelBandwidth: 不支持的信道告警子节点, INTEGER{ht20(1),ht40Plus(2),ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6),invalid(255)} - hwWlanRadioMngChannel: 不支持的信道告警子节点, Unsigned32 - hwWlanRadioMngSecondChannel: 不支持的第二信道告警子节点,	不支持的信道告警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		Unsigned32 - hwWlanRadioActualChannelBandwidth: 获取实际信道带宽, INTEGER{ht20(1),ht40Plus(2),ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6),invalid(255)} - hwWlanRadioActualChannel: 获取实际信道, Unsigned32 - hwWlanRadioSecondActualChannel: 获取的实际第二信道, Unsigned32 - hwWlanRadioChannelChangedReasonStr: AP不支持配置的信道的原因, OCTET STRING - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32		

146.5.17 hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.18	hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned 32 - hwWlanRadioActualAntennaGain: 天线增益实际值, Integer32 - hwWlanRadioLegitimateAntennaGain: 当前AP当前状态允许的最大天线增益, Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned 32 - hwWlanRadioLegitimateEirp: 当地法律规定的信道功	射频天线增益不符合当地法律规定告警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		率， Integer32		

146.5.18 hwRadioPowerChangedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19	hwRadioPowerChangedTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址，MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称，OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID，Unsigned32 - hwWlanRadioActualEIRP: 实际功率，Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID，Unsigned32	射频功率变更告警。	current

146.5.19 hwApAccessUserNumExceedThresholdTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.20	hwApAccessUserNumExceedThresholdTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioUacUserNum: UAC用户个数, Integer32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32	AP基于用户数关联超阈值告警。	current

146.5.20 hwApAccessUserNumExceedThresholdRecovTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.21	hwApAccessUserNumExceededThresholdRecovTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioUacUserNum: UAC用户个数, Integer32 - hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	AP基于用户数关联超阈值告警恢复。	current

146.5.21 hwApRoamUserNumExceedThresholdTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.22	hwApRoamUserNumExceedThresholdTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioUacUserNum: UAC用户个数, Integer32 - hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	AP基于用户数漫游超阈值告警。	current

146.5.22 hwApRoamUserNumExceedThresholdRecovTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.23	hwApRoamUserNumExceedThresholdRecovTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioID: 射频ID, Unsigned32 - hwWlanRadioUacUserNum: UAC用户个数, Integer32 - hwWlanRadioInfoApld: AP ID, Unsigned32	AP基于用户数漫游超阈值告警恢复。	current

146.5.23 hwRadioReachMaxUserPhySpecTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.16.1.1. 1.30	hwRadioReachMaxUserPhySpecTrap	• hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses • hwWlanRadioID: 射频 ID, Unsigned32 • hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32 • hwWlanRadioInfoApName: AP的名称, OCTET STRING • hwWlanRadioStaNum: 当前用户接入数, Unsigned32 • hwWlanRadioMaxStaNum: 射频的最大接入用户数能力, Unsigned32	当前接入用户数达到射频的最大接入用户数能力。	current

146.5.24 hwRadioReachMaxUserPhySpecClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.31	hwRadioReachMaxUserPhysSpecClearTrap	- hwWlanRadioInfoApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanRadioID: 射频 ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanRadioInfoApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanRadioStaNum: 当前用户接入数, Unsigned32	当前接入用户数低于射频的最大接入用户数能力。	current

146.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 146-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.15	hwWIDSDetectRogueTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.17	hwRadioNotSupportPowerLevelTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.24	hwApAccessChannelUtilExceedThresholdTrap	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.25	hwApAccessChannelUtilExceedThresholdRecovTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.26	hwApRoamChannelUtilExceedThresholdTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.27	hwApRoamChannelUtilExceedThresholdRecovTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.28	hwRadioDownTrapFat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.29	hwRadioDownRecovTrapFat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.8	hwWlanRadioWorkingPowerLevel	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.9	hwWlanRadioWorkingPower	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.12	hwWlanRadioMaxTxPwrLvl	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.13	hwWlanRadioPwrAttRange	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.14	hwWlanRadioPwrAttValue	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.53	hwWlanRadioChannelSelectMode	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.54	hwWlanRadioTxPowerSelectMode	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1.1	hwWlanRadioQueryPowerlevelApMac	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1.2	hwWlanRadioQueryPowerlevelRadioId	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1.3	hwWlanRadioQueryPowerlevelChannel	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1.4	hwWlanRadioQueryPowerlevelBandwidth	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.3.1.5	hwWlanRadioQueryPowerlevelMax	hwWlanRadioQueryPowerlevelTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.18	hwWlanRadioMaxMtu	hwWlanRadioInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.21	hwWlanRadioLastChange	hwWlanRadioInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.2.1.22	hwWlanRadioInfoUpDownTimes	hwWlanRadioInfoTable