

155 IPv6-ICMP-MIB

[155.1 功能简介](#)

[155.2 表间关系](#)

[155.3 单节点详细描述](#)

[155.4 MIB Table详细描述](#)

[155.5 告警节点详细描述](#)

155.1 功能简介

IPv6-ICMP-MIB主要用来实现网络设备的ICMPv6报文统计功能。该MIB支持对ICMPv6报文统计信息的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ipv6IcmpMIB(56)

155.2 表间关系

无

155.3 单节点详细描述

无

155.4 MIB Table 详细描述

155.4.1 ipv6IflcmpTable 详细描述

该表用于描述IPv6 ICMPv6报文的统计信息。ipv6IflcmpTable为IPv6-MIB中ipv6IfTable的扩充表，与ipv6IfTable为一一对应关系。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.1	ipv6IfIcmpInMsgs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6消息总数，包括ipv6IfICMPInErrors中所统计所有消息数。 注意这个接口是ICMPv6消息目的地址所对应的接口，可能不一定是消息的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.2	ipv6IfIcmpInErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的包含某种特定的ICMPv6错误（如错误的检验和或错误的报文长度）消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.3	ipv6IfIcmpInDestUnreaches	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6目的不可达消息的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.4	ipv6IfIcmpInAdminProhibits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6目的不可达/通讯管理禁止消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.5	ipv6IfIcmpInTimeExcds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6超时消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.6	ipv6IfIcmpInParmProblems	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6参数错误消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.7	ipv6IfIcmpInPktTooBigs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6报文过大消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.8	ipv6IfIcmpInEchos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6回显请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.9	ipv6IfIcmpInEchoReplies	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6回显应答消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.10	ipv6IflcmplnRouterSolicits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6路由请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.11	ipv6IflcmplnRouterAdvertisements	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6路由广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.12	ipv6IflcmplnNeighborSolicits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6邻居请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.13	ipv6IflcmplnNeighborAdvertisements	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6邻居广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.14	ipv6IflcmplnRedirects	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的重定向消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.15	ipv6IflcmplnGroupMemberQueries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员查询消息的总数。	目前不支持组成员查询消息。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.16	ipv6IflcmplnGroupMemberResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员响应消息的总数。	目前不支持组成员响应消息。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.17	ipv6IflcmplnGroupMemberReductions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员减少消息的总数。	目前不支持组成员减少消息。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.18	ipv6IflcmplnOutMsgs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口尝试发送的ICMPv6消息的总数，包括ICMPv6OutErrors所统计的消息数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.19	ipv6Iflcm pOutErrors	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	由于ICMPv6内部某种原因，例如缺乏缓存，导致的该接口发送ICMPv6消息失败的总数。 这个总数不应该包括ICMPv6协议层外面的错误消息数，例如不包括IPv6层产生的发送失败的消息数。在某些实现中，可能没有错误类型对该计数的值起作用。	目前只支持返回值始终是0。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.20	ipv6Iflcm pOutDestUnreachs	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6目的不可达消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.21	ipv6Iflcm pOutAdminProhibs	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6目的不可达/通讯管理禁止消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.22	ipv6Iflcm pOutTimeExcds	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6超时消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.23	ipv6Iflcm pOutParmProblems	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6参数错误消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.24	ipv6Iflcm pOutPktTooBigs	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6报文过大消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.25	ipv6Iflcm pOutEchoes	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6回显请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.26	ipv6Iflcm pOutEchoReplies	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	本接口发送的ICMPv6回显应答消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.27	ipv6IfIcmpOutRouterSolicits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6路由请求消息的总数。	目前路由设备不支持发送RS报文。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.28	ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6路由广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.29	ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6邻居请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.30	ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6邻居广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.31	ipv6IfIcmpOutRedirects	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的重定向消息的数目。由于主机不发送Redirects消息，对于一个主机来说，该值总为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.32	ipv6IfIcmpOutGroupMemberQueries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员查询消息的总数。	目前不支持组成员查询消息。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.33	ipv6IfIcmpOutGroupMemberResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员响应消息的总数。	目前不支持组成员响应消息。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.34	ipv6IfIcmpOutGroupMemberReductions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员减少消息的总数。	目前不支持组成员减少消息。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

155.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。