

29 HUAWEI-DC-TRAP-MIB

[29.1 功能简介](#)

[29.2 表间关系](#)

[29.3 单节点详细描述](#)

[29.4 MIB Table详细描述](#)

[29.5 告警节点详细描述](#)

[29.6 不支持节点](#)

29.1 功能简介

HUAWEI-DC-TRAP-MIB描述了告警节点信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDCTrapMIB(37)

29.2 表间关系

无

29.3 单节点详细描述

无

29.4 MIB Table 详细描述

无

29.5 告警节点详细描述

29.5.1 hwSuperChangeSuccessful 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136	hwSuperChangeSuccessful	无	当前用户使用super命令改变当前用户级别成功。	实现与MIB文件定义一致。

29.5.2 hwSuperChangeFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137	hwSuperChangeFailure	无	当前用户使用super命令改变当前用户级别失败。	实现与MIB文件定义一致。

29.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 29-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.1.1	hwDCCtrlTrap	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.1.2	hwTunnelGroupID	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.1	hwMPUSynClkFaulty	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.2	hwMPUSynClkFaultyResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.3	hwSlaveMPUNoResp	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.4	hwSlaveMPUNoRespResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.5	hwBrdChannelFaulty	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.6	hwBrdChannelFaultyResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.7	hwBrdNofullin	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.8	hwBrdNofullinResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.9	hwBrdTypeNoMatchReset	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.10	hwBrdAutoSwtFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.11	hwBrdAutoSwt	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.12	hwBrdClkLockERR	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.13	hwBrdClkLockERRResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.14	hwBrdRemoved	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.15	hwBrdInserted	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.16	hwBrdUp	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.17	hwClkSrcMiss	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.18	hwClkAllSrcLost	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.19	hwClkAllSrcLostResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.20	hwClkFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.21	hwClkFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.22	hwClkNoHeartbeat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.23	hwClkNoHeartbeatResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.24	hwLPULostSynAlarm	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.25	hwLPUOpenChannelError	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.26	hwLPUSlfTstErr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.27	hwLPU3ClkSwitch	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.28	hwSFULostHrtReset	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.29	hwSFULinkLostReset	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.30	hwSFUChannelLinkLost	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.31	hwSFUInChannelOpenFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.32	hwVoltSensorFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.33	hwVoltSensorFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.34	hwVoltBtmC	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.35	hwVoltBtmCResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.36	hwVoltSprC	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.37	hwVoltSprCResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.38	hwVoltBtmM	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.39	hwVoltBtmMResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.40	hwVoltSprM	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.41	hwVoltSprMResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.42	hwTempSensorFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.43	hwTempSensorFailResume	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.44	hwTempMnr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.45	hwTempMnrResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.46	hwTempMjr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.47	hwTempMjrResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.48	hwTempCtl	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.49	hwTempCtlResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.50	hwFanHFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.53	hwFanAbsent	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.54	hwFanAbsentResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.55	hwFanCabUN	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.56	hwFanCabUNResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.57	hwPwrFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.58	hwPwrFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.59	hwPwrAbsent	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.60	hwPwrAbsentResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.61	hwPwrCabUN	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.62	hwPwrCabUNResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.63	hwLCDHFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.64	hwLCDFail	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.65	hwLCDAbsent	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.66	hwLCDAbsentResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.67	hwLCDCabUN	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.68	hwLCDCabUNResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.69	hwROMFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.70	hwMonitorBUSFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.71	hwMonitorBUSFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.100	hwWriteFlashError	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.101	hwBoardReset	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.102	hwBoardResetSuccess	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.103	hwSlaveMPUAbnormal	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.104	hwMasterSlaveSwap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.105	hwRTCFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.106	hwExchangeChipFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.107	hwReadTemperatureFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.108	hwOpticalModuleInsert	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.109	hwOpticalModuleRemove	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.110	hwFPGAAbnormal	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.111	hwMinMTunnelDownAlarm	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.112	hwMinMTunnelUpAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.113	hwInterfacePhysicalDown	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.114	hwInterfacePhysicalUp	告警节点