

30 HUAWEI-DATASYNC-MIB

[30.1 功能简介](#)

[30.2 表间关系](#)

[30.3 单节点详细描述](#)

[30.4 MIB Table详细描述](#)

[30.5 告警节点详细描述](#)

30.1 功能简介

HUAWEI-DATASYNC-MIB是华为公司私有MIB，主要用来实现网管和主机间的数据同步功能。数据同步分为增量同步和大数据量同步。在增量同步中可以通过该MIB查询配置变更记录，获取配置变更表缓存记录的最大条数、循环计数和当前最新的配置变更序列号，并提供配置变更告警功能。在大数据量同步中，可以通过该MIB设置采集脚本、结果文件和网管ID，还可以通过该MIB启动和停止采集。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25)

30.2 表间关系

无

30.3 单节点详细描述

30.3.1 hwCurrentCfgChgSeqID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.1	hwCurrentCfgChgSeqID	Integer32	read-only	当前最新配置变更序列号。变更序号达到最大值之后，从1重新开始取值。主机重启之后，序列号清0。	实现与MIB文件定义一致。

30.3.2 hwCfgChgSeqIDReverlCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.2	hwCfgChgSeqIDReverlCount	Integer32	read-only	告警序号。取值范围是0~65535。	实现与MIB文件定义一致。

30.3.3 hwCfgChgTableMaxItem 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.3	hwCfgChgTableMaxItem	Integer32	read-only	配置变更缓存表的最大存储条数。取值范围是0~65535。	实现与MIB文件定义一致。

30.4 MIB Table 详细描述

30.4.1 hwCfgChgTable 详细描述

该表存储配置变更的记录，可以通过该表获取指定索引的配置变更记录。

该表的索引是hwCfgChgSeqID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.1	hwCfgChgSeqID	Integer32 (0..65535)	read-only	配置变更序列号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.2	hwCfgChgTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	配置变更时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.3	hwCfgChgTerminalType	INTEGER {snmp(1), telnet(2), netconf(3)}	read-only	操作终端类型： 1: snmp(1): 表示操作终端为 SNMP 2: telnet(2)表示操作终端为 TELNET 3: netconf(3), 表示操作终端为 NETCONF	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.4	hwCfgChgTerminalID	Integer32 (0..2147483647)	read-only	操作终端ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.5	hwCfgChgType	INTEGER {create(1), modify(2), delete(3)}	read-only	配置变更类型： - create(1): 表示操作类型为 create - modify(2): 表示操作类型为 modify - delete(3): 表示操作类型为 delete	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.6	hwCfgChgViewName	OctetString	read-only	配置变更视图名称。 • 如果是命令操作，此处为命令行视图名称。 • 如果是SNMP操作，此处为MIB表的OID或标量节点的OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.7	hwCfgChgCmdID	Integer32	read-only	配置变更命令ID。如果SNMP操作，此处为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.8	hwCfgChgDetailInfo	OctetString	read-only	配置变更详细信息。 • 如果是命令操作，此处的变更信息为命令行。 • 如果是SNMP操作，此处为MIB表的索引。当有多个索引时，用如下格式描述：index1.index2.index3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.1.1.9	hwCfgChgUserName	OctetString	read-only	配置发生变更的用户名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制。

30.4.2 hwCollectTable 详细描述

该表用于在网管将采集条目脚本成功传到设备后触发设备进行采集，并监视采集状态。

该表的索引是hwCollectIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.1	hwCollectIndex	Integer32	not-accessible	采集索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.2	hwCollectNetManagId	Integer32	read-write	网管标识ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.3	hwCollectOperation	INTEGER {begin(1), stop(2)}	read-write	采集动作指令。 1: begin(1), 表示启动收集动作 2: stop(2), 表示中止启动动作 缺省值是2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.4	hwCollectInScriptFile	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-write	脚本文件名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.5	hwCollectInResultFile	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read - write	结果文件名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.6	hwCollectState	INTEGER {idle(1),collecting(2)}	read - only	采集状态。 - idle(1)，表示空闲状态。 - collecting(2)，表示正在收集信息。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.2.2.1.7	hwCollectRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read - create	行状态。 - CreateAndGo：创建行。 - Active：行状态处于活跃状态。 - Destroy：删除行。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

- 该表以CreateAndGo方式创建时必须同时指定脚本文件名和结果文件名。两个文件所在的路径必须是合法的全路径，其中脚本文件名的后缀名必须是.xml，结果文件名的后缀名必须是.zip，否则会导致创建失败。
- 该表中只允许存在一条记录，如果创建时该表已经存在记录，则创建失败。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读取没有限制。

30.5 告警节点详细描述

30.5.1 hwCfgChgNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1	hwCfgChgNotify	- hwCfgChgSeqID - hwCfgChgSeqIDReveralCount - hwCfgChgTableMaxItem	如果在给定的时间内设备发生了配置变更，则会触发此 Trap。	实现与 MIB 文件定义一致。