

32 HUAWEI-DHCPR-MIB

[32.1 功能简介](#)

[32.2 表间关系](#)

[32.3 单节点详细描述](#)

[32.4 MIB Table详细描述](#)

[32.5 告警节点详细描述](#)

32.1 功能简介

HUAWEI-DHCPR-MIB是华为公司的私有MIB。该MIB主要用来实现DHCP Relay中继代理功能和对DHCP Relay进行管理。包括对DHCP Relay的IP中继地址进行配置和对DHCP服务方式进行选取。

根节点:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDhcp(7).hwDHCPRelayMib(1).hwDHCPRelayMibObject(1)

32.2 表间关系

无

32.3 单节点详细描述

32.3.1 hwDHCPRelayCycleStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.3	hwDHCP RelayCycleStatus	Integer32	read-write	DHCP中继轮询功能的状态: - on(0): 使能 - off(1): 未使能	实现与MIB文件定义一致。

32.3.2 hwDHCPRRxBadPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.4	hwDHCP RRxBadPktNum	Integer32	read-only	DHCP Relay收到的错误报文的总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.3 hwDHCPRRxServerPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.5	hwDHCP RRxServerPktNum	Integer32	read-only	DHCP Relay从DHCP server收到的报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.4 hwDHCPRTxServerPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.6	hwDHCP RTxServerPktNum	Integer32	read-only	DHCP Relay发送到DHCP server的报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.5 hwDHCPRRxClientPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.7	hwDHCP RRxClient PktNum	Integer32	read-only	DHCP Relay从DHCP client收到的报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.6 hwDHCPRTxClientPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.8	hwDHCP RTxClient PktNum	Integer32	read-only	是DHCP Relay发送到DHCP client的报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.7 hwDHCPRTxClientUniPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.9	hwDHCP RTxClient UniPktNum	Integer32	read-only	DHCP Client发送到DHCP Relay的单播报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.8 hwDHCPRTxClientBroPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.10	hwDHCP RTxClient BroPktNum	Integer32	read-only	DHCP Client发送到DHCP Relay的广播报文总个数。	实现与MIB文件定义一致。

32.3.9 hwDHCPRelayDiscoverPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.11	hwDHCP RelayDisc overPktN um	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Discover报文的 个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.10 hwDHCPRelayRequestPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.12	hwDHCP RelayReq uestPktN um	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Request报文的 个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.11 hwDHCPRelayDeclinePktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.13	hwDHCP RelayDecl inePktNu m	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Decline报文的 个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.12 hwDHCPRelayReleasePktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.14	hwDHCP RelayRele asePktNu m	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Release报文的 个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.13 hwDHCPRelayInformPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.15	hwDHCP RelayInfor mPktNum	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Inform报文的 个数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.14 hwDHCPRelayOfferPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.16	hwDHCP RelayOffer PktNum	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Offer报文的个 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.15 hwDHCPRelayAckPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.17	hwDHCP RelayAck PktNum	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Ack报文的个 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.16 hwDHCPRelayNakPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.1.1.18	hwDHCP RelayNak PktNum	Integer3 2	read- only	DHCP Relay处理的 DHCP Nak报文的个 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

32.3.17 hwDHCPRelayStatisticsReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.1.19	hwDHCPRelayStatisticsReset	INTEGER {invalid(0),reset(1)}	read-write	清除DHCP relay处理的报文的统计信息。取值为1时，表示清除统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

32.4 MIB Table 详细描述

32.4.1 hwDHCPRIPTable 详细描述

该表描述了在DHCP Relay配置的IP中继地址，这些IP地址是DHCP Server的IP地址，从这里可以查看到DHCP Server的IP地址。

该表的索引是：ifIndex和hwDHCPRIPTAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.1.1.1	hwDHCPRIPTAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	DHCP Relay的IP中继地址，此地址是DHCP Server的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.1.1.2	hwDHCPRIPTRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。有三种表项操作方式，分别为active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

允许创建不存在的新的IP中继地址。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

32.4.2 hwdHCPRSeletAllocateModeTable 详细描述

该表描述了DHCP服务的分配方式。

该表的索引是：ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.1.2.1.1	hwdHCPRSeletAllocateMode	INTEGER{global(0), interface(1), relay(2), none(3), globalAndRelay(4), interfaceAndRelay(5)}	read-write	DHCP server的分配模式。具体情况如下： - global(0)：基于全局分配地址 - interface(1)：基于接口分配地址 - relay(2)：从DHCP server分配地址，请求被中继到服务器 - none(3)：没有配置DHCP server的分配模式 - globalAndRelay(4)：基于全局分配地址，如果失败可以从DHCP server分配地址，请求被中继到服务器 - interfaceAndRelay(5)：基于接口分配地址，如果失败可以从DHCP server分配地址，请求被中继到服务器	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

可以对IP地址分配的模式进行选择，当要修改为interface模式时，必须是接口上有IP地址。

删除约束

如果需要删除此表，请将hwDHCPRSelectAllocateMode配置为none(3)。

读取约束

无

32.5 告警节点详细描述

32.5.1 hwPDRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1	hwPDRouteExceed	hwPDRouteExceedType	前缀路由表数目超过规格。	实现与MIB文件定义一致。

32.5.2 hwPDRouteExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2	hwPDRouteExceedResume	hwPDRouteExceedType	前缀路由表数目由满规格降到满规格的50%以下。	实现与MIB文件定义一致。