

44 HUAWEI-ESAP-HOT-STANDBY-MIB

[44.1 功能简介](#)

[44.2 表间关系](#)

[44.3 单节点详细描述](#)

[44.4 MIB Table详细描述](#)

[44.5 告警节点详细描述](#)

[44.6 不支持节点](#)

44.1 功能简介

HSB主备公共机制的mib文件，可使用表包含主备备份组表和主备服务表，通过这两个表可以对HSB公共机制的表项信息进行显示和设置。同时还包含一个主备备份组VRRP状态变化上报告警。

根节点：

```
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEsapHsbMIB(309)
```

44.2 表间关系

hwEsapHsbBasicEventsTable表不实现，只是作为挂上送告警的叶子。

hwHsbServiceTable表为主备服务表项，通过该表项实现对主备服务的实时信息的显示，并能够对主备服务进行相应的配置。

hwHsbGroupTable表为主备备份组表项，通过该表项实现对主备备份组的实时信息的显示，并能够对主备备份组进行相应的配置。

44.3 单节点详细描述

44.3.1 hwEsapHsbMIBNotifications 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3	hwEsapHsbMIBNotifications	OBJECT-IDENTIFIER	read-only	主备备份组的主备状态发生了变化。	实现与MIB文件定义一致。

44.4 MIB Table 详细描述

44.4.1 hwHsbServiceTable 详细描述

当用户在设备上创建了HSB主备服务后，通过该表可以获取到HSB主备服务的相关配置参数以及主备服务的通道状态，并且通过set操作可以对该表进行配置。

该表的索引是hwHsbServiceId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.1	hwHsbServiceId	Integer32	read-only	HSB主备服务索引。	目前仅支持取值为0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.2	hwHsbLocalAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	HSB主备服务绑定的本端IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.3	hwHsbLocalPort	Integer32	read-write	HSB主备服务的本端端口号。	目前支持的取值范围是10240~49152。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.4	hwHsbPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	HSB主备服务绑定的对端IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.5	hwHsbPeerPort	Integer32	read-write	HSB主备服务的对端端口号。	目前支持的取值范围是10240 ~ 49152。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.6	hwHsbKeepAliveTimes	Integer32	read-write	HSB主备服务检测报文的重传次数。	目前支持的取值范围是1 ~ 20。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.7	hwHsbKeepAliveInterval	Integer32	read-write	HSB主备服务检测报文的重传间隔。	单位是秒，目前支持的取值范围是1 ~ 10。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.8	hwHsbServiceStatus	OctetString	read-only	HSB主备服务通道的状态。	目前支持的取值包括： • Connected • Disconnected • Not Valid
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.9	hwHsbLocalAddrIPv6	OCTET STRING (SIZE (16))	read-write	HSB主备服务绑定的本端IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.4.1.10	hwHsbPeerAddrIPv6	OCTET STRING (SIZE (16))	read-write	HSB主备服务绑定的对端IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

当通过set操作修改IPv4 HSB主备服务通道的参数值时，只有当hwHsbLocalAddr、hwHsbLocalPort、hwHsbPeerAddr、hwHsbPeerPort全部都被set值后，该次对主备服务热备份通道的set操作才算生效。同理，通过set操作修改IPv6 HSB主备服务通道的参数值时，需要同时set操作hwHsbLocalAddrIPv6、hwHsbLocalPort、hwHsbPeerAddrIPv6、hwHsbPeerPort；通过set操作修改HSB主备服务通道的保活参数时，需要同时set操作hwHsbKeepAliveTimes、hwHsbKeepAliveInterval。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

44.4.2 hwHsbGroupTable 详细描述

当用户在设备上创建了HSB备份组后，通过该表可以获取到该备份组的相关配置参数以及备份组的状态，并且通过set操作可以对该表进行配置。

该表的索引是hwHsbGroupId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.1	hwHsbGroupId	Integer32	read-only	备份组索引。	目前仅支持取值为0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.2	hwHsbGroupVrrpId	Integer32	read-write	备份组绑定的IPv4 VRRP组的索引。	目前支持的取值范围是1~255。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.3	hwHsbGroupVrrplf	OctetString	read-write	备份组绑定的VRRP组的配置接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.4	hwHsbGroupVrrpStatus	OctetString	read-only	备份组绑定的VRRP组的主备状态。	目前支持的取值包括： • Master • Backup • None
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.5	hwHsbGroupServiceId	Integer32	read-write	备份组绑定的主备服务索引。	目前仅支持取值为0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.6	hwHsbGroupEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	备份组下使能HSB主备备份功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.7	hwHsbGroupStatus	OctetString	read-only	备份组的备份状态。	目前支持的取值包括： • Independent • Active • Inactive • Switching
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.2.1.8	hwHsbGroupVrrp6Id	Integer32	read-write	备份组绑定的IPv6 VRRP组的索引。	目前支持的取值范围是1~255。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

44.4.3 hwHsblfMapTable 详细描述

HSB接口映射表。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.5.1.1	hwHsbHsblfName	OCTET STRING	read-only	HSB逻辑接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.5.1.2	hwHsblfName	OCTET STRING	read-only	设备接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

44.5 告警节点详细描述

44.5.1 hwEsapHsbStatusNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1	hwEsapHsbStatusNotification	- hwHsbGroupId - hwEsapHsbBasicEventTime - hwEsapHsbBasicEventDescription	- 主备备份组的主备状态发生了变化。 - 主备备份组的主备状态跟备份组所绑定的VRRP状态以及通道的状态相关。 - 主备备份组的状态有：Active、Inactive、Switching、Independent。	current

44.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 44-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.1.1.1	hwEsapHsbBasicEventIndex	hwEsapHsbBasicEventsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.1.1.2	hwEsapHsbBasicEventTime	hwEsapHsbBasicEventsTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.1.1.4	hwEsapHsbBasicEventDescription	hwEsapHsbBasicEventsTable