

50 HUAWEI-FTP-MIB

[50.1 功能简介](#)

[50.2 表间关系](#)

[50.3 单节点详细描述](#)

[50.4 MIB Table详细描述](#)

[50.5 告警节点详细描述](#)

50.1 功能简介

FTP协议向用户提供了本地与远端进行文件传输的服务，实现文件的上传下载功能。

HUAWEI-FTP-MIB主要为网管侧提供了设置FTP服务器和客户端属性等功能。

该MIB的根节点是iso(1).org(3).dod(6).internet(1). private (4). enterprises (1). huawei(2011). huaweiMgmt(5). hwDatacomm(25). hwFtp(166)。

50.2 表间关系

无

50.3 单节点详细描述

50.3.1 hwFTPServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.1.1.1	hwFTPServerEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	FTP服务的使能开关。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.2 hwFtpUpperThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.1.1.3	hwFtpUpperThreshold	Integer32 (SIZE (1..2147483647))	accessible-for-notify	FTP用户数达到阈值。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.3 hwFtpLowerThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.1.1.4	hwFtpLowerThreshold	Integer32 (SIZE (1..2147483647))	accessible-for-notify	FTP用户低于阈值。	实现与MIB文件定义一致。

50.4 MIB Table 详细描述

无

50.5 告警节点详细描述

50.5.1 hwFtpNumThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1	hwFtpNumThreshold	hwFtpUpperThreshold	FTP用户数达到最大阈值。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.2 hwFtpNumThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2	hwFtpNumThresholdResume	hwFtpLowerThreshold	FTP用户数低于告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。