

53 HUAWEI-GTL-MIB

- 53.1 功能简介
- 53.2 表间关系
- 53.3 单节点详细描述
- 53.4 MIB Table详细描述
- 53.5 告警节点详细描述

53.1 功能简介

GTL-MIB中使用了三种告警节点，用于记录License使用默认配置的告警、业务模块使用期限接近截止日期的告警和业务模块资源使用接近使用阈值的告警。GTL-MIB中只产生这三个告警消息通知网管设备，该MIB中没有表，也不提供相关的查询和设置。

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwGtl(142)

53.2 表间关系

无

53.3 单节点详细描述

53.3.1 hwGtlDefaultValueReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.1	hwGtlDefaultValueReason	OCTET STRING (SIZE (1..31))	accessible-for-notify	License验证失败时使用默认配置的原因。	实现与MIB文件定义一致。

53.3.2 hwGtlResourceItem 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.2	hwGtlResourceItem	OCTET STRING (SIZE (1..31))	accessible-for-notify	资源项名称。	实现与MIB文件定义一致。

53.3.3 hwGtlFeatureName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.3	hwGtlFeatureName	OCTET STRING (SIZE (1..31))	accessible-for-notify	License文件的配置项的名称。	实现与MIB文件定义一致。

53.3.4 hwGtlRemainTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.4	hwGtlRemainTime	Integer32	accessible-for-notify	业务模块使用期限的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。

53.3.5 hwGtlActive 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.6	hwGtlActive	OCTET STRING (SIZE (5..127))	read-write	激活GTL License。	目前支持的取值范围是5~64。

53.3.6 hwGtlShowActLCSName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1. 7	hwGtlShowActLCSName	OCTET STRING (SIZE (5..127))	read-only	激活的GTL License文件。	目前支持的取值范围是5~65。

53.4 MIB Table 详细描述

53.4.1 hwGtlItemTable 详细描述

该表描述了设备当前被激活的GTL License资源受控项使用率的相关动态信息。

该表的索引是hwGtlItemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1 .8.1.1	hwGtlItemIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	受控项索引，取值范围是1~256。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1 .8.1.2	hwGtlItemName	OCTET STRING	read-only	受控项名称。取值范围是1~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1 .8.1.3	hwGtlItemControlValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	受控项授权数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1 .8.1.4	hwGtlItemUsedValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	受控项已使用数量。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.142.1 .8.1.5	hwGtlItemDescription	OCTET STRING	read-only	受控项描述。取值范围是1~136。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表没有读取限制。

53.5 告警节点详细描述

53.5.1 hwGtlDefaultValue 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1	hwGtlDefaultValu ltValue	- hwGtlDefaultValu eReason - hwGtlChassisID	该节点用来表示 License验证失败时使用默认配置。	目前不支持绑定变量 hwGtlChassi sID。

53.5.2 hwGtlDefaultValueCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.7	hwGtlDefau ltValueClea red	- hwGtlDefaultValu eReason - hwGtlChassisID	该节点用来表示加载了License文件后，License值为默认配置的告警被清除。	目前不支持绑定变量 hwGtlChassi sID。

53.5.3 hwGtlResourceUsedUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2	hwGtlResourceUsedUp	hwGtlResourceItem	该节点用来表示业务模块资源使用达到资源授权的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

53.5.4 hwGtlResourceUsedUpCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10	hwGtlResourceUsedUpCleared	hwGtlResourceItem	该节点用来表示业务模块资源利用率降低到了阈值以下，业务模块使用的资源即将被用完的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。

53.5.5 hwGtlNearDeadline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3	hwGtlNearDeadline	- hwGtlFeatureName - hwGtlRemainTime - hwGtlChassisID	该节点用来表示业务模块使用期限接近截止日期。	目前不支持绑定变量 hwGtlChassisID，且绑定的 hwGtlFeatureName 固定为 All。

53.5.6 hwGtlNearDeadlineCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.8	hwGtlNearDeadlineCleared	- hwGtlFeatureName - hwGtlRemainTime - hwGtlChassisID	该节点用来表示加载了License后，业务模块使用期限接近截止日期的告警被清除。	目前不支持绑定变量 hwGtlChassisID，且绑定的 hwGtlFeatureName 固定为 All。

53.5.7 hwGtlEsnMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.20	hwGtlEsnMismatch	hwGtlChassisID	该节点用来表示设备ESN和GTL License文件的ESN不一致。	实现与MIB文件定义一致。

53.5.8 hwGtlEsnMismatchCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.21	hwGtlEsnMismatchCleared	hwGtlChassisID	该节点用来表示设备ESN和GTL License文件的ESN不一致的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。

53.5.9 hwGtlItemInactive 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.22	hwGtlItemInactive	hwGtlResourceItem	该节点用来表示需要GTL License控制的业务模块未包含在GTL License中，但却配置成功了。	实现与MIB文件定义一致。

53.5.10 hwGtlItemInactiveCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.23	hwGtlItemInactiveCleared	hwGtlResourceItem	该节点用来表示包含当前业务模块的GTL License没有被激活的告警被清除。	实现与MIB文件定义一致。