

88 HUAWEI-MPLSOAM-MIB

[88.1 功能简介](#)

[88.2 表间关系](#)

[88.3 单节点详细描述](#)

[88.4 MIB Table详细描述](#)

[88.5 告警节点详细描述](#)

[88.6 不支持节点](#)

88.1 功能简介

MPLS-OAM-MIB包括对于被检测LSP的源端OAM特性、宿端OAM特性。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwMpls(12).hwMplsOam(7).hwMplsOamPs(1).hwMplsOamObjects(1)

88.2 表间关系

各个表之间没有依赖关系。

88.3 单节点详细描述

88.3.1 hwMplsOamCapability 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.1	hwMplsOamCapability	INTEGER (0..4294967295)	read-write	OAM模块是否全局使能： 0: incapable 1: capable 2: capable(based-itu) 缺省值：0	实现与MIB文件定义一致。

88.4 MIB Table 详细描述

88.4.1 hwMplsOamIgrTable 详细描述

hwMplsOamIgrTable是被检测LSP的源端OAM特性描述表，提供以下功能：

- 创建、修改和删除OAM实例；
- 配置OAM功能所需要的所有参数，包括被检测LSP所绑定的tunnel name、OAM检测参数、反向通道参数和使能标志；
- 查询检测状况，包括配置是否已生效、LSP可用状态及缺陷状态。

该表的索引是hwMplsOamIgrIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.2.1.1	hwMplsOamIgrIndex	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	LSP入接口的oam ingress表项索引值。取值范围是1~4294967296，无缺省值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.2.1.2	hwMplsOamIgrTunnelName	OCTET STRING	read-create	LSP所绑定的Tunnel名称最长为16字节的字符串。无缺省值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.2.1.3	hwMplsOamIgrDetType	INTEGER {cv(1), ffd(2)}	read-create	OAM检测类型： 1: CV 2: FFD 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.4	hwMplsO amlgrDet Freq	INTEGE R {cv1000 ms(0), ffd10ms 2(1), ffd20ms 3(2), ffd50ms 4(3), ffd100m s5(4), ffd200m s6(5), ffd500m s7(6), ffd3ms 8(7)}	read- create	OAM检测频率: • 0: 1s • 1: 10ms • 2: 20ms • 3: 50ms • 4: 100ms • 5: 200ms • 6: 500ms • 7: 3ms 缺省值: 0	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.5	hwMplsO amlgrRev Type	INTEGE R {privat e(1), share(2) }	read- create	反向通道类型: • 1: 独占 • 2: 共享 缺省值: 2	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.6	hwMplsO amlgrRev LspName	OCTET STRING	read- create	反向LSP名称, 最长为 16字节字符串	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.7	hwMplsO amlgrRev LsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	反向通道的入节点Lsr Id, 4字节IP地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.8	hwMplsO amlgrRev SessTunnl Id	Integer3 2 (0..6553 5)	read- create	反向通道Tunnel Id。 取值范围是1 ~ 65535。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.9	hwMplsO amlgrEna ble	INTEGE R {disabl e(0), enable(1)}	read- create	OAM检测是否使能: • 0: 未使能 • 1: 使能 缺省值: 0	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.10	hwMplsO amlgrVali d	Integer3 2 (0..1)	read- only	OAM配置是否生效： ● 0：无效，未开始检测 ● 1：生效，已经开始检测 缺省值：无	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.11	hwMplsO amlgrAva State	Integer3 2 (0..1)	read- only	LSP可用状态： ● 0：可用 ● 1：不可用 缺省值：无	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.12	hwMplsO amlgrDef ectType	Integer3 2 (0..9)	read- only	LSP缺陷类型： ● 0：无缺陷 ● 1：dServer ● 2：dPeerme ● 3：dLocv ● 4： dTTSI_Mismatch ● 5： dTTSI_Mismerge ● 6：dExcess ● 7：dUnknown ● 8：RLSN Down ● 9：dIngressDown 缺省值：无	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 2.1.13	hwMplsO amlgrRo wStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	表项操作方式： ● 1：active ● 2：not in service ● 3：not ready ● 4：create and go ● 5：create and wait ● 6：destroy 缺省值：无	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

在创建过程中，有以下约束条件：

- hwMplsOamIgrDetType为1时，hwMplsOamIgrDetFreq只能为0，hwMplsOamIgrDetType为2时，hwMplsOamIgrDetFreq可用1～6
- hwMplsOamIgrRowStatus设置为4
- 创建新表项时，hwMplsOamIgrTunnName和hwMplsOamIgrRowStatus必须设置，hwMplsOamIgrIndex、hwMplsOamIgrValid、hwMplsOamIgrAvaState和hwMplsOamIgrDefectType不能设置。其它参数如不设置，系统将其设置为缺省值。

修改约束

在修改过程中，有以下约束条件：

- 修改表项时，只有hwMplsOamIgrDetType、hwMplsOamIgrDetFreq、hwMplsOamIgrRevType、hwMplsOamIgrRevLspName、hwMplsOamIgrRevLsrId和hwMplsOamIgrRevSessTunId可以设置，其它表项均不可设置。
- hwMplsOamIgrDetType和hwMplsOamIgrDetFreq必须同时设置，且当hwMplsOamIgrDetType为1时，hwMplsOamIgrDetFreq只能为1；hwMplsOamIgrDetType为2时，hwMplsOamIgrDetFreq可用1～6。

删除约束

在删除过程中，有以下约束条件：

- 删除表项时，需要设置hwMplsOamIgrTunnName和hwMplsOamIgrRowStatus，其它表项均不可设置。
- hwMplsOamIgrTunnName表项使用缺省值，hwMplsOamIgrRowStatus设为6。

读取约束

此表不存在读取约束。

88.4.2 hwMplsOamEgrTable 详细描述

hwMplsOamEgrTable是被检测的LSP宿端OAM特性描述表，提供以下功能：

- 用来创建、修改和删除OAM实例；
- 配置OAM功能所需要的所有参数，包括被检测LSP、OAM检测参数、反向通道参数和使能标志；
- 查询检测状况，包括配置是否已生效，LSP可用状态及缺陷状态。

该表的索引为：hwMplsOamEgrLspName、hwMplsOamEgrLsrId、hwMplsOamEgrSessTunId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.1	hwMplsOamEgrLspName	OCTET STRING	accessible-for-notify	LSP名称，最长为16字节的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.2	hwMplsOamEgrLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	accessible-for-notify	LSP入节点LSRID，4字节IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.3	hwMplsOamEgrSessionsTunnId	Integer32 (0..65535)	not-accessible	LSP绑定TunnelId。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.4	hwMplsOamEgrDetType	INTEGER { invalid(0), cv(1), ffd(2)}	read-create	OAM检测类型： 0：无效（自动协议使能） 1：CV 2：FFD 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.5	hwMplsOamEgrDetFreq	INTEGER {cv1000ms(0), ffd10ms2(1), ffd20ms3(2), ffd50ms4(3), ffd100ms5(4), ffd200ms6(5), ffd500ms7(6), invalid8(7), ffd3ms9(8)}	read-create	OAM检测频率： 0: 1s 1: 10ms 2: 20ms 3: 50ms 4: 100ms 5: 200ms 6: 500ms 7: 无效 8: 3ms 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.6	hwMplsOamEgrRevType	INTEGER {invalid(0), private(1), share(2)}	read-create	反向通道类型： 0: 无效 1: 独占 2: 共享 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.7	HwMplsOamEgrRevTunnName	OCTET STRING	read-create	反向Tunnel名称，最长为16字节的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.8	HwMplsOamEgrAutoEn	INTEGER {disable(0), enable(1)}	read-create	自动协议使能标志： 0: 未使能 1: 使能 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 3.1.9	HwMplsOamEgrAutoOvertime	Integer32 (0..255)	read-create	自动协议超时时间，单位是30秒，取值范围是0~255，缺省值是10，即5分钟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 3.1.10	HwMplsOamEgrBDIFreq	INTEGER {perSecond(0), detectFrequency(1)}	read-create	BDI发送频率： 0：每秒1个 1：同检测报文频率 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 3.1.11	HwMplsOamEgrEnable	INTEGER {disable(0), enable(1)}	read-create	OAM是否使能标志： 0：未使能 1：使能 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 3.1.12	HwMplsOamEgrValid	INTEGER {stop(1), start(2)}	read-only	OAM配置是否有效： 1：停止检测 2：开始检测 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.12.7.1.1. 3.1.13	HwMplsOamEgrAvailaState	Integer32 (0..1)	read-only	LSP可用状态： 0：不可用 1：可用 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.14	HwMplsOamEgrDefectType	Integer32 (0..9)	read-only	LSP缺陷类型： • 0：无缺陷 • 1：dServer • 2：dPeerme • 3：dLocv • 4：dTTSI_Mismatch • 5：dTTSI_Mismerge • 6：dExcess • 7：dUnknown • 8：RLSN Down • 9：dEgressDown 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.1.3.1.15	HwMplsOamEgrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表项操作方式： 1: active 2: not in service 3: not ready 4: create and go 5: create and wait 6: destroy 缺省值：无	目前支持如下取值： 1: active 4: create and go 6: destroy

创建约束

在创建过程中，有以下约束条件：

- hwMplsOamEgrDetType为1时，hwMplsOamEgrDetFreq只能为0；hwMplsOamEgrDetType为2时，hwMplsOamEgrDetFreq可用1～6。
- hwMplsOamEgrAutoEn为1时，不能设置hwMplsOamEgrDetType和hwMplsOamEgrDetFreq，如不手工设置hwMplsOamEgrAutoOvertime，则系统将其设置为缺省值10。hwMplsOamEgrAutoEn为0时，必须设置hwMplsOamEgrDetType和hwMplsOamEgrDetFreq。如不设置hwMplsOamEgrRevType，则系统将其设置为缺省值2。
- hwMplsOamEgrRevType为0时，不能设置hwMplsOamEgrRevTunnName。hwMplsOamEgrRevType为0和2时，如不设置hwMplsOamEgrRevTunnName，系统会将hwMplsOamEgrRevType修改为0。
- hwMplsOamEgrRowStatus设置为4。

- 创建新表项时，hwMplsOamEgrRowStatus必须设置，hwMplsOamEgrValid、hwMplsOamEgrAvaState和hwMplsOamEgrDefectType不能设置，其它参数如不设置，系统将其设置为缺省值。

修改约束

在修改过程中，有以下约束条件：

- 修改表项时，只有hwMplsOamEgrDetType、hwMplsOamEgrDetFreq、hwMplsOamEgrRevType、hwMplsOamEgrRevTunnName、hwMplsOamEgrAutoEn、hwMplsOamEgrAutoOvertime、hwMplsOamEgrBDIFreq和hwMplsOamEgrEnable可以设置，其它表项均不可设置。
- hwMplsOamIgrDetType和hwMplsOamIgrDetFreq必须同时设置，且当hwMplsOamIgrDetType为1时，hwMplsOamIgrDetFreq只能为0；hwMplsOamIgrDetType为2时，hwMplsOamIgrDetFreq取值范围是1～6。
- hwMplsOamEgrAutoEn为1时，不能设置hwMplsOamEgrDetType和hwMplsOamEgrDetFreq，如不手工设置hwMplsOamEgrAutoOvertime，则系统将其设置为缺省值10。hwMplsOamEgrAutoEn为1时，必须设置hwMplsOamEgrDetType和hwMplsOamEgrDetFreq。如不设置hwMplsOamEgrRevType，则系统将其设置为缺省值2。
- hwMplsOamEgrRevType为0时，不能设置hwMplsOamEgrRevTunnName。hwMplsOamEgrRevType为1和2时，如不设置hwMplsOamEgrRevTunnName，系统会将hwMplsOamEgrRevType修改为0。

删除约束

删除表项时，需要设置hwMplsOamIgrRowStatus设置为6，其它表项均不必设置。

读取约束

此表无读取约束。

88.4.3 hwMplsPsTable 详细描述

hwMplsPsTable是保护组特性描述表，提供以下功能：

- 查询保护组相关的所有参数，包括主备Tunnel名称和ID、回切模式、WTR时间、HoldOff时间
- 查询保护倒换状况，包括主备tunnel状态和倒换结果

该表的索引是hwMplsPsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .1	hwMplsPsIndex	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	主tunnel接口索引，取值范围是1～4294967296。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .2	hwMplsPsType	Integer32	read-only	保护组类型： • 1: 1:1 • 2: 1+1 • 3: shared mesh • 4: packet 1+1 目前只支持1:1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .3	hwMplsPsWorkTunnName	OCTET STRING	read-only	主tunnel名称，最长为16字节的字符串，缺省值NULL。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .4	hwMplsPsWorkTunnId	Integer32	read-only	主Tunnel Id，取值范围是1～65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .5	hwMplsPsProtectTunnName	OCTET STRING	read-only	备tunnel名称，最长为16字节的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .6	hwMplsPsProtectTunnId	Integer32	read-only	备Tunnel ID，取值范围是1～65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .7	hwMplsPs Revertive Mode	Integer3 2	read- only	回切模式： • 1：可回切 • 2：不可回切	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .8	hwMplsPs WTR	Integer3 2	read- only	WTR时间，单位是秒， 取值范围是0~60，步 长30秒。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .9	hwMplsPs HoldOff	Integer3 2	read- only	Hold off时间，取值范 围是0~100，步长为 100ms。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .10	hwMplsPs SwitchCon dition	Integer3 2	read- only	当前生效的保护命令： • 1: clear • 2: lockout of protection • 3: forced protection • 4: signal fail • 5: manual switch for working-lsp • 6: manual switch for protection-lsp • 7: WTR-timer • 8: Holdoff-timer • 9: Others 缺省值：无	目前不支持： • 4 : si g n a l fa il • 7 : W T R-ti m e r • 8 : H o l d o f f-ti m e r
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .11	hwMplsPs WorkTunn elState	Integer3 2	read- only	主tunnel状态： • 1: 无缺陷 • 2: 缺陷 缺省值：无	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .12	hwMplsPs ProtTunnel State	Integer3 2	read- only	备tunnel状态： • 1: 无缺陷 • 2: 缺陷 缺省值：无	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .13	hwMplsPs SwitchRes ult	Integer3 2	read- only	当前倒换结果： • 1: 工作在主tunnel • 2: 工作在备tunnel 缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .14	hwMplsPs CfgType	Integer3 2	read- only	配置的保护组类型，提交后生效： • 1: 1:1 • 2: 1+1 • 3: shared mesh • 4: packet 1+1 当前只支持1:1。缺省值：无	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .15	hwMplsPs CfgProtect TunnId	Integer3 2	read- only	配置的备Tunnel Id，提交后生效。取值范围是1~65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .16	hwMplsPs CfgReverti veMode	Integer3 2	read- only	配置的回切模式，提交后生效： • 1: 可回切 • 2: 不可回切 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .17	hwMplsPs CfgWTR	Integer3 2	read- only	配置的WTR时间，提交后生效。取值范围是1~60，步长为30s，缺省值是720s。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .18	hwMplsPs CfgHoldOf f	Integer3 2	read- only	配置的Hold off时间，提交后生效。取值范围是0~100，步长为100ms，缺省值是0ms。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.3.1.1.19	hwMplsPsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表项操作方式： • 1: active • 2: not in service • 3: not ready • 4: create and go • 5: create and wait • 6: destroy 缺省值：无	目前只支持： • 1: active • 4: create and go • 6: destroy

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.3.1.1 .20	hwMplsPs LocalState	SYNTAX Integer3 2 (0..11)	read- only	当前保护组的本地状态： • 0: Lockout of Protection (LO) • 1: Signal Fail for Protection (SF-P) • 2: Forced Switch (FS) • 3: Signal Fail for Working (SF) • 4: Signal Degrade for Protection(SD-P) • 5: Signal Degrade for Working(SD) • 6: Manual Switch (MS) • 7: Wait-to-Restore (WTR) • 8: Exercise (EXER) • 9: Reverse Request(RR) • 10: Do Not Revert (DNR) • 11: No Request (NR) 命令的优先级为： LO-> SF-P->FS->SF->SD-P->SD->MS->WTR->EXER->RR->DNR->NR	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

不能创建。

修改约束

不能修改。

删除约束

不能删除。

读取约束

该表无读取约束。

88.5 告警节点详细描述

88.5.1 hwMplsOamIgrLSPOutDefect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.1	hwMplsOamIgrLSPOutDefect	- hwMplsOamIgrIndex - hwMplsOamIgrTunnelName - hwMplsOamIgrAvailState - hwMplsOamIgrDefectType	OAM检测到LSP源端退出缺陷状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.2 hwMplsOamIgrLSPInDefect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.2	hwMplsOamIgrLSPInDefect	- hwMplsOamIgrIndex - hwMplsOamIgrTunnelName - hwMplsOamIgrAvailState - hwMplsOamIgrDefectType	OAM检测到LSP源端进入缺陷状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.3 hwMplsOamIgrLSPAva 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.3	hwMplsOamIgrLSPAva	- hwMplsOamIgrIndex - hwMplsOamIgrTunnelName - hwMplsOamIgrAvailability - hwMplsOamIgrDefectType	OAM检测到LSP源端进入可用状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.4 hwMplsOamIgrLSPUnAva 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.4	hwMplsOamIgrLSPUnAva	- hwMplsOamIgrIndex - hwMplsOamIgrTunnelName - hwMplsOamIgrAvailability - hwMplsOamIgrDefectType	OAM检测到LSP源端进入不可用状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.5 hwMplsOamEgrLSPOutDefect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.5	hwMplsOamEgrLSPOutDefect	- hwMplsOamEgrLspName - hwMplsOamEgrLsrId - hwMplsOamEgrSessionId - hwMplsOamEgrAvailability - hwMplsOamEgrDefectType	OAM检测到LSP宿端退出缺陷状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.6 hwMplsOamEgrLSPInDefect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.6	hwMplsOamEgrLSPInDefect	- hwMplsOamEgrLspName - hwMplsOamEgrLsrlId - hwMplsOamEgrSessTunnId - hwMplsOamEgrAvastate - hwMplsOamEgrDefectType	OAM检测到LSP宿端进入缺陷状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.7 hwMplsOamEgrLSPAva 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.7	hwMplsOamEgrLSPAva	- hwMplsOamEgrLspName - hwMplsOamEgrLsrlId - hwMplsOamEgrSessTunnId - hwMplsOamEgrAvastate - hwMplsOamEgrDefectType	OAM检测到LSP宿端进入可用状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.8 hwMplsOamEgrLSPUnAva 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.2.8	hwMplsOamEgrLSPUnAva	- hwMplsOamEgrLspName - hwMplsOamEgrLsrlId - hwMplsOamEgrSessTunnId - hwMplsOamEgrAvaState - hwMplsOamEgrDefectType	OAM检测到LSP宿端进入不可用状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.9 hwMplsPsSwitchPtoW 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.1	hwMplsPsSwitchPtoW	- hwMplsPsWorkTunnName - hwMplsPsWorkTunnId - hwMplsPsProtectTunnName - hwMplsPsProtectTunnId - hwMplsPsSwitchResult	数据流从保护组的备tunnel倒换到主tunnel上传输。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.10 hwMplsPsSwitchWtoP 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.2	hwMplsPsSwitchWtoP	- hwMplsPsWorkTunnName - hwMplsPsWorkTunnId - hwMplsPsProtectTunnName - hwMplsPsProtectTunnId - hwMplsPsSwitchResult	数据流从保护组的主tunnel倒换到备tunnel上传输。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.11 hwMplsApsOutage 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7	hwMplsApsOutage	- hwMplsPsWorkTunnName - hwMplsTunnelSignalProto	APS隧道保护组变为故障状态。	实现与MIB文件定义一致。

88.5.12 hwMplsApsOutageRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8	hwMplsApsOutageRecovery	- hwMplsPsWorkTunnName - hwMplsTunnelSignalProto	APS隧道保护组故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

88.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 88-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.12	hwMplsOamL2vcOutDefect	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.13	hwMplsOamL2vcInDefect	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.14	hwMplsOamL2vcAva	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.15	hwMplsOamL2vcUnAva	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.16	hwMplsOamBidirectionalTunnelOutDefect	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.17	hwMplsOamBidirectionalTunnelInDefect	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.18	hwMplsOamBidirectionalTunnelAva	单节点
1.3.6.1.4.1.201 1.5.12.7.1.2.19	hwMplsOamBidirectionalTunnelUnAva	单节点