

89 HUAWEI-MSDP-MIB

[89.1 功能简介](#)

[89.2 表间关系](#)

[89.3 单节点详细描述](#)

[89.4 MIB Table详细描述](#)

[89.5 告警节点详细描述](#)

89.1 功能简介

HUAWEI-MSDP-MIB主要用来实现网络设备之间使用MSDP进行域间组播通讯的状态查询，并记录相关信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacommon(25).hwMsdpMIB(218)

89.2 表间关系

无

89.3 单节点详细描述

89.3.1 hwMsdpInstanceId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.1	hwMsdpInstanceId	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	告警信息所属的实例ID。	实现与MIB文件定义一致。

89.3.2 hwMsdpInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.2	hwMsdpInstanceName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	告警所属的实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

89.3.3 hwMsdpNotificationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.3	hwMsdpNotificationReason	INTEGER { holdTimerExpired(1), tcpNotEstablish(2), sockerError(3), receiveInvalidTLV(4), receiveNotificationTLV(5), userOperation(6), peerUpAgain(7), deletePeer(8), alarmTimeout(9), alarmClear(100) }	accessible-for-notify	MSDP对等体断开连接的原因。	目前支持的数据类型是： - holdTimerExpired(1) - sockerError(3) - receiveInvalidTLV(4) - receiveNotificationTLV(5) - userOperation(6)

89.4 MIB Table 详细描述

无

89.5 告警节点详细描述

无