

94 HUAWEI-NTP-TRAP-MIB

[94.1 功能简介](#)

[94.2 表间关系](#)

[94.3 单节点详细描述](#)

[94.4 告警节点详细描述](#)

94.1 功能简介

HUAWEI-NTP-TRAP-MIB主要用来说明NTP状态更新的通知对象，包括一组和NTP状态变化以及NTP系统对端变化相关的通知对象。该Trap对象仅通知给网管，不提供配置和查询相关的操作。

根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwNtpTrapMib(80)

94.2 表间关系

无

94.3 单节点详细描述

94.3.1 hwNtpState 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.1	hwNtpState	OCTET STRING (SIZE (0..31))	accessible-for-notify	NTP时钟同步状态。	实现与MIB文件定义一致。

94.3.2 hwNtpSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.2	hwNtpSource	OCTET STRING (SIZE (0..255))	accessible-for-notify	同步源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

94.3.3 hwNtpSourceVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.3	hwNtpSourceVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	accessible-for-notify	同步源VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。

94.4 告警节点详细描述

94.4.1 hwNtpStateChangeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.2.1	hwNtpStateChangeTrap	- hwNtpState - hwNtpSource - hwNtpSourceVpnName	NTP同步状态发生变更。	实现与MIB文件定义一致。