# RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA





- Pogostost izvajanja posameznih vrst ukazov
- <u>Čas izvajanja posameznih vrst ukazov</u>
- □ CPI povprečno število urinih period za izvedbo ukaza v določenem programu
- □ MIPS povprečno število ukazov (v milijonih), ki se izvedejo v eni sekundi
- CPEčas čas izvrševanja programa v sekundah
- Benchmark programi
- □ SPEC

- Zmogljivost računalnikov se tradicionalno meri predvsem z zmogljivostjo CPE.
- Pomnilnik in V/I naprave se pri tem običajno ignorira.
- Opravičilo za to je, da naj bi bila pomnilnik in V/I sistem dovolj zmogljiva, da ne povzročata čakanja CPE.
- V takem primeru lahko zmogljivost računalnika enačimo z zmogljivostjo CPE.



### Pogostost izvajanja posameznih vrst ukazov

- Z merjenjem (štetjem) lahko ugotovimo, kako pogosto (odstotek celotnega časa izvajanja programa) se v nekem programu izvajajo posamezne skupine ukazov.
- Statična pogostost število posameznih vrst ukazov v programu. (V programu je npr. 20 ukazov od tega je 6 ukazov v zanki, ki se izvede 10-krat ⇒ vseh ukazov je 20; število ukazov, ki se izvedejo v programu, pa je 74)
- **Dinamična pogostost** število izvrševanj posameznih vrst ukazov pri izvajanju programa.
- Dinamično pogostost izvajanja ukazov vrste i označimo s  $p_i$  in izrazimo v odstotkih celotnega časa izvajanja programa.

RA - 7 © Igor Škraba, FRI

#### Pogostost izvajanja ukazov

- Pogostost izvajanja posameznih vrst ukazov se med programi običajno razlikuje.
- Primer dinamične pogostosti izvajanja posameznih vrst ukazov pri dveh različnih programih P1 in P2 na istem procesorju:

i	Vrsta ukazov	p <sub>i</sub> % za program P1	p <sub>i</sub> % za program P2
1	Load/store	40%	25%
2	ALE	45%	35%
3	Kontrolni ukazi	10%	10%
4	V/I ukazi	5%	8%
5	FP ukazi	0	22%
	Vsi ukazi skupaj	100%	100%



# Čas izvajanja posameznih vrst ukazov

- Trajanje izvajanja ukaza se običajno podaja v urinih periodah. Tako podatek velja za vse (istovrstne) procesorje z različnimi frekvencami ure.
- Podatek o trajanju posamezne vrste ukaza ima oznako *CPI* (Cycles per Instruction) in je enak številu urinih period, ki so potrebne za izvedbo ukaza.
- Za posamezen ukaz je CPI vedno celo število (ukaz se v CPE izvaja vedno celo število urinih period)
- lacktriangle Če  $\mathit{CPI}$  pomnožimo s časom trajanja urine periode  $t_\mathit{CPE}$ , dobimo čas izvajanja ukaza v sekundah.

■ Primer časov izvajanja ukaza v sekundah pri različnih frekvencah ure, če se ukaz izvaja npr. 5 urinih period ⇒ CPI = 5

CPI Trajanje ukaza [urine periode]	f <sub>CPE</sub> [Hz]	t <sub>CPE</sub> [s]	Trajanje ukaza [s]
5	100 MHz	10 ns	50 ns
5	800 MHz	1,25 ns	6,25 ns
5	2 GHz	0,5 ns	2,5 ns
5	3 GHz	0,33 ns	1,65 ns

1 MHz = 
$$10^6$$
 Hz 1 ns =  $10^{-9}$  s 1 GHz =  $10^9$  Hz

1Hz = 1/s = ena perioda na sekundo



- Za nek program lahko iz podatkov o:
  - □ dinamični pogostosti izvajanja posameznih vrst ukazov p<sub>i</sub>
  - □ in številu urinih period CPI<sub>i</sub>, potrebnih za izvedbo posamezne vrste ukazov,
- izračunamo <u>povprečno</u> število urinih period za izvedbo enega ukaza.
- **Povprečno število** urinih period *CPI*, ki so potrebne za izvedbo enega ukaza v določenem programu z *n* vrstami ukazov:

$$CPI = \sum_{i=1}^{n} CPI_{i} \cdot p_{i}$$



- Če poznamo frekvenco ure f<sub>CPE</sub>, lahko za določen program izračunamo tudi, koliko ukazov povprečno izvede procesor v sekundi.
- Ker je rezultat velikostnega reda nekaj milijonov (ukazov/sek), ga običajno delimo z 10<sup>6</sup> in dobimo rezultat v milijonih ukazov, ki jih procesor izvede v sekundi.
- MIPS (Million Instructions Per Second).

$$MIPS = \frac{f_{CPE}}{CPI \cdot 10^{6}}$$

$$f_{CPE} = \frac{1}{t_{CPE}} \Rightarrow MIPS = \frac{1}{CPI \cdot t_{CPE} \cdot 10^{6}}$$

Primer izračuna CPI (povprečno število urinih period za izvedbo ukaza) za pogostost izvajanja ukazov v programu P2:

i	Vrsta ukazov	p <sub>i</sub> v % za program P2	CPI <sub>i</sub>
1	Load/Store	25	6
2	ALE	35	4
3	Kontrolni ukazi	10	3
4	V/I ukazi	8	7
5	FP ukazi	22	8

$$CPI(P2) = \sum_{i=1}^{5} p_i \cdot CPI_i = 0.25 \cdot 6 + 0.35 \cdot 4 + 0.10 \cdot 3 + 0.08 \cdot 7 + 0.22 \cdot 8 = 5.52$$

Podatki o pogostosti posameznih vrst ukazov v programu P1 so iz tabele na  $\underline{\text{str. 5}}$ , podatki o trajanju posamezne vrste ukazov pa so v obeh primerih isti, ker se programa izvajata na istem računalniku

 V programu P2 traja izvajanje enega ukaza povprečno 5,52 urine periode (v programu P1 pa povprečno 4,85 periode)



■ Vzemimo, da je frekvenca ure procesorja f<sub>CPE</sub> = 1,8 GHz, potem lahko izračunamo *MIPS*:

$$MIPS = \frac{1.8 \cdot 10^9}{5.52 \cdot 10^6} = \frac{1800}{5.52} = 326,08$$

- Procesor pri izvajanju tega programa izvede povprečno 326 milijonov ukazov na sekundo.
- Običajno rečemo poenostavljeno, da ima procesor zmogljivost 326 MIPS-ov.

Če smatramo, da sta pomnilnik in V/I sistem dovolj zmogljiva, da ne povzročata čakanja CPE, lahko zmogljivost računalnika enačimo z zmogljivostjo CPE.

 Edino pravo merilo zmogljivosti CPE je čas izvrševanja programa (CPEčas) merjen v sekundah/program.


Če zanemarimo čas za V/I prenose, lahko čas izvajanja programa izenačimo s časom, ki ga potrebuje CPE.





- Zmogljivost CPE (CPE čas) je odvisna od:
  - □ števila strojnih ukazov v katere se prevede določen program,
  - □ CPI povprečnega števila urinih period za izvedbo enega ukaza,
  - □ urine periode  $t_{CPE}$  oziroma frekvence ure  $(f_{CPE} = 1 / t_{CPE})$
- Te tri lastnosti so med seboj odvisne in vplivajo ena na drugo. Kaj vpliva nanje?





- Na urino periodo  $t_{CPE}$  ali frekvenco ure vplivajo:
  - Hitrost in število digitalnih vezij, s katerimi je zgrajena CPE
  - Zgradba kontrolne in podatkovne enote
- Na CPI povprečno število urinih period za izvedbo ukaza vplivajo:
  - Zgradba kontrolne in podatkovne enote
  - □ Vrsta in število ukazov procesorja
  - Program



■ Na število ukazov, v katere se prevede program, vplivajo:

□ Število in vrsta ukazov procesorja

□ Lastnosti prevajalnika

Pri primerjavi zmogljivosti računalnikov je treba primerjati vse tri lastnosti (oziroma njihov produkt - CPE<sub>čas</sub>), ne pa samo eno od njih.



- Kljub tej ugotovitvi pa čas za praktično uporabo ni najbolj primeren.
  - □ Odvisen je od programa
  - □ Pri istem programu odvisen tudi od vhodnih podatkov

Vendar so se vsi drugi načini, ki naj bi bili neodvisni od programov in bi služili za primerjavo različnih računalnikov, izkazali za slabše ali celo zavajajoče.



Za določen program, ki se je prevedel in izvedel na dveh različnih računalnikih R1 in R2, so bili izmerjeni naslednji podatki:

Meritev	Računalnik R1	Računalnik R2
Število strojnih ukazov	10 x 10 <sup>9</sup>	8 x 10 <sup>9</sup>
Frekvenca ure	4 GHz	4 GHz
CPI	1,0	1,1

- Kateri računalnik ima večji MIPS?
- Kateri računalnik je hitrejši?



- Frekvenca ure f<sub>CPE</sub> je najbolj neustrezna za mera primerjavo hitrosti (zmogljivosti) različnih računalnikov.
- Tudi **parameter MIPS** ni najboljši za primerjavo zmogljivosti različnih računalnikov:
  - Odvisen je od števila in vrste ukazov, zato ni primeren za primerjavo računalnikov z različnim naborom ukazov
  - □ Odvisen je od programa (od vrste ukazov, ki se izvajajo v programu)

- □ Večji MIPS ne pomeni vedno bolj zmogljiv računalnik (primerjava računalnika s programsko realizacijo FP ukazov in računalnika s FP enoto ali primerjava RISC in CISC računalnikov)
- MIPS Meaningless Indication of Processor Speed
- Da bi odpravili te pomanjkljivosti, se je začel uporabljati relativni MIPS, kjer se čas izvajanja programa primerja s časom, izmerjenim na referenčnem računalniku.
  - □ Težave pri izbiri referenčnega računalnika
  - □ Potrebno meriti čas, kar pri MIPS ni potrebno



MFLOPS (Million Floating Point Operations Per Second)

- □ Tudi odvisen od programa
- ☐ Smisel ima samo pri procesorjih, ki imajo operacije v plavajoči vejici
- □ Resnična zmogljivost v MFLOPS pogosto samo 10 % teoretične, ki jo navajajo proizvajalci

Uporaba posebej za merjenje zmogljivosti napisanih programov
 sintetični benchmarki.



- Benchmark program je program, s katerim želimo primerjati zmogljivosti računalnikov.
  - □ Whetstone (Algol 60, FORTRAN, Pascal,...)
  - ☐ Linpack (FORTRAN)
  - ☐ Livermore loops (FORTRAN)
  - □ Dhrystone (ne vsebuje FP operacij, Ada, Pascal, C)
  - □ Quicksort (sortiranje)
  - ☐ Sieve (iskanje praštevil)
  - □ Puzzle

Benchmark programi so bili znani, zato so proizvajalci računalnikov optimizirali delovanje (prevajalniki) samo za te programe!

■ Do sedaj najboljša rešitev je uporaba večjega števila benchmark programov in izračun aritmetične ali geometrijske srednje vrednosti izmerjenih rezultatov.

■ SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) Leta 1988 več firm ustanovi neprofitno organizacijo SPEC

- Izberejo standardno množico benchmark programov za merjenje zmogljivosti CPE.
  - □ Prvi nabor programov objavljen leta 1989: SPECmark 89 (aritmetična srednja vrednost razmerja časov 10 programov glede na čas izmerjen na VAX-11/780)
  - □ Zadnja peta generacija objavljena leta 2006: SPEC CPU2006
    - CINT2006 za celoštevilčne operacije v fiksni vejici 12 programov,
    - CFP2006 za operacije v plavajoči vejici 17 programov
    - Referenčni čas za posamezen program (določi ga SPEC) se deli z izmerjenim časom programa, rezultat je »SPEC ratio« posameznega programa ⇒ večji rezultat pomeni boljšo zmogljivost
    - Končni rezultat je geometrična srednja vrednost posameznih zmogljivosti

- To niso več sintetični programi (narejeni posebej za merjenje zmogljivosti), temveč realne aplikacije, ki jih obnavljajo in dopolnjujejo vsakih nekaj let.
- Ti programi omogočajo ovrednotenje zmogljivosti CPE, pomnilniške arhitekture in prevajalnika.



http://www.spec.org




- Organizacija SPEC objavlja benchmark programe in rezultate testiranj ne samo za CPE, temveč tudi za:
  - ☐ Grafične in delovne postaje
  - □ Javanske odjemalce in strežnike
  - □ Visoko zmogljivo računanje (OpenMP, MPI)
  - □ Poštne strežnike
  - □ Mrežne datotečne sisteme
  - ☐ Merjenje porabe (pri velikem številu strežnikov)
  - □ SOA (Service Oriented Architectures)
  - □ SIP strežnike (Session Initiation Protocol)
  - □ Virtualizacijo
  - Web strežnike



## Primerjava zmogljivosti Intelovih procesorjev

#### SPEC\* CPU2006<sup>©</sup>





### http://www.intel.com/performance

#### **Benchmark Description:**

SPECint\_rate\_base2006 is a compute-intensive benchmark that measures the integer throughput performance of a computer system carrying out a number of parallel tasks.

The benchmark consists of a suite twelve integer workloads developed from actual end-user applications. System throughput is measured by running multiple copies of the benchmark simultaneously with the number of copies typically set to the number of logical hardware cores seen by the operating system. The performance score reported is a measure of the throughput of the system measured in jobs/hour.