## Zastavice

- so štirje biti v registru CPSR, za vsak bit velja :
- 1 zastavica je postavljena.
- 0 zastavica ni postavljena

NZCV unused IFT mode	31	28 27	8	7	6	5	4	0
	NZC	V unused		1	F	T		mada

## Zastavice (lahko) ukazi spreminjajo glede na rezultat ALE:

N = 0: bit 31 rezultata je 0, N=1: bit 31 rezultata je 1 (*Negative*)

Z = 1: rezultat je 0, Z=0: rezultat je različen od nič (Zero)

C = 1: rezultat je povzročil prenos, C = 0: rezultat ni povzročil prenosa (*Carry*)

V = 1: rezultat je povzročil preliv, V = 0: rezultat ni povzročil preliva (*oVerflow*)

## Če želimo, da ALE ukaz vpliva na zastavice, mu dodamo s: