RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA

1 Uvod

М

Spletne strani: http://ucilnica.fri.uni-lj.si/
http://laps.fri.uni-lj.si/

■ e-naslov: <u>igor.skraba@fri.uni-lj.si</u>

- Literatura:
 - □ Dušan Kodek: ARHITEKTURA IN ORGANIZACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, Bi-TIM, 2008
 - □ Andrew S. Tanenbaum: STRUCTURED COMPUTER
 ORGANIZATION, Sixth Edition
 Pearson Prentice Hall, 2013
 - □ Prosojnice na http://ucilnica.fri.uni-lj.si



- Izredno hiter razvoj v zadnjih 25 letih
- Aplikacije, ki so bile do nedavna ekonomsko nemogoče, so naenkrat postale vsakdanje:
 - □ Računalniki v avtomobilih
 - Mobilna telefonija
 - □ Analiza DNK (projekt Človeški genom)
 - □ Svetovni splet
 - □ Iskalniki (iskalnik Google DNA \Rightarrow 280.000.000 zadetkov v 0,29 s)


RA - 1 © Igor Škraba, FRI




- □ Enostaven računalnik na enem čipu
- □ Superračunalnik

 Z vsakim, tudi najenostavnejšim, pa lahko izračunamo vse kar se izračunati da (je izračunljivo)

- Računalnik FRI-SMS avtor dr. Damjan Šonc
- Mikrokrmilnik AT91SAM9260 iz družine mikrokrmilnikov ARM9



 Superračunalnik IBM Blue Gene/P 163.840 procesorjev PowerPC Argonne National Laboratory, ZDA 2008



■ Google Data Center Oklahoma ZDA 2012 (8 v ZDA, 2 v Aziji in 4 v Evropi)





- □ Superračunalniki (npr. IBM Blue Gene/L /P /Q)
- □ Veliki računalniki (danes strežniki ~ M\$)
- Miniračunalniki (v 1960 letih kot nadomestilo za velike računalnike)
- Mikroračunalniki (CPE na enem čipu, osebni računalniki, delovne postaje)
- □ Vgrajeni (embedded = vsebovani) računalniki (pogosta zahteva je delovanje v realnem času)

RA - 1 8 © Igor Škraba, FRI



- □ Osebni računalniki (namizni, tablični, . . .)
- □ Strežniki
 - Med strežniki so velike razlike v ceni in zmogljivosti
 - Na spodnjem nivoju malo zmogljivejši namizni računalnik
 - Superračunalnik s terabajti glavnega pomnilnika in petabajti zunanjega pomnilnika na zgornjem nivoju
- □ Vgrajeni (embedded) računalniki
 - Najštevilčnejša skupina računalnikov
 - Mikroprocesorji v avtomobilih, mobilnih telefonih, igralnih konzolah, gospodinjskih aparatih, avdio in video napravah, ...

Analogno – digitalno

Zvezno – diskretno









Analogno – - zvezna predstavitev





Digitalno – - diskretna predstavitev



Analogno – - zvezna predstavitev

Digitalno –
- diskretna predstavitev






RA - 1 © Igor Škraba, FRI

Analogno računanje – zvezna predstavitev števil


Digitalno računanje – diskretna predstavitev števil

RA - 1 © Igor Škraba, FRI

- Analogno računanje poteka s predstavitvijo števil z neko drugo fizikalno veličino:
 - □ Z razdaljo ⇒ Logaritmično računalo
 - \Box Ideja: $\log_{10}(a \cdot b) = \log_{10} a + \log_{10} b$



■ Primer množenja npr. 21 x 52 z logaritmičnim računalom:




 $21 \times 52 \approx 1090$


 $21 \times 52 = 1092$


Odčitan rezultat

Točen rezultat

\square Z napetostjo \Rightarrow Analogni računalnik








- Diskretno računanje s kroglicami
- S številkami od 0 do 9




■ S številkama 0 in 1



- Dvojiški številski sistem:
 - □ osnova številskega sistema je 2
 - □ številki 0 in 1
- Dvojiška številka angl. binary digit = bit
- Bit = ena od dveh številk (0 ali 1) dvojiškega številskega sistema
- Digitalni računalnik



- Računalniška arhitektura je zgradba računalnika kot jo vidi programer, ki programira v strojnem jeziku.
- Strojni jezik je jezik, ki ga sestavljajo ukazi, ki jih računalnik direktno izvaja. Te ukaze imenujemo strojni ukazi.
- Strojni ukazi so ukazi, ki so "vgrajeni" v računalnik. Računalniki različnih proizvajalcev imajo različne strojne ukaze.





- Digitalni računalnik je stroj za reševanje problemov tako da <u>izvaja ukaze</u>, ki jih vanj vnašajo ljudje.
- Zaporedje ukazov, ki določajo kako naj stroj izvede določeno nalogo, imenujemo <u>program</u>.
- Elektronsko vezje v računalniku prepoznava in direktno izvaja samo omejeno število strojnih ukazov, v katere se morajo pred izvajanjem spremeniti vsi programi.
- Različni procesorji imajo različne strojne ukaze.




- Ti osnovni ukazi (strojni ukazi) so zelo enostavni kot npr.:
 - Seštej dve števili
 - Testiraj ali je število enako nič
 - Kopiraj podatek iz enega dela računalnikovega pomnilnika v drugi del.
- Vsak program, ki je napisan z nekimi drugačnimi ukazi (npr. z ukazi jezika Java, C++, VisualBasic,...) je zato treba spremeniti (prevesti) v te osnovne ukaze.

Povezava med ročnim in strojnim računanjem





Ročno računanje





Zgradba tipičnega računalnika





- Dve stanji (simbola) 0 in 1 sta predstavljeni z dvema nivojema električne napetosti.
 - □ Stanje 0 predstavlja npr. nizka napetost (okrog 0V)
 - □ **Stanje 1** predstavlja npr. visoka napetost (do +5V)
- Enostavna realizacija s stikalom primer:
 - ☐ Stanje 0 stikalo odprto nizka napetost
 - □ **Stanje 1** stikalo sklenjeno visoka napetost



- Eno stikalo je lahko v dveh stanjih, v stanju 0 ali 1.
- Količina informacije, ki jo eno tako stikalo hrani, je 1 bit.
- Osnovno celico pomnilnika si lahko predstavljamo kot tako stikalo, ki navzven izkazuje svoje stanje in vanjo lahko shranimo 1 bit informacije. (0 ali 1)




Kombinacija 8 bitov v računalniku npr. 1000 1011 lahko predstavlja:


- število brez predznaka: 139(Desetiško)
- število s predznakom: 11(Desetiško)
- znak v razširjeni ASCII abecedi: <</p>
- strojni ukaz (op. koda 68HC11): ADDA (ukaz za seštevanje)
- pomnilniški naslov: 8B(Hex) = 139(Desetiško)
- kombinacijo bitov
- **.** . . .




Realizacije stikala v razvoju digitalnih računalnikov – razvoj tehnologije

- □ Rele elektromehansko stikalo leto 1939,
- \Box čas preklopa (0 \leftrightarrow 1) 1-10ms (ms = 10⁻³s)





- ☐ Elektronka elektronsko stikalo 1945-1955,
- □ čas preklopa ~ $5\mu s$ ($\mu s = 10^{-6} s$)





Stekleno ohišje

Anoda


Katoda


Mrežica







 \square Tranzistor, 1955 \rightarrow , čas preklopa ~10ns (ns=10⁻⁹s)






 \square Tranzistor, 1955 \rightarrow , čas preklopa ~10ns (ns=10⁻⁹s)








- □ SSI, MSI integrirana vezja
 - (Small Scale Integration, Medium Scale Integration)
- □ Logične funkcije, flip-flopi, registri, seštevalniki, . . .







Realizacija logične funkcije NEGACIJA (NOT)




Pravilnostna tabela

IC (Integrated Circuit) s 6 negatorji














Poolizacija logično fur

Realizacija logične funkcije NAND (Negirana konjunkcija)











- ☐ Elektromehansko stikalo
 - Rele, 1939, čas preklopa 1-10ms
- □ Elektronsko stikalo
 - Elektronka, 1945-1955, čas preklopa ~ 5μs
 - Tranzistor, 1955 → , čas preklopa ~10ns
 - □ Integrirano vezje čip, 1958
 - □ VLSI (Very Large Scale Integration) integrirana vezja

Postopek izdelave VLSI čipa



David A. Patterson, John L. Hennesy: Computer Organization and Design, Fourth Edition









- □ Parameter *feature size* pri integriranih vezjih v največji meri določa število tranzistorjev na integriranem vezju in tudi njihove lastnosti
- Določa najmanjšo možno velikost kateregakoli objekta na integriranem vezju
- Objekt je lahko del tranzistorja, povezovalna žica, presledek med dvema objektoma. Celoten tranzistor je običajno večji
- □ Število tranzistorjev na čipu je odvisno od površine, ki jo zaseda tranzistor, zato se število tranzistorjev povečuje s kvadratom zmanjševanja parametra feature size


Tranzistor kot del integriranega vezja








- □ 2.250 tranzistorjev na ploščici 3,2 x 4,2 mm
- □ 10 μm proces (feature size 10 μm = $10x10^{-6}$ m = 0,00001 m, človeški las ima premer približno 100 μm)
- ☐ 16 kontaktov
- \Box Izvedba ukaza 10,8 μs (= 0,0000108 s) ali 21,6 μs
- □ Poraba 1,0 W
- □ Cena (preračunana na današnja razmerja) \$26






- □ ~1.600.000.000 tranzistorjev
- \square 22nm proces (1nm = 1x10⁻⁹m = 0,000000001m)
- □ Velikost čipa 160 mm² (približno 12,6 x 12,6 mm)
- □ 4 jedra (4 procesorji), grafični procesor
- ☐ 1155 kontaktov
- □ Poraba (TDP) 45 W
- □ Priporočena cena (Intel) 294 \$



© Igor Škraba, FRI









- 1. RA-1 Uvod
- 2. RA-2 Razvoj strojev za računanje
- 3. RA-3 Osnovni principi delovanja
- 4. RA-4 Predstavitev informacije v računalniku
- 5. RA-5 Strojni ukazi
- 6. RA-6 Zgradba in delovanje CPE
- 7. RA-7 Merjenje zmogljivosti CPE
- 8. RA-8 Pomnilnik
- 9. RA-9 Pomnilniška hierarhija
- 10. RA-10 Vhod in izhod