ARM

PROGRAMIRANJE V ZBIRNEM JEZIKU

1. del




<u>ARM (Advanced RISC Machine) = RISC?</u>

- + load/store arhitektura
- + cevovodna zgradba
- + reduciran nabor ukazov, vsi ukazi 32-bitni
- + ortogonalen registrski niz. Vsi registri 32-bitni


- veliko načinov naslavljanja
- veliko formatov ukazov
- nekateri ukazi se izvajajo več kot en cikel (npr. load/store multiple) –
 obstaja nekaj kompleksnejših ukazov, kar omogoča manjšo velikost
 programov
- dodaten 16-bitni nabor ukazov Thumb omogoča krajše programe
- pogojno izvajanje ukazov ukaz se izvede le, če je stanje zastavic ustrezno.






RAB – Računalniška arhitektura

AT91SAM9260



Shema pomnilniškega prostora

Internal Memory Mapping





ARM programski model

- Programski model sestavlja 16 registrov ter statusni register CPSR (Current Program Status Register)
- Več načinov delovanja, vsak ima nekaj svojih registrov. Vseh registrov je v resnici 36
- Kateri registri so vidni je odvisno od načina delovanja procesorja (processor mode)
- Načine delovanja delimo v dve skupini:
 - Privilegirani (dovoljena bralni in pisalni dostop do CPSR)
 - Neprivilegirani (dovoljen le bralni dostop do CPSR)



<u> Programski model – uporabniški način</u>

r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 (SP) r14 (LR) r15 (PC)	
r1	
r2	
r3	
r4	
r5	
r6	
r7	
r8	
r9	
r10	
r11	
r12	
r13 (SP)	
r14 (LR)	
r15 (PC)	

Uporabniški način (user mode):

- · edini neprivilegirani način
- v tem načinu se izvajajo uporabniški programi

Programsko je vidnih 17 32-bitnih registrov: r0 – r15 ter CPSR

Vidni registri:

• r0-r12: splošnonamenski (ortogonalni) registri

• r13(sp): skladovni kazalec (*Stack Pointer*)

• r14(lr): povratni naslov (*Link Register*)

• r15(pc): programski števec (*Program Counter*)

CPSR: statusni register

(Current Program Status Register)

CPSR

<u>Statusni register – CPSR</u>

CPSR - Current Program Status Register



- zastavice (N,Z,V,C)
- maskirna bita za prekinitve (I, F)
- bit T določa nabor ukazov:
 - T=0 : ARM arhitektura, procesor izvaja 32-bitni ARM nabor ukazov
 - T=1: Thumb arhitektura, procesor izvaja 16-bitni Thumb nabor ukazov
- spodnjih 5 bitov določa način delovanja procesorja
- v uporabniškem (neprivilegiranem) načinu lahko CPSR beremo; ukazi lahko spreminjajo le zastavice.


Zastavice (lahko) ukazi spreminjajo glede na rezultat ALE:

N = 0: bit 31 rezultata je 0, N=1: bit 31 rezultata je 1 (Negative)

Z = 1: rezultat je 0, Z=0: rezultat je različen od nič (Zero)

C = 1: rezultat je povzročil prenos, C = 0: rezultat ni povzročil prenosa (*Carry*)

V = 1: rezultat je povzročil preliv, V = 0: rezultat ni povzročil preliva (oVerflow)



<u>Programiranje v zbirniku</u>

V zbirniku simbolično opisujemo:

- ukaze (z mnemoniki),
- registre,
- naslove
- konstante

Zbirni jezik	Opis ukaza	Strojni jezik
ldr r1, stev1	$R1 \leftarrow M[0x20]$	0xE51F1014
ldr r2, stev2	$R2 \leftarrow M[0x24]$	0xE51F2014
add r3, r2, r1	R3 ← Ŕ1 + R2	0xE0823001
str r3, rez	$M[0x28] \leftarrow R3$	0xE50F3018
	Zbirnik "assembler"	

Programerju tako ni treba:

- poznati strojnih ukazov in njihove tvorbe
- računati odmikov ter naslovov

Prevajalnik za zbirnik (assembler) :

- prevede simbolično predstavitev ukazov v ustrezne strojne ukaze,
- izračuna dejanske naslove ter
- ustvari pomnilniško sliko programa


Program v strojnem jeziku ni prenosljiv:

- namenjen je izvajanju le na določeni vrsti mikroprocesorja
- Zbirnik (assembly language) je "nizkonivojski" programski jezik



Programiranje v zbirniku

- Vsaka vrstica programa v zbirniku predstavlja običajno en ukaz v strojnem jeziku
- Vrstica je sestavljena iz štirih stolpcev:



Stolpce ločimo s tabulatorji, dovoljeni so tudi presledki



<u>Ukazi</u>

Vsi ukazi so 32-bitni

add r3, r2, r1
$$\implies$$
 0xE0823001=0b1110...0001

Vsi operandi se v registrih razširijo na 32-bitov

$$0xFF \longrightarrow 0x000000FF$$

Rezultat je 32-biten. Izjema je le množenje


Aritmetično-logični ukazi so 3-operandni

Load/store arhitektura

```
ldr r1, stev1     @ prenos v registre
ldr r2, stev2     @ prenos v registre
add r3, r2, r1     @ vsota registrov
```

<u>Operandi</u>

- 8, 16, 32-bitni predznačeni ali nepredznačeni pomnilniški operandi
- Obvezna poravnanost ukazov in operandov (16,32bitnih)
- V CPE se vse izvaja 32-bitno (razširitev ničle ali predznaka)
- Uporablja se pravilo tankega konca





Oznake (labele)

Oznaka je nam razumljivo simbolično poimenovanje:

- pomnilniških lokacij ali
- vrstic v programu

Oznake običajno uporabljamo na dva načina:

s poimenovanjem pomnilniških lokacij dobimo "spremenljivke"

STEV1: .word 0x12345678

STEV2: .byte 1,2,3,4

REZ: .space 4

za poimenovanje ukazov (vrstic), na katere se sklicujemo pri skokih.

LOOP: subs r4, r4, #1

. . .

bne LOOP

Psevdoukazi - ukazi prevajalniku

Psevdoukazi:

- so navodila prevajalniku
- običajno so označeni s piko pred ukazom
- niso strojni ukazi za CPE, temveč <u>ukazi prevajalniku</u>
- v končnem strojnem programu (izvaja CPE) jih ni

Psevdoukaze uporabljamo za:

- določanje vrste pomnilniških odsekov .text .data
- poravnavo vsebine .align
- rezervacijo pomnilnika za "spremenljivke" .space
- rezervacijo prostora v pomnilniku .space
- določanje začetne vsebine pomnilnika . (h) word, .byte,...
- ustavljanje prevajanja .end

Določanje pomnilniških odsekov

Psevdoukaza za določanje pomnilniške slike sta:

- .data
- .text


S tema psevdoukazoma določimo, kje v pomnilniku bodo program(i) in kje podatki.

Tako za ukaze programa kot operande bomo uporabljali segment . text



Rezervacija pomnilnika za "spremenljivke"

Za spremenljivke moramo v pomnilniku rezervirati določen prostor.



<u>Rezervacija prostora v pomnilniku</u>

Oznake omogočajo boljši pregled nad pomnilnikom:

 pomnilniškim lokacijam dajemo imena in ne uporabljamo absolutnih naslovov (preglednost programa)

```
BUFFER: .space 40 @rezerviraj 40 bajtov
BUFFER2: .space 10 @rezerviraj 10 bajtov
BUFFER3: .space 20 @rezerviraj 20 bajtov
```

```
;poravnanost? Če so v rezerviranih blokih bajti, ni
težav, sicer je (morda) potrebno uporabiti .align
```

- oznaka BUFFER ustreza naslovu, od katerega naprej se rezervira 40B prostora
- oznaka BUFFER2 ustreza naslovu, od katerega naprej se rezervira 10B prostora. Ta naslov ja za 40 večji kot BUFFER
- oznaka BUFFER3 ustreza naslovu, od katerega naprej se rezervira 20B prostora. Ta naslov ja za 10 večji kot BUFFER2



Rezervacija prostora z zač. vrednostmi

Večkrat želimo, da ima spremenljivka neko začetno vrednost.

niz1: .asciz "Dober dan"
niz2: .ascii "Lep dan"

.align

stev1: .word 512,1,65537,123456789

stev2: .hword 1,512,65534

stev3: .hword 0x7fe Stev4: .byte 1, 2, 3

.align

naslov: .word niz1

- "spremenljivke", inicializirane na ta način, lahko kasneje v programu spremenimo (ker so le naslovi pomnilniških lokacij)
- če želimo, da je oznaka vidna tudi v drugih datotekah projekta, uporabimo psevdoukaz .global, npr:

.global niz1, niz2

Povzetek – psevdoukazi

