

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Povezavna in fizična plast

© Mojca Ciglarič



Vsebina

- Fizikalne lastnosti prenosnih medijev fizična plast
- Pregled storitev povezavna plast
 - Zaznavanje in popravljanje napak
 - Multiple access: dostop do skupnega medija
 - Naslavljanje
 - Zanesljiv prenos, kontrola pretoka med sosednjimi vozlišči
- Pregled tehnologij
 - Npr. Ethernet, IEEE 802.11 (Wi-Fi), Frame Relay,
 - Različni protokoli povezavne plasti nudijo različne storitve (npr. zanesljiv prenos da / ne)



Fizična plast


- Prenosni medij: naprava, ki omogoča razširjanje valovanja (el-mag, radijsko, svetloba – laser, IR).
- Fizični vmesniki (konektorji)


NALOGE:

- Prenos bitov v analogni ali digitalni obliki.
- Prenos signala (tok bitov) po mediju.
- Kodiranje bitov z neko fizikalno veličino (U, I...).
- Pretvorba el. signalov v obliko za prenos po mediju (radijski, IR, optika...)

Kodiranje

- Prenosni kanal: kodiranje
 - Digitalni: z diskretnimi vrednostmi (npr. dva napetostna nivoja)
 - Analogni: z analognimi signali (zvezno spreminjanje vrednosti)
- Naprave: digitalne ali analogne
- Omrežja: digitalna ali analogna
- Kje nastopi potreba po konverziji?








Prenosni medij

- Frekvenčna karakteristika: kakšne frekvence lahko medij prenese
 - Govor: 300 do 7000 Hz
 - Telefonski kanal: 500 do 3600 Hz
 - Hi-fi oprema: 100 do 20.000 Hz
- Prenos signala: Fourierova analiza (vsota osnovnega signala in višjih harmonskih komponent).
- Čimveč višjih komponent se lahko prenese, tem bolj lepo pravokoten bo signal (vsota).
- Slabljenje, popačenje, šum




SINUSNI SIGNAL



Fri

Vsota signala in višjih harmonskih komponent





Prenos digitalnih podatkov po analognem kanalu

- Uporabniški vmesnik: tel. vtičnica
- Modem: pretvorba D ↔ A oblika.
- Modulacija: način prikaza razlike med ničlo in enico.



Modulacija

- Amplitudna modulacija:
 - Glasen pisk: 0
 - Tih pisk: 1
- Frekvenčna modulacija:
 - Visok pisk: 0
 - Nizek pisk: 1
- Fazna: sprememba faze za določen fazni kot pomeni spremembo signala.








Modulacije – primeri:

amplitudna

frekvenčna

fazna


Manchestersko kodiranje





Kvadratna modulacija

- Kombinacija amplitudne in fazne.
- Več nivojev amplitude.
- 4 fazni koti (0, 90, 180, 270 stopinj)
- Posamezna sprememba signala (amplitude in faze) označuje skupino 3 do 6 bitov.






Prenos analognih podatkov po digitalnem kanalu

- Analogni signal vzorčimo z 2x max. frekvenco (Nyquist), beležimo amplitudo vzorcev.
- 8000 vzorcev/s
- PCM pulzno kodna modulacija: 8 bitov za opis amplitude (to pomeni 64 kbps)
- Delta modulacija: za opis vzorca pošiljamo le razliko od prejšnje amplitude.

Prenosni mediji 1/3

- Fizični prenos pomnilnih medijev
 - Kanal 512 kb/s, 10 min hoje, 2 GB baza
 - Omrežje: 8 ur, peš: 10 min!
- Parica in zvita parica (UTP)
 - Dve vzporedni izolirani bakreni žici
 - Zvita: manj interferenc, presluha ipd
 - 10 Gbps na krajše razdalje (lokalna omrežja)
 - Komutirane (običajne telefonske) in najete linije (rezrevirane za IK opremo)

Parice



Tipi oklopljene parice

ISO/IEC 11801 name	Cable screening	Pair shielding
U/UTP	none	none
U/FTP	none	foil
F/UTP	foil	none
S/UTP	braiding	none
SF/UTP	braiding, foil	none
F/FTP	foil	foil
S/FTP	braiding	foil
	name U/UTP U/FTP F/UTP S/UTP SF/UTP F/FTP	name U/UTP none U/FTP none F/UTP foil S/UTP braiding SF/UTP braiding, foil F/FTP foil

Kategorije


Category	Туре	Frequency Bandwidth	Applications & Notes	
Cat I		0.4 MHz	Telephone and modem lines (not described in EIA/TIA recommendations and not suitable for modern systems).	
Cat 2			Older Terminal Systems (not described in EIA/TIA recommendations and not suitable for modern systems).	
Cat 3	UTP	16 MHz	10BASE-T & 100BASE-T4 Ethernet (Described in EIA/TIA-568. Not suitable for speed > 16 Mbps. Commonly used for telephone cables).	
Cat 4	UTP	20 MHz	16 Mbps Token Ring (Not commonly used these days)	
Cat 5	UTP	100 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet (Commonly found in most of the LAN implementations)	
Cat 5e	UTP	100 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet (Cat5 Enhanced. Same structure as Cat 5, but with better testing standards)	
Cat 6	UTP	250 MHz	1000BASE-T Ethernet (SFS-EN 50173-1)	
Cat 6e		250 MHz (500 MHz in some cases)	Not a standard; its a proprietary of cable manufacturers	
Cat 6a		500 MHz	10GBASE-T Ethernet (ISO/IEC 1181:2002 Amendment 2)	
Cat 7	S/FTP	600 MHz	Telephone, CCTV, 1000BASE-TX in the same cable. 10GBASE-T Ethernet. (Contains For pairs, S/FTP: Shielded pairs, Braid-screened cable. ISO/IEC 11801 2nd Ed.)	
Cat 7a		1000 MHz	Telephone, CCTV, 1000BASE-TX in the same cable. 10GBASE-T Ethernet. (Contains Four pairs, S/FTP: Shielded pairs, Braid-screened cable. ISO/IEC 11801 2nd Ed. Amendment 2)	
Cat 8		1200 MHz	Under Development. (Four pairs, S/FTP: Shielded pairs, braid-screened cable. its a standard under development)	


Prenosni mediji 2/3

- Koaksialni kabel do 2 Gbps
 - Bakrena žica, izolacija, oklop drugi vodnik, še ena izolacija.
 - Odpornost proti motnjam, ni sevanja.
- Optično vlakno Tera bps
 - Do 100 km brez ponavljalnikov
 - Mehanska občutljivost, zahtevno spajanje
 - WDM (Wavelength Division Multiplexing): za prenos več signalov po enem vlaknu uporabimo več valovnih dolžin (barv) svetlobe – to je v bistvu isto kot FDM!
 - Veliko dobrih lastnosti
 - V začetku le omrežne hrbtenice, danes tudi "last mile" povezave (FTTH)

Koaksialni kabel

COAXIAL CABLE








Prenosni mediji 3/3

- Brezžične povezave
 - Radijske (WLAN, Bluetooth, GSM, ...)
 - Mikrovalovne (usmerjene)
 - IR (majhne razdalje)
 - Satelitske (velike razdalje): Iridium, Thuraya, GPS, Galileo
 ...

Inside the radio wave spectrum

Almost every wireless technology - from cell phones to garage door openers - uses radio waves to communicate. Some services, such as TV and radio broadcasts, have exclusive use of their frequency within a geographic area. But many devices share frequencies, which can cause interference. Examples of radio waves used by everyday devices:

Most of the white areas on this chart are reserved for military, federal government and



The electromagnetic spectrum

Radio waves occupy part of the electromagnetic spectrum, a range of electric and magnetic waves of different lengths that travel at the speed of light; other parts of the spectrum include visible light and x-rays; the shortest wavelengths have the highest frequency, measured in hertz

Higher Lower frequency frequency Wavelength Distance from crest to crest

What is a hertz?

One hertz is one cycle per second. For radio waves, a cycle is the distance from wave crest to crest

- 1 kilohertz (kHz) = 1,000 hertz
- 1 megahertz (MHz) = 1 million hertz
- 1 gigahertz (GHz) = 1 billion hertz



Digitalna telefonija

- PDH (skoraj sinhrona digitalna hierarhija)
- SDH (sinhrona)
- Sonet
- ISDN in B-ISDN (optika, ATM)



Prenosni sistem

- Povezavna plast (OSI)
- Fizična plast (OSI)

Prenosni sistem

 Prenosni kanal: naprava, ki lahko prenese paket (okvir) po mediju.



Tipi prenosnih sistemov


- Prenosni kanal: smer
 - Dvosmeren (sočasno ali izmenično)
 - Enosmeren
- Prenosni kanal: zaporednost
 - Serijski (bit za bitom)
 - Paralelni (več bitov hkrati) težava s sinhronizacijo
- Prenosni kanal: število točk
 - Dvotočkovni
 - Skupinski



Povezavna plast

- Vozlišče: računalnik, usmerjevalnik
- Povezava (link) povezuje dve sosedni vozlišči
- Paket povezavne plasti je OKVIR.
- Okvir enkapsulira datagram.
- NALOGA povezavne plasti:
 - Prenos okvirja po povezavi med sosednima vozliščema.
 - Dostop do medija
 - Pretok, napake, smernost

Komunikacija med adapterji



- Povezavna plast se nahaja v adapterju (NIC).
- Oddajnik: enkapsulacija datagrama v okvir, detekcija, kontrola pretoka...
- Sprejemnik: preveri napake, pretok, dekapsulacija.

Zaznavanje in odpravljanje napak

- Parnost: 1 bit. Samo zaznavanje enojnih napak.
- Parnost v 2 dimenzijah (vrstica + stolpec): zaznavanje in odpravljanje enojnih napak.
- Kontrolne vsote, npr. Internet checksum (uporaba na omrežni, transportni plast: telo datagrama je zaporedje 16-bitnih števil. Njihova vsota (eniški komplement) gre v glavo datagrama).
- CRC: n-bitov za rezultat detekcija napak do n bitov (in nekaterih večjih). Zahtevnejše operacije (polinomske).



Protokoli za dostop do skupinskega medija

- Multiple Access. Kolizija.
- Isti kanal se uporablja tudi za koordinacijo.
- Idealni protokol:
 - Eno vozlišče oddaja: hitrost H
 - M vozlišč oddaja: vsako s hitrostjo H/M
- Možne rešitve:
 - Razdeliti kanal, ni kolizij
 - Naključni dostop, dovoljene kolizije
 - Določeno zaporedje dostopov, ni koliziji



Delitev kanala

- TDMA: Time Division Multiple Access
 - V vsakem "krogu" vsaka postaja dobi enak časovni interval (1 paket)
 - Neizkoriščeni intervali
- FDMA: Frequency Division Multiple Access
 - Vsaka postaja ima svoj fiksen frekvenčni pas
 - Neizkoriščen čas
- Pošteno in učinkovito pri visoki obremenitvi, pri nizki neizkoriščenost kanala.
- CDMA (Code Division), WDM (Wavelength Division optika)



Kolizijski protokoli (naključni dostop) 1

- Določajo:
 - kako zaznati kolizijo
 - Kako ukrepati ob koliziji
- ALOHA: paket je ranljiv ves čas oddajanja
 - Preprost, nizka prepustnost (18%)
 - Kolizija: počaka naključen čas, nato spet odda
- Razsekana ALOHA: čas je razsekan na delčke
 - Sinhronizacija, boljša prepustnost (37%)
 - Paket je ranljiv le v začetku oddajanja
 - Kolizija: z verjetnostjo p odda v naslednjem intervalu



Kolizijski protokoli 2

- CSMA: Carrier Sense Multiple Access (ni takta)
 - Pred oddajo posluša, če kdo drug oddaja
 - Vztrajni: če je kanal zaseden, posluša dokler se ne sprosti
 - Nevztrajni: šele po č.k. ponovno prisluhne
 - P-vztrajni: vztrajno posluša, ko se kanal sprosti, z verjetnostjo p odda paket, z (1-p) počaka še določen čas.
- CSMA/CD: vztrajni CSMA z zaznavanjem trkov
 - Takoj ko zazna trk, ustavi oddajanje
 - IEEE 802.3 Ethernet
- Učinkoviti pri nizki obremenitvi; pri visoki je preveč režije (kolizij)



Nekolizijski protokoli

- protokoli z izmenični dostop

- Namesto faze boja za medij je faza rezervacije.
 - V tej fazi se vzpostavi vrstni red dostopa.
- POIZVEDOVANJE (polling)
 - Centralno vozlišče (master) sprašuje, kdo želi oddajati.
- PODAJANJE ŽETONA (token passing)
 - Rezervacijski paket obišče vse postaje, te vanj zapišejo svoj ID (prijava za oddajo)
 - Nato postaje oddajajo po vrstnem redu.
 - Protokoli: vodilo in obroč z žetonom
 - FDDI, Token Ring 802.5, RPR 802.17




MAC naslov – naslov na 2. plasti

- 48 bitov oz. 12 hex znakov, npr: 00-21-85-80-1A-B7
- Leva polovica: proizvajalec, desna: ID adapterja
- Standardi:
 - MAC-48 in EUI-48: sintaktično enaka. Uporaba: Ethernet, IEEE 802.11 (Wireless), Bluetooth, Token Ring, Fibre Channel, FDDI, ATM. MAC-48 je podmnožica EUI-48 (zastarel).
 - EUI-64: dva dodatna byta za adapter. Uporaba: FireWire, IPv6, ZigBee (802.15.4)
- Posebni naslovi:
 - Broadcast FF:FF:FF:FF:FF
 - Multicast poseben naslov, ki ga sprejemajo le določene naprave (prijavljene v multicast skupino) – predpona 01:00:5e

Ethernet


- Topologija: vodilo (včasih), zvezda (danes).
- Hub razdelilnik signala (na fizični plasti)
- Stikalo: preklaplja okvirje na podlagi MAC naslova (na pov. plasti)
- [Usmerjevalnik: na podlagi IP naslova na omrežni plasti]
- 10BaseT (10 Mb/s), 100 BaseT fast Ethernet (baker, optika),
 1000 base-T 1 Gb/s, 10 Gb/s
- Fizična plast: Manchester encoding za 10 Mb/s (vsak bit vsebuje prehod), 4b/5b za 100 Mb/s, PAM-5 in TCM za Gb/s ...





Ethernet okvir

- Ethernet IEEE 802.3 (lila polje length) in Ethernet II (lila polje Ethertype): če je vrednost > 1536, gre za Ethernet II, če manjša od 1500, gre za 802.3
- Preambula: 7 x 10101010 in 1 x 10101011
 - Da se sinhronizirata uri oddajnika in prejemnika





Storitev, ki jo nudi Ethernet

- Nepovezavna ni rokovanja
- Nezanesljiva ni potrjevanja:
 - Ali omrežna plast dobi vse datagrame?
 - Ali jih dobi v pravem zaporedju?
 - Ali je kaj razlike, če se uporablja TCP ali UDP?
 - Ali aplikacija "vidi" manjkajoče podatke?
- CSMA/CD: zvezen čas, posluša pred oddajo, v primeru kolizije preneha, pred ponovno oddajo čaka naključen čas:
 - Exponential backoff: če je več zaporednih kolizij, vsakič dlje čaka



Hub - razdelilnik

- Deluje na 1. plasti
- Možna večja razdalja med vozlišči, če je vmes hub (deluje kot ojačevalec signala)
- Ne ločuje kolizijskih domen vsi segmenti so ena, razdelilnik le ponavlja signal
- Ne more povezovati segmentov različnih hitrosti




Stikalo

- Deluje na povezavni plasti posreduje okvirje
- Transparentno delovanje (računalniki ga ne vidijo)
- Plug and play sam se uči:
 - Tabela (MAC naslov, vmesnik, čas) , ttl ~ 60 min
 - Ko pride okvir, si stikalo zapomni naslov izvora in ga zapiše v tabelo
 - Če ima ciljni naslov v tabeli okvir na ta vmesnik
 - Sicer poplavi na vse razen izvorni vmesnik
- Ločuje kolizijske domene (vsak segment je svoja)
- Omrežje brez kolizij vsak računalnik ima svojo full duplex povezavo do stikala.



VLAN – navidezno krajevno omrežje

Vmesnike na stikalu grupiramo. Vsaka skupina je videti, kot da bi bila v svojem omrežju (npr. broadcast promet ne gre v druge skupine). Za to skrbi stikalo.



- Med VLANi je treba promet usmerjati (stikalo 3. plasti zna)
- Članstvo v skupini je dinamično, lahko na osnovi MAC naslova
- VLAN prek več fizičnih stikal:
 - vmesnik za povezavo stikal (trunk port)
 - Okvir dobi VLAN ID (802.1q) vrine se za MAC naslove

F

Primerjava

	Hub	Stikalo	Usmerjevalnik
Izolacija prometa	Ne	Da	Da
Potrebna konfiguracija?	Ne	Ne	Da
Optimalno usmerjanje	Ne	Ne	Da
Možno oddajanje, ko se PPE še sprejema	Da	Da	Ne

PPP

- En pošiljatelj, en prejemnik, MAC naslovi nepotrebni
- WAN klicna povezava, SONET/SDH, ISDN
- Naloge:
 - Okvirjanje, detekcija napak
 - Preverjanje povezave, pogajanje o omrežnih naslovih
 - Potrebno je vzpostavljanje povezave!
- Ni korekcije napak, ponovnega pošiljanja, sortiranja, kontrole pretoka
- Byte stuffing: 011111110 označuje začetek in konec okvirja. Če
 je isti niz v podatkih, vrinemo še enega 01111101. Če prejemnik
 zazna ta dva zapored, drugega zavrže.

Zastavica	Naslov	Kontrola	Protokol	Podatki	Kontr.vsota	Zastavica
01111110	11111111	00000011	1 ali 2 byta	variabilno	2 ali 4 byti	01111110



Naslavljanje na 2. in 3. plasti


- MAC naslovi (LAN naslov, fizični naslov)
 - Prenosljivi, nehierarhični, nespremenljivi
 - MAC naslov izvora in ponora sta v glavi okvirja
 - MAC naslov (v glavi okvirja) lahko ponaredimo!
- ARP Address Resolution Protocol
 - Preslikava IP MAC naslov (omrežne v povezavne)
 - Vsako vozlišče ima ARP tabelo (IP MAC TTL)
- RARP v obratni smeri (zastarel, nadomestil ga je BOOTP, DHCP)



ARP protokol

- Vozlišče A: Kako poslati datagram na IP naslov B?
- A: ARP query na FF-FF-FF-FF-FF: "Kdo ima B"?
- Vsi sprejmejo ARP query
- B: Pošlje svoj MAC naslov A-ju
- A: doda zapis v ARP tabelo
- Ni potreben administrator ②







Če je iskani naslov zunaj omrežja...

- Omrežna plast ugotovi, da je ciljni naslov zunaj omrežja.
- Naredi ARP poizvedbo po IP naslovu privzetega prehoda (tega ima v nastavitvah)
 - odgovori usmerjevalnik R prehod v B-jevo omrežje, s svojim MAC naslovom.
- Ko R prejme okvir od A, pogleda ciljni IP naslov.
- R naredi ARP poizvedbo v omrežje B.
- R pošlje okvir na novi ciljni MAC naslov.



ARP spoofing (ARP poisoning)

- Okvir z lažnim izvornim MAC naslovom "naj mislijo, da sem jaz npr. prehod"
- Posledica v zastrupljeni ARP tabeli:
 - Napadalčev MAC naslov legalen IP naslov
- Napadalec
 - Pasiven: posluša in posreduje promet naprej
 - Aktiven: spreminja in posreduje promet naprej (napad man-in-the-middle).
 - DOS napad: napadalec poveže IP naslov prehoda žrtve z neveljavnim MAC naslovom.



ARP spoofing

- Preprečevanje
 - Fiksni zapisi v ARP tabelah (ročni vnosi)
 - DHCP snooping: pozna MAC naslove na linkih in preverja vsak ARP paket, če ustreza (Cisco)
 - ArpWatch: program, ki opozarja na spremembe ARP tabel (npr. Mail administratorju)
- Legalna uporaba: npr. redundančna infrastruktura (rezervni strežnik, če glavni odpove)...



DHCP stradanje

- Napadalec: broadcast veliko zahtev za DHCP naslov iz lažnih MAC naslovov.
- DHCP strežnik: zmanjka naslovov
 - DOS napad (uporabnik ne dobi naslova)
 - Napadalec lahko zdaj postavi lažni DHCP strežnik
- Preprečevanje:
 - DHCP avtentikacija (RFC 3118)
 - Omejevanje števila različnih MAC naslovov na posam.
 Vmesniku stikala ali usmerjevalnika



Še več napadov ...

- ARP request replay: napad na WEP z namenom povzročiti več prometa (napadalec lovi inicializacijske vektorje)
- ARP storm (DoS): Ponarejeni ARP broadcasti, tako da prejemniki odgovorijo napadenemu.



Brezžično omrežje

Sestavljajo ga:

- Bazne postaje, povezane v ožičeno omrežje
- Brezžični odjemalci (prenosnik, telefon, tablica...)
- Brezžične povezave

Ad hoc omrežje:

- Ni baznih postaj: pošiljanje le odjemalcem, ki so v dometu
- Vozlišča se lahko tudi organizirajo v omrežje z lastnim usmerjanjem (MANET – mobile ad hoc network; VANET – vehicular ad hoc network)


MESH (mreža): več skokov v brezžičnem omrežju, preden pride do ožičene infrastrukture.




Brezžična povezava: lastnosti in težave

- Slabljenje signala, interferenca
- "Multipath propagation" (zaradi odbojev signal potuje po več poteh, daljše imajo večjo zakasnitev)
- Skriti terminal, slabljenje signala

A in C sta v interferenci pri B A in C se ne slišita





CDMA

- Code-division multiple access še en način multipleksiranja
- Tehnologija spread spectrum: ozkopasovni signal se razprši na širše frekvenčno območje, signal izgleda podoben šumu. V IEEE 802.11 sta dve tehnologiji SS:
 - Frequency hopping SS: hitro spreminjanje frekvenc (11b)
 - Direct sequence SS: fazna modulacija kratkih pulzov, mnogo krajših od 1 bita (11a in 11g)
- Vsak odjemalec ima svojo razprševalno kodo, s katero kodira oziroma dekodira signal.
- Kode so tako izbrane, da je interferenca minimalna (ortogonalni signal) in se sočasni različno kodirani signali ne motijo med seboj.
- Težko prisluškovanje, "anti-jamming", skrivanje obstoja komunikacije

Fri

Standardi IEEE 802.11 (Wi-Fi)

- 802.11a (krajše razdalje, do ca. 120 m), OFDM (FDMA)
 - 5-6 GHz, do 54 Mb/s (tipično 23)
- 802.11b (do ca. 140 m), OFDM
 - 2.4 do 5 GHz, do 11 Mb/s (tipično 4.5)
 - DSSS (direct sequence spread spectrum), ista koda
- 802.11g (do ca. 140 m), OFDM in DSSS
 - 2.4-5 GHz, do 54 Mb/s (tipično 19)
- 802.11n OFDM
 - 2.4-5 GHz, do 600Mb/s (150 na stream), do ca. 250 m
 - MIMO (multiple input, multiple output: uporabi tudi multipath signal);
 Channel bonding (do 4)
- 802.11ac ("Wave 2") 5 GHz, do 8 vzporednih tokov, do 866Mb/s
- 802.11ad do 6.75 Gb/s (60 GHz, pasovna širina > 2GHz)
- 802.11 af, ah: ... (še v razvoju..)
- VSI: CSMA/CA, delovanje: ad hoc in bazne postaje



Principi delovanja WLAN

- Uporaba na omejenih področjih (stavba)
- Prihodnost:
 - fiksna brezžična omrežja npr. za last-mile širokopasovne povezave nekaj km
 - Mobilni telefon z WLAN + VOIP (poceni pogovor mimo operaterja 3G)
- 2.4 GHz področje: 11-14 kanalov različnih frekvenc (niso povsod vsi dovoljeni – regulativa). Administrator izbere kanal za AP. Uporabnik skenira kanale, ko išče AP.

Principi delovanja WLAN

CSMA/CA


- carrier sense:
 - posluša pred oddajo.
 - ni detekcije kolizij (med oddajanjem je sprejemnik izključen)
- collision avoidance
 - Več algoritmov, npr. MACAW (Multiple Access Collision Avoidance for Wireless),
 - Postaja si "rezervira" kanal:
 - Odda RTS (request to send)
 - Prejme CTS (clear to send: katera postaja, koliko časa)
 - Šele po prejemu CTS odda podatke.
 - CTS slišijo vsi, zato počakajo: v podatkih ni kolizij



Protokol vključevanja v WLAN

- Postopek aktivne izbire pristopne točke scanning :
 - Probe (Je v bližini kak AP?)
 - Probe response (Jaz sem AP)
 - Association Request (Rad bi se pridružil)
 - Association Response (Kar izvoli)
- Pasivna izbira (passive scanning)
 - AP periodično oddaja beacon frame ("Jaz sem AP in podpiram naslednje hitrosti prenosa...")
 - Naprava lahko odgovori z Association Request
- Možna je mobilnost znotraj IP podomrežja.


Format okvirja 802.11



IEEE 802.15 – osebno omrežje

- PAN personal area network
- IEEE 802.15.3-2003 (osnova): 11-55 Mb/s
 - 802.15.3-2009: 3 Gb/s
 - 802.15.6: BAN: Body Area Network (zdravje, zabava) majhna moč in razd.
 - 802.15.7: VLC visible light communication (uporablja svetlobo)
- Razvoj iz Bluetooth specifikacije
 - 2.4 2.5 GHz, do 721 kb/s
 - 79 kanalov, TDM, frequency hopping
- Manj kot 10 m, namesto kablov (miš, slušalke...)
- Ad hoc omrežje. (Bluetooth ima lahko tudi AP).
- Gospodar in sužnji: gospodar (npr. PC) mora sužnjem (npr. miški) dovoliti oddajanje

Brezžična omrežja: tehnologije





Celularna omrežja

- Bazne postaje, mobilni uporabniki, ožičeno omrežje
- Kombinacija FDMA/TDMA (GSM) ali CDMA
- Generacije
 - 1G: zvok (analogno NMT)
 - 2G: zvok (GSM), FDMA+TDMA, podatki do 19 kb/s
 - 2.5G: zvok + podatki (GPRS, EDGE, CDMA) do 200 kb/s
 - 3G: UMTS, EDGE (2¾ G?), CDMA 2000, HSDPA/HSUPA,
 WCDMA, po standardu do 1-2 Mb/s, v praksi manj. (3.5G tudi hitreje)
 - 4G: (LTE, Mobile WiMAX Koreja) vseprisoten, gigabitne hitrosti (video, HDTV, telekonference) –100 Mb/s za veliko hitrost gibanja, 1 Gb/s za majhno (peš).



Delovanje celularnega omrežja

- Omrežje: bazna postaja pokriva svojo "celico" (uporablja okrog 200 kanalov)
- Mobilni terminal poišče celico z najmočnejšim signalom in se prijavi.
- Bazna postaja obvesti o prijavi lokalno centralo, ta pa matično.
- Ko pride klic, se ta usmeri v ustrezno celico.
- Če jakost signala pade, se terminal preklopi na drugo celico.
- Podatkovni prenos: ločena arhitektura od tiste za prenos zvoka.



Zagotavljanje mobilnosti

- Kaj je mobilnost?
- Pri omrežjih mobilne telefonije so podobni problemi kot pri zagotavljanju mobilnosti v IP (vgrajeno v IPv6).
- Mobilnost znotraj omrežja : mobilnost med omrežji
- Ohranjanje seje, ohranjanje naslova

POJMI:

- Domače omrežje, domači agent, stalni naslov
- Gosteče omrežje, gosteči naslov (COA- care-of address), domači agent gostečega omrežja
- Sogovornik želi komunicirati z "nomadom".



Usmerjanje – 3 možnosti

- Usmerjevalni algoritem oglašuje stalne (fiksne) naslove gostov
 ni skalabilno!
- Posredno usmerjanje: prek domačega agenta
 - Nomad se prijavi pri domačem agentu gostečega omrežja, ta obvesti nomadovega domačega agenta.
 - Sogovornik kliče prek nomadovega domačega agenta.
 - Nomad odgovarja direktno sogovorniku.
 - Neučinkovito, če sta oba v istem omrežju!
 - Pri premiku v drugo omrežje povezava ostane.
- Neposredno usmerjanje: sogovornik pridobi od domačega agenta gosteči naslov nomada in se direktno poveže z njim
 - Težji premik v drugo omrežje (forwarding prometa chaining)