Seštevanje nepredznačenih in predznačenih števil v ARM arhitekturi

Seštejmo nepredznačeni števili 190 in 20

10111110 00010100

011010010

Prenos = 0 -> rezultat JE pravilen

Seštejmo nepredznačeni števili 190 in 70

10111110 01000110

10000000

Prenos = 1 -> rezultat NI pravilen

- prenos pri seštevanju predznačenih števil ne pomeni napačnega rezultata
- Pri seštevanju predznačenih številih je rezultat napačen ob prelivu
- Preliv = 1, ko:
 - sta predznaka seštevancev enaka (2 pozitivni ali 2 negativni števili)
 - in je predznak rezultata različen od seštevancev

• Seštejmo predznačeni števili 124 in -123

 $01111100 \\ 10000101$

10000001

- Prenos = 1
- Preliv = 0 -> rezultat je pravilen

Seštejmo predznačeni števili 124 in 7

 $01111100 \\ 00000111$

10000011

- Prenos = 0
- Preliv = 1 -> rezultat NI pravilen

• Seštejmo predznačeni števili -80 in -60

10110000 11000100

101110100

- Prenos = 1
- Preliv = 1 -> rezultat NI pravilen

• Seštejmo predznačeni števili -80 in 60

 $10110000 \\ 00111100$

 $\overline{11101100}$

- Prenos = 0
- Preliv = 0 -> rezultat je pravilen