Uvod v računalništvo (UvR) Organizacija računalniških sistemov

Danijel Skočaj Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko

Literatura: Invitation to Computer Science, poglavje 5


v1.0 Št. leto 2013/14

Cilji predavanja

- Znati našteti značilnosti Von Neumannove arhitekture
- Opisati komponente pomnilnika RAM, predpomnilnika
- Opisati naprave za shranjevanje velikih količin podatkov ter razložiti njihovo delovanje
- Narisati komponente tipične ALE in ilustrirati njeno delovanje
- Opisati krmilno enoto in razložiti kako implementira shranjen program
- Orisati komponente tipičnega Von Neumannovega stroja
- Pokazati zaporedje korakov med izvajanjem tipičnega ukaza
- Opisati Von Neumannove sisteme za vzporedne procesiranje


Uvod

- Višji novo abstrakcije
- Funkcionalne enote organizacije računalniškega sistema
- Hierarhija abstrakcij
 - tranzistorji
 - vrata
 - vezja
- Različen pogled na osnovne enote




Komponente računalniškega sistema

- Von Neumannova arhitektura
 - osnova za skoraj vse moderne računalnike
- Značilnosti:
 - štirje glavni podsistemi:
 - pomnilnik
 - vhod/izhod
 - aritmetično-logična enota
 krmilna enota
 - koncept shranjenega programa (v pomnilniku)
 - zaporedno izvajanje ukazov



- Funkcijska enota za shranjevanje in branje podatkov
- Pomnilnik z naključnim dostopom (Random Access Memory – RAM)
 - celice z naslovi
 - enak čas dostopa do vseh celic
 - branje in spreminjanje vsebin celic



 Maksimalna velikost pomnilnika (naslovni prostor) je odvisna od dolžine naslova

■ 16-bit: 2¹⁶=65.536=64*2¹⁰=64KB

■ 32-bit: 2^{32} = 4.294.967.296 = $4*2^{30}$ = 4GB

• 64-bit: 2⁶⁴= 18.446.744.073.709.551.616=17mlrdGB

Enote:

_	210	- 4	1/		1.:1	
	2^{10}	$= \bot$	K	_	kil	O

N	Maximum Memory Size (2 ^N)
16	65,536
20	1,048,576
22	4,194,304
24	16,777,216
32	4,294,967,296
40	1,099,511,627,776
50	1,125,899,906,842,624


- Naslov in vsebina pomnilniške lokacije
- Dve osnovni pomnilniški operaciji:
 - branje oz. nalaganje: value = Fetch(address)
 - nedestruktivno branje
 - pisanje oz. shranjevanje: Store(address, value)
 - destruktivno pisanje
- Čas dostopa do pomnilnika
 - čas za izvedbo ene operacije branja oz. pisanja
 - enak za vseh 2^N naslovov
 - 5 do 10 nsec = 5 do 10 * 10⁻⁹ sec
- MAR: Memory Address Register naslovni register
 - vsebuje naslov pomnilniške lokacije
- MDR: Memory Data Register podatkovni register
 - prejme podatke, oz. vsebuje podatke za pisanje

Branje in pisanje

- Branje s pomnilniške lokacije:
 - 1. Naloži naslov v MAR
 - 2. Dekodiraj naslov v MAR
 - 3. Kopiraj vsebino te pomnilniške lokacije v MDR
- Pisanje na pomnilniško lokacijo:
 - 1. Naloži naslov v MAR
 - 2. Naloži vrednost v MDR
 - 3. Dekodiraj naslov v MAR
 - 4. Shrani vsebino MDR na to pomnilniško lokacijo


Naslavljanje

 Dekodirnik pretvori MAR v signal za specifično pomnilniško lokacijo




Naslavljanje

Dvodimenzionalna pomnilniška organizacija



- Krmilnik za branje/pisanje
- Celotno vezje pomnilnika




Predpomnilnik

- Von Neumannovo ozko grlo
 - pomnilnik RAM je počasen v primerjavi s procesorjem
 - podatkovne poti so ozke
- Hiter pomnilnik je zelo drag
- Rešitev: dvo-nivojski pomnilnik: RAM + predpomnilnik
- Princip lokalnosti
 - velika verjetnost je, da bo isti podatek kmalu ponovno uporabljen
 - velika verjetnost je, da do bodo kmalu uporabljeni podatki, ki so blizu (po naslovu) trenutno uporabljenemu podatku
- Uporaba predpomnilnika:
 - 1. Poglej v predpomnilnik in uporabi podatek, če je tam.
 - 2. Če ga ni, dostopaj do pomnilnika RAM.
 - 3. Kopiraj še *k* naslednjih podatkov iz pomnilnika RAM v predpomnilnik in zavrzi stare podatke iz njega.
- Tipično je predpomnilnik 5-10 krat hitrejši od RAMa
- Zelo pomemben je odstotek zadetkov podatkov že v predpomnilniku (cache hit rate)

Vhodno-izhodne naprave

- Dve skupini
 - Naprave namenjene prenosu informacij med CPE in glavnim pomnilnikom ter zunanjim svetom
 - Človekom: tipkovnica, zaslon, miška, tiskalnik, risalnik, zvočniki,...
 - Računalnikom: omrežna kartica, TK linija
 - Pomožni pomnilnik za shranjevanje podatkov
 - CD-ji, DVD-ji, magnetni trakovi, prenosni diski, ipd.




Zunanji pomnilnik

- Notranji pomnilnik:
 - RAM
 - netrajni pomnilnik, podatki se po izklopu računalnika izgubijo
 - vanj lahko pišemo in iz njega beremo
 - ROM: read-only-memory
 - lahko ga samo beremo
 - tovarniško trajno zapisani podatki in ukazi
 - BIOS
- Zunanji pomnilnik trajni
 - naprave za shranjevanje z neposrednim dostopom
 - DASD (Direct Access Storage Devices)
 - vsaka lokacija ima naslov, ki ga lahko neposredno dosežemo
 - čas dostopa ni uniformen
 - trdi disk, CD, DVD, itn.
 - naprave za shranjevanje z zaporednim dostopom
 - SASD (Sequential access storage devices)
 - ne moremo dostopati do lokacij neposredno, ampak samo zaporedno
 - magnetni trak

Naprave z neposrednim dostopom


- Sestavni deli:
 - površina (surface) vsebuje več sledi
 - sledi (tracks): koncentrični krogi
 - sektorji (sectors): naslovljivi segmenti na sledi z vnaprej določeno dolžino
 - bralno pisalna glava



- Čas dostopa:
 - čas iskanja (seek time)
 - premik glave na sled
 - zakasnitev (latency time)
 - rotacija začetka sektorja pod glavo
 - čas prenosa (transfer time)
 - rotacija celega sektorja pod glavo


V/I krmilnik

- V/I naprave so več razredov počasnejše od RAMa
- V/I krmilnik
 - krmili V/I naprave, osvobodi procesor




Aritmetično-logična enota

- ALE je del procesorja (skupaj s krmilno enoto)
- Vsebuje vezja
 - za aritmetiko: +, -, *, /
 - za primerjanje in logiko: =, IN, ALI, NE
- Vsebuje registre
 - izredno hitre namenske pomnilniške enote povezane z vezjem ALE
- Podatkovna pot (Data path)kako potuje informacija v ALE
 - iz registrov na vezja
 - iz vezij nazaj na registre




Organizacija ALE


Podatkovna pot s 16 registri



Vezja ALE

- Vezja za izvajanje operacij:
 - a+b
 - a=b
 - a-b
 - a*b, a/b
 - a<b, a>b
 - a AND b, a OR b, NOT a







- Kako izbrati katero operacijo izvesti?
 - opcija 1: dekoder signalizira katero vezje naj se uporabi
 - opcija 2: požene se vsa vezja, z multiplekserjem se izbere pravi izhod (običajna implementacija)

ALE

- Uporaba multiplekserja za izbor pravega rezultata ALE
 - 1. Podatki pridejo (od zunaj) na registre ALE
 - 2. Signal pride na multiplekser in signalizira pravo operacijo
 - 3. Rezultat se zapiše nazaj v registre, od koder gre ven iz ALE



Organizacija ALE




Krmilna enota

- Program je shranjen v pomnilniku
 - Zaporedje ukazov v strojnem jeziku
- Krmilna enota
 - prebere iz pomnilnika naslednji ukaz, ki naj se izvede
 - dekodira ukaz (ugotovi kaj naj se stori)
 - izvede ukaz pošlje ustrezni ukaz
 - ALE
 - pomnilniku, ali
 - V/I krmilnikom

Strojni ukazi

- Format ukaza v strojnem jeziku:
 - koda operacije
 - naslovi pomnilniških lokacij z operandi



- primer:
 - op code: 9
 - naslov X: 99
 - naslov Y: 100
 - ADD X,Y: sešteje števili in zapiše rezultat nazaj na lokacijo Y

Nabor strojnih ukazov

- Nabor ukazov (instruction set)
- Strojni ukazi so implementirani za posamezen čip
 - procesorji niso kompatibilni na nivoju strojnih ukazov
- Računalniki RISC
 - Reduced Instruction Set Computers
 - malo ukazov, ki se zelo hitro izvedejo
 - enostaven design strojne opreme
- Računalniki CISC
 - Complex Instruction Set Computers
 - velika množica ukazov, tudi bolj kompleksnih
 - kompleksen design strojne opreme
- Moderni računalniki: mešanica pristopov RISC in CISC
- Štiri skupine strojnih ukazov:
 - Prenos podatkov
 - Aritmetika
 - Primerjanje
 - Vejitve

Strojni ukazi

1. Prenos podatkov

- prenos podatkov
 - pomnilniška lokacija -> register ALE
 - register ALE -> pomnilniška lokacija
 - ena pomnilnišpka lokacija -> druga pomnilniška lokacija
 - en register ALE -> drugi register ALE
- Primeri:
 - LOAD X naloži vsebino pomnilniške lokacije v register R
 - STORE X shrani vsebino regostra R na omnilniško lokacijo X
 - MOVE X,Y Kopiraj vsebino pomn. lokacije X na pomn. lokacijo Y

2. Aritmetika

- Aritmetične in logične operacije v ALE: +, -, *, /, IN, ALI, NE
- Primeri
 - ADD X,Y,Z vr(Z)=vr(X)+vr(Y) tro-naslovni ukaz
 - ADD X,Y vr(Y)=vr(X)+vr(Y) dvo-naslovni ukaz
 - ADD X R=vr(X)+R eno-naslovni ukaz

Strojni ukazi

3. Primerjanje

- rezultat primerjanja postavi vrednosti bitov pogojnih kod
- primer:
 - COMPARE X,Y primerja vrednosti pomn. lokacij X in Y in postavi vrednosti pogojnih kod: vr(X)>vr(Y) GT=1, EQ=0, LT=0 vr(X)=vr(Y) GT=0, EQ=1, LT=0 vr(X)<vr(Y) GT=0, EQ=0, LT=1</p>

4. Vejitve


- spreminjanje normalnega zaporednega toka ukazov
- tipično po ukazu za primerjanje
- primeri:
 - JUMP X vzemi naslednji ukaz s pomn. lokacije X
 JUMPGT X skoči samo, če je indikator GT postavljen na 1
 JUMPGE X skoči, če sta GT ali EQ indikatorja postavljena na 1
 HALT ustavi izvajanje programa

Primer zaporedja strojnih ukazov


Address	Contents	Algorithmic notation	Machir	hine Language Instruction Sequences	
100	Value of a		Address	Contents	(Commentary)
101	Value of b			÷	
102	Value of c	1. Set a to the value $b+c$	50	LOAD 101	Put the value of <i>b</i> into register R.
			51	ADD 102	Add c to register R. It now holds $b+c$.
			52	STORE 100	Store the contents of register R into a.
		2. If $a > b$ then	50	COMPARE 100, 101	Compare a and b and set condition codes.
		set c to the value a	51	JUMPGT 54	Go to location 54 if $a > b$.
		Else	52	MOVE 101, 102	Get here if $a \le b$, so move b into c
		set c to the value b	53	JUMP 55	and skip the next instruction.
			54	MOVE 100, 102	Move a into c.
			55		Next statement begins here.

Registri in vezja krmilne enote


- Programski števec (program counter)
 - vsebuje naslov naslednjega ukaza
- Ukazni register (instruction register)
 - vsebuje kodo trenutnega ukaza
- Vezje za dekodiranje ukaza
 - dekodira kodo ukaza in pošlje signale vezjem za posamezne ukaze



Dekodirnik ukazov



Von Neumannova arhitektura



Von Neumannov cikel

- Cikel naloži-dekodiraj-izvedi:
 - 1. Faza nalaganja
 - naloži naslednji ukaz iz pomnilnika
 - 2. Faza dekodiranja ukaza
 - 3. Faza izvajanja
 - drugačna za vsak ukaz

```
while ukaz ni HALT ali napaka
Faza nalaganja ukaza
Faza dekodiranja ukaza
Faza izvajanja ukaza
end while
```

Primer

Notacija:

CON(A)	Contents of memory cell A
A -> B	Send value in register A to register B (special registers: PC, MAR, MDR, IR, ALU, R, GT, EQ, LT, +1)
FETCH	Initiate a memory fetch operation
STORE	Initiate a memory store operation
ADD	Instruct the ALU to select the output of the adder circuit
SUBTRACT	Instruct the ALU to select the output of the subtract circuit

Von Neumannov cikel

- Faza nalaganja
 - enaka za vse ukaze:
 - 1. PC -> MAR
 - 2. FETCH
 - 3. MDR -> IR
 - 4. PC + 1 -> PC
- Faza dekodiranja
 - enka za vse ukaze
 - 1. IR_{op} -> instruction decoder
- Faza izvajanja
 - za vsak ukaz različna

Nabor ukazov: primer

Binary Op Code	Operation	Meaning
0000	LOAD X	$CON(X) \rightarrow R$
0001	STORE X	$R \to CON(X)$
0010	CLEAR X	$0 \rightarrow CON(X)$
0011	ADD X	$R + CON(X) \rightarrow R$
0100	INCREMENT X	$CON(X) + 1 \rightarrow CON(X)$
0101	SUBTRACT X	$R - CON(X) \rightarrow R$
0110	DECREMENT X	$CON(X) - 1 \rightarrow CON(X)$
0111	COMPARE X	if $CON(X) > R$ then $GT = 1$ else 0
		if $CON(X) = R$ then $EQ = 1$ else 0
		if $CON(X) < R$ then LT = 1 else 0
1000	JUMP X	Get the next instruction from memory location X.
1001	JUMPGT X	Get the next instruction from memory location X if $GT = 1$.
1010	JUMPEQ X	Get the next instruction from memory location X if EQ = 1.
1011	JUMPLT X	Get the next instruction from memory location X if LT = 1.
1100	JUMPNEQ X	Get the next instruction from memory location X if $EQ = 0$.
1101	INX	Input an integer value from the standard input device and store into memory cell X.
1110	OUT X	Output, in decimal notation, the value stored in memory cell X.
1111	HALT	Stop program execution.

Izvajanje ukazov: primeri

LOAD X

- 1. $IR_{ADDR} \rightarrow MAR$
- 2. FETCH
- 3. MDR -> R

STORE X

- 1. $IR_{ADDR} \rightarrow MAR$
- 2. R -> MDR
- 3. STORE

ADD X

- 1. $IR_{ADDR} \rightarrow MAR$
- 2. FETCH
- 3. MDR -> ALU
- 4. R -> ALU
- 5. ADD
- 6. ALU -> R

JUMP X

COMPARE X


- 1. $IR_{ADDR} \rightarrow MAR$
- 2. FETCH
- 3. MDR -> ALU
- 4. R -> ALU
- 5. SUBTRACT

JUMPGT

1. IF GT=1 THEN IR
$$_{ADDR}$$
 -> PC

Ne-Von Neumannove arhitekture

- Rast hitrosti procesorjev ni več eksponentna
- Fizikalne omejitve
 - hitrost svetlobe
 - minimalna bližina vrat
 - segrevanje vezja
- Problemi, ki jih rešujemo so vse večji
- Von Neumanovo ozko grlo



Paralelno procesiranje


"Če ne zmoreš zgraditi naprave, ki bi delala dvakrat hitreje, zgradi napravo, ki bo naredila dve stvari hkrati. Rezultat bo identičen."

- Rešitev je paralelno procesiranje
- Večje število procesorjev
 - v preteklosti superračunalniki
 - več-jedrni procesorji (dual-core, quad-core)
 - na desetine, stotine, tisočine procesorjev
- Dva pristopa:
 - SIMD
 - Single Instruction, Multiple Data Stream
 - MIMD
 - Multiple instruction, Multiple Data Stream

Model SIMD


- En ukaz, več podatkovnih tokov
- Računalnik izvrši hkrati natančno en ukaz na več podatkih
- Ena krmilna enota, več ALE (vsaka ALE dela na svojih podatkih)
- Vektorske operacije

Starejši superračunalniki



Model MIMD

- Več ukaznih tokov, več podatkovnih tokov
- Računalnik izvrši hkrati več ukazov nad različnimi podatki
- Razmnoženi procesorji, vsak opravlja svoje delo
- Komunikacija lahko upočasni delovanje



Model MIMD

- Navadi procesorji primerni
- Skalabilnost: vedno lahko dodajamo nove procesorje
- Različni sistemi MIMD
 - namenski sistemi; novejši superračunalniki
 - gruče računalnikov (cluster computing)
 - standardni računalniki povezani preko LAN ali WAN
 - grid computing
 - različni računalniki, oddaljeni, povezani preko Interneta
 - primer SETI@home
- Velik izziv: paralelni algoritmi
 - da se zagotovi izkoriščenost velikega števila procesorjev

Povzetek

- Abstrakcija kompleksnosti sistemov
- Von Neumanova arhitektura standard modernega računalništva
 - pomnilnik, V/I, ALE, krmilna enota
 - programi shranjeni v pomnilniku
 - zaporedno izvajanje ukazov
- Pomnilnik sestavljen iz naslovljivih pomnilniških lokacij
- Zunanji pomnilnik je trajen; diski, sledi, sektorji
- V/I enote so počasne -> V/I krmilniki
- ALE izvaja računanja, premika podatke v/iz registrov
- Krmilna enota nalaga, dekodira in izvaja ukaze
- Ukazi so zapisani v strojnem jeziku
- Arhitekture za paralelno procesiranje omogočajo izvajanje več ukazov hkrati