Battery Pack

ESP

Front

Back

Front

Back

Left

Right

Front

Back

M1

M4

M2

Right

Top

Bottom

M2

M4

M3

Left

M1

M1

M1

M3

Top

Top Front

Back

Bottom

Top
Right

Left

Right

Left

M2

M4

Bottom

M3

Bottom

M3

M4

M2

Front

Back

M1

M3

M4

M2

Right

Top

Left

Bottom

Front

Back

M1

M3

M4

M2

Right

Top

Left

Bottom

ESP

Battery Pack

ESP

Battery Pack

110 mm

95 mm

105 mm

120 mm

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

Bottom

Top

Front Back

Left Right

M1

M2

M3

M4